

WORKSHOP MANUAL DIESEL ENGINE MANUAL D'ATELIER MOTEUR DIESEL WERKSTATTANLEITUNG DIESELMOTOR

70mm STROKE SERIES
MOTEUR DE 70mm DE COURSE
SERIENMOTOR MIT 70mm HUB

Kubota

| | | • |
|--|--|---|
| | | • |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

TO THE READER

This Workshop Manual has been prepared to provide servicing personnel with information on the mechanism, service and maintenance of KUBOTA Diesel Engines 70 mm STROKE SERIES. It is divided into two parts, "Mechanism" and "Disassembling and Servicing".

Mechanism

Information on construction and functions are included for each engine section. This part should be understood before proceeding with troubleshooting, disassembling and servicing.

Disassembling and Servicing

Under the heading "General" come general precautions, troubleshooting, lists of servicing specifications and periodic inspection items. For each engine section, there are "Checking and Adjustment", "Disassembling and Assembling", and "Servicing" which cover procedures, precautions, factory specification and allowable limits.

All information, illustrations and specifications contained in this manual are based on the latest production information available at the time of publication. The right is reserved to make changes in all information at any time without

Due to covering many models of this manual, illustration or picture being used have not been specified as one model.

Apr. '88

(C) KUBOTA Corporation 1990

INTRODUCTION

Ce manuel d'atelier a été préparé pour permettre au personnel d'entretien de disposer d'informations sur les mécanismes, les entretiens et la maintenance des moteurs Kubota Diesel moteur de série à 70 mm de course. Il est divisé en deux sections: "Mécanismes" et "Démontage et entretien".

■ Mécanisme

Des informations sur la construction et les fonctions sont données pour chaque partie du moteur. Cette partie du manuel doit être comprise avant que l'oncommence les opérations de recherche des anomalies, de démontage et d'entretien.

■ Démontage et entretien

Sous le titre "Généralités" on trouvera des précautions générales, les procédures de recherche des anomalies et les listes de caractéristiques d'entretien et items de vérification périodique. Pour chaque partie du moteur, on trouvera les titres "Vérification et réglage", "Démontage et remontage" et "Entretien" où sont reprises les précautions, les caractéristiques d'usine et les limite de service.

Toutes lees informations, illustrations et spécifications contenues dans ce manuel sont basées sur les dernières informations de production disponibles au moment de la publication. Nous nous réservons le droit de modifier tout élément de ces infomations, à tout moment et sans préavis.

Ce manuel couvrant de nombreux modèles, les illustrations ou photos utilisées sont données à titre indicatif.

FÜR DEN LESER

Dieses Handbuch soll dem Wartungspersonani Informationen über die Funktion, den Betrieb und die Wartung der KUBOTA-Dieselmotoren Serienmotormit 70 mm Hub liefern. Es ist in zwei Teile, "Funktion" und "Ausbau und Wartung" aufgegliedert.

■ Mechanismus

Für jeden Motorabschnitt werden Informationen bezüglich Konstruktion und Funktion gegeben. Dieser Teil sollte sorgfältig gelesen werden, bevor mit der Störungssuche, dem Ausbau und der Wartung begonnen wird.

Ausbau und Wartung

Der Abschnitt "allgemeines" beinhaltet allgemeine Vorkehrungen, Störungssuchen und Listen von Wartungsdaten sowie von regelmäßig zu überprüfenden Teilen. Für jeden Motorabschnitt ist ein Kapitel "Prüfung und Einstellung", "Aus- und Einbau" und "Wartung" vorgesehen, welches über Verfahrensweisen, Vorkehrungen, Werkdaten und zulässige Grenzwerte Aufschluß gibt.

Allen in diesem Hanbuch enthaltenen Informationen, Abbildungen und technischen Merkmalen liegen die letzten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen zugrunde. Eine Änderung aller Informationen zu jeder Zeit und ohne Ankündigung bleibt vorbehalten.

Da in diesem Handbuch mehrere Modelle beschrieben werden, wurden die jeweilig verwendeten abbildungen oder Bilder nicht für ein einzelnes Modell präzisiert.

Apr. '88

© KUBOTA Corporation 1990

CONTENTS

| SPECIFICATIONS — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | | | |
|--|------------|---|-------------|
| PERFORMANCE CURVES ———— | | | |
| DIMENSIONS | 10 | | |
| | M. MEC | HANISM | |
| F. FEATURE | M-1 | [2] WATER PUMP | M-15 |
| F. FEATURE ———————————————————————————————————— | M-3 | [3] THERMOSTAT | |
| [1] CYLINDER BLOCK | | [4] RADIATOR | |
| [2] CYLINDER HEAD | M-3 | [5] RADIATOR CAP | |
| [3] CRANK SHAFT | ····· M-5 | 4. INTAKE/EXHAUST SYSTEM ———— | M-19 |
| [4] PISTON AND PISTON RINGS | M-5 | [1] AIR CLEANER | |
| [5] CONNECTING ROD | M-5 | [2] MUFFLER | |
| [6] CAMSHAFT | · · | 5. FUEL SYSTEM ———————————————————————————————————— | |
| [7] FLYWHEEL | | [1] GENERAL | |
| [8] ROCKER ARM | | [2] INJECTION PUMP | |
| 2. LUBRICATING SYSTEM ——— | | [3] INJECTION NOZZLE | _ |
| [1] GENERAL | | [4] FUEL LIFT PUMP | |
| [2] OIL PUMP | | [5] FUEL FILTER | |
| [3] RELIEF VALVE | | [6] GOVERNOR | |
| [4] OIL FILTER CARTRIDGE | | 6. ELECTRICAL SYSTEM | |
| [5] OIL PRESSURE SWITCH | **** | [1] GENERAL | |
| 3. COOLING SYSTEM | | [2] CHARGING SYSTEM | ····· M-33 |
| [1] GENERAL | M-15 | | |
| S. DISA | SSEMBLING | G AND SERVICING | |
| G, GENERAL | S-1 | 2. LUBRICATING SYSTEM | S-105 |
| [1] ENGINE IDENTIFICATION | | CHECKING | |
| [2] GENERAL PRECAUTIONS | | DISASSEMBLING AND ASSEMBLING | |
| [3] TIGHTENING TORQUES | | [1] OIL STRAINER | |
| [4] TROUBLESHOOTING | | [2] OIL PUMP | |
| [5] SERVICING SPECIFICATIONS | | SERVICING | ····· S-107 |
| [6] MAINTENANCE CHECK LIST | | [1] OIL PUMP | S-107 |
| [7] CHECK AND MAINTENANCE | S-35 | 3. COOLING SYSTEM — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | S-109 |
| [8] SPECIAL TOOLS | | CHECKING | S-109 |
| 1. ENGINE BODY ———— | S-55 | [1] FAN BELT | S-109 |
| CHECKING AND ADJUSTING | | [2] RADIATOR | - |
| DISASSEMBLING AND ASSEMBLING | ····· S-57 | DISASSEMBLING AND ASSEMBLING | ····· S-111 |
| [1] DRAINING WATER AND OIL | | 4. FUEL SYSTEM ——————— | |
| [2] EXTERNAL COMPORNENTS | | CHECKING AND ADJUSTING | |
| [3] CYLINDER HEAD AND VALVES | | [1] INJECTION PUMP | |
| [4] GEAR CASE | | [2] INJECTION NOZZLE | |
| [5] PISTON AND CONNECTING ROD | | DISASSEMBLING AND ASSEMBLING | |
| [6] FLYWHEEL AND CRANKSHAFT | | [1] INJECTION PUMP | |
| SERVICING | | [2] INJECTION NOZZLE | |
| [1] CYLINDER HEAD | | 5. ELECTRICAL SYSTEM | |
| [2] TIMING GEAR AND CAMSHAFT | | CHECKING | _ |
| [3] PISTON AND CONNECTING ROD | | [1] ALTERNATOR AND REGULATOR | |
| [4] CRANKSHAFT | | [2] STARTER | |
| [5] CYLINDER LINER | S-101 | [3] GLOW PLUG | |
| | | DISASSEMBLING AND ASSEMBLING | |
| | | [1] STARTER | |
| | | SERVICING | |

TABLE DES MATIERES

| CARACTERISTIQUES3 | | |
|---|------------------------------------|----------------|
| COURBES DE PERFORMANCE7 | | |
| DIMENSIONS ———————————————————————————————————— | | |
| BA SATC | ANICAC | |
| M. MEC | ANISIVIE | |
| F. GENERALITES — M-1 | 3. SYSTEME DE REFROIDISSEMENT | M-16 |
| 1. CORPS DU MOTEUR — M-4 | [1] GENERALITES | |
| [1] BLOC-MOTEUR M-4 | [2] POMPE A EAU | |
| [2] CULASSE M-4 | [3] THERMOSTAT | |
| [3] VILEBREQUIN M-6 | [4] RADIATEUR | |
| [4] PISTON ET SEGMENTS M-6 | [5] BOUCHON DU RADIATEUR | M-18 |
| [5] BIELLE M-6 | 4. ADMISSION ET ECHAPPEMENT | |
| [6] ARBRE A CAMES M-8 | [1] FILTRE A AIR | M-20 |
| [7] VOLANT M-8 | [2] POT D'ECHAPPEMENT | M-20 |
| [8] CULBUTEURS M-8 | 5. SYSTEME D'ALIMENTATION | |
| 2. SYSTEME DE LUBRIFICATION M-9 | [1] GENERALITES | M-22 |
| [1] GENERALITES M-9 | [2] POMPE D'INJECTION | M-22 |
| [2] POMPE A HUILE M-12 | [3] INJECTEUR | M-26 |
| [3] SOUPAPE DE DECHARGE M-12 | [4] POMPE D'ALIMENTATION | M-28 |
| [4] CARTOUCHE DE FILTRE A HUILE M-14 | [5] FILTRE A CARBURANT | M-28 |
| [5] MANOCONTACT DE PRESSION | [6] REGULATEUR | |
| D'HUILE M-14 | 6. SYSTEME ELECTRIQUE ————— | M-34 |
| | [1] GENERALITES | |
| | [2] SYSTEME DE CHARGE | ····· M-34 |
| S. DEMONTAGE | ET ENTRETIEN | |
| G. GENERALITESS-2 | 2. SYSTEME DE LUBRIFICATION | S-106 |
| [1] IDENTIFICATION DU MOTEURS-2 | VERIFICATION | |
| [2] PRECAUTIONS GENERALITES S-4 | DEMONTAGE ET MONTAGE | |
| [3] COUPLES DE SERRAGE S-6 | [1] CREPINE A HUILE | |
| [4] DEPANNAGE S-10 | [2] POMPE A HUILE | |
| [5] CARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN S-22 | ENTRETIEN | |
| [6] LISTE DES VERIFICATION | [1] POMPE A HUILE | |
| D'ENTRETIEN 5-33 | 3. SYSTEME DE REFROIDISSEMENT | |
| [7] VERIFICATION ET ENTRETIEN S-36 | VERIFICATION | |
| [8] OUTILS SPECIAUX S-46 | [1] COURROIE DE VENTILATEUR | |
| 1. CORPS DU MOTEUR ———— S-56 | [2] RADIATEUR | 5-110 |
| VERIFICATION ET REGLAGE S-56 | DEMONTAGE ET MONTAGE | 5-112 |
| DEMONTAGE ET MONTAGE S-58 | 4. SYSTEME D'ALIMENTATION | |
| [1] VIDANGE D'EAU ET D'HUILE S-58 | VERIFICATION ET REGLAGE | 5-115 |
| [2] COMPOSANTES EXTERNES 5-58 | [1] POMPE D'INJECTION | 5-115 5-446 |
| [3] CULASSE ET SOUPAPES S-58 | [2] INJECTEUR | D-110 |
| [4] CARTER DE DISTRIBUTIONS-64 | DEMONTAGE ET MONTAGE | 011-C ····· |
| [5] PISTON ET BIELLE S-72 | [1] POMPE D'INJECTION | |
| [6] VOLANT ET VILEBREQUIN S-76 | [2] INJECTEUR | 0 420 |
| ENTRETIEN 5-82 | 5. SYSTEME ELECTRIQUE | 5-12U |
| [1] CULASSE S-82 | VERIFICATION | |
| [2] PIGNON DE DISTRIBUTION | [1] ALTERNATEUR ET REGULATEUR ···· | |
| ET ARBRE A CAMESS-88 | [2] DEMARREUR | 5-120 |
| [3] PISTON ET BIELLE 5-92 | [3] BOUGIE DE PRECHAFFAGE | 2112C |
| [4] VILEBREQUIN S-94 | DEMONTAGE ET MONTAGE | |
| [5] CHEMISE DE CYLINDRE S-102 | [1] DEMARREURENTRETIEN | 2217C **** |
| | [1] DEMARREUR | |
| | [1] DEIVIARREUR | ····· 3=124 |

VERZEICHNIS

| | • | |
|---|--|--------------------|
| TECHNISCHE MERKMALE 5 | | |
| LEISTUNGSKURVEN 7 ABMESSUNGEN 10 | | |
| ABIVIESSUNGEN 10 | | |
| M. MECH | ANISMUS | |
| F. ALLGEMEINES | 3. KÜHLUNGSSYSTEM | M-16 |
| 1. MOTORKÕRPER — M-4 | [1] ALLGEMEINES | M-16 |
| [1] ZYLINDERBLOCKM-4 | [2] WASSERPUMPE | M-16 |
| [2] ZYLINDERKOPF M-4 | [3] THERMOSTAT | M-18 |
| [3] KURBELWELLE M-6 | [4] KÜHLER | M-18 |
| [4] KOLBEN UND KOLBENRINE M-6 | [5] KÜHLERVERSCHLUSSKAPPE | |
| [5] PLEUELSTANGE M-6 | 4. ANSAUG- UND AUSPUFFSYSTEM ——— | |
| [6] NOCKENWELLE M-8 | [1] LUFTFILTER | |
| [7] SCHWUNGRAD M-8 | [2] AUSPUFFTOPF | |
| [8] KIPPHEBEL M-8 | 5. KRAFTSTOFFSYSTEM | |
| 2. SCHMIERUNGSSYSTEM — M-9 | [1] ALLGEMINES | |
| [1] ALLGEMEINES M-9 | [2] EINSPRITZPUMPE | |
| [2] ÖLPUMPE M-12 | [3] EINSPRITZDÜSE | |
| [3] ÜBERDRUCKVENTIL M-12 | [4] KRAFTSTOFF FÖRDERPUMPE | |
| [4] ÖLFILTERPATRONE M-14 [5] ÖLDRUCKSCHALTER M-14 | [5] KRAFTSTOFFFILTER[6] DREHZAHLREGLER | |
| [5] OLDRUCKSCHALTER M-14 | 6. ELEKTRISCHESSYSTEM | |
| | [1] ALLGEMINES | |
| | [2] LADESYSTEM | |
| | [2] 0-0131311111 | 191-37 |
| S. AUSBAU UI | ND WARTUNG | |
| G. ALLGEMEINES S-2 | AUS- UND EINBAU | S-106 |
| [1] MOTOR KENNZEICHNUNG 5-2 | [1] ÖLFILTER | |
| [2] ALLGEMEINES VORKEHRUNGEN S-4 | [2] ÖLPUMPE | |
| [3] ANZUGSDREHMOMENTE S-7 | WARTUNG | |
| [4] STÖRUNGSSUCHE S-13 | [1] ÖLPUMPE | |
| [5] WARTUNGSDATEN S-27 | 3. KÜHLUNGSSYSTEM — | |
| [6] WARTUNGS-CHECKLISTE S-34 | ÜBERPRÜFUNG | S-110 |
| [7] ÜBERPRÜFUNG UND WARTUNGS-36 | [1] LUFTERRIEMEN | |
| [8] SPEZIALWERKZEUGE S-46 | [2] KÜHLER | |
| 1. MOTORKÖRPER — S-56 | AUS- UND EINBAU | |
| ÜBERPRÜFUNG UND EINSTELLUNG S-56 | 4. KRAFTSTOFFSYSTEM ————— | |
| AUS- UND EINBAU S-58 | ÜBERPRÜFUNG UND EINSTELLUNG | |
| [1] ABLASSEN VON WASSER UND ÖL ······S-58 | [1] EINSPRITZPUMPE | |
| [2] ÄUSSERE BAUTEILE S-58 | [2] EINSPRITZDÜSE | |
| [3] ZYLINDERKOPF UND VENTILE S-58 | AUS- UND EINBAU | |
| [4] GETRIEBEGEHÄUSE S-64 | [1] EINSPRITZPUMPE | |
| [5] KOLBEN UND PLEUELSTANGE S-72 | [2] EINSPRITZDÜSE | |
| [6] SCHWUNGRAD UND KURBELWELLES-76 | 5. ELEKTRISCHESSYSTEM | |
| WARTUNG 5-82 | ÜBERPRÜFUNG | ···· 5- 120 |
| [1] ZYLINDERKOPF S-82 | [1] WECHSELSTROM-LICHTMASCHINE | C 420 |
| [2] STEUERUNG UND NOCKENWELLES-88 | UND REGLER[2] ANLASSER | |
| [3] KOLBEN UND PLEUELSTANGES-92 [4] KURBELWELLE S-94 | [3] GLÜHKERZE | |
| [5] ZYLINDERLAUFBUCHSES-102 | AUS- UND EINBAU | |
| 2. SCHMIERUNGSSYSTEM ———————————————————————————————————— | [1] ANLASSER | |
| ÜBERPRÜFUNG S-106 | WARTUNG | |
| ODEIG KOLOMO | [1] ANLASSER | |
| | T.1 | |

| | | - |
|--|--|----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | ٠. |
| | | |
| | | |
| | | |

SPECIFICATIONS

| Mod | iel | Ì | Z500-B | Z600-B | ZH600-B | D650-B | D750-B | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--|
| Number of Cylinders | | | ······································ | | 3 | | | | |
| Туре | 2 | | 2 Vertical, water-cooled, 4-cycle diesel engine | | | | | | |
| Bore | x Stroke mm | n (in.) 68 | 8 x 70 (2.68 x 2.76) | · | .83 x 2.76) | 64 x 70 (2.52 x 2.76) | 68 x 70 (2.68 x 2.76) | | |
| Tota | al Displacement cm³ (cu | | 508 (31.00) | | 34 78) | 675 (41.2) | 762 (46.5) | | |
| <u> </u> | | V/rpm | 6.3/3000 | 8.2/3200 | 8,6/3600 | 8.6/3000 | 9.7/3000 | | |
| /er | Cont. (HP. | /rpm) | (8.5/3000) | (11/3200) | (11.5/3600) | (11.5/3000) | (13.0/3000) | | |
| | | Wrpm | 7.46/3000 | 9.3/3200 | 10,4/3600 | 9.7/3000 | 11.2/3000 | | |
| | | /rpm) | (10.0/3000) | (12.5/3200) | (14.0/3600) | (13.0/3000) | (15.0/3000) | | |
| Brake Horsepower | | V/rpm | 8.2/3000 | 10.4/3200 | 11 5/3600 | 11 2/3000 | 12.7/3000 | | |
| ge | | /rpm) | (11.0/3000) | (13.8/3200) | (15.5/3600) | (14.3/3000) | (16.5/3000) | | |
| 후 | | V/rpm | 6.25/3000 | 8.1/3200 | 8.5/3600 | 8.5/3000 | 9.6/3000 | | |
| é | | /rpm) | (8.5/3000) | (11.0/3200) | (11.5/3600) | (11.5/3000) | (13.0/3000) | | |
| E | | V/rpm | 7.0/3000 | 8.8/3200 | 9.9/3600 | 9.2/3000 | 10.7/3000 | | |
| _ | | /rpm) | (9.5/3000) | (12.0/3200) | (13.5/3600) | (12.5/3000) | (14.5/3000) | | |
| ŀ | | V/rpm | 7 7/3000 | 9 6/3200 | 10 7/3600 | 10.3/3000 | 11 8/3000 | | |
| | | /rpm) | (10.5/3000) | (13.0/3200) | (14.5/3600) | (14.0/3000) | (16.0/3000) | | |
| Max | imum Bare Speed | грт | 3200 | 3500 | 3780 | (1-1.0.000) | 3200 | | |
| | | трт | 3200 | 3300 | 800 | <u> </u> | 3200 | | |
| | | | 28.0/1800 | 32 9/2000 | | 26.54000 | 42.2/1000 | | |
| IVIAX | imum torque N-m. kgf-m. | /rpm | 2.86/1800 | | 33 2/2000 | 36.5/1800 | 42.2/1800 | | |
| | - | | 20.72/1800 | 3.36/2000 | 3.39/2000 | 3.72/1800 | 4.30/1800 | | |
| • | ft-lbs/ | /rpm | 20.72/1800 | 24.29/2000 | 24.52/2000 | 26.94/1800 | 31.08/1800 | | |
| | bustion Chamber | | | | Spherical Type | | | | |
| _ | Injection Pump | | Bosch K Type Mini Pump Centrifugal Ball Mechanical Governor | | | | | | |
| | ernor | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | |
| | ction of Rotation | | Counter-clockwise (viewed from flywheel side) | | | | | | |
| | tion Nozzle | | Bosch Throttle Type | | | | | | |
| | tion Timing | | 25° (0.44 rad.) before T.D.C. | | | | | | |
| | g Order | | 1-2 1-2-3 | | | | | | |
| | tion Pressure | | 140 kgf/cm² (13.73 MPa, 1991 psi) | | | | | | |
| | pression Ratio | | 22:1 | | | | | | |
| | icating System | | Forced Lubrication by Pump | | | | | | |
| | ressure Indicating | | Electrical Type Switch | | | | | | |
| Lubr | icating Filter | | Full Flow Paper Filter (Cartridge Type) | | | | | | |
| Cool | ing System | | Pressurized Radiator, Forced Circulation with Water Pump | | | | | | |
| | | _ | (Not included in the basic engine) | | | | | | |
| Start | ting System | | Elec | tric Starting with Star | rter |) | arting with Starter | | |
| | | ,kW | | (12, 0.8) | |] | (12, 0.8) | | |
| Start | ting Support Device | | | | Plug in Combustion C | | · | | |
| Batt | ery | | 1 | 2V, 45AH, equivalent | | 12V, 65 | AH, equivalent | | |
| Dynamo for Charging | | | 12 V, 150 W | | | | | | |
| Fuel | | | Diesel Fuel No.2-D (ASTM D975) | | | | | | |
| Lubi | icating Oil | | | MIL-L-46152, MIL-L- | 2104C, quality better | than CC class (API) | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| Lubr | icating Oil Capacity | £ | 2.55 (2 | .70 U.S. qts., 2.24 Imp | o. qts.) | 4,6 (4.86 U.S | . qts , 4 05 Imp qts) | | |
| Wei | ght (Dry) - ka | (lbs) | 69.7 (153.7) | 70.5 (| 155.5) | 82.6 (182.1) | 82.1 (181.0) | | |
| Weight (Dry) - kg (lbs) Application | | | 69.7 (153.7) 70.5 (155.5) 82.6 (182.1) 82.1 (181.0) General Power Source | | | | | | |

| D850-B | DH850-B | D950-B | V1100-B | VH1100-B | V1200-B |
|----------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|
| | 3 | | | 4 | |
| | | Vertical, water-cooled, | 4-cycle diesel engine | | |
| 72 x 70 (2. | .83 x 2.76) | 75 x 70 (2.95 x 2.76) | 72 x 70 (2 | .83 x 2.76) | 75 x 70 (2.95 x 2.76) |
| 855 (| 52.2) | 927 (56.6) | 1140 | (69.56) | 1237 (75.49) |
| 11.6/3000 | 13.1/3600 | 12.7/3000 | 15.29/3000 | 17.15/3600 | 16.79/3000 |
| (15.5/3000) | (17.5/3600) | • (17.0/3000) | (20.5/3000) | (23/3600) | (22.5/3000) |
| 13.4/3000 | 15.7/3600 | 14.5/3000 | 17.90/3000 | 20.89/3600 | 19.40/3000 |
| (18.0/3000) | (21.0/3600) | (19.5/3000) | (24.0/3000) | (28.0/3600) | (26.0/3000) |
| 14.9/3000 | 17.2/3600 | 16.0/3000 | 19.77/3000 | 22.98/3600 | 21.26/3000 |
| (19.8/3000) | (23.0/3600) | (21.5/3000) | (26.5/3000) | (30.8/3600) | (28.5/3000) |
| 11 4/3000 | 12.9/3600 | 12.5/3000 | 15.08/3000 | 16.92/3600 | 16.55/3000 |
| (15.5/3000) | (17.5/3600) | (17.0/3000) | (20.5/3000) | (23.0/3600) | (22.5/3000) |
| 12.5/3000 | 14.7/3600 | 13.6/3000 | 16.55/3000 | 19.86/3600 | 18 02/3000 |
| (17.0/3000) | (20.0/3600) | (18.5/3000) | (22,5/3000) | (27.0/3600) | (24.5/3000) |
| 14.0/3000 | 16,2/3600 | 15.1/3000 | 18.39/3000 | 21.70/3600 | 19.86/3000 |
| (19.0/3000) | (22.0/3600) | (20.5/3000) | (25.0/3000) | (29.5/3600) | (27.0/3000) |
| 3200 | 3780 | 3200 | 3200 | 3780 | 3200 |
| | <u> </u> | 800 |) | | |
| 50.6/1800 | 49.9/2400 | 55.6/1800 | 68,45/1800 | 66,49/2400 | 74.04/1800 |
| 5.16/1800 | 5.09/2400 | 5.67/1800 | 6,98/1800 | 6.78/2400 | 7.55/1800 |
| 37.30/1800 | 36.78/2400 | 41.00/1800 | 50,45/1800 | 49.04/2400 | 54.65/1800 |
| | | Spherica | · ···································· | 1 | 1 3 1,001 1,000 |
| | | Bosch K Type | | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Centrifugal Ball Med | | | |
| | | Counter-clockwise (view | | | ······································ |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Bosch Thro | | ··· | |
| <u> </u> | | 25° (0.44 rad.) l | | | |
| | 1-2-3 | | | 1-3-4-2 | |
| | 1-2-3 | 140 kgf/cm² (13.7 | 2 550a 1001 pai) | 1 | |
| | | 22: | | | |
| | | Forced Lubrica | | | |
| | | Electrical Ty | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | | | | | |
| | | Full Flow Paper Filte | | D | |
| | Pressu | inized Radiator, Forced C (Not included in ti | | rump | |
| | | | | | |
| Ele | ectric Starting with Star | ter | EIE | ectric Starting with Sta | rter |
| <u> </u> | (12, 0.8) | | | (12, 1.0) | |
| | | By Glow Plug in Com | | | |
| | 12 V, 65 AH, equivalent | | | 12 V, 80 AH, equivaler | nt |
| | | 12V, 1 | | | |
| | | Diesel Fuel No.2-l | | | |
| | MIL-L-4 | 6152, MIL-L-2104C, qua | lity better than CC clas | s (API) | |
| 4.6 (4.86 U.S. qts., | 3.7 (3.91 U.S.qts., | 4.6 (4.86 U.S.qts., | · | (6.0 U.S. gts.,5.02 Imp. | ats \ |
| 4.05 imp. qts.) | 3.26 Imp.qts.) | 4.05 Imp. qts.) | 3.7 | tolo olo. go.,oloz imp. | · 40./ |
| 82.6 (1 | 82.1) | 83.1 (183.2) | 103.3 | (227.8) | 104 (229.3) |
| | | General Pow | er Source | | |

CARACTERISTIQUES

| Mod | | Z500-B | Z600-B | ZH600-B | D650-B | D750-B | | |
|----------------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Non | bre de cylindres | | 2 | | | 3 | | |
| Туре | 2 | | Vertical, à refroid | issement par eau, 4 te | emps, Diesel | | | |
| Alés | age x course mm | 68 x 70 | 72: | 70 | 64×70 | 68×70 | | |
| Cylir | ndrée totale cm³ | 508 | 57 | 0 | 675 | 762 | | |
| | Puissance continue | C 2 0000 | | | 0.50000 | | | |
| | SAE, Net | 6,3/3000 | 8,2/3200 | 8,6/3600 | 8,6/3000 | 9,7/3000 | | |
| | kW/tr/mn (HP/tr/mn) | (8,5/3000) | (11/3200) | (11,5/3600) | (11,5/3000) | (13,0/3000) | | |
| | Puissance intermittente | 7.46/3000 | 0.2/2200 | 10.47500 | 9,7/3000 | 11 20000 | | |
| is | SAE, Net | (10.0/3000) | 9,3/3200 | 10,4/3600 | ., | 11,2/3000 | | |
| ŧ | kW/tr/mn (HP/tr/mn) | (10,0/3000) | (12,5/3200) | (14,0/3600) | (13,0/3000) | (15,0/3000) | | |
| Puissance aux freins | Puissance intermittente | 8,2/3000 | 10,4/3200 | 11,5/3600 | 11,2/3000 | 12,7/3000 | | |
| 9 | SAE, brut | (11,0/3000) | (13,8/3200) | (15,5/3600) | (14,3/3000) | (16,5/3000) | | |
| SSa | kW/tr/mn (HP/tr/mn) | (11,5/3000) | (13,613200) | (13,3/3000) | | (10,3/3000) | | |
| Pui | DIN6271-NA kW/tr/mn | 6,25/3000 | 8,1/3200 | 8,5/3600 | 8,5/3000 | 9,6/3000 | | |
| | (CV/tr/mn) | (8,5/3000) | (11,0/3200) | (11,5/3600) | (11,5/3000) | (13,0/3000) | | |
| | DIN6271-NB kW/tr/mn | 7,0/3000 | 8,8/3200 | 9,9/3600 | 9,2/3000 | 10,7/3000 | | |
| | CV/tr/mn) | (9,5/3000) | (12,0/3200) | (13,5/3600) | (12,5/3000) | (14,5/3000) | | |
| - 1 | DIN70020 kW/tr/mn | 7,7/3000 | 9,6/3200 | 10,7/3600 | 10,3/3000 | 11,8/3000 | | |
| | (CV/tr/mn) | (10,5/3000) | (13,0/3200) | (14,5/3600) | (14,0/3000) | (16,0/3000) | | |
| Régi | me maximum à vide | 3200 | 3500 | 3780 | | 3200 | | |
| | tr/mn | | | | | | | |
| Régi | me minimum à vide | | • | 800 | | | | |
| | tr/mn | | | | | | | |
| Cou | ple maximum N-m/tr/mn | 28,0/1800 | 32,9/2000 | 33,2/2000 | 36,5/1800 | 42,2/1800 | | |
| | kgf-m/tr/mn | 2,86/1800 | 3,36/2000 | 3,39/2000 | 3,72/1800 | 4,30/1800 | | |
| | mbre de combustion | Sphérique (| | | | | | |
| | pe d'injection | | | Bosch K Type Mini | | | | |
| | ulateur | | | anique çentrifuge à b | | | | |
| | de rotation | En | sens inverse des aigu | | regardant côté volan | nt) | | |
| | teurs | Type Bosch à jet | | | | | | |
| | ge de l'injection | | | (0,44 rad.) avant PM | H I | | | |
| | er d'injection | | 1-2 | | | 1-2-3 | | |
| | sion d'injection | | 1: | 3,73 MPa (140 kgf/cm ² | 2) | | | |
| | de compression | | | 22:1 | | <u> </u> | | |
| | ification | | | Forcée, par pompe | | | | |
| | cation de pression d'huile | Par contact électrique | | | | | | |
| FILTE | e de lubrification | Filtre à élément papier (à type cartouche) | | | | | | |
| Refr | oidissement | Radiateur sous pression, circulation forcée avec pompe à eau | | | | | | |
| | | (non compris dans le moteur de base) Démarrage électrique avec démarreur | | | | | | |
| Dém | narrage V, kW | | Demaria | (12, 0,8) | man cor | | | |
| Dien | ositif auxiliaire au | | | | | | | |
| | arrage | | Par bougie de préch | auffage, dans la cham | bre de combustion | | | |
| _ | rnateur | 12 | V, 45 AH, ou équivale | nt | 12 V. 65 | AH, ou équivalent | | |
| ••• | uit de charge | | -, is in a capital | 12 V, 150 W | | . , | | |
| | ourant | Gas-oil N° 2-D (ASTM D975) | | | | | | |
| | e de lubrification | | MIL-L-46152, MIL-L-21 | | | | | |
| | acité en huile de | | = ~~ ; ye, 1411 <u>-</u> E-E | o . o, decure suberien | . + + is closse ee fall it | | | |
| - | ification | | 2,55 | | ļ | 4,6 | | |
| lish- | meaton z j | | | | ļ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| | ls (à sec) kg | 69,7 | 70 | ۱5 | 82,6 | 82,1 | | |

| D850-B | DH850-B | D950-B | V1100-B | VH1100-B | V1200-8 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | 3 | | | 4 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | rtical, à refroidissemen | t par eau, 4 temps, Dies | el | , |
| 72 x | | 75 x 70 | | x 70 | 75 x 70 |
| 85 | 5 | 927 | 11 | 40 | 1237 |
| 11,6/3000 | 13,1/3600 | 12,7/3000 | 15,29/3000 | 17,15/3600 | 16,79/3000 |
| (15,5/3000) | (17,5/3600) | (17,0/3000) | (20,5/3000) | (23/3600) | (22,5/3000) |
| 17.47200 | | | | | |
| 13,4/3000 | 15,7/3600 | 14,5/3000 | 17,90/3000 | 20,89/3600 | 19,40/3000 |
| (18,0/3000) | (21,0/3600) | (19,5/3000) | (24,0/3000) | (28,0/3600) | (26,0/3000) |
| 14,9/3000 | 17,2/3600 | 16,0/3000 | 19,77/3000 | 22,98/3600 | 21,26/3000 |
| (19,8/3000) | (23,0/3600) | (21,5/3000) | (26,5/3000) | (30,8/3600) | (28,5/3000) |
| 11,4/3000 | 12,9/3600 | 12,5/3000 | 15,08/3000 | 16,92/3600 | 16,55/3000 |
| (15,5/3000) | (17,5/3600) | (17,0/3000) | (20,5/3000) | (23,0/3600) | (22,5/3000) |
| 12,5/3000 | 14,7/3600 | 13,6/3000 | 16,55/3000 | 19,86/3600 | 18,02/3000 |
| (17,0/3000) | (20,0/3600) | (18,5/3000) | (22,5/3000) | (27,0/3600) | (24,5/3000) |
| 14.0/3000 | 16.2/3600 | 15.1/3000 | 18.39/3000 | 21.70/3600 | 19.86/3000 |
| (19.0/3000) | (22.0/3600) | (20.5/3000) | (25,0/3000) | (29.5/3600) | (27,0/3000) |
| 3200 | 3780 | 3200 | 3200 | 3780 | 3200 |
| | | | | <u></u> | |
| | | 80 | 0 | | |
| 50,6/1800 | 49,9/2400 | 55,6/1800 | 68,45/1800 | 66,49/2400 | 74,04/1800 |
| 5,16/1800 | 5,09/2400 | 5,67/1800 | 6,98/1800 | 6,78/2400 | 7,55/1800 |
| | | Sphér | ique | | |
| | | Bosch K T | ype Mini | | |
| | | Mécanique cen | trifuge à bille | | |
| | En sens inve | rse des aiguilles d'une r | nontre (en regardant c | ôté volant) | |
| | | Type Bos | ch à jet | | |
| | | 25° (0,44 rad. |) avant PMH | | ···· |
| | 1-2-3 | | | 1-3-4-2 | |
| ···· | | 13,72 MPa (1 | | | |
| | | 22: | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| | | Forcée, pa | | <u> </u> | |
| | | Par contact | | | |
| | - • | Filtre à élément papie | | - 3 | |
| | Kadiate | ur sous pression, circula (non compris dans l | | e a eau | |
| D. L | an Alaskiaus augus 16. | | | age électrique avec dén | 0.3440144 |
| Demarra | age électrique avec dér (12, 0,8) | nai i eur | Demair | age electrique avec der (12, 1,0) | narreur |
| | | | | | |
| | Par bou | gie de préchauffage, da | ans la chambre de comb | oustion | |
| 12 | V, 65 AH, ou équivaler | | | 2 V, 80 AH, ou équivaler | nt |
| | | 12V, 1 | | | |
| | MIL-L-461 | Gas-oil N° 2-D 52, MiL-L-2104C, qualit | | CC (API) | |
| 4.6 | 3,7 | 4,6 | | 5,7 | |
| <u>l</u> 82, | 6 | 83,1 | 10 | 3,3 | 104 |
| V-, | - | ,, | 10 | | |

TECHNISCHE MERKMALE


| Mo | deli | Z500-B | Z600-B | ZH600-B | D650-B | D750-B | | |
|----------|---|--|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Zyli | nderzahl | | 2 | | | 3 | | |
| Тур | | Vertikal, wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor | | | | | | |
| Boh | rung x Hub mm | 68 x 70 | 72 > | : 70 | 64×70 | 68 x 70 | | |
| Hut | orauminhalt cm³ | 508 | 57 | 0 | 675 | 762 | | |
| | SAE Netto-PS | | | | | | | |
| | kontinuierlich | 6,3/3000 | 8,2/3200 | 8,6/3600 | 8,6/3000 | 9,7/3000 | | |
| | kW/U/Min (HP/U/Min) | (8,5/3000) | (11/3200) | (11,5/3600) | (11,5/3000) | (13,0/3000) | | |
| | SAE Netto-PS | 7,46/3000 | 0.20200 | 10,4/3600 | 0.70000 | 11 2/2000 | | |
| | intermittierend | (10,0/3000) | 9,3/3200 (12,5/3200) | (14,0/3600) | 9,7/3000 (13.0/3000) | 11,2/3000 (15,0/3000) | | |
| | kW/U/Min (HP/U/Min) | (10,01300) | (12,3/3200) | (14,03000) | (13,0/3000) | (13,0/3000) | | |
| Sps | SAE Brutto-P\$ | 8,2/3000 | 10,4/3200 | 11,5/3600 | 11,2/3000 | 12,7/3000 | | |
| Bremsps | intermittierend | (11,0/3000) | (13,8/3200) | (15,5/3600) | (14,3/3000) | (16,5/3000) | | |
| ₩ | kW/U/Min (HP/U/Min) | | | | | | | |
| | DIN6271-NA kW/U/Min | 6,25/3000 | 8,1/3200 | 8,5/3600 | 8,5/3000 | 9,6/3000 | | |
| | (PS/U/Min) | (8,5/3000) | (11,0/3200) | (11,5/3600) | (11,5/3000) | (13,0/3000) | | |
| | DIN6271-NB kW/U/Min | 7,0/3000 | 8,8/3200 | 9,9/3600 | 9,2/3000 | 10,7/3000 | | |
| | (PS/U/Min) | (9,5/3000) | (12,0/3200) | (13,5/3600) | (12,5/3000) | (14,5/3000) | | |
| | DIN70020 kW/U/Min | 7,7/3000 | 9,6/3200 | 10,7/3600 | 10,3/3000 | 11,8/3000 (16,0/3000) | | |
| | (PS/U/Min) | (10,5/3000) | (13,0/3200) | (14,5/3600) | (14,0/3000) | | | |
| | kimaldrehzahl U/Min | 3200 | 3500 | 3780 | | 3200 | | |
| Win | imal-Leerlaufdrehzahl | | | 800 | | | | |
| | U/Min | 20.014.000 | 22.0/2000 | 22.2.7.7.7.7 | 35 54000 | 42.2/1000 | | |
| - | kimaler Drehmomentwert | 28,0/1800 | 32,9/2000 (3,36/2000) | 33,2/2000 (3,39/2000) | 36,5/1800 (3,72/1800) | 42,2/1800 (4,30/1800) | | |
| | N·m/U/Min (kgf·m/U/Min) | (2,86/1800) | (2,55,155) (3,55,25,55) (3,55,25,55) (4,55,155,55) (4,55,155,55) | | | | | |
| | brennungskammer ftstoff-Einspritzpumpe | | | Bosch K Typ Mini | | | | |
| | hzahlregler | | Mechan | ischer Fliehkraft Kuge | irenier | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| | hrichtung | Entgegen dem Uhrzeigersinn (von der Schwungradseite aus gesehen) | | | | | | |
| | pritzdüse | Bosch mit Drosselklappe | | | | | | |
| | pritztakt | 25° (0,44 rad.) vor OT | | | | | | |
| | pritzfolge | 1-2 1-2-3 | | | | | | |
| | pritzdruck | 13,73 MPa (140 kgf/cm²) | | | | | | |
| | dichtungsverhältnis | 22:1 | | | | | | |
| | mierungssystem | | Druckschi | nierung durch Getriel | epumpe | | | |
| | ruckanzeige | Elektrischer Schalter | | | | | | |
| Sch | mierungsölfilter | Vollfluß-Papierfilter (Patronentyp) | | | | | | |
| | ılungssystem | Druckkühler (Zwangsumlauf mit Wasserpumpe) | | | | | | |
| Kur | nungssystem | (Nicht im Basismotor enthalten) | | | | | | |
| Ant | aßsystem V, kW | | Elel | trisch mit Zellenanlas | ser | | | |
| | | | | (12, 0,8) | | · ······· | | |
| Anl | | | Durch Glüh | kerze im Verbrennun | gskammer | | | |
| | erstützungsvorrichtung | | | | - | | | |
| Batterie | | 1 | 2V, 45AH, gleichwert | | 12V, 65 | AH, gleichwertig | | |
| | rtmaschine für Ladung | | | 12 V, 150 W | | | | |
| | ftstoff | | | raftstoff Nr. 2-D (AST | | | | |
| _ | mierungsõl | ······································ | | 104C, bessere Qualità | t als Klasse CC (API) | | | |
| _ | mierungsölmenge l | | 2,55 | | 93.6 | 4,6 | | |
| | vicht (trocken) kg | 69,7 | <u> </u> | 0,5 | 82.6 | 82,1 | | |
| An | wen dung | | All | gemeine Antriebsque | li6 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |


| D850-B | DH850-B | D950-B | V1100-B | VH1100-B | V1200-B |
|-------------|--------------------------|---|--|-------------------------|-------------|
| | 3 | Vertikal, wassergekühlt | er Viertakt-Dieselmoto | 4 | |
| 72 | x 70 | 75 x 70 | r | × 70 | 75 x 70 |
| | 55 | 927 | | 40 | 1237 |
| | | | |] | |
| 11,6/3000 | 13,1/3600 | 12,7/3000 | 15,29/3000 | 17,15/3600 | 16,79/3000 |
| (15,5/3000) | (17,5/3600) | (17,0/3000) | (20,5/3000) | (23,0/3600) | (22,5/3000) |
| 13,4/3000 | 15,7/3600 | 14,5/3000 | 17,90/3000 | 20,89/3600 | 19,40/3000 |
| (18,0/3000) | (21,0/3600) | (19,5/3000) | (24,0/3000) | (28,0/3600) | (26,0/3000) |
| 14,9/3000 | 17,2/3600 | 16,0/3000 | 19,77/3000 | 22,98/3600 | 21,26/3000 |
| (19,8/3000) | (23,0/3600) | (21,5/3000) | (26,5/3000) | (30,8/3600) | (28,5/3000) |
| 11,4/3000 | 12,9/3600 | 12,5/3000 | 15,08/3000 | 16,92/3600 | 16,55/3000 |
| (15,5/3000) | (17,5/3600) | (17,0/3000) | (20,5/3000) | (23,0/3600) | (22,5/3000) |
| 12,5/3000 | 14,7/3600 | 13,6/3000 | 16,55/3000 | 19,86/3600 | 18,02/3000 |
| (17,0/3000) | (20,0/3600) | (18,5/3000) | (22,5/3000) | (27,0/3600) | (24,5/3000) |
| 14.0/3000 | 16.2/3600 | 15.1/3000 | 18.39/3000 | 21.70/3600 | 19.86/3000 |
| (19.0/3000) | (22.0/3600) | (20.5/3000) | (25,0/3000) | (29.5/3600) | (27,0/3000) |
| 3200 | 3780 | 3200 | 3200 | 3780 | 3200 |
| | | 80 | 0 | | |
| 50,6/1800 | 49,9/2400 | 55,6/1800 | 68,45/1800 | 66,49/2400 | 74,04/1800 |
| 5,16/1800 | 5,09/2400 | 5,67/1800 | 6,98/1800 | 6,78/2400 | 7,55/1800 |
| | <u> </u> | Kugelf | | | |
| | | Bosch K 7 | | | |
| | | Mechanischer Flieh | | | |
| | Entgegen d | em Uhrzeigersinn (von d | | ıs gesehen) | |
| | | Bosch mit Dr 25° (0,44 ra | | | |
| | 4 2 2 | 25 (0,4412 | a.) voi O i | 1 2 4 2 | |
| | 1-2-3 | 43.70 440. /4 | 40 1(1 | 1-3-4-2 | |
| | | 13,73 MPa (1 22 | | | |
| | | Druckschmierung du | · · | | |
| | | Elektrische | | | |
| | | Vollfluß-Papierfilt | | | |
| | C | Druckkühler (Zwangsum (Nicht im Basism | |) | |
| Ele | ektrisch mit Zellenanlas | | | ktrisch mit Zellenanlas | ser |
| • | (12, 0,8) | | | (12, 1,0) | |
| | | Durch Glühkerze im V | erbrennungskammer | | |
| | 2 V, 65 AH, gleichwert | | | 2 V, 80 AH, gleichwerti | 0 |
| | , gr-ermin- wr | 12 V, 1 | ······································ | , | |
| | | Diesel-Kraftstoff Ni | | | |
| | MIL-L-4 | 5152, MIL-L-2104C, bess | | C (API) | |
| | 3.7 | 4,6 | | 5,7 | |
| 4,6 | 3,7 | 4,0 | | 34, | |


PERFORMANCE CURVES

COURBES DE PERFORMANCE

LEISTUNGSKURVEN







■ NOTE

- Each performance curves, obtained in accordance with DIN 6271.
- Each performance curves, obtained in accordance with SAEJ1349.


■ NOTA


- Les courbes de performance présentées ici ont été établies en conformité avec DIN 6271.
- Les courbes de performance présentées ici ont été établies en conformité avec SAE J1349.


ANMERKUNG

- Jede Leistungskurve aufgestellt in Übereinstimmung nach DIN 6271.
- Jede Leistungskurve aufgestellt in Übereinstimmung nach SAE J1349.

DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN








MECHANISM MECHANISMUS


| | | * |
|--|--|----------|
| | | • |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | - |
| | | ٠ |
| | | |
| | | |

















The 70 mm STROKE SERIES ENGINE are vertical, water-cooled, 4-cycle diesel engines.


They are incorporated KUBOTA's foremost technologies. With KUBOTA's spherical combustion chamber, well-known Bosch K type injection pump and the well-balanced designs, they give greater power, low fuel consumption, little vibration and quiet operation.

Les moteurs moteur de série à 70 mm de course sont des moteurs diesel à 4 temps, à cylindres verticaux et refroidissement par eau. Ils incorporent les technologies les plus avancées KUBOTA. Les chambres de combustion sphérique de KUBOTA, les pompes d'injection K de Bosch type bien connues, et une conception bien équilibrée donnent à ces moteurs une puissance accrue, une consommation très basse, un faible niveau de vibrations et un fonctionnement silencieux.

Bei den Motoren Serienmotor mit 70 mm Hub handelt es sich um vertikale, wassergekühlte, Viertakt-Dieselmotoren. Sie sind nach der neuesten Technologie KUBOTAS ausgelegt. Mit der kugelförmigen Verbrennungskammer von KUBOTA, der bekannten Einspritzpumpe Typ K von Bosch und der durchdachten, ausgewogenen Konstruktion bieten sie höhere Leistung, geringen Kraftstoffvrebrauch sowie vibrationsarmen und ruhigen Lauf.


11 ENGINE BODY


[1] CYLINDER BLOCK



The engine has a high durability tunnel-type cylinder in which the crank bearing component is a constructed body. Furthermore, dry-type cylinder liners, being pressure-fitted into cylinders, allow effective cooling, less distortion, and greater wear-resistance. The noise level is reduced to a minimum because each cylinder has its own chamber.

[2] CYLINDER HEAD





The cross-flow type intake/exhaust ports in this engine have their openings at both sides of the cylinder head. Because overlaps of intake/exhaust ports are smaller than in ports of other types which have openings on one side, the suction air can be protected from being heated and expanded by heated exhaust air. The cool, high density suction air has high volume efficiency and raises the power of the engine. Furthermore, distortion of the cylinder head by heated exhaust gas is reduced because intake ports are arranged alternately. The combustion chamber is of KUBOTA's exclusive spherical combustion chamber type. Suction air is whirled to be mixed effectively with fuel, prompting combustion and reducing fuel consumption.

In the combustion chamber are installed throttle type injection nozzle and rapid heating sheathed type glow plug. This glow plug assures easier than ever engine starts even at -15°C (5°F).

- (1) Combustion Chamber
- (2) Intake Port
- (3) Exhaust Port
- (4) Nozzle Assembly
- (5) Glow Plug
- (6) Cylinder Head

1 CORPS DU MOTEUR

[1] BLOC-MOTEUR

Le moteur est doté d'un palier de type tunnel, avec le logement des paliers de vilebrequin faisant corps.

De plus, les chemises sèches, montées à la presse dans les cylindres, assurent un refroidissement efficace, réduisent les risquent de déformation, et favorisent une meilleure résistance à l'usure; en outre, le fait que chaque cylindre est doté de sa propre chambre contribue au silence de fonctionnement du moteur.

MOTOR KÖRPER

[1] ZYLINDERBLOCK

Der Motor ist mit einem hochstabilen, tunnelartig ausgelegten Zylinderblock ausgerüstet. Außerdem sorgen trockene, unter Druck in die Zylinder eingelassene Zylinderlaufbuchsen für eine wirksame Kühlung sowie für eine verminderte Verformung und eine höhere Verschleißfestigkeit. Da für jeden Zylinder eine eigene Kammer vorgesehen ist, wird die Lärmentwicklung auf ein Mindestmaß reduziert.

[2] CULASSE

Ce moteur est doté d'une culasse à flux transversant, dont les lumières d'admission/échappement sont placées de part et d'autre. Par suite du fait que le chevauchement des lumières admission/échappement est moindre que dans les autres types de moteur à lumières placées du même côté, l'air aspiré peut être protégé du réchauffement et de l'expansion causés par la proximité des gaz d'échappement chauds. L'air frais, aspiré à haute densité, possède un rendement volumétrique élevée, ce qui augmente la puissance du moteur.

De plus, les risques de déformation de la culasse provoquée par les gaz déchappement brûlants sont moindres, étant donné que les chapelles d'admission se trouvent de l'autre côté. La chambre de combustion est de type sphérique, une exclusivité KUBOTA. L'air aspiré est mis en turbulance, ce qui donne un mélange efficace avec le carburant, améliorant la combustion et réduisant la consommation.

Dans la chambre de combustion se trouvent les injecteur à jet et les bougies de préchauffage. Ces bougies améliorent le démarrage à des températures pouvant descendre jusqu'à -15°C.

- (1) Chambre de combustion
- (2) Lumière d'admission
- (3) Lumière d'échappement
- (4) Ensemble injecteur
- (5) Bougie de préchauffage
- (6) Culasse


[2] ZYLINDERKOPF

Die in Querstromausführung vorgesehenen Einund Auslaßschlitze sind beiderseits des Zylinderkopfes angeordnet. Da die Überlappungen der Ein- und Auslaßschlitze kleiner sind, als bei den Schlitzen anderer Ausführungen, die nur an einer Seite vorgesehen sind, wird eine Erwärmung der angesaugten Luft und eine Ausdehnung durch die erwärmten Abgase vermieden. Die kühle, hochdichte Ansaugluft trägt zu einer Verstärkung der Motorleistung bei. Außerdem wird die Gefahr einer Verformung des Zylinderkopfes durch erwärmte Abgase eingeschränkt, da die Ansaugöffnungen abwechselnd angeordnet sind. Die Verbrenungskammer ist als kugelförmiger, von KUBOTA speziell entwickelte, Verbrennungskammer ausgelegt. Die angesaugte Luft wird durchwirbelt und sorgfältig mit dem Kraftstoff vermischt, wodurch die Verbrennung begünstigt und der Kraftstoffverbrauch eingeschränkt wird.

In der Verbrennungskammer ist die mit einer Drosselklappe versehene Einspritzdüse und die abgeschirmte, schnell heizende Glühkerze untergebracht. Diese Glühkerze sorgt für ein noch schnelleres Anspringen des Motors, selbst bei –15°C.

- (1) Verbrennungskammer
- (2) Einlaßkanal
- (3) Auslaßkanal
- (4) Düsen
- (5) Glühkerze
- (6) Zylinderkopf

[3] CRANKSHAFT




The crankshaft with the connecting rod converts the reciprocating motion of the piston into the rotating motion.

The crankshaft is made of tough special alloy steel, and the journals, pins and oil seal sliding portions are induction hardened to increase the hardness for higher wear resistance.

The front journal is supported by a solid type bearing, the intermediate journal by a split type, and the rear journal by a split type with thrust bearings.

The crankshaft is provided with an oil gallery, through which engine oil is fed to the crank pin portion, and lubricate it.

[4] PISTON AND PISTON RINGS



The piston has a slightly oval shape when cold (in consideration of thermal expansion) and a flat head.

Three rings are installed in grooves in the piston.

The top ring (1) is a keystone type, which can stand against heavy loads, and the barrel face on the ring fits well to the cylinder wall.


The second ring (2) is an undercut type, which effectively prevents the oil from being carried up.

The oil ring (3) has chamfered contact faces and an expander ring, which increase the pressure of the oil ring against the cylinder wall.

Several grooves are cut on the topland to help heat dissipate and to prevent scuffing.

- (1) Top Ring
- (2) Second Ring
- (3) Oil Ring

[5] CONNECTING ROD



Connecting rod (2) is used to connect the piston with the crankshaft. The big end of the connecting rod has a crank pin bearing (3) (split type) and the small end has a small end bushing (1) (solid type).

- (1) Small End Bushing
- (2) Connecting Rod
- (3) Crank pin Bearing
- (4) Connecting Rod Cap

[3] VILEBREQUIN

Le vilebrequin avec la bielle convertit le mouvement alternatif du piston en mouvement rotatif.

Le vilebrequin est en acier allié spécial, et les tourillons, les axes et les parties de glissement de bague d'étanchéité sont trempés par induction afin d'augmenter la dureté pour une plus haute résistance à l'usure.

Le tourillon avant est supporté par un manchon du type solide, celui du milieu par un du type à fente et celui de derrière par un du type à fente avec des paliers de butée.

Le vilebrequin est muni d'une galerie d'huile à partir de laquelle l'huile moteur est distribuée au maneton de vilebrequin pour le graisser.

[4] PISTON ET SEGMENTS

Le piston a une forme légèrement ovale à froid (en considération de la dilatation thermique) avec une tête plate.

Il y a trois segments glissés dans des cannelures sur le piston.

Le premier segment (1) est du type à claveau qui résiste aux lourdes charges et s'adapte parfaitement à la paroi du cylindre grâce à son profil arrondi.

Le deuxième segment (2) est du type conique qui empêchent parfaitement l'huile de rèmonter.

Le segment racleur (3) a des surfaces de contact chanfreinées et un anneau d'expansion qui fait augmenter la pression du segment racleur contre la paroi du cylindre.

Il y a plusieurs gorges creusées dans cordon supérieur de piston pour permettre la fuite de chaleur et réduire le frottement.

- (1) Premier segment
- (2) Deuxième segment
- (3) Segment racleur

[5] BIELLES

La bielle (2) est utilisée pour lier le piston au vilebrequin. La tête de bielle a un coussinet de tâte de bielle (3) (type à fente) et le pied de bielle a un bague (1) (type solide).

- (1) Bague de pied de bielle
- (2) Bielle
- (3) Coussinet de tâte de bielle
- (4) Chapeau de bielle

[3] KURBELWELLE

Die Kurbelwelle mit der Pleuelstange wandelt die Hubkolbenbewegung in eine Drehbewegung um.

Die Kurbelwelle ist aus einer zähen Edelstahllegierung gefertigt und die Gleitlagersitze, Kurbelzapfen und Öldichtungs-Gleitteile sind induktionsgehärtert, um die Verschleißfestigkeit zu erhöhen.

Gestützt wird der vordere Gleitlagersitz mit einer festen Lagerbuchse, der Zwischen-Gleitlagersitz mit einer geteilten Lagerbuchse und der hintere Gleitlagersitz mit einer geteilten mit Drucklager versehenen Lagerbuchse.

Die Kurbelwelle ist mit einem Saugraum ausgestattet, durch welchen das Motoröl zum Kurbelzapfenteil gespeist wird und diesen gleichzeitig ölt.

[4] KOLBEN UND KOLBENRINGE

Der Kolben weist bei Kälte eine leicht ovale Form (in Anbetracht der Wärmeausdehnung) auf und hat einen flachen Kopf.

Drei Ringe sitzen in den vorgesehenen Nuten des Kolbens.

Der Oberer Ring (1) ist ein Trapez-ring, welcher hohen Beanspruchungen standhalten kann, und die trommelförmige Spannfläche des Rings paßt sich gut in die Zylinder-wandung ein.

Der Zweiter Ring (2) ist ein unter-schnittener Ring, welcher einen Anstieg des Öls wirkungsvoll verhindert.

Der Ölabstreifring (3) hat diagonal abgeschrägte Kontaktflächen und besitzt einen Ausdehnungspring Icher den Druck des Ölabstreifrings an die Zylinderwandung erhöht.

Die Nuten sind in dem oberen Kolbenabschnitt eingeschnitten, um die Wärme zu und Abrieb zu verhindern.


- (1) Oberer Ring
- (2) Zweiter Ring
- (3) Ölabstreifring


[5] PLEUELSTANGE

Die Pleuelstange (2) verbindet den Kolben mit der Kurbenwelle. Der Pleuelstangenfuß besitzt eine (geteilte) Pleuellagerschale (3) und der Pleuelstangenkopf eine (feste) Pleuelbuchse (1).

- (1) Pleuelbuchse
- (2) Pleuelstange
- (3) Pleuellagerschale
- (4) Pleueistangendeckei

[6] CAMSHAFT






The camshaft (3) is made of special cast iron and the journal and cam sections are chilled to resist wear. The journal sections are force-lubricated. The fuel camshaft (8) controls the reciprocating movement of the injection pump, and is equipped with a ball to control the governor. The fuel camshaft is made of carbon steel and the cam sections are quenched and tempered to provide greater wear resistance.

- (1) Cam Gear
- (2) Camshaft Stopper
- (3) Camshaft
- (4) Injection Pump Gear
- (5) Governor Sleeve
- (6) Fuel Camshaft Stopper
- (7) Ball Bearing
- (8) Fuel Camshaft
- (9) Steel Ball

[7] FLYWHEEL




The flywheel stores the rotating force in the combustion stroke as inertial energy, reduces crankshaft rotating speed fluctuation and maintains the smooth rotating conditions.

The flywheel periphery is inscribed with the marks showing fuel injection timing angle lines and top dead center mark TC.

The flywheel has gear teeth around its outer rim, which mesh with the drive pinion of the starter.

- (1) Crankshaft
- (2) Flywheel
- (3) Flywheel Screw

[8] ROCKER ARM



The rocker arm assembly includes the rocker arms (1), rocker arm brackets (4) and rocker arm shaft (5) and converts the reciprocating movement of the push rods to an open/close movement of the inlet and exhaust valves.

Lubricating oil is pressurized through the bracket to the rocker arm shaft, which serves as a fulcrum so that the rocker arm bearing and the entire system are lubricated sufficiently.

- (1) Rocker Arm
- (2) Lock Nut
- (3) Adjusting Screw
- (4) Rocker Arm Bracket
- (5) Rocker Arm Shaft

[6] ARBRE A CAMES ET CAME DE POMPE D'ALIMENTATION

L'arbre à cames (3) est réalisé en fonte spéciale, tandis que les tourillons et les cames sont trempés afin de résister à l'usure. La lubrification des sections tourillon est forcée. L'arbre à came d'alimentation (8) commande le mouvement alternatif de la pompe d'injection et est équipée d'une bille commandant le régulateur. L'arbre à came d'alimentation est en acier au carbone et la section de came est trempée, ce qui assure une meilleure résistance à l'usure.

- (1) Pignon à cames
- (2) Butée d'arbre à cames
- (3) Arbre à cames
- (4) Pignon de pompe d'injection
- (5) Manchon de réquiateur
- (6) Butée d'arbre à cames d'alimentation
- (7) Roulement à billes
- (8) Arbre à came d'alimentation
- (9) Bille d'acier

[7] VOLANT

Le volant retient la force de rotation, par force d'inertie, lors de la course d'explosion. Il réduit les variations du régime de rotation du vilebrequin et assure une rotation régulière.

On trouvera sur la circonférence du volant le repère servant au réglage de l'injection de carburant et le repère correspondant au point mort haut TC.

Le volant est doté de dents d'engrenage sur la peripherie de sa jante extérieure qui sengrenent du démarreur.

- (1) Vilebrequin
- (2) Volant
- (3) Vis de bielle

[8] CULBUTEURS

La rampe de culbuteurs comprend les culbuteurs (1), les supports de culbuteurs (4) et l'axe de culbuteurs (5); elle transforme le mouvement alternatif des tiges de poussoirs en un mouvement d'ouverture/fermeture des soupapes d'admission et d'échappement.

L'huite de lubrification est envoyée sous pression à travers les supports vers les culbuteurs, qui servent de pivot, de manière à ce que les coussinet de culbuteur et le système tout entier soient correctement lubrifiés.

- (1) Culbuteur
- (2) Contre-écrou
- (3) Vis de réglage
- (4) Support de culbuteur
- (5) Axe de culbuteurs

[6] NOCKENWELLE UND KRAFTSTOFF-NOCKENWELLE

Die Nockenwelle (3) ist aus speziellem Gußeisen gefertigt. Die Zapfen- und Nockenabschnitte sind gehärtet und bieten eine erhöhte Verschleißfestigkeit. Die Zapfenabschnitte sind druckgeschmiert. Die Kraftstoff-Nockenwelle (8) sorgt für die Steuerung der Hin- und Herbewegung der Einspritzpumpe. Sie ist mit einer Stahlkugel zur Steuerung des Reglers ausgerüstet. Die Kraftstoff-Nockenwelle ist aus Kohlenstoffstahl gefertigt. Die Nockenabschnitte sind vergütet und bieten eine erhöhte Verschleißfestigkeit.

- (1) Nockengetriebe
- (2) Nockenwellenbegrenzer
- (3) Nockenwelle
- (4) Einspritzpumpe
- (5) Reglermuffe
- (6) Kraftstoff-Nockenwellenbegrenzer
- (7) Kugellager
- (8) Kraftstoff-Nockenwelle
- (9) Stahlkugel

[7] SCHWUNGRAD

Das Schwungrad speichert die Drehkraft des Verbrennungstakt als Masseträgheit und verringert die Umdrehungsschwankungen der Kurbelwelle. Daher sorgt es für gleichmäßiges Drehen des Motors.

Die Außenfläche des Schwungrads ist mit den Einstellmarkierungen für den Einspritzzeitpunkt und für den oberen Totpunkt TC versehen.

Am Außenkranz des Schwungrads sind Radzähne, die mit deden des Ausgleichkegelrads des Anlassers einrasten.

- (1) Kurbelwelle
- (2) Schwungrad
- (3) Schwungrad Schrauden

[8] KIPPHEBEL

Die Kipphebelanordnung beinhaltet die Kipphebel (1), die Kipphebelböcke (4) und die Kipphebelachse (5). Sie sorgt für die Umsetzung der Hinund Herbewegung der Stößelstangen in einer Auf/Zu-Bewegung der Ein- und Auslaßventile.

Das Schmierungsöl wird durch den Bock zur Kipphebelachse gepreßt, die als Drehpunkt dient, so daß die Kipphebelager und das gesamte System ausreichend geschmiert werden.

- (1) Kipphhebel
- (2) Gegenmutter
- (3) Stellschraube
- (4) Kipphebelbock
- (5) Kipphebelachse

2 LUBRICATING SYSTEM


2 SYSTEME DE LUBRIFICATION

2 SCHMIERUNGS-SYSTEM

[1] GENERAL

[1] GENERALITES

[1] ALLGEMEINES



This engine lubricating consists of oil strainer, oil pump, relief valve, oil filter cartridge and oil switch. The oil pump sucks lubricating oil from the oil pan through the oil strainer and the oil flows down to the filter cartridge, where it is further filtered. Then the oil is forced to crankshaft, connecting rods, idle gear, camshaft and rocker arm shaft to lubricate each part. Some part of oil, splashed by the crankshaft or leaking and dropping from gaps of each part, lubricates these parts: pistons, cylinders, small ends connecting rods, tappets, pushrods, inlet and exhaust valves and timing gears.

- [A] Oil Pump
- [B] Piston
- [C] Rocker Arm and Rocker Arm Shaft
- [D] Oil Strainer
- [E] Camshaft
- [F] Oil Filter Cartridge and Relief Valve


Le système de lubrification du moteur se compose d'une crépine, d'une pompe à huile, d'une soupape de décharge, d'un filtre à huile à cartouche et d'un manocontact de pression d'huile. La pompe à huile aspire l'huile du carter par l'intermédiaire de la crépine et la force au travers de la cartouche filtre, qui en assure une filtration plus parfaite. Ensuite, l'huile est forcée vers le vilebrequin, les bielles, le pignon de renvoi, l'arbre à cames et l'axe de culbuteurs, afin de lubrifier toutes ces pièces.

L'huile éclaboussée par le vilebrequin ou dégouttant des orifices des différentes pièces lubrifie les pièces suivantes: pistons, cylindres, pied de bielle et bielle, poussoirs, tiges de poussoirs, soupapes d'admission et d'échappement et pignons de distribution.

- [A] Pompe à huile
- [B] Piston
- [C] Culbuteur et axe de culbuteur
- [D] Crépine
- El Arbre à cames
- [F] Cartouche de filtre à huile et soupape de décharge

Dieses Motorschmierungssystem umfaßt den Ölfilter, die Ölpumpe, das Überdruckventil, die Ölfilterpatrone und den Ölschalter. Die Ölpumpe saugt das Schmierungsöl aus der Ölwanne durch den Ölfilter an. Das Öl fließt sodann in die Filterpatrone, wo es weiter gefiltert wird. Anschließend wird das Öl zur Kurbelwelle sowie zu Pleuelstangen, Leerlaufgetriebe, der Nocken-welle und der Kipphebelachse gepreßt und sorgt für dir Schmierung eines jeden dieser Teile. Ein Teil des Öls, der von der Kurbelwelle abgeschleudert wird oder an den Zwischenräumen der Teile austritt und heruntertropft, übernimmt die Schmierung dieser Teile: Kolben, Zylinder, Pleuel-stangenkopf, Stößel, Stößelstangen, Ein- und Auslaßventile und Steuerungen.

- [A] Ölpumpe
- [B] Kolben
- [C] Kipphebel und Kipphebelachse
- [D] Ölfilter
- [E] Nockenwelle
- [F] Ölfilterpatrone und Überdruckventil



Engine Oil Flow

- (1) Oil Pan
- (2) Oil Strainer
- (3) Oil Pump
- (4) Relief Valve
- (5) Oil Filter Cartridge
- (6) Idle Gear
- (7) Main Oil Gallery
- (8) Main Bearing
- (9) Big End
- (10) Timing Gear
- (11) Splash
- (12) Bore
- (13) Small End
- (14) Piston
- (15) Fuel Camshaft
- (16) Tappets
- (17) Camshaft Bearing
- (18) Camshaft
- (19) Drain
- (20) Rocker Arm
- (21) Oil Switch
- (22) Rocker Arm Shaft


Circuit d'huile

- (1) Carter d'huile
- (2) Crépine
- (3) Pompe à huile
- (4) Soupape de décharge
- (5) Cartouche de filtre à huile
- (6) Pignon de renvoi
- (7) Rampe de distribution d'huile
- (8) Palier principal
- (9) Tête de bielle
- (10) Pignon de distribution
- (11) Eclaboussement
- (12) Alésage
- (13) Pied de bielle
- (14) Piston
- (15) Arbre à cames d'alimentation
- (16) Poussoirs
- (17) Paliers d'arbre à cames
- (18) Arbre à cames
- (19) Retour
- (20) Culbuteur
- (21) Manocontact de pression d'huile
- (22) Arbre de culbuteur

Motorölstrom

- (1) Ölwanne (2) Ölfilter
- (3) Ölpumpe
- (4) Überdruckventil
- (5) Ölfilterpatrone
- (6) Leerlaufgetriebe
- (7) Hauptõlkanal
- (8) Hauptlager
- (9) Pleuelstangenfuß
- (10) Steverung
- (11) Ölspritzer
- (12) Bohrung
- (13) Pleuelstangenkopf
- (14) Kolben
- (15) Kraftstoff-Nockenwelle
- (16) Stößel
- (17) Nockenwellenlager
- (18) Nockenwelle
- (19) Ablauf
- (20) Kipphebel
- (21) Ölschalter
- (22) Kipphebelachse

[2] OIL PUMP



The oil pump in this engine is a trochoid pump.

Inside the pump body, the 4 lobe inner rotor (3) is eccentrically engaged with the 5 lobe outer rotor (4). The inner rotor is driven by the crankshaft via gears, which in turn rotate the outer rotor.

When the inner rotor rotates, the outer rotor also rotates in the same direction.


The two rotors have differences in lobe number and center, which generates space between lobes as shown in the figure.

At position (A), there is little space between lobes in the inlet port. As the rotor rotates towards position (B), the space between the lobes becomes larger, creating a negative pressure which sucks in oil.

Outside the inlet port, as shown in position (C), the space between the lobes becomes gradually smaller, and oil pressure increases. At position (D), oil is discharged from the outlet port.

- (1) Inlet
- (2) Outlet
- (3) Inner Rotor
- (4) Outer Rotor

[3] RELIEF VALVE



The relief valve prevents damage to the lubricating system due to high oil pressure. This relief valve is a ball type direct acting relief valve, and is best suited for low pressures.

When oil pressure exceeds the upper limit, the ball (3) is pushed back by the pressure oil and the oil escapes.

- (1) O-ring
- (2) Valve Seat
- (3) Steel Ball
- (4) Spring
- (5) Relief Valve Body

[2] POMPE A HUILE

La pompe à huile de ce moteur est une pompe cycloïde.

A l'intérieur du corps de pompe, un rotor intérieur à quatre lobes (3) est engrené de manière excentrique avec un rotor extérieur à cinq lobes (4). Le rotor intérieur est entraîné par le vilebrequin, par l'intermédiaire de pignons qui entraînent à leur tour le rotor extérieur.

Lorsque le rotor intérieur tourne, le rotor extérieur tourne également et dans la même direction.

Les deux rotors ont un centre et un nombre de lobes différents, ce qui engendre un espace entre les lobes comme l'indique la figure. En position (A), il y a peu d'espace entre les lobes du côté de l'orifice d'entrée. Lorsque le rotor tourne vers la position (B) l'espace entre les lobes s'accroît ce qui crée une dépression aspirant l'huile.

A l'extérieur de la lumière d'entrée indiquée en position (C), l'espace entre les lobes diminue progressivement, et la pression d'huile augmente. En position (D), l'huile est refoulée par l'orifice de sortie.

- (1) Entrée
- (2) Sortie
- (3) Rotor intérieur
- (4) Rotor extérieur

[3] SOUPAPE DE DECHARGE

La soupape de décharge évite les détériorations du circuit de lubrification due à une pression trop élevée de l'huile. Cette soupape est du type direct à bille, qui est le mieux adapté aux basses pressions.

Lorsque la pression d'huile dépasse la limite supérieure, la bille (3) est repoussée par la pression de l'huile si bien que cette dernière peut s'échapper.

- (1) Joint torique
- (2) Siège de soupape
- (3) Bille d'acier
- (4) Ressort
- (5) Corps de soupape de décharge

[2] ÖLPUMPE

Die in diesem Motor vorgesehene Ölpumpe ist als Trochoidpumpe ausgelegt.

Innerhalb des Pumpengehäuses ist das inneres 4-Flügelrad (3) exzentrisch mit dem äußeres 5-Flügelrad (4) gekoppelt. Das innere Flügelrad wird über Getriebe durch die Kurbelwelle angetrieben. die ihrerseits für die Umdrehung des äußeren Flügelrades sorgt. Wenn das innere Flügelrad dreht, so dreht auch das äußere Flügelrad in gleicher Richtung. Die beiden Flügelräder verfügen über eine unterschiedliche Anzahl an Flügeln, sowieüber einen unterschiedlichen Mittel-punkt, der für einen Abstand zwischen den Flügeln, wie in der Abbildung gezeigt, sorgt. In position (A) ist nur ein geringer Abstand zwischen denFlügeln am Einlaßschlitz vorhanden. Wenn das Flügelrad in Position (B) dreht, so vergrößert sich der Abstand zwischen den Flügeln und schafft einen Negativdruck, durch den das Öl angesaugt wird.

Außerhalb des Einlaßschlitzes wird der Abstand zwischen den Flügeln, wie in Position (C) gezeigt, allmählich geringer und der Öldruck steigt an. In Position (D) wird das Öl über den Auslaßschlitz abgeführt.

- (1) Einlaß
- (2) Auslaß
- (3) Inneres Flügelrad
- (4) Außeres Flügelrad


[3] ÜBERDRUCKVENTIL


Das Überdruckventil verhindert eine Beschädigung des Schmierungssystems infolge hohen Öldrucks. Dieses Überdruckventil ist als unmittelbar wirkendes Kugelventil ausgelegt und insbesondere für niederen Druck geeignet.

Wenn der Öldruck die obere Grenze überschreitet, wird die Kugel (3) durch den Öldruck zurückgeschoben, so daß das Öl austritt.

- (1) O-Ringe
- (2) Ventilsitz
- (3) Stahlkugel
- (4) Feder
- (5) Überdruckventil

[4] OIL FILTER CARTRIDGE







Impurities in engine oil can cause to wear and seize components as well as impairing the physical and chemical properties of the oil itself. Impurities contained in force-fed engine oil are absorbed on the filter paper for removal as they pass through the filter element (2).

When the filter element is clogged and the oil pressure in inlet line builds up by 98 kPa (1.0 kgf/cm², 14 psi) more than the outlet line, the bypass valve (1) opens and the oil flows from inlet to outlet bypassing the filter element.

- (1) Bypass Valve
- (2) Filter Element

[5] OIL PRESSURE SWITCH





The oil pressure switch is mounted on the cylinderblock, to warn the operator that the lubricating oil pressure is poor.

If the oil pressure falls below 49kPa (0.5 kgf/cm², 7 psi), the oil warning lamp will light up, warning the operator. In this case, stop the engine immediately and check the cause of pressure drop.

- [A] At Proper Oil Pressure
- [B] At Oil Pressures of 49 kPa (0.5 kgf/cm2, 7 psi) or Less
- (1) Terminal
- (2) Insulator
- (3) Spring
- (4) Diaphragm
- (5) Contact Rivet
- (6) Contact
- (7) Oil Switch Body

[4] CARTOUCHE DE FILTRE A HUILE

Les impuretés si elles se mélangent à l'huile moteur, de provoquer une usure prématurée et un grippage des éléments, et de causer une dégradation physique et chimique de l'huile. Les impuretés contenues dans l'huile moteur en circuit forcé sont absorbées par le papier filtrant où elles sont retenues, lorsqu'elles traversent l'élément de filtre (2)

Lorsque l'élément de filtre est colmaté et que la pression d'huile dans le conduit d'entrée dépasse 98 kPa (1,0 kgf/cm²) par rapport à la sortie, le soupape de dérivation (1) s'ouvre et l'huile passe de l'entrée à la sortie en évitant l'élément colmaté.

- (1) Soupape de dérivation
- (2) Elément de filtre

[4] ÖLFILTERPATRONE

Verunreinigungen im Motoröl, können zu Verschleiß und Festfressen von Teilen sowie zu einer physikalischen und chemischen Beeinträchtigung des Öls führen. Verunreinigungen, die in dem unter Druck zugeführtem Motoröl enthalten sind, werden auf dem Filterpapier bei Durchgang durch den Filtereinsatz (2) absorbiert und entfernt.

Wenn der Filtereinsatz verstopft ist und der Öldruck in der Zuleitung um 98 kPa (1,0 kgf/cm²) im Verhältnis zur Ausgangsleitung ansteigt, öffnet das Umlaufventil (1) und das Öl fließt unter Umgehung des Filtereinsatzes vom Eingang zum Ausgang.

- (1) Umlaufventil
- (2) Filtereinsatz

[5] MANOCONTACT DE PRESSION D'HUILE

Le manocontact de pression d'huile, monté sur le bloc-cylindress, est destiné à prévenir l'opérateur lorsque la pression d'huile de lubrification est trop basse.

Si la pression tombe en-dessous de 49 kPa (0,5 kgf/cm², 0,49 bar), le témoin de pression d'huile s'allumera, ce qui prévient l'opérateur. Dans ce cas, mettre immédiatement le moteur à l'arrêt et rechercher le cause de la chute de pression.

- [A] Lorsque la pression d'huile est adéquate
- [B] Lorsque la pression d'huile est de 49 kPa (0,5 kgf/cm², 0,49 bar), ou moins
- (1) Borne
- (2) Isolant
- (3) Ressort
- (4) Diaphragme
- (5) Doigt de contact
- (6) Contact
- (7) Corps de manocontact


[5] ÖLDRUCKSCHALTER

Der Öldruckschalter ist auf dem Zylinderblock angeordnet und zeigt einen Abfall des Schmierungsöldruckes an. Wenn der Öldruck unter 49 kPa (0,5 kp/cm², 0,49 bar) abfällt, leuchtet die Öldruckwarnlampe auf, wodurch die Bedienungsperson gewarnt wird. In diesem Fall ist der Motor sofort einzuschaltenund die Ursache des Druckabfalls zu überprüfen.

- [A] Bei richtigem Öldruck
- [B] Bei Öldruck 49 kPa (0.5 kp/cm², 0,49 bar) oder weniger
- (1) Klemme
- (2) Isolierstoff
- (3) Feder
- (4) Membrane
- (5) Kontaktniet
- (6) Kontakt
- (7) Ölschalterkörper

3 COOLING SYSTEM

[1] GENERAL



- (1) Radiator
- (2) Suction Fan
- (3) Thermostat
- (4) Water Pump
- (5) Cylinder Head
- (6) Cylinder Block


The cooling system consists of a radiator (1) (not included in the basic engine), centrifugal water pump (4), suction fan (2) and thermostat (3).

The water is cooled through the radiator core, and the fan set behind the radiator pulls cooling air through the core to improve cooling.

The water pump sucks the cooled water, forces it into the cylinder block and draws out the hot water.

Then the cooling is repeated. Furthermore, to control temperature of water, a thermostat is provided in the system. When the thermostat opens, the water moves directly to radiator, but when it closes, the water moves toward the water pump through the bypass between thermostat and water pump. The opening temperature of thermostat is approx. 82°C (180°F).

[2] WATER PUMP



The water pump is driven by the crankshaft via a V-belt. Water cooled in the radiator is sucked into the water pump from its lower portion and is sent from the center of the water pump impeller (4) radially outward into the water jacket in the crankcase.

- (1) Bearing Unit
- (2) Water Pump Body
- (3) Mechanical Seal
- (4) Water Pump impeller

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

[1] GENERALITES

Le système de refroidissement se compose d'un radiateur (1) (non compris dans le moteur de base), d'une pompe à eau centrifuge (4), d'un ventilateur aspirant (2) et d'un thermostat (3).

L'eau est refroidie en passant dans les éléments du radiateur, et le ventilateur placé derrière le radiateur aspire l'air de refroidissement à travers les éléments, pour améliorer le refroidissement.

La pompe à eau aspire l'eau refroidie, la force dans le bloc-moteur et refoule l'eau réchauffée. Ce cycle de refroidissement est alors répété. Pour réguler la température de l'eau, un thermostat est monté dans le système. Lorsque le thermostat s'ouvre, l'eau est dirigée directement vers le radiateur; lorsqu'il est fermé, l'eau se dirige vers la pompe à eau, par la dérivation qui se trouve entre le thermostat et la pompe à eau. La température d'ouverture du thermostat est de 82°C environ.

- (1) Radiateur
- (2) Ventilateur aspirant
- (3) Thermostat
- (4) Pompe à eau
- (5) Culasse
- (6) Bloc-moteur

3 KÜHLUNGSSYSTEM

[1] ALLGEMEINES

Das Kühlungssystem umfaßt einen Kühler (1) (nicht im Basismotor enthalten), eine Zentrifugalwasserpumpe (4), ein Saugventilator (2) und einen Thermostat (3).

Das Wasser wird im Radiatorkern abgekühlt und die Kühlluft durch den Radiatorkern mit Hilfe des hinter dem Kühler angeordneten Ventilators abgezogen. Hierdurch wird eine bessere Kühlung erzielt.

Die Wasserpumpe saugt das gekühlte Wasser an, drückt es in den Motorblock und zieht das heiße Wasser heraus. Dann wird der Kühlvorgang wiederholt. Zur Überwachung der Wassertemperatur ist außerdem ein Thermostats in diesem Kreislauf vorgesehen. Bei Öffnung des Thermostats wird das Wasser direkt zum Kühler geführt. Wenn der Thermostat schließt, wird das Wasser der Wasserpumpe über die Umgehungsleitung zwischen Thermostat und Wasserpumpe zugeführt. Die Öffnungstemperatur des Thermostats beträgt etwa 82°C.

- (1) Kühler
- (2) Saugventilator
- (3) Thermostat
- (4) Wasserpumpe
- (5) Zylinderkopf
- (6) Motorblock

[2] POMPE A EAU

La pompe à eau est entraînée par le vilebrequin par l'intermédiaire d'une courroie trapézoidale. L'eau refroidie dans le radiateur est aspirée dans la pompe à eau à partir de la partie inférieure du radiateur et renvoyée depuis le centre de la tubine (4) vers l'extérieur, dans la chemise de refroidissement du bloc-moteur.


- (1) Palier
- (2) Corps de pompe à eau
- (3) Joint mécanique
- (4) Turbine de pompe à eau

[2] WASSERPUMPE

Die Wasserpumpe wird durch die Kurbelwelle über einen Keilriemen angetrieben. Das im Kühler abgekühlte Wasser wird im unteren Teil der Wasserpumpe angesaugt und von der Mitte des Flügelrades (4) der Wasserpumpe ausradial in den Wasserkühlmantel des Kurbelgehäuses geführt.

- (1) Lagereinheit
- (2) Wasserpumpengehäuse
- (3) Mechanische Dichtung
- (4) Wasserpumpenflügelrad

[3] THERMOSTAT



- (1) Seat
- (2) Valve
- (3) Pellet
- (4) Spindle

- (5) Synthetic Rubber
- (6) Leak Hole
- (7) Wax (solid)
- (8) Wax (liquid)


The thermostat maintains the cooling water at correct temperature. KUBOTA's engine uses a wax pellet type thermostat. Wax is enclosed in the pellet. The wax is solid at low temperatures, but turns liquid at high temperatures, expands and opens the valve.

(A) At low temperatures (lower than 82°C (180°F)). As the thermostat is closed, cooling water circulates in the engine through the water return pipe without running to the radiator. Air in the water jacket escapes to the radiator side through

leak hole (6) of the thermostat.

(B) At high temperatures (higher than 82°C (180°F)). When the temperature of cooling water exceeds 82°C (180°F), wax in the pellet turns liquid and expands. Because the spindle (4) is fixed, the pellet (3) is lowered, the valve (2) is separated from the seat (1), and then cooling water is sent to the radiator.


[4] RADIATOR (not included in the basic engine)



The radiator core consists of water carrying tubes and fins (3) at a right angle to the tubes (2). Heat of hot water in the tubes is radiated from the tube walls and fins. KUBOTA's engine uses corrugated fin type core which has a light weight and high heat transfer rate. Clogging is minimized by the louverless corrugated fins.

- (1) Cooling Air
- (2) Tube
- (3) Fin
- (4) Louverless Corrugated Fin
- (5) Louvered Corrugated Fin

[5] RADIATOR CAP



The radiator cap is for sustaining the internal pressure of the cooling system at the specified level 88 kPa (0.9 kgf/cm², 13 psi) when the engine is in operation. The cap consists of a pressure valve (1) a vacuum valve (2), valve springs, gasket, etc.

Cooling water is pressurized by thermal expansion of steam, and as its boiling temperature rises, generation of air bubbles will be suppressed. (Air bubbles in cooling water lowers the cooling effect.)

- [A] When radiator internal pressure is high
- [B] When radiator internal pressure is negative
- (1) Pressure Valve
- (2) Vacuum Valve

[3] THERMOSTAT

le thermostat maintient l'eau de refroidissement à une température correcte. Les moteurs KUBOTA sont équipés de thermostat à dilatation, comprenant une partie contenant de la cire. La cire est solide à basse température et se liquifie à température élevée, gonfle et ouvre le clapet.

A) A basse température (en-dessous de 82°C).

Lorsque le thermostat est fermé, l'eau de refroidissement circule dans le moteur par le conduit de retour, sans passer par le radiateur. L'air qui se trouve dans la chemise de refroidissement s'échappe du côté radiateur par le trou d'échappement (6) du thermostat.

B) A haute température (au-dessus de 82°C). Lorsque la température de l'eau de refroidissement dépasse 82°C, la cire dans la pastille se liquifie et gonfle. Comme la tige (4) est fixe, la pastille (3) s'abaisse, le clapet (2) est séparé du siège (1) et l'eau est dirigée vers le radiateur.

(2) Clapet

(3) Pastille

(4) Tige

(5) Elastomère

(6) Trou d'échappement

(7) Cire (solide)

(8) Cire (liquide)

[4] RADIATEUR (non compris dans le moteur de base)

Les éléments du radiateur sont composés de tubes à eau et d'ailettes (3) montées perpendiculairement sur les tubes (2). La chaleur de l'eau dans les tubes est dissipée dans les parois des tubes et les ailettes. Sur le moteur KUBOTA, on trouve des éléments à ailettes légères et présentant un taux d'échange thermique très élevé. Les risquent d'obstruction sont réduits au minimum parce que les ailettes n'ont pas de fentes.

(1) Air de refroidissement

(4) Ailette sans fentes

(2) Tube

(5) Ailette à fentes

(3) Ailette

[5] BOUCHON DU RADIATEUR

Le bouchon de radiateur est destiné à maintenir la pression interne du circuit de refroidissement à une valeur spécifiée de 88 kPa (0,9 kgf/cm², 0,88 bar) lorsque le moteur est en fonctionnement. Le bouchon de radiateur comprend une soupape de surpression (1), une soupape de dépression (2), des ressorts de soupape, un joint, etc.

Le liquide de refroidissement est pressurisée par dilatation thermique de la vapeur. Et, lorsque sa température d'ébullition augmente, la génération de bulles d'air est supprimée. (Les bulles d'air dans l'eau de refroidissement réduit l'effet de refroidissement.)

- [A] Lorsque la pression interne du radiateur est haute:
- [B] Lorsque la pression interne du radiateur est négative:
- (1) Crapet à pression
- (2) Crapet à dépression

[3] THERMOSTAT

Der Thermostat sorgt für die richtige Temperatur des Kühlwassers. Für den KUBOTA Motor wird ein Wachskugel-Thermostat benutzt, wobei das Wachs in der Kugel eingeschlossen ist. Das Wachs ist bei niedriger Temperatur fest, wird jedoch bei hoher Temperatur flüssig, dehnt sich aus und öffnet das

A) Bei niedriger Temperatur (unter 82°C).

Bei geschlossenem Thermostat wird das Kühlwasser durch den Wasserrücklaufschlauch in Umlauf gesetzt, ohne zum Kühler zu fließen. Die im Wassermantel enthaltene Luft tritt durch die Auslaßöffnung (6) des Thermostats zur Kühlerseite hin aus

B) Bei hoher Temperatur (über 82°C).

Wenn die temperatur des Kühlwassers 82°C überschreitet, verflüssigt sich das in der Kugel enthaltene Wachs und dehnt sich aus. Da die Spindel (4) feststehend ist, sinkt die Kugel (3) nach unten. Das Ventil (2) wird von der Platte (1) getrennt und das Kühlwasser zum Kühler hin geleitet.

(1) Platte

(5) Sythetischer Gummi

(2) Ventil (3) Kugei

(6) Auslaßöffnung (7) Wachs (fest)

(4) Spindel

(8) Wachs (flüssig)

[4] KÜHLER (nicht im Basismotor enthalten)

Der Kühlerblock umfaßt die Rohre und die Rippen (3), die im rechten Winkel zu den Rohren (2) angeordnet sind. Die Wärme des Warmwassers in den Rohren wird über die Rohrwände und Rippen ansgestrahlt. Für den KUBOTA Motor wird ein gewellter Rippenblock benutzt, der leichtgewichtig ist und eine hohe Wärmeübertragung bietet. Eine Verstopfung wird durch die gewellten, schlitzfreien Rippen weitgehend ausgeschlossen.

(1) Kühlluft

(4) Schlitzfreie, gewellte Rippe

(2) Rohr (3) Rippe (5) Mit Schlitzen versehene, gewellte Rippe

[5] KÜHLERVERSCHLUSSKAPPE


Mit der Kühlerverschlußkappe wird bei laufendem Motor der Innendruck der Kühlanlage am vorgeschriebenen Pegel von 88 kPa (0,9 kp/cm², 0,88 bar) erhalten. Die Kappe besteht aus einem Druckventil (1), einem Unterdruckventil (2), Ventilfedern, Dichtungen usw.

Das Kühlwasser wird durch die thermische Volumenausdehnung des Wasserdampfes unter Druck gesetzt und bei steigender Siedetemperatur wird die Erzeugung von Luftblasen unterdrückt. (Im Kühlwasser vorhandene Luftblasen verringern die Kühlwirkung.)

- [A] Wenn der Innendruck im Kühler hoch ist
- [B] Wenn ein Unterdruck im Kühler vorhanden ist
- (1) Druckventil
- (2) Vakuumventil

INTAKE/EXHAUST SYSTEM


[1] AIR CLEANER (not included in the basic engine)



The air cleaner is a dry-cyclone type for easy maintenance. Sucked air is caused to flow in a whirling way with fin (1). As a result, heavier dust particles circulate around the circumference and enter the holes in the baffle cover (6) and accumulate in the dust cup (5). Minute dust, while circulating in the air flow, is absorbed by the element (3) and thus prevented from entering the engine.

- (1) Fin
- (2) Air Cleaner Body
- (3) Air Filter Element
- (4) To Cylinder
- (5) Dust Cup
- (6) Baffle Cover

[2] MUFFLER (not included in the basic engine)



High temperature and high pressure exhaust gas is intermittently discharged by fuel combustion generating pressure waves inside the exhaust pipe which will result in noise.

The muffler is used to reduce this noise.

This muffler consists of a perforated inner tube (4) and outer tube (3), glass wool (2), main body (1), etc. The glass wool placed between the outer tube and main body, absorbs the exhaust noise of higher frequency.

- (1) Main Body
- (2) Glass Wool
- (3) Outer Tube
- (4) inner Tube

4 ADMISSION ET ECHAPPEMENT

[1] FILTRE A AIR (non compris dans le moteur de base)

Le filtre à air de type sec à cyclone permet un entretien facile. L'air aspiré est mis en turbulence par une ailette (1). Dès lors, les particules de poussière les plus lourdes circulent autour de la circonférence et pénètrent dans les passages du couvercle à chicanes (6) pour s'accumuler dans la cuette poussière (5). La poussière fine qui circule dans le courant d'air est absorbée par l'élément (3), ce qui lui barre le chemin vers le moteur.

- (1) Ailette
- (2) Corps de filtre à air
- (3) Elément de filtre à air
- (4) Vers le cylindre
- (5) Cuette poussière
- (6) Couvercle à chicanes

[2] POT D'ECHAPPEMENT (non compris dans le moteur de base)

Les gaz à haute pression et haute température engendrés par la combustion sont envoyés de manière intermittente dans le tuyau d'échappement, ce qui engendre des variations de pression se traduisant par du bruit. Le pot d'échappement sert à réduire ce bruit. Le pot d'échappement se compose d'un tuyau interne perforé (4) et d'un tuyau externe perforé (3), de laine de verre (2), d'un corps principal (1), etc. La laine de verre placée entre le tuyau externe et le corps principal absorbe les fréquences les plus élevées du bruit d'échappement.

- (1) Corps principal
- (2) Laine de verre
- (3) Tuyau externe
- (4) Tuyau interne

4 ANSAUG- UND AUSPUFFSYSTEM

[1] LUFTFILTER

(nicht im Basismotor enthalten)

Der Luftfilter arbeitet nach dem Fliehkraftsystem und bietet eine mühelose Wartung. Der angesaugte Luftstrom wird durchgewirbelt und an einer Rippe (1) vorbeigeführt. Demzufolge werden schwerere Staubpartikel am Rand in Umlauf gesetzt und den Öffnungen des Ablenkbleches (6) zugeführt, wo sie in der Staubschale (5) abgelagert werden. Feiner im Luftstrom enthaltener Staub wird im Einsatz (3) gesammelt, der verhindert, daß der Staub in den Motor gelangt.

- (1) Rippe
- (2) Luftfilterkörper
- (3) Lufttiltereinsatz
- (4) Zum Zylinder
- (5) Staubschale
- (6) Ablenkblech

[2] AUSPUFFTOPF

(nicht im Basismotor enthalten)

Die heißen Hochdruckabgase werden stoßweise über Druckwellen durch die Kraftstoffverbrennung in das Auspuffrohr abtransportiert. Hierdurch entstehen Druckwellen innerhalb des Auspuffrohres, die eine Geräuschentwicklung bewirken.


Durch den Auspufftopf wird diese Geräuschentwicklung eingeschränkt.

Der Auspufftopf besteht aus dem mit Löchern versehenen inneren (4) und äußeren Rohr (3), der Glaswolle (2), dem Hauptkörper (1), usw. Die zwischen dem äußeren Rohr und dem Hauptkörper angeordnete Glaswolle absorbiert die höheren Frequenzen der Auspuffgeräusche.

- (1) Hauptkörper
- (2) Glaswolle
- (3) Äußeres Rohr
- (4) Inneres Rohr

5 FUEL SYSTEM

[1] GENERAL




- (1) Fuel Tank
- (2) Fuel Filter
- (3) Injection Pump
- (4) Injection Pipe
- (5) Injection Nozzle
- (6) Fuel Overflow Pipe
- (7) Fuel Lift Pump

Fuel from the fuel tank (1) passes through the fuel filter (2), and then enters the injection pump (3) after impurities such as dirt, water, etc. are removed.

The fuel pressurized by the injection pump to the opening pressure (13.73 to 14.71 MPa, 140 to 150 kgf/cm², 1991 to 2062 psi), of the injection nozzle (5) is injected into the combustion chamber.

Part of the fuel fed to the injection nozzle (5) lubricates the moving parts of the plunger inside the nozzle, then returns to the fuel tank through the fuel overflow pipe (6) from the upper part of the nozzle holder.

[2] INJECTION PUMP



A Bosch K type mini pump is used for the injection pump. It is small, lightweight and easy to handle.

The plunger (4) with a right-hand lead reciprocates via the tappet roller (3) by means of the camshaft fuel cam, causing the fuel to be delivered into the injection nozzle.

- (1) Control Sieeve
- (2) Control Rack
- (3) Tappet Roller
- (4) Plunger
- (5) Delivery Valve
- (6) Delivery Valve Holder

5 SYSTEME D'ALIMENTATION

[1] GENERALITES

Le carburant parvient du réservoir (1), passe par le filtre à carburant (2) et pénètre dans la pompe d'injection (3) une fois que les impuretés telles que poussière, eau, etc. ont été séparées.

Le carburant est préssurisé dans la pompe d'injection au niveau de la pression d'ouverture (13,73 à 14,71 MPa, 140 à 150 kgf/cm², 137,3 à 147,1 bar), de l'injecteur. L'injecteur (5) injecte le carburant dans la chambre de compression. Une partie du carburant parvenant à l'injecteur (5) lubrifie les pièces mobiles du plongeur à l'intérieur de l'injecteur, puis retourne au réservoir par l'intermédiaire du tuyau de trop-plein (6) qui est situé sur la partie supérieure du porte-injecteur.

- (1) Réservoir de carburant
- (2) Filtre à carburant
- (3) Pumpe d'injection
- (4) Tuyau d'injection
- (5) injecteur
- (6) Tuyau de trop-plein de carburant
- (7) Pompe d'alimentation

5 KRAFTSTOFF-SYSTEM

[1] ALLGEMEINES

Der Kraftstoff fließt vom Tank (1) durch den Kraftstofffilter (2) hindurch und dann in die Einspritzpumpe (3), nachdem Verunreinigungen durch Schmutz, Wasser usw. herausgefiltert worden sind.

Der Kraftstoff wird durch die Einspritzpumpe auf den Abspritzdruck (13,73 bis 14,71 MPa, 140 bis 150 kp/cm², 137,3 bis 147,1 bar) der Einspritzdüse gebracht und wird dann von der Einspritzdüse (5) in die Verbrennungs-kammer eingespritzt.

Ein Teil des der Einspritzdüse (5) zugeführten Kraftstoffs wird zur Schmierung des sich bewegenden Kolbens in der Einspritzdüse verwendet und dann über die Überlaufleitung (6), die oben an der Einspritzdüsenhalterung angeschlossen ist, an den Kraftstofftank zurückgegeben.

- (1) Kraftstofftank
- (2) Kraftstofffilter
- (3) Einspritzpumpe
- (4) Einspritzleitung
- (5) Einspritzdüse
- (6) Überlaufleitung
- (7) Kraftstoff-Förderpumpe

[2] POMPE D'INJECTION

On utilise une mini-pompe d'injection, modèle Bosch K. Elle est petite, légère et facilement manipulable.

Le piston (4), présentant un pas la main droite, va et vient avec le galet de poussoir (3) par l'intermédiaire de la came de carburant de l'arbre à cames. Le carburant est alors fourni à l'injecteur.

- (1) Douille de réglage
- (2) Tige de réglage
- (3) Galet de poussoir
- (4) Piston
- (5) Clapet de refoulement
- (6) Tubulure de refoulement


[2] EINSPRITZPUMPE

Eine Bosch K Minipumpe dient als Einspritzpumpe. Sie zeichnet sich durch ihre geringe Größe, ihr geringes Gewicht und leichte Handhabung aus.

Der Kolben (4) wird über die Stößelrolle (3) durch die Einspritzungsnocke auf der Nockenwelle hinund herbewegt, wodurch der Einspritzdüse Kraftstoff zugeführt wird.

- (1) Regelhülse
- (2) Regelstange
- (3) Stößelrolle
- (4) Kolben
- (5) Druckventil
- (6) Druckventilhalter

(1) Pump Element




The pump element (1) is consist of the plunger (3) and cylinder (2).

The sliding surfaces are super-precision machined to maintain injection pressure at engine low speeds. Since the driving face (7) fits in the control sleeve, the plunger (3) is rotated by the movement of the control rack to increase or decrease of fuel delivery.

As described above, the plunger (3) is machined to have the slot (5) and the control groove (6).

- (1) Pump Element
- (2) Cylinder
- (3) Plunger
- (4) Feed Hole
- (5) Slot
- (6) Control Groove
- (7) Driving Face

(2) Delivery Valve



The delivery valve consists of the delivery valve (1) and delivery valve seat (2).

The delivery valve performs the following functions.

1. Reverse flow preventing function

If the fuel flow reverse from the injection nozzle side when the plunger lowers, the time lag between the next delivery start and the nozzle injection start increases. To avoid this, the delivery chamber to injection pipe interruption by delivery valve (1) prevents this reverse flow, thus keeping fuel always filled in the nozzle and pipe.

2. Suck-back function

After completing the fuel delivery, the delivery valve lowers, and the relief plunger (4) end contacts the delivery valve seat (2). The valve further lowers until its seat surface (3) seats firmly the delivery valve seat. During this time, the amount of fuel corresponding to (A) is sucked back from inside the injection pipe, the pressure inside the pipe is reduced, thus leading to an improved injection shut off and preventing after leakage dribbling.

- (1) Delivery Valve
- (2) Delivery Valve Seat
- (3) Seat Surface
- (4) Relief Plunger

(1) Elément de pompe

L'élément de pompe (1) comporte un piston (3) et un cylindre (2).

Les surfaces de glissement sont usinées avec précision pour maintenir la pression d'injection au régime lent du moteur. Etant donné que le doigh de comande (7) s'emboîte dans le macnchon de contrôle, le piston (3) est tourné par le mouvement de la tige crémaillère pour augmenter ou diminuer le débit de refoulement de carburant.

Comme décrit ci-dessus, le piston (3) est usiné pour avoir la rainure verticale (5) et la rainure de contrôle (6).

- (1) Elément de pompe
- (2) Cylindre
- (3) Piston
- (4) Orifice d'admission
- (5) Rainure verticale
- (6) Rainure de contrôle
- (7) Doigh de commande

(2) Clapet de refoulement

La clapet de refoulement comporte un clapet (1) et un siège de clapet (2).

La clapet de refoulement remplit les fonctions suivantes.

1. Fonction anti-retour

Si le carburant retourne de l'injecteur lorsque le piston descend, le temps depuis le commencement du refoulement suivant jusqu'au début d'injection est prolongé. Afin d'éviter un tel phénomène, l'écoulement de la chambre de refoulement au tuyau d'injection est interrompu par la clapet de refoulement, permettant ainsi de maintenir le carburant dans l'injecteur et le tuyau.

2. Fonction aspiration

Après le refoulement de carburant, le clapet descend, et la collerette cylindrique (4) entre en contact avec le siège de clapet (2). Le clapet descend davantage jusqu'à ce que sa surface de siège (3) se colle contre le siège de clapet. Pendant ce temps, le volume de carburant correspondant à (A) est aspiré depuis l'intérieur du tuyau d'injection et la pression interne du tuyau est réduite, permettant ainsi d'améliorer l'arrêt d'injection et de prèvenir le dégouttement de carburant après fuite.

- (1) Clapet de refoulement
- (2) Siège de clapet
- (3) Surface de siège
- (4) Collerette cylindrique

(1) Pumpenelement

Das Pumpenelement (1) besteht aus einem Kolben (3) und einem Zylinder (2).

Die Gleitflächen sind besonder feinbearbeitet, um den Einspritzdruck bei niedriger Motordrehzahl aufrechtzuerhalten. Da der Antriebsflansch (7) in die Regelhülse einpaßt, wird der Kolben (3) durch die Bewegung der Regelstange gedreht, und dadurch wird die Kraftstofförderung erhöht bzw. vermindert.

Wie vorstehend beschrieben, ist der Kolben (3) derart ausgeführt, daß er eine Längsnut (5) und eine Regelnut (6) besitzt.

- (1) Pumpenelement
- (2) Zylinder
- (3) Kolben
- (4) Zufuhröffnung
- (5) Längsnut
- (6) Regelnut
- (7) Antriebsflansch

(2) Druckventill

Das Druckventil besteht aus dem Druckventil (1) und dem Druckventilsitz (2).

Das Druckventil funktiolniert wie folgt.

1. Verhinderung eines Gegenstroms


Wird der Kraftstoffluß aus der Einspritzdüsenseite bei Senken des Kolbens umgekehrt, erhöht sich der Zeitabstand zwischen dem Beginn der nächsten Zuführung und dem Beginn der Düseneinspritzung. Um dies zu vermeiden, unterbricht das Druckventil den Durchfluß zwischen dem Druckraum und Einspritzrohr und verhindert dadurch einen Gegenstrom, so daß die Düse und das Rohr stets mit Kraftstoff gefüllt ist.

2. Rücksaugfunktion

Nach erfolgter Kraftstofförderung senkt sich das Druckventil und der Kopf des Entlastungskolbens (4) kommt mit dem Druckventilsitz (2) in Berührung. Das Ventil sinkt weiter, bis seine Sitzfläche (3) fest am Druckventilsitz aufsitzt. Während dieser Zeit wird die Kraftstoffmenge (A) aus dem Inneren des Einzspritzrohrs zurückgesaugt, der Druck im Rohr fällt ab, eine verbesserte Einspritzabsperrung erfolgt und ein Leckagetröpfeln wird verhindert.

- (1) Druckventil
- (2) Druckventilsitz
- (3) Sitzfläche
- (4) Entlastungskolben

(3) Injection Control



1. No fuel delivery ---- Engine stop

When the control rack (5) is set at the engine stop position, the plunger does not force fuel and no fuel is delivered since the feed hole (1) aligns with the slot (6) in the plunger (3).

2. Partial fuel delivery

When the plunger (3) is rotated by the control rack (5) in the direction of arrow, the fuel is delivered to the injection nozzle.


The amount of fuel corresponds to the effective stroke (A) from closing the feed hole (1) by the plunger head to contact of the control groove (2) with the feed hole.

3. Maximum fuel delivery

When the control rack is moved to the extreme end in the direction of the arrow, the effective stroke (B) of the plunger is at its maximum, thus the maximum fuel delivery occurs.

- (1) Feed Hole
- (2) Control Groove
- (3) Plunger
- (4) Control Sleeve
- (5) Control Rack
- (6) Slot

[3] INJECTION NOZZLE



This nozzle is throttle-type. The needle valve (5) is pushed against the nozzle body (4) by the nozzle spring via the push rod (3). Fuel pressurized by the injection pump pushes the needle valve up and then is injected into the sub-combustion chamber.

Excessive flow passes from nozzle holder center through the eye joint and the fuel overflow pipe to the fuel tank.

The injection pressure is 13.73 to 14.71 MPa (140 to 150 kgf/cm², 1991 to 2133 psi), and is adjusted with adjusting washers (2).

- (1) Nozzle Holder Body
- (2) Adjusting Washer
- (3) Push Rod
- (4) Nozzle Body
- (5) Needle Valve

(3) Règlage d'injection

Aucune alimentation en carburant ... Arrêt du moteur

Lorsque la tige de réglage (5) est mise sur la position d'arrêt du moteur, le piston n'agit pas sur le carburant et aucun carburant n'est envoyé, car l'orifice d'alimentation (1) s'aligne sur la rainure verticale (6) du piston (3).

2. Alimeentation partielle en carburant

Lorsque le piston (3) est tourné par la tige de réglage (5) dans le sens de la flèche, le carburant est fourni à l'injecteur.

Le volume de carburant correspond à la course effective (A): de la fermeture de l'orifice d'alimentation (1) par la tête de piston jusqu'au contact de la rainure contrôle (2) avec l'orifice d'alimentation.

3. Alimentation maximum en carburant

Lorsque la tige crémaillère est déplacée à fond dans le sens de la flèche, la course effective (B) du piston devient maximum, conduidant ainsi à une alimentation maximum en carburant.

- (1) Orifice d'alimentation
- (2) Rainure contrôle
- (3) Piston
- (4) Douille de réglage
- (5) Tige de réglage
- (6) Rainure verticale

[3] INJECTEURS

les injecteurs sont du type à jet étrangleur. Le clapet d'injecteur (5) est repoussé contre le corps d'injecteur (4) par le ressort d'injecteur, par l'intermédiaire de la tige de poussoir (3). Le carburant sous pression provenant de la pompe d'injection repousse vers le haut le clapet d'injecteur et est ensuite injecté dans la chambre de précombustion.

Le carburant excédentaire passe du centre du porte-injecteur, par le joint d'injecteur et par le conduit de retour d'injecteur, pour revenir au réservoir de carburant. La pression d'injection est de 13,73 à 14,71 MPa (140 à 150 kgf/cm²), ou la règle à l'aide de rondelles de réglage (2).

- (1) Corps du porte-injecteur
- (2) Rondelle de réglage
- (3) Tige de poussoir
- (4) Corps d'injecteur
- (5) Clapet d'injecteur

(3) Einspritzregelung

1. Keine Kraftstofförderung ... Motorstopp

Wird die Regelstange (5) auf die Motorstopp-Position gestellt, wird kein Kraftstoff durch den Kolben unter Druck gesetzt und kein Kraftstoff gefördert, da sich die Zulauföffnung (1) mit der Längsnut (6) im Kolben (3) ausrichtet.

2. Teilweise Kraftstofförderung

Während der Kolben (3) durch die Regelstange (5) in Pfeilrichtung gedreht wird, wird der Kraftstoff zur Einspritzdüse gefördert.

Die Kraftstoffmenge entspricht dem effektiven Hub (A) d.h. vom Schließen der Zulauföffnung (1) druch den Kolbenboden bis die Regelnut (2) die Zulauföffnung berührt.

3. Maximale Kraftstofförderung

Wird die Regelstange bis zum Ende in Pfeilrichtung bewegt, erreicht der effektive Hub (B) des Kolbens seinen Höchstwert und die maximale Kraftstofförderung erfolgt.


- (1) Zulauföffnung
- (2) Regelnut
- (3) Kolben
- (4) Regelhülse
- (5) Regelstange
- (6) Längsnut

[3] EINSPRITZDÜSE

Die Einspritzdüse ist mit einer Drosselklappe ausgerüstet. Das Nadelventil (5) wird gegen den Düsenkörper (4) von der Düsenfeder über die Stößelstange (3) gedrückt. Der durch die Einspritzpumpe unter Druck gesetzte Kraftstoff schiebt das Nadelventil nach oben und wird dann in die untere Verbrennungskammer eingespritzt. Der übermäßige Kraftstoff fließt von der Mitte des Düsenbehälters durch den Stangenkopf und das Kraftstoffüberlaufrohr zum Kraftstoffbehälter. Der Einspritzdruck beträgt 13,73 bis 14,71 MPa (140 bis 150 kgf/cm²) und wird durch Stellscheiben (2) eingestellt.

- (1) Düsenbehälter
- (2) Stellscheibe
- (3) Stößelstange
- (4) Düsenkörper
- (5) Nadelventil

[4] FUEL LIFT PUMP




Filtered fuel is fed to the injection pump by the fuel lift pump. The fuel lift pump operates as shown in the figure. Power is applied to the tappet by an eccentric movement on the fuel camshaft. As the fuel camshaft rotates, the eccentric movement causes the tappet to move up and down. The tappet is linked to a flexible diaphragm (4) via the pull rod.

When the diaphragm is pulled down, a low vacuum or low pressure area is created above the diaphragm. This causes atmospheric pressure in the fuel tank to force fuel into the fuel lift pump. The inlet valve (1) opens to admit fuel into the chamber (3).

When the diaphragm is pushed up, pressure is created in the area above the diaphragm. This pressure closes the inlet valve and opens the outlet valve (2), forcing fuel from the pump through the fuel pipe to the injection pump.

- [A] Inlet Stroke
- [B] Discharge Stroke
- (a) From Fuel Filter
- (b) To Injection Pump
- (1) Inlet Valve
- (2) Outlet Valve
- (3) Chamber
- (4) Diaphragm

[5] FUEL FILTER (not included in the basic model)



Each moving part of the injection pump and nozzle is extremely precision machined, and clearances of their sliding parts are extremely small. Fuel itself serves as lubricating oil. For this reason, it is extremely important to completely remove water and dirt contained in fuel.

This fuel filter, which uses very fine filter paper, serves to separate and filter dirt in fuel and water accumulated in the tank.

Air vent plug is fitted to the cock body. Before starting or after disassembling and reassembling, loosen this plug and bleed the air in the fuel system.

- (1) Cock Body
- (2) Filter Element
- (3) Filter Cup
- (4) Retaining Ring
- (5) Fuel Cock

[4] POMPE D'ALIMENTATION

Après filtration, le carburant est envoyé à la pompe d'injection par la pompe d'alimentation. La pompe d'alimentation fonctionne comme indiqué dans la figure. Un excentrique de l'arbre à came d'alimentation agit sur le poussoir. Lorsque l'arbre à came d'alimentation tourne, l'excentrique fait monter et descendre le poussoir. Le poussoir est relié à une membrane (4) par l'intermédiaire d'une tige de traction.

Lorsque la membrane est attirée vers le bas, il se forme une légère dépression ou zone de basse pression au-dessus de la membrane. Cette dépression crée un appel de pression atmosphérique dans le réservoir à carburant, ce qui force le carburant dans la pompe d'alimentation. Le clapet d'aspiration (1) s'ouvre pour laisser passer le carburant dans le compartiment (3).

Lorsque la membrane est repoussée vers le haut, il se forme une pression dans la zone au-dessus de la membrane. Cette pression ferme le clapet d'aspiration et ouvre le clapet de refoulement (2), poussant à force le carburant de la pompe dans le conduit d'alimentation menant à la pompe d'injection.

- [A] Course d'aspiration
- [B] Course de refoulement
- (a) En provenance du filtre à carburant
- (b) En direction de la pompe d'injection
- (1) Clapet d'aspiration
- (2) Clapet de refoulement
- (3) Compartiment
- (4) Membrane

[5] FILTRE A CARBURANT (non compris dans le modèle de base)

Chaque pièce mobile de la pompe d'injection et de l'injecteur est usinée avec précision, et les jeux de leurs parties glissantes sont extrêmement faibles. Le carburant lui-même sert d'huile lubrifiante. Pour cette raison, il est extrêmement important d'éliminer l'humidité et les souillures contenues dans le carburant.

Ce filtre à carburant dont l'élément est en papier très fin est destiné à capter les souillures dans le carburant et eau accumulée dans le réservoir.

Le bouchon de vidange d'air est fixé sur le corps de robinet. Avant le démarrage et après le démontage ou le remontage, desserrer ce bouchon pour purger l'air du circuit de carburant.

- (1) Corps de robinet
- (4) Collier de arrétoir
- (2) Elément de filtre
- (5) Robinet
- (3) Cuve de filtre

[4] KRAFTSTOFF-FÖRDERPUMPE

Der gefilterte Kraftstoff wird über die Kraftstoff-Förderpumpe der Einspritzpumpe zugeführt. Die Kraftstoff-Förderpumpe arbeitet, wie in der Abbildung dargestellt. Der Stößel wird über einen Exzenter auf der Kraftstoff-Nockenwelle betrieben. Bei Drehung der Kraftstoff-Nockenwelle wird der Stößel durch den Exzenter nach oben und unten bewegt. Der Stößel ist über die Stößelstange mit einer flexibeln Membrane (4) verbunden.

Wenn die Membrane heruntergezogen wird, entsteht oberhalb der Membrane ein Unterdruck, der bewirkt, daß der Kraftstoff durch den im Kraftstoffbehälter vorhandenen Luftdruck in die Kraftstoff-Förderpumpe gepreßt wird.

Das Einlaßventil (1) öffnet und läßt den Kraftstoff in die Kammer (3) einströmen. Wenn die Membrane nach oben gedrückt wird, wird oberhalb der Membrane ein Druck aufgebaut. Dieser schließt das Einlaßventil und öffnet das Auslaßventil (2), wodurch der Kraftstoff von der Pumpe durch die Kraftstoffleitung zur Einspritzpumpe hin gepreßt wird.

- [A] Einlaßhut
- [B] Auslaßhub
- (a) Vom Kraftstoff-Filter
- (b) Zur Einspritzpumpe
- (1) Einlaßventil
- (2) Auslaßventil
- (3) Kammer
- (4) Membrane

[5] KRAFTSTOFFFILTER (nicht im Basismodell enthalten)


Sämtliche bewegte Teile der Einspritzpumpe und Düse sind besonders feinbearbeitet und das Spiel der verschiebbaren Teile ist sehr gering. Der Kraftstoff selbst dient als Schmieröl. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, daß das Wasser und die Verunreinigungen die im Kraftstoff enthalten sind restlos entfernt werden.

Dieser Filter verwendet ein sehr feines Filterpapier und dient dazu, die Verunreinigungen im Kraftstoff und das im Behälter angehäufte Wasser zu filtrieren bzw. abzuscheiden.

Die Entlüftungsschraube ist am Kraftstoffhahnkörper angebracht. Vor dem Anlassen, oder vor Demontage bzw. Zusammenbau ist diese Schraube zu lösen und das Kraftstoffsystem zu entlüften.

- (1) Kraftstoffhahnkörper
- (4) Klammering
- (2) Filtereinsatz
- (5) Kraftstoffhahn
- (3) Filterschale


[6] GOVERNOR



The governor serves to keep engine speed constant by automatically adjusting the amount of fuel supplied to the engine according to changes in the load. This engine employs an all-speed governor which controls the centrifugal force of the steel ball (13) weight, produced by rotation of the fuel camshaft (9), and the tension of the governor spring 1 (2) and 2 (3) are balanced.

- (1) Start Spring
- (2) Governor Spring 1
- (9) Fuel Camshaft
- Governor Spring 2 (3)
- (8) Governor Lever (10) Governor Ball Case
- (4) Fork Lever 1
- (11) Steel Ball
- (5) Fork Lever 2
- (12) Governor Sleeve
- (6) Fork Lever Shaft
- (13) Steel Ball
- (7) Fork Lever Holder


At start



Since the steel balls (13) have no centrifugal force, a fork lever 1 (4) is pulled to the right by the starter spring (1). Accordingly, the control rack (14) moves to the maximum injection position to assure easy starting.

(14) Control Rack

At idling



When the speed control lever (15) is set at the idling position after the engine starts, the governor spring 1 (2) does not work at all and the governor spring 2 (3) does only act slightly. The governor sleeve (12) is pushed leftward by a centrifugal force of steel balls (13).

Therefore, the fork lever 1 (4) and control rack (14) are moved to the left by the governor sleeve and then the idling limit spring (16) is compressed by the control rack. As a result, the control rack is kept at a position where a centrifugal force of steel balls and forces start spring (1), governor spring 2 and idling limit spring are balanced, providing stable idling.

- (15) Speed Control Lever
- (16) Idling Limit Spring

[6] REGULATEUR

Le régulateur sert à maintenir le régime moteur constant en dosant automatiquement la quantité de carburant envoyée au moteur, en fonction des variations de charge. Ce moteur possède un régulateur tous régimes qui commande la force centrifuge des billes en acier (13), force produite par la rotation de l'arbre à came d'alimentation (9), afin d'équilibrer la charge entre le ressort de régulateur 1 (2) et le ressort 2 (3).

- (1) Ressort de démarrage
- (2) Ressort de régulateur 1
- (3) Ressort de régulateur 2
- (4) Levier à chape 1
- (5) Levier à chape 2
- (6) Axe de levier à chape
- (7) Porte-levier à chape
- (8) Levier de régulateur
- (9) Arore à came d'alimentation
- (10) Boîtier de bille de régulateur
- (11) Bille en acier
- (12) Manchon de régulateur
- (13) Bille en acier

Au démarrage

Etant donné gu'aucune force centhrifuge ne s'exerce sur les billes en acier (13), le levier à chape 1 (4) est tiré en position verticale par le ressort de démarrage (1). En conséquence, la crémailère de pilotage (14) est placée en position d'injection maximum ce qui assure un démarrage facile.

(14) Crémaillère de pilotage

Au ralenti

Lorsque, après mise en marche du moteur, le levier de commande de vitesse (15) est placé en position de ralenti, le ressort 1 du régulateur (2) ne travaille pas du tout et le ressort 2 (3) n'a qu'une faible action. Le manchon de régulateur (12) est poussé vers la gauche par la force centrifuge des billes (13).

En conséquence, le levier à chape 1 (4) et la crémaillère de pilotage (14) sont déplacés vers la gauche par le manchon du régulateur et, ainsi, le ressort limiteur de ralenti (16) est comprimé par la crémaillère de pilotage. Ils s'ensuit que la crémaillère de pilotage est maintenue dans une position d'équilibre entre la force centrifuge des billes et les forces du ressort de démarrage (1), du ressort 2 de régulateur et du ressort limiteur de ralenti, ce qui donne un ralenti régulier.

- (15) Levier de commande de vitesse
- (16) Ressort limiteur de ralent

[6] DREHZAHLREGLER

Der Drehzahlregler sorgt für eine automatische Konstanthaltung der Motorendrehzahl, indem er die Kraftstoffmenge, die dem Motor je nach Ladeveränderung zuführt, wird regelt. Dieser Motor arbeitet mit einem für alle Drehzahl ausgelegten Regler, der die durch die Drehung der Kraftstoff-Nockenwelle (9) erzeugte Fliehkraft des stahlkugelgewichts (13) steurt. Die Reglerfeder 1 (2) und 2 (3) wird gleichmäßig beansprucht.

- (1) Anlaßfeder
- (2) Reglerfeder 1
- (3) Reglerfeder 2
- (4) Gabelhebel 1
- (5) Gabelhebel 2
- (6) Gabelhebelachse
- (7) Gabelhebelhalterung
- (8) Reglerhebel
- (9) Kraftstoff-Nockenwelle
- (10) Reglerkugelgehäuse
- (11) Stahlkugel
- (12) Reglerbüchse
- (13) Stahlkugel

■ Beim Start

Da die Stahlkugeln (13) keiner Fliehkraft unterstehen, wird der Gabelhebel 1 (4) nach rechts der Anlasserfeder (1) angezogen. Dementsprechend bewegt sich die Regelstange (14) in die maximale Einspritzposition und gewährleistet ein müheloses Starten.

(14) Regelstange


■ Bei Leerlauf

Wenn nach Anlassen des Motors der Geschwindigkeitsreglerhebel (15) in Leerlaufposition gebracht wird, ist keine Funktion der Reglerfeder 1 (2) und nur eine geringe Funktion der Reglerfeder 2 (3) gegeben. Die Reglermanschette (12) wird durch die Fliekraft der Stahlkugeln (13) nach links geschoben.

Der Gabelihebel 1 (4) und die Regelstange (14) werden somit durch die Reglermanschette nach links bewegt, während die Leerlaufbegrenzungsfeder (16) durch die Regelstange zusammengedrückt wird. Die Regelstange wird sodann in einer Position gehalten, in der eine Fliehkraft der Stahlkugeln und eine Betätigung der Anlasserfeder (1) gegeben ist, wobei die Reglerfeder 2 und die Leerlaufbegrenzungsfeder ausgeglichen sind und einen ruhigen und beständigen Leerlauf gewährleisten.

- (15) Geschwindigkeitsreglerhebel
- (16) Leerlaufbegrenzungsfeder

At high speed running with overload




When an overload is applied to the engine running at a high speed, the centrifugal force of steel balls (13) becomes small as the engine speed is dropped, and fork lever 2 (5) is pulled to the right by the governor springs 1 (2) and 2 (3), increasing fuel injection. Though, fork lever 2 becomes ineffective in increasing fuel injection when it is stopped by the adjusting bolt (17).

After that, when the force of torque spring (18) becomes greater than the centrifugal force of the steel ball, fork lever 1 (4) moves rightward to increase fuel injection, causing the engine to run continuously at a high torque.

- (17) Adjusting Bolt
- (18) Torque Spring

■ To stop engine



When the stop lever (19) is moved to STOP position, fork lever 1 (4) is moved leftward and the control rack (14) is moved to the non-injection position, stopping the engine.

(19) Stop Lever

Marche à régime élevée avec surcharge

Lorsqu'un moteur tournant à grande vitesse, subit une surcharge, la force centrifuge des billes (13) devient moindre en raison de la chute du régime moteur; le levier à chape 2 (5) est alors tiré vers la droite par les ressorts 1 (2) et 2 (3) du régulateur, ce qui augmente l'injection de carburant. Ce pendant, le levier à chape 2 n'agit pas pour augmenter l'injection du carburant s'il est arrêté par la vis de réglage (17).

Après cela, lorsque la force du ressort (18) devient supérieure à la force centrifuge des billes, le levier à chape 1 (4) se déplace vers la droite pour augmenter l'injection de carburant, faisant tourner le moteur en continu avec un couple élevé.

- (17) Vis de réglage
- (18) Ressort

■ Pour arrêter le moteur

Lorsque le levier d'arrêt (19) est placé en position STOP, le levier à chape 1 (4) est déplacé vers la gauche et la crémaillère de pilotage (14) vient se placer en position d'arrêt d'injection, ce qui met le moteur à l'arrêt.

(19) Levier d'arrêt

Bei hoher Drehzahl mit Überlast

Wenn der Motor bei hoher Drehzahl einer Überlast ausgesetzt wird, vermindert sich die Fliehkraft der Stahlkugeln (13) entsprechend dem Abfall der Motorendrehzahl. Der Gabelhebel 2 (5) wird durch die Reglerfedern 1 (2) und 2 (3) nach rechts gezogen und die Kraftstoffeinspritzung erhöht. Der Gabelhebel 2 bewirkt keine erhöhte Kraftstoffeinspritzung, wenn er durch die Stellschraube (17) in Anschlagposition gebracht wird.

Wenn die Kraft der Feder (18) größer wird als die Fliehkraft der Stahlkugeln, bewegt sich der Gabelhebel 1 (4) nach rechts und bewirkt eine erhöhte Kraftstoffeinspritzung, während der Motor gleichmäßig bei hohem Drehmoment läuft.

- (17) Stellschraube
- (18) Feder


Ausschalten des Motors

Wenn der Anschlaghebel (19) in Anschlagstellung gebracht wird, bewegt sich der Gabelhebel 1 (4) nach links, während sich die Regelstange (14) in die Nicht-Einspritz-Position bewegt und so den Motor ausschaltet.

(19) Anschlaghebel

6 ELECTRICAL SYSTEM

[1] GENERAL




- (1) Oil Switch
- (2) Glow Plug
- (3) Alternator
- (4) Regulator
- (5) Battery
- (6) Starter
- (7) Oil Lamp
- (8) Glow Plug Indicator
- (9) Key Switch
- (10) Charge Lamp

*(5), (7), (8), (9) and (10) are not included in the basic engine.

The electrical system of the engine consists of a starting system (including a starter, glow plugs, etc.), a charging system (including a alternator, regulator, etc.), a battery and an oil switch.

[2] CHARGING SYSTEM

(1) Alternator



This alternator is an 8 pole rotating magnet type generator. It is simple in construction, consisting of a stator and rotor.

The rotor is made up of eight permanent magnet pole pieces assembled on a shaft and rotates on the center of the stator around which eight electromagnetic coils are provided. This alternator produces higher voltage in slow speed rotation, and charges electric current to the battery during engine idling.

| Rotation direction | Clockwise (as seen from pulley side) |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Speed in normal use | 1600 to 5600 rpm |
| Charging performance | Over 14A at 5200 rpm |
| Charge starting speed | Over 1800 rpm |

6 SYSTEME ELECTRIQUE

[1] GENERALITES

Le système électrique du moteur est constitué par le système de démarrage (comprenant le démarreur, les bougies de préchauffage, etc.), par un système de charge (comprenant un alternateur, un régulateur, etc.), par la batterie et par un manocontact de pression d'huile.

- (1) Manocontact de pression d'huile
- (2) Bougie de préchauffage
- (3) Alternateur
- (4) Régulateur
- (5) Batterie
- (6) Démarreur
- (7) Témoin de pression d'huile
- (8) Témoin de bougie de préchauffage
- (9) Contacteur à clef
- (10) Témoin de charge

*(5), (7), (8), (9), et (10) ne sont pas compris dans le moteur de base.

6 ELEKTRISCHES SYSTEM

[1] ALLGEMEINES

Das elektrische System des Motors besteht aus einem Anlassersystem (einschließl. einem Anlasser, Glühkerzen usw.), sowie aus einem Ladesystem (einschließl. einer Wechselstrom-Lichmaschine, einem Regler usw.), einer Batterie und einem Ölschalter.

- (1) Ölschalter
- (2) Glühkerze
- (3) Wechselstromdynamo
- (4) Regler
- (5) Batterie
- (6) Anlasser
- (7) Öllampe
- (8) Glühkerzenanzeige
- (9) Kippschalter
- (10) Ladelampe

*(5), (7), (8), (9), und (10) sind nicht im Basismotor enthalten.

[2] CIRCUIT DE CHARGE

(1) Alternateur

Cet alternateur est du type à aimant rotatif 8 pôles. De construction simple, il est constitué d'un stator et d'un rotor. Le rotor se compose de huit pièces polaires à aimant permanent montées sur un arbre; il tourne au centre du stator autour duquel huit bobinages électromagnétiques sont placés. Cel alternateur donne une tension supérieure à une vitesse de rotation lente et envoie du courant électrique de charge à la batterie lorsque le moteur est au ralenti.

| Sens de la rotation | Vers la droite (vue de la poulie) |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Vitesse de régime | 1600 à 5600 tr/mn |
| Performance de charge | Plus de 14A à 5200 tr/mn |
| Vitesse de début de charge | Plus de 1800 tr/mn |


[2] LADESYSTEM

(1) Wechselstromdynamo

Bei dieser Lichtmaschine handelt es sich um eine 8 polige Drehmagnet-Lichtmaschine. Sie ist von einfacher Konstruktion und besteht aus einem Stator und einem Rotor. Der Rotor umfaßt 8 Dauermagnete, die auf einer Achse angeordnet sind. Er dreht auf dem Mittelpunkt des Stators, auf dem 8 elektromagnetische Spulen vorgesehen sind. Diese Lichtmaschine liefert eine höhere Spannung bei langsamer Umdrehung und versorgt die Batterie mit elektrischem Strom bei Leerlauf des Motors.


| Drehrichtung | Rechtsdrehung (Von der Riemenscheibe her gesehen) |
|------------------------------|--|
| Drehzahlen bei Normalbetrieb | 1600 bis 5600 Upm |
| Ladeleistung | Über 14A bei 5200 Upm |
| Ladeeinsetzdrehzahlen | Über 1800 Upm |

(2) Regulator




0302P006

■ When the key switch is turned "ON"



When the engine starts



A regulator has two functions:

- 1. When the battery voltage is low, it turns the SCR on to form a charging circuit to the battery.
- 2. During charging, it turns the charging lamp off.

When the key switch is turned on, current (---) flows from the base of transistor T5 to resistor R4, resistor R3 and to ground, turning transistor T5 on. Then, the current (----) flows to the charge lamp to light.

- (1) Light Blue (To alternator)
- (2) Light Blue (To alternator)
- (3) Yellow (To key switch AC terminal)
- (4) Green (To charge lamp)
- (5) Red (To key switch terminal No.30)
- (6) Black (To ground)
- (7) Alternator
- (8) Fuse
- (9) Charge Lamp
- (10) Key Switch

When the engine starts and a generated voltage in the alternator causes a current in \(\) (A) direction, the current flows as follows:

Diode D1 → Key Switch → Transistor T4 → Resistor R2 → Diode D4 → Alternator.

With a current in $\frac{1}{4}$ (B) direction, a current flows as follows:

Diode D2 --- Key Switch --- Transistor T4 --- Resistor R2 --- Diode D3 --- Alternator.

in both cases, the current flows to the base of transistor T4 to turn T4 on.

When transistor T4 is turned on, potential difference between the emitter and base of transistor T5 becomes zero, turning T5 off. The charge lamp then goes off.

A capacitor C1 is provided to stabilize voltage across resistor R3. Without this capacitor, transistor T4 repeats on and off at low voltage in the alternator, and the charge lamp lights dimly. This capacitor eliminates the ripples to prevent unstable operation.

(2) Régulateur

Le régulateur a deux fonctions:

- Lorsque la tension de la batterie est faible, il enclenche le redresseur au silicium commandé (SCR) afin de constituer un circuit de charge en direction de la batterie.
- 2. Pendant la charge, il coupe le témoin de charge.

(2) Reguler

Ein Regler hat zwei Funktonen:

- Bei niedriger Batteriespannung schaltet er den SCR ein, um eine Ladeschaltung zur Batterie herzustellen.
- 2. Während der Ladung schalter er die Ladelampe

■ Lorsque la clef est tournée sur ON

Lorsque la clef est tournée sur ON le courant (---) s'écoule de la base du transistor Ts vers la résistance R4, la résistance R3 et vers la masse, rendant le transistor T5 conducteur. Ainsi, le courant (----) s'écoule vers le témoin de charge qui s'allume.

- (1) Bleu clair (vers l'alternateur)
- (2) Bleu clair (vers l'alternateur)
- (3) Jaune (vers la borne courant alternatif du contacteur à clef)
- (4) Vert (vers le témoin de charge)
- (5) Rouge (vers la borne No 30 du contacteur à clef)
- (6) Noir (vers la masse)
- (7) Alternateur
- (8) Fusible
- (9) Témoin de charge
- (10) Contacteur à clef

Lorsque le moteur démarre

Lorsque le moteur démarre et qu'une tension produite dans l'alternateur engendre un courant dans le sens ↑ (A), le courant s'écoule de la manière suivante:

Diode D1 → Contacteur à clef → Transistor T4 → Résistance R2 → Diode D4 → Alternateur.

Pour un courant dans le sens ; (B), le courant s'écoule ainsi:

Diode D2 --→ Contacteur à clef --→ Transistor T4 --→ Résistance R2 --→ Diode D3 --→ Alternateur.

Dans les deux cas, le courant passe à la base du transistor T4 et le rend conducteur.

Lorsque le transistor T4 est conducteur, la différence de potentiel entre l'émetteur et la base du transistor T5 devient nulle, coupant T5. Le voyant de charge s'éteint lui aussi. Un condensateur C1 est chargé de stabiliser la tension aux bornes de la résistance R3. Sans ce condensateur, le transistor T4 est continuellement enclenché et déclenché avec une faible tension dans l'alternateur et le témoin de charge s'allume légèrement. Le condensateur supprime cette variation et stabilise le fonctionnement.

■ Kippschalter in Position EIN

Wenn der Kippschalter eingeschalter ist, fließt Strom (→) von der Basis des Transistors T5 zum Widerstand R4, Widerstand R3 und zur Erdung, wobei der Transistor T5 eingeschaltet wird. Dann fließt der Strom (--+) zur Ladelampe, die aufleuchtet.

- (1) Hellblau (Zur Lichtmaschine)
- (2) Helfblau (Zur Lichtmaschine)
- (3) Gelb (Zur Wechselstrom-Klemme Kippschalter)
- (4) Grün (Zur Ladelampe)
- (5) Rot (Zur Klemme Nr.30 Kippschalter)
- (6) Schwarz (Zur Erdleitung)
- (7) Wechselstromdynamo
- (8) Sicherung
- (9) Ladelampe
- (10) Kippschalter

Aniassen des Motors

Wenn der Motor anläuft und durch eine in der Wechselstromdynamo erzeugte Spannung ein Strom in Richtung ↑ (A) bewirkt wird, fließt der Strom wie folgt:

Diode D1 → Kippschalter → Transistor T4 → Widerstand R2 → Diode D4 → Wechselstrom-dynamo.

Bei einem Stromfluß in Richtung \(\(\mathbb{(B)} \) ist folgender Stromfluß gegeben:


Diode D2 --- Kippschalter --- Transistor T4 --- Widerstand R2 --- Diode D3 --- Wechselstrom-dynamo.

In beiden Fällen besteht ein Stromfluß zur Basis des Transistors T4, wobei T4 eingeschaltet wird.

Bei Einschaltung des Transistors T4, nimmt die Potentialdifferenz zwischen dem Emitter und der Transistorbasis T5 einen Wert = 0 an und T5 wird ausgeschalter. Die Ladelampe erlischt.

Ein Kondensator C1 sorgt für eine konstante Spannung durch den Widerstand R3. Ohne diesen Kondensator schaltet der Transistor T4 bei niedriger Spannung in der Wechselstromdynamo ein und aus und die Ladelampe leuchtet schwach auf. Dieser Kondensator vermeidet Kräuselpannungen und sorgt für einen beständigen Betrieb.

During charging



When the battery voltage is below the specified value (14.5 \pm 0.5 V) of zener diode ZD1, a current does not flow to zener diode ZD1. Base current of transistor T1 does not flow, and transistor T1 is off. Current flows from resistor R1 to the base of transistor T2 to turn it on.

When transistor T2 is on, transistor T3 is forward based and turns on, allowing a gate current of SCR's S1 and S2 to turn them on.


Therefore, when a generated voltage in alternator causes a current in ↑ (A) direction, the changing current flows as follows:

Diode D1 → Key Switch (Terminal No.30) → Battery → Ground → SCR S2 → Alternator.

With a current in (B) direction, the charging current flows as follows:

Diode D2 --→ Key Switch (Terminal No.30) --→ Battery --→ Ground --→ SCR S1 --→ Alternator.

Prevention of overcharging



When the battery voltage rises over the specified value of zener diode ZD1, a current flows to the base of transistor T1 through ZD1, turning transistor T1 on. This causes a potential difference between the base and emitter of transistor T2 to become zero, turning off transistor T2 simultaneously.

Therefore, the current is no longer supplied to the gates of SCR's S1 and S2, turning off SCRs and the charging circuit is cut off.

Pendant la charge

Lorsque la tension de la batterie est inférieure à la valeur spécifiée (14.5 ± 0.5 V) de la diode zéner ZD1, il n'y a pas de courant allant de la diode ZD1. Le courant de base du transistor T1 ne s'écoule pas et le transistor T1 est isolant. Le courant s'écoule de la résistance R1 vers la base du transistor T2 pour le rendre conducteur.

Lorsque le transistor T2 est conducteur, le transistor T3 est polarisé et rendu conducteur, permettant à un courant de commande aux SCR S1 et S2 qui les enclenche.

En conséquence, lorsqu'une tension produite dans l'alternateur engendre un courant dans le sens † (A), le courant de charge s'écoule comme suit:

Diode D1 → Contacteur à clef (borne № 30) → Batterie → Masse → SCR S2 → Alternateur.

Avec un courant dans le sens (B), le courant de charge s'écoule comme suit:

Diode D2 --- Contacteur à clef (borne N° 30) --- Batterie --- Masse --- SCR S1 --- Alternateur.

Protection contre les surcharges

Lorsque la tension de la batterie dépasse la valeur spécifiée de la diode zéner ZD1, un courant passe vers la base du transistor T1, traverse ZD1 et encienche le transistor T1. De la sorte, la différence de potentiel entre la base et l'émetteur du transistor T2 devient égale a zero, ce qui coupe simultanément le transistor T2.

Ainsi, le courant est coupé aux portes des SCR S1 et S2, ce qui déclenche ces SCR et coupe le circuit de charge.

Während der Ladung

Wenn die Batteriespannung unter dem vorgeschriebenen Wert (14.5 ± 0.5 V) der Zenerdiode ZD1 liegt, fließt kein Strom zu der Zenerdiode ZD1. Es liegt kein Basistromfluß des Transistors T1 vor und der Transistor T1 ist ausgeschaltet. Der Strom fließt vom Widerstand R1 zur Basis des Transistor T2 und schaltet diesen ein.

Wenn der Transistor T2 eingeschaltet ist, wird der Transistor T3 vorgespannt und eingeschaltet, wobei ein Torstrom des SCR S1 und S2 für die Einschaltung sorgt.

Wenn demzufolge durch eine Spannung in der Wechselstromdynamo ein Strom in Richtung ↑ (A) erzeugt wird, fließt der Ladestrom wie folgt:

Diode D1 → Kippschalter (Klemme Nr.30) → Batterie → Erde → SCR S2 → Wechselstromdynamo.

Bei einem Stromfluß in Richtung (B) fließt der Ladestrom wie folgt:

Diode D2 --- Kippschalter (Klemme Nr.30) --- Batterie --- Erde --- SCR 51 --- Wechselstromdynamo.

Überlade-Sicherung

Wenn die Batteriespannung über den vorgeschriebenen Wert der Zenerdiode ZD1 ansteigt, fließt Strom zur Basis des Transistors T1 durch ZD1 und schaltet den Transistor T1 ein. Hierdurch wird eine Potentialdifferenz zwischen der Basis und dem Emitter des Transistors T2 mit einem Wert = 0 bewirkt und der Transistor T2 gleichzeitig ausgeschaltet.

Es wird sodann kein Strom mehr zu den Toren der SCR S1 und S2 geführt. Die SCR werden ausgeschaltet und der Ladekreislauf unterbrochen.


S. DISASSEMBLING AND SERVICING DEMONTAGE ET ENTRETIEN AUSBAU UND WARTUNG

| | | • | |
|--|--|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | • |

G GENERAL


[1] ENGINE IDENTIFICATION

Model Name and Engine Serial Number



When contacting the manufacturer, always specify your engine model name and serial number.

Cylinder Number



The cylinder numbers of 70 mm STROKE SERIES diesel engine are designated as shown in the figure.

The sequence of cylinder numbers is given as No.1, No.2, No.3 and No.4 starting from the gear case side.

GENERALITES

[1] IDENTIFICATION DU MOTEUR

Modèle et numéro de fabrication du moteur

Si l'on consulte le constructeur, ne pas manquer d'indiquer le modèle et le numéro de fabrication du moteur.

G ALLGEMEINES

[1] MOTOR KENNZEICHNUNG

Modellbezeichnung und Motor-Seriennummer

Wenn Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen, geben Sie stets die Modellbezeichnung und Seriennummer Ihres Motors an.

NUMEROS DES CYLINDRES


Les numéros des cylindres des moteurs diesel moteur de série à 70 mm de course sont indiqués comme le montre la figure. L'ordre des numéros des cylindres est le suivant: Nº1, Nº2, Nº3, Nº4, en commençant du côté du carter de distribution.

ZYLINDERZAHL

Die Zylinderzahl der Dieselmotoren Serienmotor mit 70 mm Mub sind wie in der Abbildung gezeigt.

Die Reihenfolge der Zylinderzahl ist mit Nr.1, Nr.2, Nr.3 und Nr.4 von der Getriebegehäuseseite aus angegeben.

[2] GENERAL PRECAUTION



- During disassembly, carefully arrange removed parts in a clean area to prevent confusion later. Screws, bolts and nuts should be replaced in their original position to prevent reassembly errors.
- When special tools are required, use Kubota's genuine special tools. Special tools which are not frequently used should be made according to the drawings provided.
- Before disassembling or servicing live wires, make sure to always disconnect the grounding cable from the battery first.
- Remove oil and dirt from parts before measuring.
- Use only Kubota genuine parts for parts replacement to maintain engine performance and to ensure safety.
- Gaskets and O-rings must be replaced during reassembly. Apply grease to new O-rings or oil seals before assembling.
- When reassembling external or internal snap rings, position them so that the sharp edge faces against the direction from which force is applied.
- Be sure to perform run-in the serviced or reassembled engine. Do not attempt to give heavy load at once, or serious damage may result to the engine.

A CAUTION

- Certain components used in this engine (cylinder head-gasket, exhaust gasket, etc.) contain asbestos. Handle with care according to safety regulation.
- (1) Grease
- (2) Force
- (3) Place the Sharp Edge against the Direction of Force
- [A] External Snap Ring
- [B] Internal Snap Ring

[2] PRECAUTIONS GENERALITES

- Pendant le démontage, ranger avec soin les pièces démontées dans un endroit propre, pour éviter toute confusion ultérieure. Les vis, les boulons et les écrous doivent être replacés dans leur position initiale pour éviter les erreurs au remontage.
- Utiliser des outils spéciaux Kubota d'origine. Les outils spéciaux peu utilisés peuvent être fabriqués d'après les plans fournis.
- Avant le démontage et avant tout travail sur des faisceaux sous-tension, s'assurer que l'on a déconnecté d'abord le câble de masse de la batterie.
- Avant de prendre une mesure, enlever l'huile et la poussière pouvant se trouver sur les pièces.
- Pour les pièces de rechange, utiliser toujours les pièces Kubota d'origine, afin de conserver le rendement du moteur et assurer une sécurité totale de fonctionnement.
- Les joints plats et les joints toriques doivent être changés lors du remontage. Mettre de la graisse sur les joints toriques ou sur les joints d'huile neufs avant de les remonter.
- Pour remonter des circlips externe ou interne, les placer de manière que l'arête vive soit dirigée dans le sens d'où provient la force appliquée.
- Pour être sûr de réussir la mise en marche du moteur révisé ou remonté, évitez d'appliquer directement une lourde charge, car sinon des dégâts au moteur pourraient en résulter.

A

ATTENTION

- Certains composants utilisés dans ce moteur (joint de culasse, joint d'échappement, etc.) contiennent de l'amiante. Manipuler avec soin selon la norme de sécurité.
- (1) Graisse
- (2) Force
- (3) Placer le côté à l'opposé de la direction d'où la force est appliquée
- [A] Circlip externe
- [B] Circlip interne

[2] ALLGEMEINE VORKEHRUNGEN

- Beim Ausbau sind die entfernten Teile ordentlich abzulegen, um eine spätere Verwechslung zu vermeiden. Schrauben, Bolzen und Muttern sollten in ihrer ursprünglichen Position ausgetauscht werden, um Irrtümerr beim Wiederzusammenbau auszuschließen.
- Wenn Spezialwerkzeuge erforderlich sind, sollten Originalwerkzeuge von KUBOTA benutzt werden. Nicht häufig benutzte Spezialwerkzeuge sollten anhand der vorliegenden Zeichnungen hergestellt werden.
- Vor dem Ausbau oder vor einer Reparatur von stromführenden Drähten ist darauf zu achten, daß das Erdkabel zuerst von der Batterie getrennt wird
- Vor der Furchführung von Messungen ist sämtliches Öl und Schmutz von den Teilen zu entfernen
- Für den Austausch von Teilen sind nur Originalteile von KUBOTA zu verwenden, um eine einwandfreie Leistung des Motors zu gewährleisten.
- Dichtungen und O-ringe sind beim Wiederzusammenbau auszutauschen. Vor dem Einbau sind die neuen O-ringe oder Wellendichtungen mit Fett einzureiben.
- Beim Wiedereinbau äußere oder innere Sicherungsring ist darauf zu achten, daß diese derart eingesetzt werden, daß die scharfe Kante in die Richtung zeigt, aus welcher die Kraft aufgetragen wird.
- Die gewartete oder wiederzusammengesetzte Maschine muß unbedingt zunächst eingefahren werden. Die Maschine darf in keinem Fall von Anfang an vol belastet werden. Beachten Sie dies unbedingt, da die Maschine sonst schweren Schaden nehmen könnte.



ACHTUNG

- Engine am Motor verwendete Dichtungen enthalten Asbest (Zylinderkopfdichtung, Auspuffdichtung usw.). Bitte beachten Sie bei der Reparatur die einschlägigen Sicherheitsvorschriften.
- (1) Schmierung
- (2) Kraft
- (3) Die scharfe Kante der Belastungskraft entgegen einsetzen
- [A] Außere-Sicherungsring
- [8] Innere-Sicherungsring

[3] TIGHTENING TORQUES

Screws, bolts and nuts must be tightened to the specified torque using a torque wrench, Several screws, bolts and nuts such as those used on the cylinder head must be tightened in proper sequence and at the proper torque.

(1) Tightening torques for special use screws, bolts and nuts

NOTE:

• For "*" marked screws, bolts and nuts on the table, apply engine oil to their threads and seats before tightening.

| | ltem | Size x Pitch | N-m | kgf-m | ft-lbs |
|---|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| * | Head cover cap nuts | M7 x 1.0 | 6.9 to 8.8 | 0.7 to 0.9 | 5.1 to 6.5 |
| * | Head screws and nuts (Z500-B only) | M8 x 1.25 | 39.2 to 44.1 | 4.0 to 4.5 | 28.9 to 32.5 |
| | (Others) | M9 x 1.25 | 64.7 to 69.6 | 6.6 to 7.1 | 47.7 to 51.4 |
| * | Bearing case screws 1 | | | | |
| Ì | (Flange boits) | M7 x 1.0 | 26.5 to 30.4 | 2.7 to 3.1 | 19.5 to 22.4 |
| | (Non-flange bolt) | M7 x 1.0 | 19.6 to 23.5 | 2.0 to 2.4 | 14.5 to 17.4 |
| * | Bearing case screws 2 | M8 x 1.25 | 29.4 to 34.3 | 3.0 to 3.5 | 21.7 to 25.3 |
| * | Flywheel screws | ľ | | | |
| | (Flange bolts) | M10 x 1.25 | 58.8 to 63.7 | 6.0 to 6.5 | 43.4 to 47.0 |
| | (Non-flange bolts) | M10 x 1.25 | 53.9 to 58.8 | 5.5 to 6.0 | 39.8 to 43.4 |
| * | Connecting rod screws | M7 x 0.75 | 26.5 to 30.4 | 2.7 to 3.1 | 19.5 to 22.4 |
| * | Rocker arm bracket nuts | M7 x 1.0 | 16.7 to 20.6 | 1.7 to 2.1 | 12.3 to 5.2 |
| * | Idle gear shaft screws | M6 x 1.0 | 9.8 to 11.3 | 1.00 to 1.15 | 7.2 to 8.3 |
| | Glow plugs | M10 x 1.25 | 19.6 to 24.5 | 2.0 to 2.5 | 14.5 to 18.1 |
| | Drain plug | M12 x 1.25 | 39.2 to 49.0 | 4.0 to 5.0 | 28.9 to 36.2 |
| | Nozzle holder assembly | M24 x 2.0 | 29.4 to 49.0 | 3.0 to 5.0 | 21.7 to 36.2 |
| | Oil switch taper screw | PT 1/8 | 14.7 to 19.6 | 1.5 to 2.0 | 10.8 to 14.5 |
| 1 | Fuel limit lock nut | M12 x 1.0 | 27.5 to 34.3 | 2.8 to 3.5 | 20.3 to 25.3 |
| | Fuel limit cap nut | M12 x 1.0 | 24.5 to 29.4 | 2.5 to 3.0 | 18.1 to 21.7 |
| | Injection pipe retaining nuts | M12 x 1.5 | 14.7 to 24.5 | 1.5 to 2.5 | 10.8 to 8.1 |
| ĺ | Nozzle holder and nozzle | | 58.8 to 78.5 | 6.0 to 8.0 | 43.4 to 57.9 |
| 1 | retaining nut | | | | |
| Ì | Nozzle holder mounting screw | M24 x 2.0 | 39.2 to 49.0 | 4.0 to 5.0 | 28.9 to 36.2 |
| * | Crankshaft nut | M20 x 1.5 | 137.3 to 156.9 | 14.0 to 16.0 | 101.3 to 115.7 |

(2) Tightening torques for general use screws, bolts and nuts

When the tightening torques are not specified, tighten the screws, bolts and nuts according to the table below.

| Grade | Stand | ard Screw an | d Bolt | Spec | ial Screw and | Bolt |
|--------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| No-inst Hais | 5G00F004 | \bigcirc \bigcirc | \rangle | | 7 | |
| Nominal Unit Diameter | N-m | kgf-m | ft-lbs | N-m | kgf-m | ft-lbs |
| M 6 | 7.9 to 9.3 | 0.80 to 0.95 | 5.8 to 6.9 | 9.8 to 11.3 | 1.00 to 1.15 | 7.23 to 8.32 |
| M 8 | 17.7 to 20.6 | 1.8 to 2.1 | 13.0 to 15.2 | 23.5 to 27.5 | 2.4 to 2.8 | 17.4 to 20.3 |
| M10 | 39.2 to 45.1 | 4.0 to 4.6 | 28.9 to 33.3 | 48.1 to 55.9 | 4.9 to 5.7 | 35.4 to 41.2 |
| M12 | 62.8 to 72.6 | 6.4 to 7.4 | 46.3 to 53.5 | 77.5 to 90.2 | 7.9 to 9.2 | 57.1 to 66.5 |

Screw and bolt material grades are shown by numbers punched on the screw and bolt heads. Prior to tightening, be sure to check out the numbers as shown below.

| Punched Number | Screw and Bolt Material Grade |
|----------------|---|
| None or 4 | Standard Screw and Bolt SS41, S20C |
| 7 | Special Screw and Bolt S43C, S48C (Refined) |

[3] COUPLES DE SERRAGE

Les vis, les boulons et les écrous doivent être serrés au couple spécifié à l'aide d'une clef dynamométrique. Plusieurs des vis, des boulons et des écrous, comme ceux de la culasse, doivent être serrés dans un ordre déterminé et à un couple spécifié.

(1) Couples de serrage pour vis, boulons et écrous d'une utilisation particulière

M NOTA

 Pour les vis, les boulons et les écrous marqués "*" dans le tableau, enduire d'huile moteur le filetage et les sièges avant d'effective serrage.

| | Elémer | ŧ | Dimension x pas | N-m | kgf-m |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| * | Ecrous de couvercle de cui | asse | M7 x 1,0 | 6,9 à 8,8 | 0,7 à 0,9 |
| * | Vis et écrous de culasse | (Z500-B seulement) | M8 x 1.25 | 39,2 à 44,1 | 4,0 à 4,5 |
| | | (de plus) | M9 x 1.25 | 64,7 à 69,6 | 6,6 à 7,1 |
| * | Vis 1 de fixation de palier | (Boulon à collerette) | M7 x 1,0 | 26,5 à 30,4 | 2,7 à 3,1 |
| l | | (Boulen sans collerette) | M7 x 1,0 | 19,6 à 23,5 | 2,0 à 2,4 |
| * | Vis 2 de fixation de palier | | M8 x 1,25 | 29,4 à 34,3 | 3,0 à 3,5 |
| * | Vis de volant | (Boulon à collerette) | M10 x 1,25 | 58,8 à 63,7 | 6,0 à 6,5 |
| | | (Boulen sans collerette) | M10 x 1,25 | 53,9 à 58,8 | 5,5 à 6,0 |
| * | Vis de bielle | | M7 x 0,75 | 26,5 à 30,4 | 2,7 à 3,1 |
| * | Ecrous de support de culb | uteur | M7 x 1,0 | 16,7 à 20,6 | 1,7 à 2,1 |
| * | Vis l'axe du pignon | | M6 x 1,0 | 9,8 à 11,3 | 1,00 à 1,15 |
| | Bougies de préchauffage | | M10 x 1,25 | 19,6 à 24,5 | 2,0 à 2,5 |
| | Bouchon de vidange | | M12 x 1,25 | 39,2 à 49,0 | 4,0 à 5,0 |
| | Porte-injecteur | | M24 x 2,0 | 29,4 à 49,0 | 3,0 à 5,0 |
| | Vis conique de manoconta | ict de pression d'huile | PT 1/8 | 14,7 à 19,6 | 1,5 à 2,0 |
| - | Contre-écrou limiteur d'al | imentation | M12 x 1,0 | 27,5 à 34,3 | 2,8 à 3,5 |
| l | Ecrou limiteur d'alimentat | ion | M12 x 1,0 | 24,5 à 29,4 | 2,5 à 3,0 |
| 1 | Ecrous de fixation de cond | uit d'injection | M12 x 1,5 | 14,7 à 24,5 | 1,5 à 2 |
| | Porteinjecteur et et ecrou | de retenue d'injecteur | | 58,8 à 78,5 | 6,0 à 8,0 |
| | Vis de montage de porte-i | | M24 x 2,0 | 39,2 à 49,0 | 4,0 à 5,0 |
| * | Ecrou de vilebrequin | • | M20 x 1,5 | 137,3 à 156,9 | 14,0 à 16,0 |

(2) Couples de serrage pour vis, boulons et écrous d'utilisation générale

Lorsque les couples de serrage ne sont pas spécifiés, serrer les vis, les boulons et les écrous aux valeurs du tableau ci-dessous.

| Grade | Vis et boule | Vis et boulon standard | | on spéciale |
|------------------|--------------|------------------------|-------------|-------------|
| Diametètre Unité | \$G00F004 | | 7 | |
| Nominal | N-m | kgf⋅m | N-m | kgf-m |
| M 6 | 7,9 à 9,3 | 0,80 à 0,95 | 9,8 à 11,3 | 1,00 à 1,15 |
| M8 | 17,7 à 20,6 | 1,8 à 2,1 | 23,5 à 27,5 | 2,4 à 2,8 |
| M10 | 39,2 à 45,1 | 4,0 à 4,6 | 48,1 à 55,9 | 4,9 à 5,7 |
| M12 | 62,8 à 72,6 | 6,4 à 7,4 | 77,5 à 90,2 | 7,9 à 9,2 |

La qualité du matériau des vis est indiquée par des nombres gravés sur les têtes des vis et des boulons. Avant le serrage, bien vérifier les nombres indiqués ci-dessous.

| Numéro gravé | Qualité du matériau de la vis et de la boulon |
|--------------|---|
| Aucun ou 4 | Vis et boulon spéciale SS41, S20C |
| 7 | Vis et boulon spéciale \$43C, \$48C (raffiné) |

[3] ANZUGSDREHMOMENTE

Die Schrauben, Bolzen und Muttern müssen mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment unter Verwendung eines Drehmomentschlüssels angezogen werden. Verschiedene Schrauben, Bolzen und Muttern, wie sie beispielsweise am Zylinderkopf benutzt werden, sind in der richtigen Reihenfolge, sowie mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen.

(1) Anzugsdrehmomente für spezielle Schrauben, Bolzen und Muttern

ANMERKUNG

• Die Gewinde und Sitze der in der Tabelle mit "*" gekennzeichneten Schrauben, Bolzen und Muttern sind vor dem Anziehen mit Motoröl zu beschichten.

| | Teil | | Größe x Steigung | N·m | kgf-m |
|---|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| * | Hutmutter der Zylinderk | opfdeckel | M7 x 1,0 | 6,9 bis 8,8 | 0,7 bis 0,9 |
| * | Zylinderkopfschrauben (| und muttern | | | |
| | | (Z500-B nur beim) | M8 x 1,25 | 39,2 bis 44,1 | 4,0 bis 4,5 |
| | | (sonst) | M9 x 1,25 | 64,7 bis 69,6 | 6,6 bis 7,1 |
| * | Lagergehäuseschrauben | 1 | · | | |
| | | (Flansch-Schraube) | M7 x 1,0 | 26,5 bis 30,4 | 2,7 bis 3,1 |
| | | (Schraube ohne Flansch) | M7 x 1,0 | 19,6 bis 23,5 | 2,0 bis 2,4 |
| * | Lagergehäuseschrauben | 2 | M8 x 1,25 | 29,4 bis 34,3 | 3,0 bis 3,5 |
| * | Schwungradschrauben | (Flansch-Schraube) | M10 x 1,25 | 58,8 bis 63,7 | 6,0 bis 6,5 |
| | | (Schraube ohne Flansch) | M10 x 1,25 | 53,9 bis 58,8 | 5,5 bis 6,0 |
| * | Pleuelstangenschrauber | 1 | M7 x 0,75 | 26,5 bis 30,4 | 2,7 bis 3,1 |
| * | Kipphebelbockmuttern | | M7 x 1,0 | 16,7 bis 20,6 | 1,7 bis 2,1 |
| * | Leerlaufgetriebeachssch | rauben | M6 x 1,0 | 9,8 bis 11,3 | 1,00 bis 1,15 |
| l | Glühkerzen | | M10 x 1,25 | 19,6 bis 24,5 | 2,0 bis 2,5 |
| | Anlaßschraube | | M12 x 1,25 | 39,2 bis 49,0 | 4,0 bis 5,0 |
| i | Düsenhalter | | M24 x 2,0 | 29,4 bis 49,0 | 3,0 bis 5,0 |
| | Ölschalterkegelschraube | • | PT 1/8 | 14,7 bis 19,6 | 1,5 bis 2,0 |
| | Kraftstoffbegrenzer Sich | | M12 x 1,0 | 27,5 bis 34,3 | 2,8 bis 3,5 |
| | Kraftstoffbegrenzer Hut | mutter | M12 x 1,0 | 24,5 bis 29,4 | 2,5 bis 3,0 |
| l | Sicherungsmuttern Eins | oritzleitung | M12 x 1,5 | 14,7 bis 24,5 | 1,5 bis 2,5 |
| l | Düsenhalter und Düsen- | Sicherungsmutter | | 58,8 bis 78,5 | 6,0 bis 8,0 |
| | Schraube der Einspritzdi | üsenhalterung | M24 x 2,0 | 39,2 bis 49,0 | 4,0 bis 5,0 |
| * | Kurbelweilenmutter | | M20 x 1,5 | 137,3 bis 156,9 | 14,0 bis 16,0 |

(2) Anzugsdrehmomente für allgemeine Schrauben, Bolzen und Muttern

Wenn die Anzugsdrehmomente nicht angegeben sind, so werden die Schrauben, Bolzen und Muttern gemäß der nachstehenden Tabelle angezogen:

| Klassifikation | Standard-Schraube und -Bolzen | | Spezial-Schraube und -Bolzen | |
|----------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Nenndurch- | SG00F004 4 | | | |
| messer Einheit | N-m | kgf-m | N-m | kgf-m |
| M 6 | 7,9 bis 9,3 | 0,80 bis 0,95 | 9,8 bis 11,3 | 1,00 bis 1,15 |
| M 8 | 17,7 bis 20,6 | 1,8 bis 2,1 | 23,5 bis 27,5 | 2,4 bis 2,8 |
| M10 | 39,2 bis 45,1 | 4,0 bis 4,6 | 48,1 bis 55,9 | 4,9 bis 5,7 |
| M12 | 62,8 bis 72,6 | 6,4 bis 7,4 | 77,5 bis 90,2 | 7,9 bis 9,2 |

Das Material die Schraube und der Bolzen ist durch auf dem Schraubekopf und dem Bolzenkopf eingestanzte Nummern angegeben. Vor dem Anziehen sind die Nummern, wie nachstehend gezeigt, zu prüfen.

| Eingestanzte Nummern | Schraube und Boizenmaterial |
|----------------------|---|
| Keine oder 4 | Standardschraube und -bolzen SS41, S20C |
| 7 | Spezialschraube und -bolzen S43C, S48C (vergütet) |

[4] TROUBLESHOOTING

| lenish fuel at air ange fuel and repair or lace fuel system an an or change the specified fuel or ine oil the specified fuel aten nut ust lace an air or replace air or replace air or replace the dead gasket, tighten ander head bolt, glow plug nozzle holder rect or replace timing r lace ust rge air or replace | S-37 S-41 S-39 S-113 S-55 S-103 S-43 |
|---|---|
| an or change the specified fuel or ine oil the specified fuel or ine specified fuel or inten nut ust lace an air or replace air or replace lace head gasket, tighten nder head bolt, glow plug nozzle holder rect or replace timing relace ust | S-39 S-113 S-55 |
| lace an air or replace air or replace air or replace lace head gasket, tighten nder head bolt, glow plug nozzle holder rect or replace timing r lace ust | S-55 S-103 |
| nder head bolt, glow plug nozzle holder rect or replace timing r lace ust | S-103 |
| lace ust rge | |
| | |
| air or replace nect | |
| an or change an or change aten nut air or replace ust air or replace an | S-37 S-41 S-115 |
| air or replace ust | S-91 S-113 S-55, |
| the specified fuel in or change | |
| air or replace | S-113 S-55 |
| | uce to the specified level air or replace ust ust top clearance en the load the specified fuel an or change an or change ust air or replace air or replace the ction pump air or replace the nozzle lace head gasket, tighten |

| Symptom | Probable Cause | Solution | Reference Page |
|-------------------------------------|---|---|-------------------|
| Excessive lubricant oil consumption | Piston ring's gap facing the same direction Oil ring worn or stuck | Shift ring gap direction Replace | S-75 · |
| | Piston ring groove worn Valve stem and guide worn | Replace Replace the piston Replace | S-93 |
| | Crankshaft bearing, and crank pin bearing worn | Replace | S-101 |
| Fuel mixed into lubricant oil | Injection pump's plunger worn | Replace pump element or pump | S-113 |
| | Injection pump broken | Replace | · |
| Water mixed into lubricant oil | Head gasket defective Cylinder block or cylinder head flawed | Replace Replace | |
| Low oil pressure | Engine oil insufficient | Replenish | S-71 |
| | Oil strainer clogged Relief valve stuck with dirt | Clean Clean | : 5-7 i |
| | Relief valve spring weaken or broken | Replace | |
| | Excessive oil clearance of crankshaft bearing | Replace | |
| | Excessive oil clearance of crank pin bearing | Replace | |
| | Excessive oil clearance of rocker arm bearing | Replace | |
| | Oil passage clogged | Clean | c 20 |
| | Different type of oil Oil pump defective | Use the specified type of oil Repair or replace | S-39 |
| High oil pressure | Different type of oil | Use the specified type of oil | S-39 |
| · | Relief valve defective | Replace | |
| Engine overheated | • Engine oil insufficient | Replenish Change or adjust | S-39 |
| | Fan belt broken or elongated Cooling water insufficient | Replenish | 3-33 |
| | Radiator net and radiator fin clogged with dust | Clean | |
| | Inside of radiator corroded | Clean or replace |] |
| | Cooling water flow route corroded | Clean or replace | |
| | Radiator cap defective Overload running | Replace Loosen the load | |
| | Overload running Head gasket defective | Replace | |
| | Incorrect injection timing | Adjust | |
| | Unsuitable fuel used | Use the specified fuel | |
| Battery quickly discharge | Battery electrolyte insufficient | Replenish distilled water and charge | ' |
| uischui ge | • Fan belt slips | Adjust belt tension or change | |
| | Wiring disconnected Rectifier defective | Connect Replace | |
| | Alternator defective | Replace | |
| | Battery defective | Change | |

[4] DEPANNAGE

| Anomalie | Cause possible | Solution | Page de ref. |
|-------------------------------|---|--|---------------|
| Le moteur ne démarre pas | Pas de carburant Air dans le circuit d'alimentation Eau dans le circuit d'alimentation | Refaire le plein Purger l'air Changer le carburant et réparer ou remplacer le système d'alimentation | S-38 |
| | Conduit d'alimentation colmaté Filtre à carburant colmaté Trop forte viscosité du carburant ou de l'huile moteur à basse température Carburant à faible indice de cétane | Nettoyer Nettoyer ou changer Utiliser le carburant ou I'huile moteur spécifiés Utiliser le carburant | S-42 S-40 |
| | Fuite de carburant due au mauvais serrage d'un écrou de fixation du conduit d'injection | spécifié Serrer l'écrou | |
| | Mauvais calage de l'injection Usure de l'arbre à cames Injecteur colmaté Mauvais fonctionnement de la pompe d'injection | Régler Remplacer Nettoyer Réparer ou remplacer | S-114. |
| | Grippage du vilebrequin, de l'arbre à cames, de piston, de chemise de cylindres ou de paliers | Réparer uo remplacer | |
| | Manque de compression dans le cylindre | Remplacer le joint de culasse, serrer la vis de culasse, remplacer la bougie de préchauffage et le porte-injecteur | S-56 |
| | Mauvais calage des distribution Usure de segment et de chemise Excés de jeu des distribusion | Rectifier ou remplacer le pignon de distribution Remplacer Régler | S-104 S-44 |
| Le démarreur ne marche pas | Batterie déchargée Mauvais fonctionnement du démarreur Mauvais fonctionnement du | Charger Réparer ou remplacer Réparer ou remplacer | |
| | interrupteur à clé Câblage débranché | Brancher | |

| Anomalie | Cause possible | Solution | Page de ref. |
|--|---|---|-----------------|
| Le moteur ne tourne pas régulièrement | Filtre à carburant colmaté ou sale Filtre à air colmaté Fuite de carburant due au mauvais serrage d'un écrou de fixation du conduit d'injecteur | Nettoyer ou changer Nettoyer ou changer Resserrer l'écrou | S-38 S-42 |
| | Mauvais fonctionnement de la pompe d'injection | Réparer ou remplacer | |
| | Mauvais pression d'ouverture d'injecteur Injecteur colle ou colmaté Tuyau de trop-plain de carburant Mauvais fonctionnement du régulateur | Régler Réparer ou remplacer Nettoyer Réparer | S-116 |
| Les gaz d'échappement sont soit blancs, | Excès d'huile moteur Usure ou collage d'un segment et d'une chemiseè | Réduire au niveau spécifié Réparer ou remplacer | S-92 |
| soit bleus | Mauvais calage de l'injectionMauvais compression | Régler Régler les l'espace neutre | S-114 S-56 |
| Les gaz d'échappement sont soit noirs, soit gris sombre | Surcharge Mauvaise qualité de carburant Filtre à carburant colmaté Filtre à air colmaté | Diminuer la charge Utiliser le carburant spécifié Nettoyer ou changer Nettoyer ou changer | |
| Puissance insuffisante | Mauvais calage de l'injection Les pièces mobiles du moteur semblent grippées | Régler Réparer ou remplacer | S-114 |
| | Injection irrégulière de carburant Injecteur défectueux | Réparer ou remplacer la pompe d'injection Réparer ou remplacer | |
| | Manque de compression | l'injecteur Remplacer le joint de culasse, sèrrer la vis de culasse, la bougie de préchauffage et le porte- injecteur | S-56 |
| Consommation d'huile excessive | Le jeu de coupe est mis dans le même sens pour tous les segments de piston Segment racieur usé ou colle Rainure de segment usée Usure de la queue de soupape et du | Modifier l'emplacement du jeu de coupe Remplacer Remplacer le piston Remplacer | S-76 S-94 |
| | guide Usure des paliers du vilebrequin ou des paliers de tourillon | Remplacer | S-102 |
| Carburant mélangé à l'huile de graissage | Usure du plongeur de pompe d'injection Pompe d'injection | Remplacer l'élément de pompe ou la pompe Remplacer | 5-114 |
| Eau mélangée à l'huile de graissage | Joint de culasse défectueux Carter ou culasse pailleux | Remplacer Remplacer | |

| Anomalie | Cause possible | Solution | Page de ref. |
|---------------------------------|---|---|--------------|
| Faible pression d'huile | Manque d'huile moteur Crépine colmatée | Faire l'appoint Nettoyer | 5-72 |
| | Clapet de d'écharge collée par la saleté | Nettoyer | |
| | Ressort de clapet de d'écharge fatigué ou cassé | Remplacer | |
| | Trop de jeu de marche d'un palier de villebrequin | Remplacer | |
| | Trop de jeu de marche d'un palier de tête de bielle | Remplacer | |
| | Trop de jeu de marche d'une coussinet de culbuteur | Remplacer | |
| | Passage d'huile colmaté | Nettoyer | |
| | Type d'huile ne convenant pas | Utiliser le type d'huile spécifié | 5-40 |
| | Pompe à huile défectueuse | Réparer ou remplacer | |
| Pression d'huile élevée | Type d'huile ne convenant pas | Utiliser le type d'huile spécifié | S-40 |
| | Clapet de décharge défectueux | Remplacer | |
| Moteur surchauffé | Manque d'huile moteur | Faire l'appoint | S-40 |
| | Courroie de ventilateur cassée ou détendue | Changer ou régler | |
| | Manque de liquide de refroidissement Nids d'abeilles ou ailettes de radiateur colmatés par la saleté | Faire l'appoint Nettoyer | |
| | Intérieur du radiateur corrodé | Nettoyer ou remplacer | |
| | Circuit de liquide de refoidissement corroddé | Nettoyer ou remplacer | |
| | Bouchon de radiateur défectueux | Remplacer | į |
| | Marche avec surcharge | Diminuer la charge | |
| | Joint de culasse défectueux Mayuris salage de l'injection | Remplacer | |
| | Mauvais calage de l'injection Type de carburant ne convenant pas | Régler Utiliser le carburant | |
| | Type de carbonarene convenante pas | spécifié | |
| La batterie se décharge trop | Manque d'électrolyte | Remettre de l'eau distillée et charger la batterie | |
| rapidement | Patinage de la courroie de ventilateur | Régler la tension de la courroie ou la changer | |
| | Câblage débranché | Rebrancher | |
| | Redresseur défectueux | Remplacer | |
| | Dynamo de ventilateur défectueux | Remplacer | 1 |

[4] STÖRUNGSSUCHE

| Störung | Mögliche Ursache | Abhilfe | Referenz Seite |
|--------------------------------|---|---|-----------------------|
| Motor springt nicht an | Kein Kraftstoft Luft im Kraftstoffsystem Wasser im Kraftstoffsystem | Kraftstoff auffüllen Entlüften Kraftstoff austauschen und Kraftstoffsystem reparieren oder erneuen | 5-38 |
| | Kraftstoffleitung verstopft Kraftstoff-Filter verstopft Zu hole Viskosität des Kraftstoffs oder des Motoröls bei niedriger Temperatur Kraftstoff mit niedriger Ceten-Zahl | Reinigen Reinigen oder austauschen Vorgeschriebenen Kraftstoff oder Motoröl verwenden Vorgeschriebenen Kraftstoff verwenden | S-42 S-40 |
| | Kraftstoffverlust infolge gelockerter Sicherrungsmutter der Einspritzleitung Unkorrekte Einstellung der | Mutter anziehen Einstellen | S-114 |
| | Einspritzung Kraftstoffnockenwelle abgenutzt Einspritzdüse verstopft Fehlerhafte Funktion der Einspritzpumpe Kurbelwelle, Nockenwelle, Kolben, Zylinderbuchse oder Lager festgefressen | Austauschen Reinigen Reparieren oder austauschen Reparieren oder austauschen | |
| | Kompressionsverlust am Zylinder Unzulängliche Ventilsteuerung | Kopfdichtung austauschen, Zylinderkopfschrauben, Glühkerze und Düsenhalter anziehen Einstellen oder Steuerung | S-56 |
| | Kolbenring und Buchse abgenutzt Übermäßiges Ventilspiel | austauschen Austauschen Einstellen | S-104 S-44 |
| Anlasser funktioniert nicht | Batterie entladen Fehlerhafte Funktion des Anlassers Fehlerhafte Funktion des | Aufladen Reparieren oder austauschen Reparieren oder | · |
| | Kippschalters Verdrahtung gelöst | austauschen Anschließen | |

| Störung | Mögliche Ursache | Abhilfe | Referenz Seite |
|---|---|--|-----------------------|
| Motor dreht nicht gleichmaßig | Kraftstoff-Filter verstopft oder verschmutzt Luftfilter verstopft Kraftstoffverlust infolge gelockerter Einspritzleitungsmutter Fehlerhafte Funktion der | Reinigen oder austauschen Säubern oder austauschen Mutter anziehen Reparieren oder | S-38 S-42 |
| | Einspritzpumpe Falscher Öffmungsdruck der Düse Einspritzdüse gesteckt oder verstopft Kraftstoffüberlaufrohr verstopft Fehlerhafte Funktion des Reglers | austauschen Einstellen Reparieren oder austauschen Reinigen Reparieren | S-116 |
| Austritt von weißem oder blauem Abgas | Zuviel Motoröl Kolbenring und Buchse abgenutzt oder gesteckt Unkorrekte Spritzeinstellung Unzureichende Verdichtung | Auf vorgeschriebenen Stand vermindern Reparieren oder austauschen Einstellen Kopfspiel einstellen | 5-92 S-114 S-56 |
| Austritt von schwarzem oder dunkelgrauem Abgas | Überlast Kraftstoff schlechter Qualität Kraftstoff-Filter verstopft Luftfilter verstopft | Last vermindern Vorgeschriebenen Kraftstoff verwenden Reinigen oder austauschen Reinigen oder austauschen | - |
| Unzulängliche Leistung | Unkorrekte Spritzeinstellung Bewegliche Motorteile möglicherweise fastgefressen Ungleichmäßige Kraftstoffeinspritzung Unzureichende Düseneinspritzung Kompressionsverlust | Einstellen Reparieren oder austauschen Reparieren oder Einspritz- pumpe austauschen Reparieren oder Düse austauschen Kopfdichtung austauschen, Zylinderkopfschrauben, Glühkerze und Düsenhalter anziehen | S-114 S-56 |
| Übermäßiger Schmierölver- brauch | Kolbenringspalt zeigt in gleiche Richtung Ölabstreifring abgenutzt oder gesteckt | Richtung des Kolben- ringspalt verschieben Austauschen | S-76 |
| | Kolbenringnut abgenutzt Ventilschaft und -führung abgenutzt Kurbelwellenlager und Pleuellagerschale abgenutzt | Kolben austauschen Austauschen Austauschen | S-94 S-102 |
| Kraftstoff in Schmieröl vermischt | Tauchkolben der Einspritzpumpe abgenutzt Einspritzpumpe defekt | Pumpenelemente oder Pumpe austauschen Austauschen | S-114 |
| Wasser in Schmieröl vermischt | Kopfdichtung defekt Risse im Kurbelgehäuse oder Zylinderkopf | Austauschen Austauschen | |

| Störung | Mögliche Ursache | Abhilfe | Referenz Seite |
|---------------------------------------|--|---|-------------------|
| Niedriger Öldruck | Zu wenig Motoröl Ölfilter verstopft Überdruckventil ist mit Staub | Auffüllen Reinigen Reinigen | S-71 |
| | verstopftÜberdruckventilfeder ermüdet oder gebrochen | Austauschen | |
| | Übermäßiges Ölspiel des Kurbel- wellenlagers | Austauschen | |
| | Übermäßiges Ölspiel des Pleuel- lagerschales | Austauschen | |
| | Übermäßiges Ölspiel der Kipphebellager | Austauschen | |
| | Öldurchgang verstopft Andere Ölsorte | Reinigen | 6 40 |
| | • Andere Oisorte | Vorgeschriebenen Ölsorte verwenden | 5-40 |
| | Ölpumpe defekt | Reparieren oder Austauschen | |
| Höher Öldruck | Andere Ölsorte | Vorgeschriebenen Ölsorte verwenden | S-40 |
| | Überdruckventil defekt | Austauschen | <u> </u> |
| Motor überhitzt | Zu wenig Motoröl Lüfterriemen gebrochen oder nicht richtig gaspannt Zu wenig Kühlwasser Kühler und Kühlerrippe durch Staub verstöpft | Auffüllen Austauschen oder einstellen Auffüllen | S-40 |
| · | Kühler innen verrostet Kühlwasserleitung verrostet Kuhlerverschlußkappe defekt Überlast Kopfdichtung defekt Unkorrekte Spritzeinstellung Ungeeigneter Kraftstoff | Reinigen oder austauschen Reinigen oder austauschen Austauschen Last vermindern Austauschen Einstellen Vorgeschriebenen Kraftstoff verwenden | |
| Schnelle Entladung der Batterie | Zu wenig ElektrolytLüfterriemen rutscht | Destilliertes Wasser auffüllen und aufladen Spannung einstellen oder Riemen austauschen | |
| | Verdrahtung gelöst Gleichrichter defekt Lichtmachine mit Ventilator defekt | Anschließen Austauschen | |
| | Batterie defekt | Austauschen Austauschen | |

[5] SERVICING SPECIFICATIONS

(1) ENGINE BODY

Cylinder Head

| Item Cylinder head surface flatness | | Factory Specification | Allowable Limit |
|--|-----------|---|---|
| | | - | 0.05 mm 0.0019 in. |
| Top clearance Cylinder head gasket shim thickness | | 0.6 to 0.8 mm 0.0237 to 0.0315 in. 0.2 mm | - |
| | | 0.0079 in. | <u></u> |
| Cylinder head gasket thickness | Free | 1.15 to 1.30 mm 0.0453 to 0.0512 in. | _ |
| (Grommet section) | Tightened | 1.05 to 1.15 mm 0.0413 to 0.0453 in. | - |
| Compression pressure | | 31.5 kgf/cm ² 3.09 MPa, 448 psi | 23.7 kgf/cm ² 2.32 MPa, 337 psi |
| Variance among cylinders | | | 10% or less |

Valves

| Valve clearance (Cold) | | | 0.145 to 0.185 mm 0.0057 to 0.0072 in. | - |
|--|------|---|---|--------------|
| | IN. | , | 2.12 mm 0.0835 in. | - |
| Valve seat width | 114. | VH1100-B only | 1.74 mm 0.0685 in. | |
| | EX. | | 2.12 mm 0.0835 in. | _ |
| | in. | | 45° 0.785 rad. | - |
| Valve seat angle | 114. | VH1100-B only | 60° 1.047 radi, | |
| | EX. | | 45° 0.785 rad. | ** |
| | in. | | 45.5° 0.794 rad. | None. |
| Valve face angle | in. | VH1100-B only | 60°15″ 1.051 rad. | - |
| | EX. | | 45.5° 0.794 rad. | _ |
| Valve recessing | | 0.9 to 1.1 mm 0.036 to 0.043 in. | 1.3 mm 0.051 in. | |
| Clearance between valve stem and valve guide | | 0.035 to 0.065 mm | 0.1 mm | |
| Valve stem O.D. | | 0.0014 to 0.0025 in, 6.960 to 6.975 mm 0.2741 to 0.2746 in. | 0.0039 in. | |
| Valve guide | I.D. | | 7.010 to 7.025 mm 0.2760 to 0.2765 in. | - |

Valve Timing

| Item | | Factory Specification | Allowable Limit |
|---------------|---------------|---|-----------------|
| Intake valve | Open Close | 20° (0.35 rad.) before T.D.C. 45° (0.79 rad.) after B.D.C. | _ |
| Exhaust valve | Open Close | 50° (0.87 rad.) before B.D.C. 15° (0.26 rad.) after T.D.C. | <u>-</u> . |

Valve Spring

| Free length | 35.1 to 35.6 mm 1.382 to 1.401 in. | 34.8 mm 1.370 in. |
|-------------------------------|--|--|
| Setting load / setting length | 7.5 kgf/31.0 mm 73.5 N/31.0 mm, 16.5 lbs/1.22 in. | 6.4 kgf/31.0 mm 62.8 N/31.0 mm, 14.1 lbs/1.22 in. |
| Tilt | - | 1.3 mm 0.051 in. |

Rocker Arm

| Clearance between rocker arm shaft and bearing | 0.016 to 0.068 mm 0.0006 to 0.0027 in. | 0.12 mm 0.0047 in. |
|--|---|-----------------------|
| Rocker arm shaft O.D. | 10.973 to 10.984 mm | - |
| Rocker arm bearing I.D. | 0.4320 to 0.4324 in. 11.000 to 11.041 mm 0.4331 to 0.4347 in. | - |

Tappet

| Clearance between tappet and guide | 0.020 to 0.062 mm | 0.1 mm |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| Tappet O.D. | 0.0008 to 0.0024 in. 19.959 to 19.980 mm | 0.0039 in. [.] |
| Tappet guide I.D. | 0.7858 to 0.7866 in. 20.000 to 20.021 mm | - |
| | 0.7874 to 0.7882 in. | |

Camshaft

| Camshaft side clearance | 0.07 to 0.22 mm 0.0028 to 0.0087 in. | 0.3 mm 0.0118 in. |
|--|--|------------------------|
| Camshaft alignment | - | 0.01 mm 0.0004 in. |
| Cam height (IN., EX.) | 26.88 mm 1.0583 in. | 26.83 mm 1.0563 in. |
| Oil clearance of camshaft | 0.050 to 0.091 mm 0.0020 to 0.0036 in. 32.934 to 32.950 mm | 0.15 mm 0.0059 in. |
| Camshaft journal O.D. Camshaft bearing I.D. | 1.2966 to 1.2972 in. 33.000 to 33.025 mm | |
| | 1.2992 to 1.3002 in. | |

Timing Gear

| Item | Factory Specification | Allowable Limit | | |
|--|---|---------------------------|--|--|
| Timing gear backlash | 0.042 to 0.115 mm 0.0017 to 0.0045 in. | 0.2 mm 00079 in. | | |
| Idle gear side clearance | 0.20 to 0.51 mm 0.0079 to 0.0201 in, | 0.8 mm 0.0315 in. | | |
| Clearance between idle gear shaft and idle gear bushing Idle gear shaft O.D. Idle gear bushing I.D. | 0.016 to 0.045 mm 0.0006 to 0.0018 in. 17.973 to 17.984 mm 0.7076 to 0.7080 mm 18.000 to 18.018 mm 0.7087 to 0.7094 in. | 0.1 mm 0.0039 in. — | | |
| | B, Z600-B,ZH600-B, D650-B, D D-B, VH1100-B, V1200-B B) | 750-B, D850-B, DH850-B,) | | |
| Clearance between idle gear shaft and idle gear bushing Idle gear shaft O.D. Idle gear bushing I.D. | 0.020 to 0.054 mm 0.0008 to 0.0021 in. 23.967 to 23.980 mm 0.9436 to 0.9441 in. 24.000 to 24.021 mm 0.9449 to 0.9457 in. | 0.1 mm 0.0039 in. — | | |
| Engine serial number: 599860 and beyond (Z500-B, Z600-B,ZH600-B, D650-B, D750-B, D850-B, DH850-B, D950-B, V1100-B, V1200-B | | | | |
| Clearance between idle gear shaft and idle gear bushing Idle gear shaft O.D. Idle gear bushing I.D. | 0.020 to 0.054 mm 0.0008 to 0.0021 in. 29.967 to 29.980 mm 1.1798 to 1.1803 in. 30.000 to 30.021 mm 1.1811 to 1.1819 in. | 0.1 mm 0.0039 in. | | |

Piston-Piston Ring

| Piston Pin Bore | 20.000 to 20.013 mm 0.7874 to 0.7879 in. | 20.03 mm 0.7886 in. |
|---|--|---------------------------------|
| Clearance between compression ring 2 and ring groove Piston ring groove width Compression ring 2 width | 0.085 to 0.112 mm 0.0033 to 0.0044 in. 1.555 to 1.570 mm 0.0613 to 0.0618 in. 1.458 to 1.470 mm 0.0574 to 0.0579 in. | 0.20 mm 0.0079 in. — |
| Clearance between oil ring and ring groove Piston ring groove width Oil ring width | 0.020 to 0.055 mm 0.0008 to 0.0021 in. 4.010 to 4.030 mm 0.1579 to 0.1587 in. 3.975 to 3.990 mm 0.1565 to 0.1;571 in. | 0.20 mm 0.0079 in. — — |

Piston-Piston Ring (Continued)

| Item | | Item Factory Specification | | Allowable Limit |
|----------|-------------|----------------------------|---|-----------------------|
| Ring gap | Compression | | 0.25 to 0.40 mm 0.0098 to 0.0157 in. | 1.25 mm |
| | ring 1 | D950-B,V1200-B only | 0.20 to 0.35 mm 0.0079 to 0.0138 in. | 0.0492 in. |
| | Compression | | 0.25 to 0.40 mm 0.0098 to 0.0157 in. | 1.25 mm |
| | ring 2 | D950-B only | 0.30 to 0.45 mm 0.0118 to 0.0177 in. | 0.0492 in. |
| | Oil ring | | 0.25 to 0.40 mm 0.0098 to 0.0157 in. | 1.25 mm 0.0492 in. |
| | | D650-B, D750-B only | 0.20 to 0.40 mm 0.0079 to 0.0157 in. | |

Connecting Rod

| Connecting rod alignment | _ | 0.05 mm 0.0020 in. |
|--|---|----------------------------|
| Clearance between piston pin and small end bushing Piston pin O.D. Small end bushing I.D. | 0.014 to 0.038 mm 0.0006 to 0.0015 in. 20.002 to 20.011 mm 0.7875 to 0.7878 in. 20.025 to 20.040 mm 0.7884 to 0.7890 in. | 0.15 mm 0.0059 in. — |

Crankshaft

| Crankshaft alignment | - | 0.02 mm 0.0008 in. |
|--|---|---------------------------|
| Oil clearance between crankshaft and crankshaft bearing 1 Crankshaft O.D. | 0.034 to 0.106 mm 0.0013 to 0.0042 in. 43.934 to 43.950 mm | 0.2 mm 0.0079 in. |
| Crankshaft bearing 1 I.D. | 1.7297 to 1.7303 in. 43.984 to 44.040 mm 1.7317 to 1.7339 in. | . . ; |
| Oil clearance between crankshaft and crankshaft bearing 2 Crankshaft O.D. Crankshaft bearing 2 I.D. | 0.034 to 0.092 mm 0.0013 to 0.0036 in. 43.934 to 43.950 mm 1.7297 to 1.7303 in. 43.984 to 44.026 mm | 0.2 mm 0.0079 in. — |
| Oil clearance between crank pin and crank pin bearing Crank pin O.D. | 1.7317 to 1.7333 in. 0.029 to 0.087 mm 0.0011 to 0.0034 in. 36.959 to 36.975 mm | 0.2 mm 0.0079 in. |
| Crank pin bearing I.D. | 1.4551 to 1.4557 in. 37.004 to 37.046 mm 1.4569 to 1.4585 in. | _ |
| Crankshaft side clearance | 0.15 to 0.31 mm 0.0059 to 0.0122 in. | 0.5 mm 0.0197 in. |
| Crankshaft sleeve wear | - | 0.1 mm 0.0039 in. |

Cylinder Liner

| lte | m | Factory Specification | Allowable Limit |
|-----------------------------|---|---|-------------------------|
| | D650-B | 64.000 to 64.019 mm 2.5197 to 2.5204 in. | |
| | Z500-B, D750-B | 68.000 to 68.019 mm 2.6772 to 2.6779 in. | |
| Cylinder liner I.D. | D600-B,ZH600-B D850-B,DH850-B V1100-B VH1100-B | 72.000 to 72.019 mm 2.8347 to 2.8354 in. | + 0.15 mm 0.0059 in. |
| | D950-B, V1200-B | 75.000 to 75.019 mm 2.9528 to 2.9535 in. | |
| Oversized cylinder liner I. | D. | + 0.5 mm 0.0197 in. | |

(2) LUBRICATING SYSTEM

Oil Pump

| | At idle speed | | 0.7 kgf/cm ² 68 kPa, 10 psi | - |
|---|------------------|--|--|--|
| Engine oil pressure At rated | | 2.0 to 4.5 kgf/cm ² 196 to 441 kPa, 29 to 64 psi | 2.0 kgf/cm ² 196 kPa, 29 psi | |
| | speed | V1100-B V1200-B only | 1.7 to 3.5 kgf/cm ² 167 to 343 kPa, 24 to 49 psi | 1.7 kgf/cm ² 167 kPa, 24 psi |
| Clearance be | tween inner rote | or and outer rotor | 0.11 to 0.15 mm 0.0043 to 0.0059 in. | 0.2 mm 0.0079 in. |
| Clearance be | tween outer rot | or and pump body | 0.07 to 0.15 mm 0.0028 to 0.0059 in. | 0.25 mm 0.0098 in. |
| End clearance between inner rotor and cover | | 0.08 to 0.13 mm 0.0031 to 0.0051 in. | 0.2 mm 0.0079 in. | |

(3) COOLING SYSTEM

Thermostat

| Thermostat's valve opening temperature | 80.5 to 83.5°C 176.9 to 182.3°F | |
|--|------------------------------------|---|
| Temperature at which thermostat completely | 95°C | _ |
| opens | 203°F | |

(4) FUEL SYSTEM

Injection Pump

| Item | Factory Specification | Allowable Limit |
|----------------------------------|--|--|
| Injection timing | 23° to 25° before T.D.C. (0.402 to 0.436 rad.) | - |
| Fuel tightness of pump element | _ | 150 kgf/cm ² 14.7 MPa, 2133 psi |
| Fuel tightness of delivery valve | More 10 seconds 150 → 140 kgf/cm ² 14.7 — 13.7 MPa 2133 — 1990 psi | 5 seconds 150 → 140 kgf/cm² 14.7 → 13.7 MPa 2133 → 1990 psi |

Injection Nozzle

| Fuel injection pressure | 140 to 150 kgf/cm ² 13.73 to 14.71 MPa 1991 to 2133 psi | - |
|-------------------------------------|---|---|
| Fuel tightness of nozzle valve seat | When the pressure is 130 kgf/cm² (12.75 MPa , 1849 psi), the valve seat must be fuel tightness. | _ |

(5) ELECTRICAL SYSTEM

Starter

| Commutator O.D. | (1 kW) | 30.0 mm | 29.0 mm |
|-----------------|----------|---------------------------------------|--|
| | (0.8 kW) | 1.1811 in. 28.0 mm 1.1024 in. | 1.1417 in. 27.0 mm 1.0630 in. |
| Mica undercut | | 0.5 to 0.8 mm 0.0197 to 0.0315 in. | 0.2 mm 0.079 in. |
| Brush length | (1 kW) | 13.0 mm 0.5118 in. | 8.5 mm 0.3346 in. |
| | (0.8 kW) | 16.0 mm 0.6299 in. | 10.5 mm 0.4134 in. |

Alternator

| | T | |
|-----------------|---------------------|---|
| No-load voltage | AC 20 V at 5200 rpm | - |

Glow Plug

| Glow plug resistance | 1.0 to 1.2 Ω | · • |
|----------------------|--------------|-----|
| City pivg contains | | |

[5] CARACTERISTIQUESTIQUES D'ENTRETIEN

(1) MOTEUR

Culasse

| Elément Planéité de la surface de la culasse Jeu supérieur Epaisseur de cale du joint de culasse Epaisseur du joint de culasse (Partie oeillet) Libre Serré | | Valeur de référence | Limite de service 0.05 mm - - - - |
|---|--|--|--|
| | | _ | |
| | | 0,6 à 0,8 mm 0,2 mm 1,15 à 1,30 mm 1,05 à 1,15 mm | |
| | | | |
| Différence entre les cylindres | | ······································ | 10% ou moins |

Soupapes

| Jeu des soupapes (à froid) | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 0,145 à 0,185 mm | - |
|---|---------------------------------------|------------------|----------------------|-----|
| | ADM. | | 2,12 mm | |
| Largeur de siège de soupape | ADIVI. | VH1100-B | 1,74 mm | 248 |
| 3000000 | ECH. | | 2,12 mm | - |
| | ADM. | | 45° 0,785 rad. | - |
| Angle de siège de soupape | ADIVI. | VH1100-B | 60° 1,047 rad. | |
| | ECH. | | 45° 0,785 rad. | - |
| | ADM. | | 45,5° 0,794 rad. | _ |
| Angle de surface de soupape | ADIVI. | VH1100-B | 60°15′ 1,051 rad. | |
| | ECH. | | 45,5° 0,794 rad. | - |
| Retrait des soupapes | | 0,9 à 1,1 mm | 1,3 mm | |
| Jeu entre la queue de soupape et le guide de soupape | | 0,035 à 0,065 mm | 0,1 mm | |
| Diamètre ext. de queue de soupape | | 6,960 à 6,975 mm | - | |
| Diamètre int. de guide de soupape | | 7,010 à 7,025 mm | _ | |

Calage des soupapes

| Soupape d'admission | Ouverte Fermée | 20° (0,35 rad.) avant PMH 45° (0,79 rad.) après PMB | <u>-</u> |
|-----------------------|-------------------|--|----------|
| | Ouverte | 50° (0,87 rad.) avant PMB | _ |
| Soupape d'échappement | Fermée | 15° (0,26 rad.) après PMH | - |

Ressort de soupape

| Elément | Valeur de référence | Limite de service |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Longueur libre | 35,1 à 35,6 mm | 34,8 mm |
| Force sous charge / longueur sous charge | 7,5 kgf/31,0 mm 73,5 N/31,0 mm | 6,4 kgf/31.0 mm 62,8 N/31.0 mm |
| Rectangularité | - | 1,3 mm |

Culbuteurs

| Jeu entre l'axe et la coussinet de culbuteur | 0,016 à 0,068 mm | 0,12 mm |
|---|--|----------|
| Diamètre extérieur de l'axe de culbuteur Diamètre intérieur de la coussinet de culbuteur | 10,973 à 10,984 mm 11,000 à 11,041 mm | - |

Poussoirs

| Jeu entre le poussoir et le guide | 0,020 à 0,062 mm | 0,1 mm |
|---|--------------------|--------|
| Diamètre extérieur du poussoir | 19,959 à 19,980 mm | - |
| Diamètre intérieur du guide de poussoir | 20,000 à 20,021 mm | - |

Arbre à cames

| Jeu latéral d'arbre à cames | 0,07 à 0,22 mm | 0,3 mm 0,01 mm 26,83 mm | |
|--|--------------------|-------------------------------|--|
| Alignement d'arbre à cames | - | | |
| Hauteur de cames (ADM., ECH.) | 26,88 mm | | |
| Jeu de lubrification de l'arbre à cames | 0,050 à 0,091 mm | 0,15 mm | |
| Diamètre extérieur du tourillon d'arbre à cames | 32,934 à 32,950 mm | - | |
| Diamètre intérieur du coussinet d'arbre à cames | 33,000 à 33,025 mm | - | |

Pignon de distribution

| Jeu de pignon de distribution | 0,042 à 0,115 mm | 0,2 mm 0,8 mm | |
|--|--------------------|------------------|--|
| Jeu latéral de pignon de renvoi | 0,20 à 0,51 mm | | |
| Jeu entre l'axe de pignon de renvoi et la bague de pignon de renvoi | 0,016 à 0,045 mm | 0,1 mm | |
| Diamètre extérieur de l'axe de pignon de renvoi | 17,973 à 17,984 mm | · | |
| Diamètre intérieur de la bague de pignon de renvoi | 18,000 à 18,018 mm | - | |

Numéro de série moteur: à partir de 407507 Z500-B, Z600-B,ZH600-B, D650-B, D750-B, D850-B, DH850-B, V1100-B, V1200-B à partir de 393782 (D950-B)

| 1 | <u> </u> | |
|---|--------------------|--------|
| Jeu entre l'axe de pignon de renvoi et la bague | 0,020 à 0,054 mm | 0,1 mm |
| de pignon de renvoi Diamètre extérieur de l'axe de | 23,967 à 23,980 mm | - |
| pignon de renvoi | | |
| Diamètre intérieur de la bague de pignon de renvoi | 24,000 à 24,021 mm | _ |

Pignon de distribution (Suit)

| Elément | Valeur de référence | Limite de service |
|--|--|---------------------------------|
| Numéro de série moteur: à partir de 599860 Z500 D950 | D-B, Z600-B,ZH600-B, D650-B, D D-B,V1100-B, VH1100-B, V1200 | 0750-B, D850-B, DH850-B, I-B |
| Jeu entre l'axe de pignon de renvoi et la bague de pignon de renvoi | 0,020 à 0,054 mm | 0,1 mm |
| Diamètre extérieur de l'axe de pignon de renvoi | 29,967 à 29,980 mm | - |
| Diamètre intérieur de la bague de pignon de renvoi | 30,000 à 30,021 mm | ~ |

Piston et segment

| Diamètre intérieur du alésage d'axe de piston | | 20,000 à 20,013 mm | 20,03 mm | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------|-------------|------------------|---------|
| | Jeu entre le segment de compression 2 et la rainure de segment | | | | 0,085 à 0,112 mm | 0,20 mm |
| | Largeur de la rain | ure de segment | 1,555 à 1,570 mm | - | | |
| | Largeur du segment de compression 2 | | 1,458 à 1,470 mm | | | |
| Jeu entre le segment | Jeu entre le segment racleur et la rainure de | | 0,020 à 0,055 mm | 0,20 mm | | |
| | Largeur de la rainure de segment | | 4,010 à 4,030 mm | - | | |
| | Largeur du segment racleur | | 3,975 à 3,990 mm | _ | | |
| | Segment 1 de | | 0,25 à 0,40 mm | 1,25 mm | | |
| | compression D950-B,V120 | | 0,20 à 0,35 mm | | | |
| Jeu de | Segment 2 de | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0,25 à 0,40 mm | 1,25 mm | | |
| segments | segments compression D950-B | | 0,30 à 0,45 mm | | | |
| | Segment | | 0,25 à 0,40 mm | 1,25 mm | | |
| | racleur | D650-B, D750-B | 0,20 à 0,40 mm | | | |

Bielles

| Aligneme | nt des bielles | _ | 0,05 mm |
|------------------------|--|--------------------|----------|
| Jeu entre de bielle | l'axe de piston et le coussinet de pied | 0,014 à 0,038 mm | 0,15 mm |
| 40.5 | Diamètre extérieur de l'axe de piston | 20,002 à 20,011 mm | - |
| | Diamètre intérieur du coussinet de pied de bielle | 20,025 à 20,040 mm | - |

Vilebrequin

| Alignement du vilebrequin | - 1 | 0,02 mm |
|--|--------------------|----------|
| Jeu de lubrification entre le vilebrequin et le coussinet 1 de vilebrequin | 0,034 à 0,106 mm | 0,2 mm |
| Diamètre extérieur du vilebrequin | 43,934 à 43,950 mm | |
| Diamètre intérieur du coussinet 1 du vilebrequin | 43,984 à 44,040 mm | _ |
| Jeu de lubrification entre le vilebrequin et le coussinet 2 de vilebrequin | 0,034 à 0,092 mm | 0,2 mm |
| Diamètre extérieur du vilebrequin | 43,934 à 43,950 mm | ₩ |
| Diamètre intérieur du coussinet 2 du vilebrequin | 43,984 à 44,026 mm | - |

Vilebrequin (Suit)

| Elément | Valeur de référence | Limite de service |
|---|---------------------|-------------------|
| Jeu de lubrification entre le maneton et le coussinet de tête de bielle | 0,029 à 0,087 mm | 0,2 mm |
| Diamètre extérieur du maneton | 36,959 à 36,975 mm | _ |
| Diamètre intérieur du coussinet de tête de bielle | 37,004 à 37,046 mm | _ |
| Jeu latéral du vilebrequin | 0,15 à 0,31 mm | 0,5 mm |
| Usure de la coupelle de vilebrequin | _ | 0,1 mm |

Chemises de cylindres

| Diamètre intérieur de la chemise de cylindre | 64,000 à 64,019 mm 68,000 à 68,019 mm 72,000 à 72,019 mm 75,000 à 75,019 mm | + 0,15 mm |
|---|--|-----------|
| Diamètre intérieur de la chemise de cylindre sur- dimensionnée | + 0,5 mm . | |

(2) SYSTEME DE LUBRIFICATION

Pompe à huile

| | Au ralenti | | 0,7 kgf/cm ² 68 kPa | <u>-</u> |
|--|------------|--------------------|------------------------------------|--|
| Pression d'huile moteur | A vitesse | | 2,0 à 4,5 kgf/cm² 196 à 441 kPa | 2,0 kgf/cm² 196 kPa |
| · | nominal | V1100-B V1200-B | 1,7 à 3,5 kgf/cm² 167 à 343 kPa | 1,7 kgf/cm ² 167 kPa |
| Jeu entre le rotor intérieur et le rotor extérieur | | 0,11 à 0,15 mm | 0,2 mm | |
| Jeu entre le rotor extérieur et le corps de pompe | | 0,07 à 0,15 mm | 0,25 mm | |
| Jeu latéral entre le rotor intérieur et le couvercle | | 0,08 à 0,13 mm | 0,2 mm | |

(3) SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

Thermostat

| Température d'ouverture du clapet de thermostat | 80,5 à 83,5°C | - |
|---|---------------|---|
| Température d'ouverture complète du thermostat | 95°C | - |

Radiateur

| Etanchéité à l'eau du radiateur | Etanchéité à l'eau à la pression spécifiée 1,4 kgf/cm ² 137 kPa, 20 psi | - |
|---------------------------------------|---|--------------|
| Fuite d'air au bouchon de radiateur | 10 secondes ou plus 0,9 → 0,6 kgf/cm² 88→59kPa | - |
| Tension de la courroie de ventilateur | 7 à 9 mm/10 kgf | _ |

(4) SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

Pompe d'injection

| Elément | Valeur de référence | Limite de service |
|---|--|---|
| Calage de l'injection | 23° à 25° avant PMH (0,402 à 0,436 rad.) | _ |
| Etanchéité au carburant de l'élément de pompe | *** | 150 kgf/cm ² |
| Etanchéité au carburant du clapet d'alimentation | 10 seconds 150 → 140 kgf/cm ² 14,7 → 13,7 MPa | 5 seconds 150 — 140 kgf/cm² 14,7 — 13,7 MPa |

Injecteur

| Pression d'injection | 140 à 150 kgf/cm² 13,73 à 14,71 MPa | - |
|---|--|---|
| Etanchéité au carburant du siège du clapet d'injecteur | Lorsque la pression est de 130 kgf/cm² (12,75 MPa), le siège de clapet doit étre étanche au carburant | _ |

(5) SYSTEME ELECTRIQUE

Démarreur

| Diamètre extérieur du contacteur | (1 kW) | 30,0 mm | 29,0 mm |
|----------------------------------|----------|--------------|---------|
| | (0.8 kW) | 28,0 mm | 27,0 mm |
| Profondeur d'entaille du mica | | 0,5 à 0,8 mm | 0,2 mm |
| Longueur des balais | (1 kW) | 13,0 mm | 8,5 mm |
| | (0.8 kW) | 16,0 mm | 10,5 mm |

Alternateur

| | ······································ | |
|----------------|--|---|
| Tension à vide | 20 V à 5200 tr/mn | - |
| | | |

Bougie de préchauffage

| The state of the s | | |
|--|---------------|---|
| Résistance de la bougie de préchauffage | 1,0 à 1,2 ohm | - |

[5] WARTUNGSDATEN

(1) MOTORKÖRPER

Zylinderkopf

| Teil Abflachung der Zylinderkopffläche Kopfspiel Stärke der Zylinderkopfdichtungsscheibe | | Werkdaten - 0,6 bis 0,8 mm 0,2 mm | Zulässiger Grenzwert 0.05 mm - | | | | |
|--|-----|------------------------------------|----------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | | | | Stärke der Zylinderkopfdichtung (Auflageabschnitt) | Frei Anziehen | 1,15 bis 1,30 mm 1,05 bis 1,15 mm | |
| | | | | Verdichtungsdruck | | 31,5 kgf/cm ² | 23,7 kgf/cm ² |
| Unterschiedlichkeit der Zylin | der | , | 10% oder weniger | | | | |

Ventile

| Ventilspiel (kalt) | | 0,145 à 0,185 mm | - | |
|---|-------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| | | | 2,12 mm | - |
| Ventilsitzbreite | Einlaß | VH1100-B | 1,74 mm | _ |
| | Auslaß | | 2,12 mm | _ |
| | r:-l-0 | | 45° 0,785 rad. | |
| Ventilsitzwinke! | entilsitzwinkel Auslaß | VH1100-B | 60° 1,047 rad. | - |
| | | | 45° 0,785 rad. | - , |
| | Einlaß | | 45,5° 0,794 rad. | - |
| Ventilellerwinkel | | VH1100-B | 60°15′ 1,051 rad. | _ |
| | Auslaß | | 45,5° 0,794 rad. | - |
| Ventilvertiefung | | 0,9 à 1,1 mm | 1,3 mm (| |
| Spiel zwischen Ventilschaft und Ventilführung | | 0,035 à 0,065 mm | 0,1 mm | |
| Ventilschaft Außendurchmesser | | 6,960 à 6,975 mm | . – | |
| Ventilführung Innendurchmesser | | 7,010 à 7,025 mm | | |

Ventilsteuerung

| Einlaßventil | Offen geschlossen | 20° (0,35 rad.) Vor O.T. 45° (0,79 rad.) Nach U.T. | - |
|--------------|----------------------|---|--------------|
| Auslaßventil | Offen | 50° (0,87 rad.) Vor U.T. | - |
| • | geschlossen | 15° (0,26 rad.) Nach O.T. | - |

Ventilfeder

| Teil | Werkdaten | Zulässiger Grenzwert |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Freie Länge | 35,1 bis 35,6 mm | 34,8 mm |
| Einstellast / Einstellänge | 7,5 kgf/31,0 mm 73,5 N/31,0 mm | 6,4 kgf/31,0 mm 62,8 N/31,0 mm |
| Neigung | - | 1,3 mm |

Kipphebel

| Spiel zwischen Kipphebelachse und -lager | 0,016 bis 0,068 mm | 0,12 mm |
|--|----------------------|---------|
| Kipphebelachse Außendurchmesser | 10,973 bis 10,984 mm | - |
| Kipphebellager Innendurchmesser | 11,000 bis 11,041 mm | - |

Stößel

| Spiel zwischen Stößel und Führung | 0,020 bis 0,062 mm | 0,1 mm |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| Stößel Außendurchmesser | 19,959 bis 19,980 mm | M=- |
| Stößelführung Innendurchmesser | 20,000 bis 20,021 mm | - |

Nockenwelle

| Seitenspiel der Nockenwelle | 0,07 bis 0,22 mm | 0,3 mm |
|-------------------------------------|----------------------|----------|
| Nockenwellenausrichtung | - | 0,01 mm |
| Nockenhöhe (einlaß, auslaß) | 26,88 mm | 26,83 mm |
| Ölspiel der Nockenwelle | 0,050 bis 0,091 mm | 0,15 mm |
| Nockenwellenzapfen Außendurchmesser | 32,934 bis 32,950 mm | - |
| Nockenwellenlager Innendurchmesser | 33,000 bis 33,025 mm | - |

Steuerung

| Spiel der Steuerung | 0,042 bis 0,115 mm | 0,2 mm |
|--|---|--------------------------|
| Leerlauf-Seitenspiel | 0,20 bis 0,51 mm | 0,8 mm |
| Spiel zwischen Leerlaufachse und Leerlaufbuchse | 0,016 bis 0,045 mm | 0,1 mm |
| Leerlaufachse Außendurchmesser | 17,973 bis 17,984 mm | - |
| Leerlaufbuchse Innendurchmesser | 18,000 bis 18,018 mm | ••• |
| Seriennummer des Motors: 407507 und höher | Z500-B, Z600-B,ZH600-B, D650-B, V1100-B, VH1100-B, V1200-B | D750-B, D850-B, DH850-B, |
| 393782 und höher (| | |
| Spiel zwischen Leerlaufachse und Leerlaufbuchse | 0,020 bis 0,054 mm | 0,1 mm |
| Leerlaufachse Außendurchmesser | 23,967 bis 23,980 mm | - |
| Leerlaufbuchse Innendurchmesser | 24,000 bis 24,021 mm | - |
| | Z500-B, Z600-B,ZH600-B, D650-B, D950-B,V1100-B, VH1100-B, V120 | |
| Spiel zwischen Leerlaufachse und Leerlaufbuchse | 0,020 bis 0,054 mm | 0,1 mm |
| Leerlaufachse Außendurchmesser | 29,967 bis 29,980 mm | - |

Leerlaufbuchse Innendurchmesser

30,000 bis 30,021 mm

Kolben-Kolbenring

| Teil | | Werkdaten | Zulässiger Grenzwert | |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------|
| Innendurch | messer des Kolber | bolzenbohrloch | 20,000 bis 20,013 mm | 20,03 mm |
| Spiel zwisch | nen Verdichterring | 2 und Ringnut | 0,085 bis 0,112 mm | 0,20 mm |
| Kolb | enringnutbreite | | 1,555 bis 1,570 mm | _ |
| Verd | ichterringbreite 2 | | 1,458 bis 1,470 mm | . – |
| | segment racleur e | t la rainure de | 0,020 bis 0,055 mm | 0,20 mm |
| segment | segment Largeur de la rainure de segment | | 4,010 bis 4,030 mm | _ |
| | Largeur du segme | nt racleur | 3,975 bis 3,990 mm | - |
| Kolben- | Aetaiculei- | | 0,25 bis 0,40 mm | 1,25 mm |
| ringspalt | ring 1 | D950-B,V1200-B | 0,20 bis 0,35 mm | |
| | Verdichter- | _ | 0,25 bis 0,40 mm | 1,25 mm |
| | ring 2 | D950-B | 0,30 bis 0,45 mm | |
| | Ölabstreifring | | 0,25 bis 0,40 mm | 1,25 mm |
| | | D650-B, D750-B | 0,20 bis 0,40 mm | |

Pleuelstange

| Pleuelstangenausrichtung | | 0,05 mm |
|--|----------------------|--------------|
| Spiel zwischen Kolbenbolzen und Pleuelbuchse | 0,014 bis 0,038 mm | 0,15 mm |
| Kolbenbolzen Außendurchmesser | 20,002 bis 20,011 mm | - |
| Pleuelbuchse Innendurchmesser | 20,025 bis 20,040 mm | |

Kurbelwelle

| Kurbelwellenausrichtung | - | 0,02 mm |
|---|----------------------|----------------|
| Ölspiel zwischen Kurbelwelle und Kurbelwellenlager 1 | 0,034 bis 0,106 mm | 0,2 mm |
| Kurbellwelle Außendurchmesser | 43,934 bis 43,950 mm | _ |
| Kurbelwellenlager 1 Innendurchmesser | 43,984 bis 44,040 mm | _ |
| Ölspiel zwischen Kurbelwelle und Kurbelwellenlager 2 | 0,034 bis 0,092 mm | 0,2 mm |
| Kurbelweile Außendurchmesser | 43,934 bis 43,950 mm | - |
| Kurbelwellenlager 2 Innendurchmesser | 43,984 bis 44,026 mm | _ |
| Ölpspiel zwischen Kurbelzapfen und Pleuellagerschale | 0,029 bis 0,087 mm | 0,2 mm |
| Kurbelzapfen Außendurchmesser | 36,959 bis 36,975 mm | - · |
| Pleuellagerschale Innendurchmesser | 37,004 bis 37,046 mm | _ |
| Seitenspiel der Kurbelwelle | 0,15 bis 0,31 mm | 0,5 mm |
| Abnutzung der Kurbelwellenbuchse | - | 0,1 mm |

Zylinderlaufbuchse

| Teil | Werkdaten | Zulässiger Grenzwert |
|---|--|----------------------|
| Zylinderlaufbuchse Innendurchmesser | 64,000 bis 64,019 mm 68,000 bis 68,019 mm 72,000 bis 72,019 mm 75,000 bis 75,019 mm | + 0,15 mm |
| Zylinderlaufbuchse in Übergröße Innendurchmesser | + 0,5 mm | |

(2) SCHMIERUNGSSYSTEM

Ölpumpe

| | Bei Leerlaufdrehzahl | | 0,7 kgf/cm ² 68 kPa | _ |
|--|---|------------------|--|-------------------------------|
| Motoröldruck Poi Navadada aki | | | 2,0 bis 4,5 kgf/cm ² 196 bis 441 kPa | 2,0 kgf/cm² 196 kPa |
| | Bei Nenndrehzahl V110 V120 | | 1,7 bis 3,5 kgf/cm² 167 bis 343 kPa | 1,7 kgf/cm² 167 kPa |
| Spiel zwischen | Spiel zwischen innerem und äußerem Flügelrad | | 0,11 bis 0,15 mm | 0,2 mm |
| 1 | Spiel zwischen äußerem Flügelrad und Pumpengehäuse | | 0,07 bis 0,15 mm | 0,25 mm |
| Endspiel zwischen innerem Flügelrad und Abdeckung | | 0,08 bis 0,13 mm | 0,2 mm | |

(3) KÜHLUNGSSYSTEM

Thermostat

| Öffnungstemperatur des Thermostatventils | 80,5 bis 83,5°C | - |
|--|-----------------|---|
| Temperatur für vollständige Öffnung des Thermostats | 95°C | |

Kühler

| Wasserdichtigkeit des Kühlers | Wasserdichtigkeit bei vorgeschriebenem Druck 1,4 kgf/cm ² 137 kPa | - |
|---------------------------------------|---|---|
| Entlüftung durch Kühlerverschlubkappe | 10 Sekunden oder mehr 0,9 — 0,6 kgf/cm ² 88 — 59 kPa | |
| Spannung des Lüfterriemens | 7 bis 9 mm/10 kgf | |

(4) KRAFTSTOFFSYSTEM

Einspritzpumpe

| Teil | Werkdaten | Zulässiger Grenzwert |
|---|---|--|
| Spritzeinstellung | 23° bis 25° vor O.T. (0,402 bis 0,436 rad.) | - |
| Kraftstoffdichtigkeit des Pumpenelementes | - | 150 kgf/cm² |
| Kraftstoffdichtigkeit des Druckventils | 10 Sekunden 150 → 140 kgf/cm ² 14,7 → 13,7 MPa | 5 Sekunden 150 → 140 kgf/cm ² 14,7 13,7 MPa |

Einspritzdüse

| Kraftstoff-Einspritzdruck | 140 bis 150 kgf/cm ² 13,73 bis 14,71 MPa | - |
|---|---|---|
| Kraftstoffdichtigkeit des Düsenventilsitzes | Bei einem Druck von 130 kgf/cm² (12,75 MPa), darf kein Kraftstoff am Ventilsitz austreten. | |

(5) ELEKTRISCHES SYSTEM

Anlasser

| Kommutator Außendurchmesser | ator Außendurchmesser (1 kW) | | 29,0 mm |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|---------|
| | (0.8 kW) | 28,0 mm | 27,0 mm |
| Glimmer-Unterschneidung | | 0,5 bis 0,8 mm | 0,2 mm |
| Bürstenlänge | (1 kW) | 13,0 mm | 8,5 mm |
| · | (0.8 kW) | 16,0 mm | 10,5 mm |

Wechselstromdynamo

| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|---|
| Leerlaufspännung | | 20 V / 5200 U/Min. | - |

Glühkerze

| - 1 | | | |
|-----|----------------------|----------------|----------|
| 1 | Widerstand Glühkerze | 1.0 bis 1.2 Ω | <u>_</u> |
| 1 | Widerstand didnkerze | 1,0 015 1,2 32 | · - |
| | | | |

[6] MAINTENANCE CHECK LIST

To maintain long-lasting and safe engine performance, make it a rule to carry out regular inspections by following the table below.

| | | Service Interval | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| ltem | Every 50 hrs | Every 100 hrs | Every 150 hrs | Every 200 hrs | Every 400 hrs | Every 800 hrs | Every 1000 hrs | Every three months | Every one year | Every two years | |
| Checking fuel pipes and clamps | 0 | | | | | | | | | | |
| Changing engine oil * | | 0 | | | | | | | | | |
| Cleaning air filter element | | 0 | | | | | | | | | |
| Cleaning fuel filter | | 0 | | | | | | | | | |
| Checking fan belt tension and damage | | 0 | | | | | | | | | |
| Checking water pipes and clamps | | | 0 | | | | | | | | |
| Changing oil filter cartridge * | | | | 0 | | | | | | | |
| Changing fuel filter element | | | | | 0 | | | | | | |
| Cleaning radiator interior | | | | | 0 | | | | • | | |
| Changing radiator cleaner and coolant | | | | | | | | 0 | | | |
| Changing air filter element | | | | | | | | | 0 | | |
| Checking valve clearance | | | | | | 0 | | | | | |
| Checking nozzle injection pressure | | | | | | | 0 | | | | |
| Changing water pipes and clamps | | | | | | | | | | 0 | |
| Changing fuel pipes and clamps | | | | | | | | | | 0 | |

^{*} Change engine oil and oil filter cartridge after the first 50 hours of operation.

A CAUTION

• When changing or inspecting, be sure to level and stop the engine.

[6] LISTE DES VERIFICATION D'ENTRETIEN

Pour conserver longtemps la fiabilité et la sécurité du moteur, procéder aux inspections periodiques cuivantes.

| l Figure 1 | | Périodes d'entretien | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| | | | Toutes les 150 hrs | | Toutes les 400 hrs | Toutes les 800 hrs | Toutes les 1000 hrs | Tous les les 3 mois | Une fois par an | Une fois tous les 2 ans | |
| Vérification des conduits d'alimentqation et des étriers | 0 | | | | | | | | | | |
| Changer de l'huile moteur * | | 0 | | ٠ | | | | | | | |
| Nettoyage de l'élément de filtre à air | | 0 | | | | | | | | | |
| Nettoyage du filtre à carburant | | 0 | , | | | | | | | | |
| Vérification de la tension de la courroie de ventilateur et de son état | | 0 | | | • | | | | | | |
| Vérification des conduits d'eau et des étriers | | | 0 | | | | | | | | |
| Renouvellement de la cartouche du filtre à huile | : | | | О | | | | | | | |
| Renouvellement de l'élément de filtre à carburant | | | | | 0 | | | | | | |
| Nettoyage de l'intérieur du radiateur | | | | | 0 | | | | | | |
| Renouvellement du filtre de radiateur et du liquide de refroidissement | | | | | | | | 0 | - | | |
| Renouvellement de l'élément de filtre à air | | | | | | | | | o. | | |
| Vérification du jeu des soupapes | | | | | | 0 | | | | | |
| Vérification de la pression d'injection | | | | | | | 0 | | | | |
| Renouvellement des conduits d'eau et de étriers | | | | | | | | | | 0 | |
| Renouvellement des conduits d'alimentation et des étriers | | | | | | | | | | 0 | |

^{*} Changer l'huile moteur et la cartouche du filtre à huile après les premières 50 heures de service.

ATTENTION

 Pour toute opération de remplacement ou de vérification, veiller à ce que le moteur soit placé de niveau et mis à l'arrêt.

[6] WARTUNGS-CHECKLISTE

Zur Gewährieistung einer dauerhaften und sicheren Funktion de Motors sollten regelmäßige Inspektionen entsprechend der nachstehenden Tabelle durchgeführt werden.

| | Zeitabstände der Wartung | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---|---|---|---|----------------------|---|---------------|-----------------|
| Teil | | | | | | | Alle 1000 Stunden | | Jedes Jahr | Alle 2 Jahre |
| Überprüfung der Kraftstoffleitungen und Klemmen | 0 | | | | | | | | | |
| Motorölwechsel * | | 0 | | | | | | | | |
| Reinigung des Luftfiltereinsatzes | | 0 | | | | | | | | |
| reinigung des Kraftstoff-Filters | | 0 | | | | | | | | |
| Überprüfung der Lüfterriemenspannung und Feststellung von Beschädigungen | | 0 | | | | | | | | |
| Überprüfung der Wasserleitungen und Klemmen | | | 0 | | | | | | | |
| Austausch der Ölfilterpatrone * | | | | 0 | | | | | | |
| Austausch des Kraftstoff- Filtereinsatzes | | | | | O | | | | | |
| Reinigung des Kühlerinnenraumes | | | | | 0 | | | | | |
| Austausch des Kühlerreinigungsmittels und des Kühlmittels | | | | | | | | o | | |
| Austausch des Luftfiltereinsatzes | | | | | | | | | 0 | |
| Überprüfung des Ventilspiels | | | | | | 0 | | | | |
| Überprüfung des Düseneinspritzdruckes | | | | | | | o | | | |
| Austausch der Wasserleitungen und Klemmen | | | | | | | | | | 0 |
| Austausch der Kraftstoffleitungen und Klemmen | | | | | | | | | | 0 |

Tauschen Sie das Motoröl und Ölfilterpatrone nach den ersten 50 Betriebsstunden aus.

ATTENTION

• Bei Austausch oder Inspektion mu- der Motor ausgeschaltet werden.

[7] CHECK AND MAINTENANCE

(1) Daily Check Points

Checking Engine Oil Level

- 1. Level the engine.
- 2. To check the oil level, draw out the dipstick, wipe it clean, reinsert it, and draw it out again. Check to see that the oil level lies between the two
- 3. If the level is too low, add new oil to the specified level.

IMPORTANT

• When using an oil of different maker or viscosity from the previous one, drain old oil. Never mix two different types of oil.

Checking and Replenish Cooling Water

- 1. Remove the radiator cap and check to see that the cooling water level is just bellow the port.
- 2. If low, add clean water and antifreeze.



CAUTION

 Do not remove the radiator cap until cooling water temperature is below its boiling point. Then loosen the cap slightly to relieve any excess pressure before removing the cap completely.

IMPORTANT

- Be sure to close the radiator cap securely. If the cap is loose or improperly closed, water may leak out and the engine could overheat.
- Do not use an antifreeze and scale inhibitor at the same time.

[7] VERIFICATION ET ENTRETIEN

(1) Points de verification journalier

Verification du niveau d'huile moteur

- 1. Niveler le moteur.
- Pour vérifier le niveau d'huile, retirer la jauge, l'essuyer, la remettre et la retirer de nouveau.
 Vérifier que le niveau d'huile se trouve entre les deux répères.
- 3. S'il manque de l'huile, ajouter de l'huile au niveau spécifié.

■ IMPORTANT

 Si l'on utilise une huile de marque ou de viscosité différente de l'huile se trouvant dans le carter, vidanger d'abord toute l'huile usagée. Ne jamais mélanger deux types d'huiles différents.

Vérification et remplissage du liquide de

refroidissement

- 1. Déposer le bouchon de radiateur et vérifier si le niveau de liquide de rofroidissement se trouve juste au-dessous de l'orifice.
- 2. S'il est inférieur, faire l'appcint d'eau propre et antigel.



ATTENTION

Ne pas enlever le bouchon du radiateur tant que la température de le liquide de refroidissement n'est pas descendue en-dessous du point d'ébullition. Ensuite, desserrer légèrement le bouchon jusqu'à la butée pour laisser s'échapper toute pression excessive avant d'ôter complètement le bouchon.

IMPORTANT

- Ne pas manquer de serrer fermement le bouchon de radiateur. Si le bouchon de radiateur est desserré ou mal fermé, la fuite d'eau pourraît se présenter, ce qui se traduit par une surchauffe éventuelle du moteur.
- Ne pas utiliser l'antigel et l'inhibiteur d'incrustation en même temps.

[7] ÜBERPRÜFUNG UND WARTUNG

(1) Tägliche Überprüfungspunkte

Überprüfung des Motorölstandes

1. Motor in horizontale Position bringen.

- Zur Überprüfung des Ölstandes, den Ölmeßstab herausziehen, abwischen, wieder einstecken und nochmals herausziehen. Der Ölstand sollte zwischen den zwei Einkerbungen liegen.
- 3. Bei zu niedrigem Ölstand ist neues Öl bis zur vorgeschriebenen Höhe aufzufüllen.

■ WICHTIG

 Bei Verwendung einer anderen Ölsorte order eines Öls mit unterschielicher Viskosität, muß das gesamte alte Öl entfernt werden. Es dürfen niemals zwei unterschiedliche Ölsorten miteinander vermischt werden.

Überprüfung und Auffüllung des kühlwassers

- Die kühlerverschlußkappe abschrauben und überprüfen, ob sich der Kühlwasserspiegel gerade unterhalb der Öffnung befindet.
- Wenn er zu niedreg ist, reines Wasser und Frostchutzmittel nachfüllen.




ACHTUNG

 Die Kühlerverschlußkappe erst dann entfernen, wenn die Kühlwassertemperatur unter den Siedepunkt abgesunken ist. Dann die Verschlußkappe leicht bis zum Anschlag lösen, um vor dem vollständigen Entfernen den übermäßigen Druck abzulassen.

■ WICHTIG

- Darauf achten, daß die Kühlerverschraubung fest verschlossen wird. Wenn die Verschraubung lose oder unrichtig verschlossen ist, könnte Wasser auslaufen und der Motor überhitzt werden.
- Ein Frostschutzmittel und ein Kesselsteinverhütungsmittel nicht zur selben Zeit verwenden.

(2) Check Point of Every 50 hours




Checking Fuel Pipe

- 1. If the clamp (1) is loose, apply oil to the threads and securely retighten it.
- 2. The fuel pipe (2) is made of rubber and ages regardless of the period of service. Change the fuel pipe together with the clamp every two years.
- 3. However, if the fuel pipe and clamp are found to be damaged or deteriorate earlier than two years, then change or remedy.
- 4. After the fuel pipe and the clamp have been changed, bleed the fuel system.



CAUTION

- Stop the engine when attempting the check and change prescribed above.
- (1) Clamp
- (2) Fuel Pipe



(When bleeding fuel system)

- 1 Fill the fuel tank with fuel, and open the fuel cock
- 2. Loosen the air vent plug (2) of the fuel filter a few
- 3. Screw back the plug when bubbles do not come up any more.
- 4. Open the air vent cock on top of the fuel injection
- 5. Retighten the plug when bubbles do not come up any more.

■ NOTE

- Always keep the air vent plug on the fuel injection pump closed except when air is vented, or it may cause the engine to stop.
- (1) Fuel Cock
- (2) Air Vent Plug

(2) Point de verification de toutes les 50 heures

Vérification des tuyaux de carburant

- 1. Si l'étrier (1) est desserré, enduire d'huile les filetages et bien le resserrer.
- 2. Le tuyaux de carburant (2) est en caoutchouc, il vieillit quelque soit la durée d'utilisation. Changer le tuyaux de carburant ainsi que l'étrier tous les deux ans.
- 3. Cependant, si l'on constate que le tuyaux de carburant et son étrier sont endommagés ou détériorés avant ces deux années, les changer ou les réparer.
- 4. Après le changement du tuyaux de carburant et de l'étrier, purger l'air du circuit d'alimentation.



ATTENTION

- Mettre le moteur à l'arrêt pour effectuer les vérifications et changements prescrits ci-dessus.
- (2) Tuyaux de carburant

(Lors de la purge du circuit de carburant)

- 1. Remplir le réservoir à carburant et ouvrir le robinet d'alimentation (1).
- 2. Desserrer de quelques tours le bouchon de purge (2) du filtre à carburant.
- 3. Revisser le bouchon lorsqu'il n'y a plus de bulles d'air.
- 4. Ouvrir le robinet de purge d'air se trouvant sur la pompe d'injection.
- 5. Resserrer le bouchon lorsqu'il n'y a plus de bulles d'air.

M NOTA

- Le robinet de purge d'air se trouvant sur la pompe d'injection doit toujours rester fermé, sauf pour la purge de l'air, sans quoi cela provoquerait l'arrêt du moteur.
- (1) Robinet d'alimentation
- (2) Bouchon de purge.

(2) Überprüfungspunkt nach allen 50 Stunden

Überprüfung der Kraftstoffleitung

- 1. Wenn sich die Klemme (1) gelöst hat, die Gewinde mit Öl eeinstreichen und die Klemme sorgfältig
- 2. Die Kraftstoffleitung (2) besteht aus Gummi und unterliegt der Alterung, ungeachtet der Betriebs-
 - Die Kraftstoffleitung, gemeinsam mit der Klemme, alle 2 Jahre austauschen.
- 3. Wenn vor Ablauf von zwei Jahren eine Beschädigung oder Abnutzung der Kraftstoffleitung und der Klemmen festgestellt wird, müssen diese ausgetauscht oder repariert werden.
- 4. Nach erfolgtem Austausch der Kraftstoffleitung und der Klemme, muß das Kraftstoffsystem entlüftet werden.

ACHTUNG

- Bei Durchführung der vorgeschriebenen Überprüfung und des Austauschs ist der Motor auszuschalten.
- (1) Klemme
- (2) Kraftstoffleitung

(Beim Entlüften des Kraftstoffsystems)

- 1. Kraftstoff in den Kraftstoffbehälter einfüllen und den Kraftstoffhahn (1) öffnen.
- 2. Die Entlüftungsschraube (2) des Kraftstoff-Filters um einige Umdrehungen lösen.
- 3. Die Schraube wieder anziehen, wenn keine Luftblasen mehr austreten.
- 4. Den Entlüftungshahn am oberen Teil der Kraftstoffeinspritzpumpe öffnen.
- 5. Die Schraube wieder anziehen, wenn keine Luftblasen mehr austreten.

ANMERKUNG

- Außer bei einer Entlüftung, den Entlüftungshahn an der Kraftstoffeinspritzpumpe stets geschlossen halten. Anderenfalls besteht die Gefahr, daß der Motor ausgeschaltet wird.
- (1) Kraftstoffhahn
- (2) Entlüftungsschraube

(3) Check Point of Every 100 hours

Changing Engine Oil

- 1. After warming up, stop the engine.
- To change the used oil, remove the drain plug at the bottom of the engine and drain off the oil completely.
- 3. Reinstall the drain plug.
- 4. Fill the new oil up to the upper notch on the dipstick.

■ IMPORTANT

- Engine oil should be MIL-L-46152/MIL-L-2104C or have properties of API classification CC/CD grades.
- Change the type of engine oil according to the ambient temperature.


Above 25°C (77°F)------ SAE 30 or 10W-30 0°C to 25°C (32°F to 77°F)----- SAE 20 or 10W-30 Below 0°C (32°F)------ SAE 10 W or 10W-30

Changing Engine Oil Filter Cartridge

- 1. Remove the oil filter cartridge with a filter wrench.
- Apply engine oil to the rubber gasket on the new cart ridge.
- 3. Screw the new cartridge in by hand.

NOTE

- Over-tightening may cause deformation of rubber gasket.
- After cartridge has been replaced, engine oil normally decreases a little.
 Check the oil level and add new oil to the specified level.



Checking Fan Belt Tension and Checking Fan Belt

Damage

- 1. Check the lan belt for damage.
- 2. Check if the fan belt is worn and sunk in the pulley groove.
- 3. Replace the fan belt if the belt is damaged or nearly worn out and deeply sunk in the pulley groove.
- Press the Ian belt between fan pulley and pulley with your finger at force of 98N (10 kgf, 22 lbs). Check if the fan belt deflection is 7 to 9 mm (0.28 to 0.35 in.)
- 5. If the deflection is not within the factory specifications, adjust with the tension pulley adjusting bolts (1).
- (1) Tension Pulley Adjusting Bolts
- [A] Good

[B] Bad

(3) Points de verification de toutes 100 heures

Change d'huile moteur

- 1. Après avoir fait porté le moteur à température, le mettre à l'arrêt.
- 2. Pour vidanger l'huile usagée, enlever le bouchon de vidange se trouvant au bas du moteur et laisser l'huile s'écouler complètement.
- Remettre le bouchon de vidange.
- 4. Remplir de l'huile neuve jusqu'à ce qu'elle atteint le trait supérieur de la jauge.

IMPORTANT

- L'huile moteur doit être MIL-L-461452/IL-L-2104C ou a des propriétés conformes aux degrés CC/CD
- Changer le type d'huile moteur en fonction de la température ambiante.

| Plus de 25°C | SAE 30 ou 10W-30 |
|--------------|-------------------|
| 0°C à 25°C | SAE 20 ou 10W-30 |
| Moins de 0°C | SAE 10W ou 10W-30 |

(3) Überprüfungspunkte nach allen 100 Stunden

Austaush des Motoröis

- 1. Motor warm laufen lassen und dann ausschalten.
- 2. Um das alte Öl zu wechseln, die Ablaßschraube am Motorboden entfernen und das Öl vollständig ablassen.
- Die Ablaßschraube wieder einsetzen.
- 4. Neues Öl bis zur oberen Einkerbung des Ölmeßstabes einfüllen.

WICHTIG

 MIL-L-46152/MIL-L-2104C oder ein Motoröl die der API-Klasse CC/CD Güte entspricht ist zu verwenden.

Die Motorölsorte gemäß der Umgebungstemperatur wechseln.

Über 25°C ------SAE 30 oder 10W-30 0°C bis 25°C ------ SAE 20 oder 10W-30 Unterhalb von 0°C ----- SAE 10W oder 10W-30

Renouvellement de la cartouch du filtre à huile

moteur

- Enlever la cartouche de filtre à huile à l'aide d'une clef pour filtre.
- 2. Enduire d'huile moteur le joint en dcaoutchouc de la cartouche neuve.
- 3. A la main, visser la cartouche neuve en place.

NOTA

- Un excés de serrage peut déformer le joint en caoutchouc.
- Après le remplacement de la cartouche, il est normal d'avoir une légère baisse de l'huile moteur. Vérifier le niveau d'huile et faire l'appoint jusqu'au niveau spécifié.

Austausch der Motorölfilterpatrone

- 1. Die Ölfilterpatrone mit einem Filterschlüssel entfernen.
- 2. Motoröl auf die Gummidichtung der neuen Patrone auftragen.
- 3. Die neue Patrone von Hand einschrauben.

ANMERKUNG

- Durch übermäßiges Anziehen kann die Gummidichtung beschädigt werden.
- Nach Austausch der Patrone sinkt das Motoröl normalerweise ein wenig ab. Ölstand prüfen und neues Öl bis zur
 - vorgeschriebenen Höhe einfüllen.

Verification la tension de courroie de ventilateur et verification l'état de la courroie de ventilateur

- 1. Vérifier si la courroie de ventilateur est endommagée.
- 2. Vérifier si la courroie de ventilateur est usée et enfoncée dans la gorge de la poulie.
- 3. Remplacer la courroie de ventilateur si elle est endommagée, ou sérieusement usée et enfoncée profondément dans la gorge de la poulie.
- 4. Appuyer sur la courroie de ventilateur au doigt entre la poulie de ventilateur et la poulie avec une force de 98N (10 kgf). Vérifier si la tension de la courroie de ventilateur
- 5. Si la tension ne concorde pas avec les valeurs de référence, l'ajuster au moyen de l'vis de réglage (1) de la poulie de tension.
- (1) Vis de reglage
- [A] Correct

est de 7 à 9 mm.


[B] Incorrect

Überprüfung der Lüfterriemenspannung und

Überprüfung auf Beschädigung des Lüfterriemens

- Den Lüfterriemen auf Beschädigung überprüfen.
- 2. Überprüfen, ob der Lüfterriemen abgenutzt und in die Scheibenrille versenkt ist.
- 3. Den Lüfterriemen auswechseln wenn der Riemen beschädigt, bzw. stark abgetragen und in die Scheibenfille tief versenkt ist.
- 4. Auf den Lüfterriemen zwischen der Lüfterriemenscheibe und Spannrolle mit dem Finger mit einer Kraft von 98N (10 kp) drücken. Überprüfen, ob die Durchsenkung des Lüfterriemens zwischen 7 bis 9 mm beträgt.
- 5. Ist die Durchsenkung nicht innerhalb die Werkdatenliet, die Spannung mit der Spannrollen-Einstellbolzen (1) berichtigen.
- (1) Spannrollen Einstellbolzen
- [A] Gut

[B] Schlecht




Cleaning Fuel Filter

- 1. Close the fuel filter cock (3).
- 2. Unscrew the screw ring (6) and remove the cup (5), and rinse the inside with kerosene.
- Take out the element (4) and dip it in the kerosene to rinse.
- After cleaning, reassemble the fuel filter, keeping out dust and dirt.
- 5. Bleed the fuel system.

IMPORTANT

- If dust and dirt enter the fuel, the fuel injection pump and injection nozzle will wear quickly. To prevent this, be sure to clean the fuel filter cup periodically.
- (1) Cock Body
- (2) Air Vent Plug
- (3) Filter Cock
- (4) Filter Element
- (5) Filter Cup
- (6) Screw Ring



Cleaning Air Cleaner

- 1. The air cleaner uses a dry element. Never apply oil to it.
- Remove and clean out the dust cup before it becomes half full with dust.
- 3. When the air filter element is dusty, clean it.

NOTE

 Change the element once a year or every 6th cleaning.

IMPORTANT

Install the air cleaner dust cup with "TOP" indicated on the rear of the cup in the upside.
 If the dust cup is mounted incorrectly, dust or dirt does not collect in the cup, and direct attachment of the dust to the element will cause its life time to shorten to a great extent.


Cleaning Air Filter Element

When dry dust adheres

Use clean dry compressed air on the inside of the element.

Air pressure at the nozzle must not exceed 690 kPa (7 kgf/cm², 100 psi).

Maintain reasonable distance between the nozzle and the filter.



Nettoyage du filtre à carburant

- 1. Fermer le robinet de filtre à carburant (3).
- Dévisser la bague filetée (6), enlever la cuve du filtre (5) et rincer l'intérieur avec du Kérosène.
- Retirer l'élément (4) et le plonger dans du Kérosène pour le nettoyer.
- Après le nettoyage, remonter le filtre à carburant à l'abri de la poussière et de la saleté.
- Purger l'air du circuit d'alimentation.

IMPORTANT

- Si de la poussière ou de la saleté pénètre dans le carburant, la pompe et les injecteurs sont exposés à une usure prématurée. Pour empècher ce risque, veiller à nettoyer périodiquement la cuve du filtre à carburant.
- (1) Corps de robinet
- (2) Bouchon de vidange d'air
- (3) Robinet de filtre
- (4) Elément de filtre
- (5) Cuve de filtre
- (6) Bague filetée

Nettoyage du filtre à air

- 1. Le filtre à air utilise un élément sec. Ne jamais l'enduire d'huile.
- 2. Déposer et nettoyer la cuvette poussière avant qu'elle ne soit à moitié remplie de poussières.
- 3. Lorsque l'élément de filtre à air est poussièreux, le nettoyer.

■ NOTA

 Changer l'élément tous les ans ou tous les 6 nettoyages.

IMPORTANT

 Installer la cuvette poussière de filtre à air de telle façon que "TOP" indiqué sur l'arrière de la cuvette se trouve en haut.

Si la cuvette poussière est incorrectement montée, les poussières ou souillures ne sont pas collectées dans la cuvette, et une adhésion directe de poussières à l'élément pourra conduire à un raccourcissement considérable de la longévité.

Nettoyage de l'élément du filtre à air

 En cas d'adhésion de poussières séches Insuffler de l'air comprimé sec et propre vers l'intérieur de l'élément.

La pression d'air à la buse ne doit pas excéder 690 kPa (7 kgf/cm², 6,9 bar).

Maintenir une distance adéquate entre la buse et le filtre.

Reinigung des Kraftstoff-Filters

- 1. Den Kraftstoff-Filterhahn (3) schließen.
- Den Schraubenring (6) lösen, die Filterschalen (5) entfernen und die Innenfläche mit Kerosin ausspülen.
- 3. Den Filtereinsatz (4) herausnehmen und zur Reinigung in Kerosin eintauchen.
- Nach erfolgter Reinigung, den Kraftstoff-Filter erneut einsetzen. Hierbei ist darauf zu achten, daß kein Staub und Schmutz in den Filter gelangt.
- 5. Das Kraftstoffsystem entlüften.

■ WICHTIG

- Wenn Staub und Schmutz in den Kraftstoff gelangt, so besteht die Gefahr eines schnellen Verschleißes der Kraftstoff-Einspritzpumpe und der Einspritzdüse. Um dies zu verhindern, muß die Filterschale regelmäßig gereinigt werden.
- (1) Kraftstoffhahnkörper
- (2) Entlüfftungsschraube
- (3) Filterhahn
- (4) Filtereinsatz
- (5) Filterschale
- (6) Schraubenring

Reinigung des Luftfilters

- Der Luftfilter verwendet einen trockenen Einsatz. Niemals Öl auf ihn auftragen.
- Die Staubschale entfernen und reinigen bevor sie halbvoll mit Staub ist.
- Den Luftfilter-Einsatz reinigen wenn er staubig ist.

ANMERKUNG

Den Einsatz einmal im Jahr oder nach jeder 6.
 Reinigung austauschen.

WICHTIG

 Die Staubschale des Luftfilters so einbauen, daß die "TOP"-Marke am Rückteil der Schale nach ober weist

Ist die Staubschale falsch eingebaut, wiird in der Schale kein Staub angesammelt und durch die direkte Staubanhaftung wird die Lebensdauer des Einsatzes wesentlich verkürzt.

Reinigung des Luftfiltereinsatzes


Wentrockener Staub anhaftet


Den Einsatz aus der Innenseite mit reiner Druckluft durchblasen.

Der Luftdruck an der Düse darf 690 kPa (7 kp/cm², 6,9 bar) nicht überschreiten.

Einen angemessenen Abstand zwischen der Düse und dem Filter aufrechterhalten.

(4) Check Point of Every 800 hours





Checking Valve Clearance

IMPORTANT

- Valve clearance must be checked and adjusted when engine is cold.
- Remove the head cover.
 Align the "1TC" mark on the flywheel and notched mark (2) on the plate so that the No. 1 piston comes to the compression or overlap top ded dead center.
- 3. Check the following valve clearance marked with 'o" using a feeler gauge.
- 4. If the clearance is not within the factory specifications, adjust with the adjusting screw.

| Valve clearance Factory spec. | 0.145 to 0.185 mm 0.0059 to 0.0073 in. |
|-------------------------------|---|
|-------------------------------|---|

■ NOTE

- The "TC" making on the flywheel is just for No. 1 cylinder. There is no "TC" marking for the other cylinders.
- No. 1 piston comes to the T.D.C. position when the "TC" marking is aligned with the punch mark of the rear end plate. Turn the flywheel 15° (0.26 rad.) clockwise and counter-clockwise to see if the piston is at the compression top dead center or the overlap position. Now referring to the table below, readjust the valve clearance. (The piston is at the top dead center when both the In. and EX valves do not move; it is at the overlap position when both the valves move.
- Finally turn the flywheel 360° (6.28 rad.) to make sure the "TC" marking and the punch mark are perfectly aligned. Adjust all the other valve clearances as required.
- After turning the flywheel counterclockwise twice or three times, recheck the valve clearance.
- After adjusting the valve clearance, firmly tighten the lock nut of the adjusting screw.

| Engine Model Valve arrengement Adjustable cylinder Location of piston | | Z500-B Z600-B ZH600-B | | D650-8,D750-8 D850-8,DH850-8 D950-8 | | V1100-B VH1100-B V1200-B | |
|---|-----|-----------------------------|-----|---|-----|--------------------------------|-----|
| | | IN. | EX. | IN. | EX. | IN. | EX. |
| When No. 1 piston is compression top dead center | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2nd | | 0 | | 0 | 0 | |
| | 3rd | | | 0 | | | 0 |
| | 4th | | | | | | |
| When No. 1 piston is overlap position | 1st | | | | | | |
| | 2nd | 0 | | 0 | | | 0 |
| | 3rd | | | | 0 | 0 | |
| | 4th | | | | | 0 | 0 |

(4) Point de verification de toutes les 800 heures

Verification du jeu des soupapes

■ IMPORTANT

Le jeu des soupape doit être et réglé suivant les besoins avec le moteur froid.

Déposer le couvre-culasse.

2. Aligner la marque "1TC" sur le volant et la marque entaillée (2) sur la plaque sur sorte de piston Nº 1 se trouve au point mort haut de la compression ou le chevauche.

3. Vérifier le jeu aux soupapes suivant marque par 'o" en utilisant un calibre d'épaisseur.

4. Si le jeu n'est pas compris dans la gamme de valeurs de référence, régler à l'aide de la vis de réglage.

| Jue des soupapes (à froie) | Valeur de référence | 0,145 à 0,185 mm |
|-------------------------------|------------------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------|------------------|

■ NOTA

Le marquage "TC" sur le volant n'est que pour le cylindre No. 1 il n'y a pas de marquage "TC" pour

les autres cylindres.

- Le piston No. 1 passe à la position P.M.H. (point mort haut) lorsque la marquage "TC" est aligné avec le repère poincconné de la plaque de fond arrière. Tourner le volant de 15° (0,26 rad) dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens inverse pour vérifier si le pisston est au point mort haut de la compression ou à la position de juxtaposition. En se référent maintenant au tableau ci-dessous, refaire le réglage du jeu des soupapes. (Le piston est au point mort haut lorsque les deux soupapes "ADM." et "ECH." ne bougent pas, il est à la position de juxtaposition lorsque les deux soupapes se déplacent.)
- Enfin, tourner le volant de 360° (6,28 rad) pour s'assurer que le marquage "TC" et le repère poinconné sonnt parfaitement alignés. Régler tous les autres jeux de soupapes dans la mesure

des nécessités.

Après avoir tourné le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à deux ou trois reprises, vérifier à nouveau le jeu de soupape.

Après avoir réglé le jeu de soupape, serrer fermement le contre-écrou de vis de réglage.

| Nodèle de moteur Disposition des soupapes Cylindre ajustable | | Z500-8 Z600-B ZH600-B | | D650-B,D750-B D850-B, DH850-B D950-B | | V1100-B VH1100-B V1200-B | |
|--|------|-----------------------------|------|---|------|--------------------------------|------|
| Emplacement du pist | on | ADM. | ECH. | ADM. | ECH. | ADM. | ECH. |
| Lorsque le piston N° 1 est au point mort haut de compression | 1ère | 0 | Ö | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2ème | | 0 | | 0 | .0 | |
| | 3ème | | | 0 | | | 0 |
| | 4ème | | | | | | |
| Lorsque le piston Nº 1 et à la position de juxta- position | 1ère | | | | | | |
| | 2ème | 0 | | 0 | | | 0 |
| | 3ème | | | | 0 | 0 | |
| | 4ème | | | | | O. | 0 |

(1) Marque entaillée

(2) Repère TC

(3) Jeu aux soupapes

(4) Überprüfungspunkte nach allen 800 Stunden

Überprüfung des Ventilspieles

■ WICHTIG

 Das Ventilspiel bei kaltem Motor gemessen und eingestellt werden.

 Entfernen Sie die Zylinderkopfverkleidung.
 Die Markierung "1TC" auf der Schwungscheibe ausrichten und Eingekerbten Teil (2) so auf der Platte einstenzen, da'ß sich der Kolben Nr. 1 im Kompressionshub befindet oder don oberen Totpunket überlappt.

3. Das mit "o" gekennzeichnete Ventilspiel mit Hilfe

einer Fühlerlehre messen.

4. Das Spiel mit der Stellschraube berichtigen wenn es nicht innerhalb der vorgeschriebenen Werkdaten ist.

| Ventilspiel (Kalt) | Werkdaten | 0,145 bis 0,185 mm |
|-----------------------|-----------|--------------------|
|-----------------------|-----------|--------------------|

ANMERKUNG

Die "TC"-Marke auf der Schwungscheibe gilt nur für den Zylinder Nr. 1. Für die anderen Zylinder gibt es keint "TC"-Markierung. Wenn die "TC"-Marke mit der Stanzmarkierung

der hinteren Scheibe ausgerichtet ist, befindet sich der Kolben Nr. 1 im OT. Nun die Schwungscheibe um 15° (0,26 rad) nach rechts bzw. nach links drehen, um zu prüfen, ob sich der Kolben im OT (Kompressionsposition) oder in der Überlappungsposition befindet. (Der Kolben befindet sich im OT, wenn sich die Einlaü-und Auslaüventile nicht bewegen. Wenn sich beide Ventile bewegen, ist der Kolben in der Überlappungsposition.)

Die Schwungscheibe schließlich um 360° (6,28 rad) drehen, um sicherzustellen, daß die "TC"-Marke und die Stanbzmerke präzise miteinander ausgerichtet sind. Sämtliche Ventilspiele müssen

auf den Sollwert eingestellt werdern.

Das Schwungrad zweimal oder dreimal entgegen dem Uhrzeigerlauf drehen und das Ventilspiel nachprüfen.

Nach Einstellung des Ventilspiels, die Sicherungs-

mutter der Stellschraube festziehen.

| Motor-Modell Ventilanordnung Einstellbarer Zylinder Kolbenpositlon | | Z500-B Z600-B ZH600-B | | D650-8,D750-8 D850-8,DH850-8 D950-B | | V1100-B VH1100-B V1200-B | |
|--|----|-----------------------------|-----|---|-----|--------------------------------|-----|
| | | EIN | AUS | EIN | AUS | EIN | AUS |
| Bei oberer Totpunkt der Kompression des Kolben Nr. 1 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | | 0 | | 0 | 0 | |
| | 3. | | | 0 | | | 0 |
| | 4. | | | | | | |
| Venn sich der Kolben Nr. 1 in der Überlappungs- position befindet | 1. | | | | | | |
| | 2. | 0 | | 0 | | | 0 |
| | 3. | | | | 0 | 0 | |
| | 4. | | | | | 0 | 0 |

- (1) Eingekerbten Teil
- (2) TC-Markierung


(3) Vantilspiel


(5) Check Points of 1000 hours



A CAUTION

 Check the nozzle injection pressure and condition after confirming that there is nobody standing in the direction the fume goes. If the fume from the nozzle directly contacts the human body, cells may be destroyed and blood pois ning m y be caused.





Checking Nozzle Injection Pressure

- 1. Set the injection nozzle to the nozzle tester. Code No: 07909-31361).
- 2. Slowly move the tester handle to measure the pressure at which fuel begins jetting out from the
- 3. If the measurement is not within the factory specifications, disassemble the injection nozzle. and change adjusting washer (1) until the proper injection pressure is obtained. (See page 5-117)
- 4. If the spraying condition is defective, replace the nozzle piece.

(Reference)

- Pressure variation with 0.1 mm (0.0039 in.) difference of adjusting washer thickness. Approx. 981 kPa (10 kgf/cm², 142 psi)
- (1) Adjusting Washer



0107F047

Socket Wrench 29

Code No: 07916-31841

Application: Use to take off and to fix the

crankshaft nut of diesel engine.

(5) Point de verification de toutes les 1000 heures

A

ATTENTION

 Vérifier la pression et l'état d'injecteur après s'être assuré que personne ne se trouve dans la direction de pulvérisation de carburant. Si le carburant pulvérisé en provenance de l'injecteur vient directement en contact avec le corps humain, les cellules risquent d'êttre dêtruites, provoquant une intoxication de sang.

Verification de lapression d'injecteur

- 1. Fixer l'injecteur sur l'appareil d'essai pour injecteurs (Référence: 07909-31361).
- Déplacer la poignée de l'appareil d'essai pour mesurer la pression à laquelle le carburant commence à gicler de l'injecteur.
- 3. Si la valeur mesurée n'est pas comprise dans la gamme de valeurs de référence, démonter l'injecteur et remplacer la rondelle de réglage (1) jusqu'à obtenir la pression d'injection appropriée.
- 4. Si la pulvérisation est mauvaise, remplacer la pièce de l'injecteur.

(Référence)

- Variation de pression avec 0,1 mm de différence d'épaisseur de rondelle de réglage.
 Environ 981 kPa (10 kgf/cm², 9,81 bar)
- (1) Rondelle de réglage

181 OUTILS SPECIAUX

Extracteur de volant

Référence: 07916-32011

Utilisation: Sert à la depose du volant.

(5) Überprüfungspunkt nach allen 1000 Stunden

A

ACHTUNG

 Zuerst sicherstellen, daß sich keine Personen in der Spritzstrahlrichtung befinden und dann den Düseneinspritzdruck und -Zustand überprüfen. Kommt ein Spritzstrahl aus der Düse mit einem Menschenkörper in Berührung, könnte eine Zellenzerstörung oder eine Blutvergiftung verursacht werden.

Überprüfung des Einspritzdruckes

- 1. Die Einspritzdüse an das Düsenprüfgerat anschließen (Code Nr: 07909-31361).
- Den Testgeräthandgriff langsam bewegen, um den Druck messen bei welchem Kraftstoff aus der Düse herauszuspritzen beginnt.
- 3. Liegt die Messung nicht innerhalb die Werkdatenliegt, die Einspritzdüse zerlegen und die Einstellscheibe (1) wechseln, bis der richtige Druck erhalten wird.
- Wenn diese nicht einwandfrei ist, das Düsenteil austauschen.

(Referenz)

- Druckänderung mit einem Unterschied von 0,1 mm in der Einstellscheibendicke.
 ca. 981 kPa (10kp/cm², 9,81 bar)
- (1) Einstellscheibe


[8] SPEZIALWERKZEUGE

Schwungradabziehwerkze<u>ug</u>

Code Nr:

07916-32011

Benutzung: Zum Schwungradausbau.




Auxiliary Socket For Fixing Crankshaft Sleeve

Code No:

07916-33011

Application: Use to fix the crankshaft sleeve of the

diesel engine.




Special-use Puller Set

Code No:

07916-09032

Application: Use for pulling out bearings, gears and

other parts.




Valve Seat Cutter Set

Code No:

07909-33102

Application: Use for correcting valve seats.



Diesel Engine Compression Tester

Code No:

07909-30208

Application: Use for measuring diesel engine

compression pressure.

Outil pour la fixation de la coupelle de vilebrequin

Référence:

07916-33011

Utilisation: Sert uniquement à fixer la coupelle de

vilebrequin de moteurs Diesel.

Hilfsmuffe zur Befestigung der Kurbelwellenbuchse

Code Nr: 07916-33011

Benutzung: Zum Befestigen der Kurbel-

wellenbuchse des Dieselmotors.

Extracteur à usage spécial

Référence:

07916-09032

Utilisation: Sert à l'extraction des roulements, des

pignons et d'autres pièces.

Special-Abziehvorrichtung

Code Nr:

07916-09032

Benutzung: Z

Zum Abziehen von Lagern, Zahn-

rädern und anderen Teilen.

Fraiseuse

Référence:

07909-33102

Utilisation:

Sert pour rectifier les sièges de

soupape.

Ventilsitzschneider

Code Nr:

07909-33102

Benutzung:

Zum Ausfräsen von Ventilen.

Compressiomètre pour moteur diesel

Référence:

07909-30208

Utilisation: Sert à mesurer la compression de

moteurs diesel.

Kompressionsprüfgerät für Dieselmotoren


Code Nr:

07909-30208

Benutzung:

Zum Messen der Kompression von

Dieselmotors.




Oil Pressure Tester

Code No: 07916-32031

Application: Use for measuring lubricating oil

pressure.



Connecting Rod Alignment Tool

07909-31661 Code No:

Application: Use for checking the connecting rod


alignment.

Applicable: range

Connecting rod big end I.D. 30 to 75 mm (1.18 to 2.95 in. dia.) Connecting

rod length 65 to 330 mm (2.56 to 12.99

in.)



Press Gauge

Code No: 07909-30241

Application: Use for checking the oil clearance

between crankshaft and bearing, etc.

Measuring:

range

Green --- 0.025 to 0.076 mm (0.001 to 0.003 in.)

-0.051 to 0.152 mm

(0.002 to 0.006 in.)

Blue -- 0.102 to 0.229 mm

(0.004 to 0.009 in.)


Red Check (Crack check liquid)

Code No:

07909-31371

Application: Use for checking cracks on cylinder

head, cylinder block, etc.



Manomêtre de pression d'huile

Référence:

07916-32031

Utilisation: Sert à mesurer la pression d'huile de

lubrification.

Öldruckprüfgerät

Code Nr:

07916-32031

Benutzung:

Zum Messen des schmieröldruckes.

Outil d'alignement de bielles

Référence:

07909-31661

Utilisation:

Sert à vérifier l'alignement des bielles. Application: Pour tête de bielles d'un diamètre

intérieur de 30 à 75 mm

Longueur des bielles 65 à 330 mm

Werkzeug für die Ausrichtung der Pleuelstangen

Code Nr:

07909-31661

Benetzung:

Zur Überprüfung der Ausrichtung der

Pieuelstange.

Anwendbarer: Pleueistangenfuß,

Bereich

Innendurchmesser 30 bis 75 mm

Länge der Pleuelstange 65 bis 330

mm

Jauge plastique

Référence:

07909-30241

Utilisation:

Sert à vérifier le jeu de marche entre le

villebrequin et le palier, etc.

Plage de: mesure

Vert _____ 0,025 à 0,076 mm Rouge ____ 0,051 à 0,152 mm

— 0,102 à 0,229 mm

Preßmeßgerät

Code Nr:

07909-30241

Benetzung:

Zur Überprufung des Ölspiels zwischen

kurbelwelle und Lager usw.

Меßbereich: Grün —— 0,025 bis 0,076 mm Reot —— 0,051 bis 0,152 mm Bluau --- 0,102 bis 0,229 mm

Liquide de vérification de fissure (Vérification en

rouge)

Référence:

07909-31371

Utilisation:

Sert à rechercher les fissures de la

culasse, du bloc-moteur, etc.

Flüssigkeit zur Ermittlung von Rissen


Code Nr:


07909-31371


Benetzung:

Zur Ermittlung von Rissen an Zylinder-

köpf, Zylinderblock usw.







■ NOTE

 The following special tools are not provided, so make them referring to the figures.

Injection Pump Pressure Tester

Application: Use for checking fuel tightness of the injection pump.

| А | Pressure gauge Full scale: More than 29.4 MPa (300 kgf/cm², 4267 psi) | |
|---|---|--|
| 8 | Copper gasket | |
| С | Flange (Material: Steel) | |
| D | Hex. nut 27 mm (1.06 in.) across the flat (Material: Steel) | |
| E | Injection Pipe | |

- (a) Adhesive application
- (b) Fillet welding on the enter circumference

Valve Guide Replacing Tool

Application: Use to press out and to press fit the

valve guide.

Idle gear Bushing Replacing Tool

Application: Use to press out and to press fit the idle gear bushing.

| Bushing I.D. | A | В |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 18 mm | 19.90 to 19.95 mm | 17.90 to 17.95 mm |
| 0.7087 in. | 0.7835 to 0.7854 in. | 0.7047 to 0.7067 in. |
| 24 mm | 25.90 to 25.95 mm | 23.90 to 23.95 mm |
| 0.9449 in. | 1.0197 to 1.0217 in. | 0.9409 to 0.9429 in. |
| 30 mm | 31.90 to 31.95 mm | 29.90 to 29.95 mm |
| 1.1811 in. | 1.2559 to 1.2579 in. | 1.1772 to 1.1791 in. |

NOTA

· Les outils speciaux suivants ne sont pas fournis, aussi faut-il les fabriquer à l'aide des figures.

Manomètre de pression de la pompe d'injection

Utilisation: Sert à vérifier l'étanchéité au carburant des pompes d'injection.

| А | Jauge de pression Échelle complète: | Plus de 29,4 MPa (300 kgf/cm², 294 bar) | |
|---|--|---|--|
| В | Joint en cuivre | Joint en cuivre | |
| С | Bride (Matériau: Acier) | Bride (Matériau: Acier) | |
| D | Ecrou hexagonal, enfo (Matériau: Acler) | Ecrou hexagonal, enfoncé à 27 mm (Matériau: Acler) | |
| E | Conduit d'injection | | |

- (a) Adhésif
- (b) Soudure à la circonférence d'entrée

Outil de remplacement de guides de soupape

Utilisation: Sert à extraire et à monter à pression le

guide de soupape.

ANMERKUNG

• Die folgenden Spezialwerkzeung werden nicht mitgeliefert. Diese sind anhand der Abbildungen anzufertigen.

Druckmesser für Einspritzpumpe

Benutzung: Zur Überprüfung der Kraftstoffdichtigkeit von Einspritzpumpen.

| A | Druckanzeige Natürliche Größe: Über 29,4 MPa (300 kp/cm², 294 bar) | |
|---|--|--|
| В | Kupferdichtung | |
| C | Flansch (Material: Stahl) | |
| D | 27 mm Sechskantmutter (Material: Stahl) | |
| E | Einspritzleitung | |

- (a) Anhaftend
- (b) Hohlkehischweiße am Eintrittsumkreis

Werkzeug für den Austausch von Ventilführungen

Zum Herausdrücken und Einpassen der Benutzung:

Ventilführung.

Outil de remplacement de bague de pignon de renvoi


Utilisation: Sert à extraire et à monter à pression le bague de pignon de renvoi.

| D.I. de bague | A | В |
|---------------|------------------|------------------|
| 18 mm | 19,90 à 19,95 mm | 17,90 à 17,95 mm |
| 24 mm | 25,90 à 25,95 mm | 23,90 à 23,95 mm |
| 30 mm | 31,90 à 31,95 mm | 29,90 à 29,95 mm |

Werkzeug für den Austausch der Leerlaufbuchse


Zum Herausdrücken und Einpassen der Benutzung: Leerlaufbuchse.

| Leerlaufbuchse Innendurchmesser | Α | В |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 18 mm | 19,90 bis 19,95 mm | 17,90 bis 17,95 mm |
| 24 mm | 25,90 bis 25,95 mm | 23,90 bis 23,95 mm |
| 30 mm | 31,90 bis 31,95 mm | 29,90 bis 29,95 mm |




Small End Bushing Replacing Tool

Application: Use to press out and to press fit the small end bushing.



Crankshaft Bearing 1 Replacing Tool

Application: Use to press out and to press fit the crankshaft bearing 1.



Flywheel Stopper

Application: Use to loosen and tighten the flywheel screw.

Outil de remplacement de coussinet de pied de bielle

Utilisation: Sert à extraire et à monter à pression le

coussinet de pied de bielle.

Werkzeug für den Austausch der Pleuelbuchse

Benutzung: Zum Herausdrücken und Einpassen der

Pleuelbuchse.

Outil de remplacement de coussinet 1 de bilebrequin

Utilisation: Sert à extraire et à monter à pression le

coussinet 1 de vilebrequin.

Werkzeug für den Austausch der Kurbelwellenlagers

1

Benutzung: Zum Herausdrücken und Einpassen der

Kurbelwellenlagers 1.

Butée de volant

Utilisation: Pour desserrer et serrer le vis de volant.


Schwungrad-Bremsvorrichtung

Benutzung: Zum Lösen und Befestigen des

Schwungradschraubes.

1 ENGINE BODY

CHECKING AND ADJUSTING




Compression Pressure

- After warming up the engine, stop it and remove the air cleaner, the muffler and all nozzle holders.
- 2. Install a compression tester (Code No: 07909-30204) for diesel engines to nozzle holder hole.
- 3. After making sure that the speed control lever is set at the stop position (Non-injection), run the engine at 200 to 300 r.p.m. with the starter.
- 4. Read the maximum pressure. Measure the pressure more than twice.
- If the measurement is below the allowable limit, check the cylinder, piston ring, top clearance, valve and cylinder head.

■ NOTE

 Variances in cylinder compression values should be under 10%.



© A C A S S S C A S S S C A S S S C A S S S C A S S S C A S S S C A S S S C A

Top Clearance

- Remove the nozzle holder.
- 2. Lower the piston in the cylinder.
- 3. Insert a high quality fuse from the nozzle holder hole on the piston except where it faces the valve or the combustion chamber insert.
- 4. Rotate the flywheel until the piston is raised and lowered again.
- 5. Take out the fuse carefully.
- Repeat three times with a new fuse in the other directions.
- 7. Measure the thickness of the crushed fuse with vernier calipers.
- 8. If the measurement is not within the factory specifications, check the oil clearance of the crank pin and clearance between the piston pin and bushing.

(Reference)

 Top clearance (A) can also be got by measuring the projection (C) of the piston from the liner flange, and calculate.

Top clearance (A) = Head Gasket Thickness (B)
- Piston Projection (C)

| Head gasket thickness (B) | 1.05 to 1.15 mm |
|---------------------------|---------------------------------------|
| (after retightened) | 0.0413 to 0.0453 in. |
| Protection (C) | 0.25 to 0.55 mm 0.010 to 0.022 in. |

- (1) Cylinder Head
- (2) Head Gasket
- (3) Cylinder Block
- (4) Cylinder Liner
- (5) Piston

CORPS DU MOTEUR

VERIFICATION ET REGLAGE

Pression de compression

- Après avoir chauffé le moteur, arrêter celui-ci et déposer le filtre à air, le pot d'échappement et tous les porte-injecteur.
- Mettre en place un appareil d'essai à la compression (Référence: 07909-30204) pour moteurs diesel sur un trou de porte-injecteur.
- Après avoir vérifié que le levier de contrôle de vitesse est mis sur la position d'arrêt (aucune injection), faire marcher le moteur à 200 à 300 tr/mn avec le démarreur.
- Lire la pression maximum. Mesurer la pression par plus de trois fois.
- Si la valeur mesurée est inférieure à la limite de service, vérifier le cylindre, le segment de piston, l'espace neutre, la soupape et la culasse.

M NOTA

 La différence de compression entre les cylindres ne doit pas dépasser 10%.

Espace Neutre

- 1. Déposer le porte-injecteur.
- 2. Faire descendre le piston dans le cylinder.
- Introduire un fil de plomb de haute qualité par le trou du porte-injecteur sur le piston sauf là où il est en face de la soupape ou la chambre de combustion.
- 4. Faire tourner le volant-moteur jusqu'à ce que le piston passe au P.M.H.
- 5. Retirer avec soin le fil.
- Répéter trois fois avec un fil de plomb neuf dans les autres directions.
- 7. Mesurer l'épaisseur de fusible écrasé à l'aide d'un pied à coulisse.
- 8. Si la valeur mesurée n'est pas comprise dans la gamme de valeurs de référence, vérifier le jeu de marche du maneton et le jeu entre l'axe de piston et sa bague.

(Référence)

 L'espace neutre (A) peut être obtenu en mesurant le dépassement (C) du piston par rapport à la bride de chemise, et en calculant.

| Epaisseur du joint de culasse (B) (Après le resserrement) | 1,05 à 1,15 mm |
|--|----------------|
| Dépassement du piston (C) | 0,35 à 0,55 mm |

- (1) Culasse
- (2) Joint de culasse
- (3) Bloc-moteur
- (4) Chemise de cylindre
- (5) Piston

1 MOTORKÖRPER

ÜBERPRÜFUNG UND EINSTELLUNG

Verdichtungsdruck

- 1. Den Motor warmlaufen lassen und dann abstellen und den Luftfilter, Auspufftopf and alle Düsenhälter entfernen.
- Ein Kompressionsprüfgerät (Code Nr: 07909-30204) für Dieselmotore an die Düsenhälteröffnugn anbringen.
- Nachdem sichergestellt wurde, daß der Geschwindigkeitsreglerhebel in der obersten Position gesetzt ist (keine Einspritzung), den Motor mit dem Anlasser bei einer Drehzahl von 200 vis 300 u/min laufen lassen.
- Den maximalen Druck ablesen. Den Druck wenigstens zweimal ablesen.
- Ist die Messung unterhalb des zulässigen Grenzwerts, den Zylinder, Kolben, das obere Spiel, das Ventil und den Zylinderkopf überprüfen.

ANMERKUNG

 Der Unterschied des Verdichtungsdruckes zwischen den Zylindern sollte innerhalb 10% liegen.

Zylinderkopfspiel

- 1. Entfernen Sie den Düsenhalter.
- 2. Den Kolben in den Zylinder senken.
- 3. Geben Sie durch die Öffnung des Düsenhalters eine Sincherung von guter Qualität in die Verbrennungskammer ein.
- 4. Drehen Sie das Schwungrad, bis sich der Kolben einmal gehoben und wieder gesenkt hat.
- Nehmen Sie die Sicherung vorschtig heraus.
- 6. Dreimal mit einer neuen Sicherung in den anderen Richtungen wiederholen.
- 7. Die Dicke der fehlerhaften Sicherung mit einer Noniusschublehre messen.
- Sind die Messungen nicht innerhalb die Werkdaten liegt, den Ölspiel des Kurbelzapfen und das Spiel zwischen Kolbenbolzen und Buchse messen.

(Referenz)

 Das zylinderkopfspiel (A) kann auch durch die Messung des Vorsprunges (C) am Kolben vom Unterlagenflanschh berechnet werden.
 Zylinderkopfspiel (A) = Kopfdichtungsdicke (B) - Kolbenvorsprung (C)

| (I | opfdichtungsdicke (B) Nach dem Nachziehen) | 1,05 bis 1,15 mm |
|----|---|------------------|
| К | olbenvorsprung (C) | 0,35 bis 0,55 mm |

- (1) Zylinderkopf
- (2) Kopfdichtung
- (3) Zylinderblock
- (4) Zylinderlaufbüchse
- (5) Kolben

DISASSEMBLING AND ASSEMBLING

[1] DRAINING WATER AND OIL

Draining Cooling Water and Engine Oil



CAUTION

- Never remove radiator cap until cooling water temperature is below its boiling point. Then loosen cap slightly to the stop to relieve any excess pressure before removing cap completely.
- 1. Prepare a bucket. Open the drain cock to drain cooling water.
- 2. Prepare an oil pan. Remove the drain plug to drain engine oil in the pan.

[2] EXTERNAL COMPONENTS


Air Cleaner and Muffler


- 1. Remove the air cleaner.
- Remove muffler retaining nuts to remove the muffler.

(When reassembling)

 Install the muffler gasket so that its steel side face the muffler.

[3] CYLINDER HEAD AND VALVES





Cylinder Head Cover

- 1. Remove the cylinder head cover cap nuts.
- 2. Remove the cylinder head cover (1).

(When reassembling)

- Check to see that the cylinder head cover gasket is not defective.
- (1) Head Cover

Injection Pipe

- 1. Loosen the pipe clamps (1).
- 2. Remove the injection pipes (2).
- (1) Pipe Clamps
- (2) Injection Pipes

DEMONTAGE ET MONTAGE

[1] VIDANGE D'EAU ET D'HUILE

Vidange d'eau de refroidissement et d'huile moteur



ATTENTION

- Ne jamais déposer le bouchon de radiateur avant que la température d'eau de refroidissement ne soit inférieure à son point d'ébullition. Desserrer légèrement le bouchon de manière à dégager toute pression excédentaire avant le déposer finalement.
- Préparer un récipient pour récupération. Ouvrir le robinet de vidange pour vider l'eau de refroidissement.
- 2. Préparer un carter d'huile. Déposer la bouchon de vidange pour vider l'huile moteur dans le carter.

AUSBAU UND EINBAU

[1] ABLASSEN VON WASSER UND ÖL

Ablassen von Kühlwasser und Motoröl



🛕 ACHTUNG

- Die Kühlerverschlußkappe sollte niemals entfernt werden bis die Temperatur des Kühlwassers unterhalb des Siedepunktes liegt. Die Kappe zuerst bis zum Anschlag lösen, um den Überdruck zu entlasten, bevor sie vollkommen abgenommen wird.
- Einen Kübel bereitstellen. Den Kühlerablaßhahn öffnen und das Kühlwasser ablassen.
- 2. Eine Ölwanne bereitstellen. Den Ablaßschraube entfernen, und das Motoröl in die Ölwanne ablassen.

[2] COMPOSANTES EXTERNES

Filtre à air et pot d'échappement

- 1. Déposer le filtre à air.
- Enlever les écrous de fixation de pot d'échappement pour déposer le pot d'échappement.

(Au remontage)

 Mettre en place le joint de pot d'échappement, sa partie en acier vers le pot d'échappement.

[3] CULASSE ET SOUPAPES

Couvercle de culasse

- 1. Enlever les écrous du couverçle de culasse.
- 2. Enlever le couvercle de culasse (1).

(Au remontage)

- Vérifier que le joint de couvercle de culasse n'est pas défectueux.
- (1) Culasse

[2] ÄUSSERE BAUTEILE

Luftfilter und Schalldämpfer

- 1. Den Luftfilter entfernen.
- 2. Die Befestigungsmuttern des Auspufftopfes entfernen und den Auspufftopf entfernen.

(Beim Wiedereinbau)

 Die Auspufftopfdichtung so einbauen, daß die Stahlseite zum Auspufftopf ausgerichtet ist.

[3] ZYLINDERKOPF UND VENTILE

Zylinderkopfdeckel

- Die Hutmuttern der Zylinderkopfdeckel entfernen.
- 2. Die Zylinderkopfdeckel (1) entfernen.

(Beim Wiedereinbau)


- Die Dichtung der Zylinderkopfdeckel auf evtl. Beschädigungen prüfen.
- (1) Zylinderkopfdeckel


Conduits d'injection


- 1. Desserrer les étriers (1).
- 2. Déposer les conduits d'injection (2).
- (1) Etriers des conduits
- (2) Conduits d'injection


Einspritzleitungen

- 1. Die Leitungsklemmen (1) lösen.
- 2. Die Einspritzleitungen (2) entfernen.
- (1) Leitungsklemmen
- (2) Einspritzleitungen









Nozzie Holder Assembly

- 1. Remove the fuel overflow pipes.
- 2. Loosen the lock nuts, and remove the nozzle holder assemblies with a nozzle holder socket wrench 27 (1).
- 3. Remove the copper gaskets on the seats.
- (1) Nozzle Holder Socket Wrench
- (2) Nozzle Holder Assembly

Alternator and Fan Belt

- 1. Remove the alternator (1).
- 2. Remove the fan belt (2).

(When reassembling)

 Check to see that there are no cracks on the belt surface.

■ IMPORTANT •

- After reassembling the fan belt, be sure to adjust the fan belt tension.
- (1) Alternator
- (2) Fan Belt

Rocker Arm

- 1. Remove the rocker arm bracket mounting nuts (1).
- 2. Remove the rocker arm as a unit.

■ IMPORTANT

- After reassembling the rocker arm, be sure to adjust the valve clearance.
- (1) Rocker Arm Bracket Mounting Nuts

Push Rod

1. Remove the push rods.

(When reassembling)

- When putting the push rods onto the tappets, check to see if their ends are properly engaged with the grooves.
- (1) Push Rod

Ensemble porte-injecteur

- 1. Enlever les conduits de retour d'injecteur.
- Desserrer les contre-écrous et enlever les ensembles porte-injecteur à l'aide d'une clef à douille 27 pour porte-injecteur (1).
- 3. Enlever les joints en cuivre des sièges.
- (1) Clef à douille 27 pour pour porte-injecteur
- (2) Ensemble porte-injecteur

Düsenhalter

- 1. Die Kraftstoff-Überlaufleitungen entfernen.
- 2. Die Gegenmuttern lösen und den Düsenhalter mit einem Nußschlüssel 27 (1) entfernen.
- 3. Die Kupferdichtungen an den Sitzen entfernen.
- (1) Nußschlüssel 27 für Düsenhalter
- (2) Düsenhalter

Courroie de ventilateur et d'alternateur

- 1. Déposer l'alternateur (1).
- 2. Déposer la courroie de ventilateur (2).

(Au remontage)

 Vérifier qu'il n'y a pas de fissures à la surface de la courroie.

IMPORTANT

- Après avoir remonté la courroie de ventilateur, bien en régler la tension.
- (1) Alternateur
- (2) Courrole de ventilateur

Culbuteurs

- 1. Déposer les écrous de rampe de culbuteur (1).
- 2. Déposer le culbuteur comme une seule pièce.

IMPORTANT

- Après le remontage du culbuteur, veiller à régler le jeu des soupapes.
- (1) Ecrous de montage de rampe de culbuteur

Wechselstrom-Lichtmaschine und Lüfterriemen

- 1. Die Lichtmaschine (1) ausbauen.
- 2. Den Lüfterriemen (2) entfernen.

(Beim Wiedereinbau)

Prüfen, ob auf der Riemenfläche keine Risse vorhanden sind.

WICHTIG

- Nach erfolgtem Wiedereinbau des Lüfterriemens muß die Lüfterriemenspannung eingestellt werden.
- (1) Wechselstrom-Lichtmaschine
- (2) Lüfterriemen

Kipphebel

- 1. Die Befestigungsmuttern (1) des Kipphebelbocks entfernen.
- 2. Den Kipphebel als Einheit entfernen.

■ WICHTIG

- Nach erfolgtem Wiedereinbau des Kipphebels muß das Ventilspiel eingestellt werden.
- (1) Befestigungsmuttern des Kipphebelbocks

Tiges de poussoirs

1. Déposer les poussoirs.

(Au remontage)


- En plaçant les tiges de poussoirs sur les poussoirs, vérifier que les extrémités sont bien engagées dans les rainures.
- (1) Tige de poussoir

Stößelstange

1. Die Stößelstangen entfernen.

(Beim Wiedereinbau)

- Bei Anbringung der Stößelstangen auf den Ventilstößeln ist darauf zu achten, daß ihre Enden richtig in die Nuten eingreifen.
- (1) Stößelstange





1. Loosen the pipe band, and remove the water return pipe.

Remove the cylinder head screws and nuts in the order of (10, 14, 18) to (1), and remove the cylinder head.

3. Remove the cylinder head gasket and O-ring.

(When reassembling)

• Replace the head gasket with a new one.


 Install the cylinder head, using care not to damage the O-ring.


 Tighten the cylinder head screws and nuts gradually in the order of (1) to (10, 14, 18) after applying engine oil.

 Retighten the cylinder head screws and nuts after running the engine for 30 minutes.

[A] Gear case side

[B] Flywheel side





0107P027

Tappets

1. Remove the tappets from the crankcase.

(When reassembling)

 Before installing the tappets, apply engine oil thinly around them.

NOTE

 Mark the cylinder number to the tappets to prevent interchanging.

(1) Tappet

Valves

1. Remove the valve cap (1).

2. Remove the valve spring collet (2) with a valve lifter.

3. Remove the valve spring retainers (3), valve spring (4) and valve (5).

(When reassembling)

 Wash the valve stem and valve guide hole, and apply engine oil sufficiently.

 After installing the valve spring collets, lightly tap the stem to assure proper fit with a plastic hammer.

- (1) Valve Cap
- (2) Valve Spring Collet
- (3) Valve Spring Retainer
- (4) Valve Spring
- (5) Valve

Culasse

- Desserrer le collier et enlever le conduit de retour d'eau.
- 2. Enlever les vis et les écrous de culasse, dans l'ordre de (10, 14, 18) à (1), puis enlever la culasse.
- 3. Enlever le joint plat et le joint torique de culasse.

(Au remontage)

- Remplacer le joint plat de culasse par un joint neuf.
- Monter la culasse en veillant à ne pas abimer le joint torique.
- Serrer progressivement les écrous et les vis de culasse dans l'ordre de (1) à (10, 14, 18) après les avoir enduits d'huile moteur.
- Resserrer les vis et les écrous de culasse après avoir fait tourner le moteur pendant 30 minutes.
- [A] Côté de carter de distribution
- [B] Côté voiant

Zylinderkopf

- 1. Das Leitungsband lösen und die Wasserrücklaufleitung entfernen.
- 2. Die Zylinderkopfschrauben und -muttern in der Reinhenfolge von (10, 14, 18) nach (1) entfernen und den Zylinderkopf herausnehmen.
- Die Zylinderkopfdichtung und den O-Ring entfernen.

(Beim Wiedereinbau)

- Die Zylinderkopfdichtung gegen eine neue austauschen.
- Die Zylinderkopf einsetzen und darauf achten, daß der O-Ring nicht beschädigt wird.
- Die Zylinderkopfschrauben und -muttern nach und nach in der Reihenfolge von (1) nach (10, 14, 18) anziehen. Zuvor Motoröl auftragen.
- Die Zylinderkopfschrauben und -muttern nochmals anziehen, nachdem der Motor 30 Minuten lang gelaufen ist.
- [A] Getriebegehäuseseite
- [B] Schwungscheibenseite

Poussoirs

1. Enlever les de poussoirs du carter.

(Au remontage)

 Avant de remettre les poussoirs, les enduire d'une légère couche d'huile moteur.

NOTA

- Consigner le numéro de cylindre sur les poussoirs afin d'éviter un intervertissement.
- (1) Poussoir

Soupapes

- 1. Déposer les chapeaux de soupape (1).
- 2. Déposer les douilles de ressort de soupape (2) solidaires du lève-soupape.
- 3. Déposer les retenues de ressort de soupape (3), les ressorts de soupape (4) et les soupapes (5).

(Au remontage)

- Laver les queues de soupape et les orifices de guide de soupape, puis passer de l'huile moteur en quantité suffisante.
- Une fois les douilles de ressort de soupape installées, tapoter légèrement la queue de soupape avec un maillet en plastique pour s'assurer du bon ajustement.
- (1) Capuchon de soupape
- (2) Coupelle
- (3) Cuvette
- (4) Ressort de soupape
- (5) Soupape

Stößel

1. Die Stößel vom Kurbelgehäuse entfernen.

(Beim Wiedereinbau)

 Vor dem Einbau der Stößel diese mit einer dünnen Schicht Motoröl versehen.

ANMERKUNG

- Die Zylindernummer auf die Stoßel markieren, um eine Verwechslung zu verhindern.
- (1) Stäßel

Ventile


- 1. Die Ventilkappe (1) entfernen.
- 2. Die Federhalteringe (2) mit Hilfe einer Ventilfederzange abnehmen.
- 3. Die Ventilfederteller (3), Ventilfedern (4) und Ventile (5) herausnehmen.


(Beim Wiedereinbau)


- Ventilstange und Ventilführung waschen und mit ausreichend Motoröl versehen.
- Nach dem Einbau der Ventilfederhalteringe, leicht auf die Ventilstange mit einem Plastikhammer klopfen, um richtigen Sitz zu bewirken.
- (1) Ventilkappé
- (2) Konus
- (3) Ventilfederteller
- (4) Ventilfeder
- (5) Ventil

[4] GEAR CASE









Fuel Feed Pump

- 1. Loosen the pipe clamp and remove the fuel pipe from the injection pump side.
- 2. Remove the fuel feed pump mounting nuts.
- 3. Remove the fuel feed pump (1).

(When reassembling)

- Apply a liquid gasket (Three Bond 1215 or equivalent) to the both sides of fuel feed pump gasket.
- (1) Fuel Feed Pump

Injection Pump Cover

1. Remove the injection pump cover (1).

(When reassembling)

- Apply a liquid gasket (Three Bond 1215 or equivalent) to the both sides of injection pump cover gasket.
- (1) Injection Pump Cover

Injection Pump

- Remove the injection pump mounting screws and nuts
- 2. Align the control rack pin (3) with the notch (1) on the crankcase, and remove the injection pump (4).
- 3. Remove the injection pump shims.
- In principle, the injection pump should not be disassembled.

(When reassembling)

- When installing the injection pump, insert the control rack pin (3) firmly into the groove (2) of the fork lever 1.
- Addition or reduction of one shim delays or advances the injection timing by 1.5° (0.026 rad).

IMPORTANT

- Insert the same number of shims as used before between crank case and pump, and then check the injection timing.
- Apply a thin coat of liquid gasket (Three Bond 1215 or equivalent) to the shims.
- (1) Notch
- (2) Groove
- (3) Control Rack Pin
- (4) Injection Pump

[4] CARTER DE DISTRIBUTION

Pompe d'alimentation

- 1. Desserrer l'étrier et enlever le conduit d'alimentation du côté de la pompe à injection.
- 2. Enlever les écrous de fixation de la pompe d'alimentation.
- 3. Enlever la pompe d'alimentation (1).

(Au remontage)

- Appliquer un joint liquide (Three Bond 1215 ou équivalent) des deux côtés du joint de pompe d'alimentation.
- (1) Pompe d'alimentation

Couvercle de pompe d'injection

1. Enlever le couvercle de pompe d'injection (1).

(Au remontage)

- Appliquer un joint liquide (Three Bond 1215 ou équivalent) des deux côtés du joint de couvercle de pompe d'injection.
- (1) Couvercle de pompe d'injection

Pompe d'injecition

- 1. Déposer les vis et les écrous de fixation de la pompe d'injection.
- 2. Aligner l'axe (3) de la crémaillère de pilotage et la encoche (1) ménagée sur le carter, puis enlever la pompe d'injection (4).
- 3. Déposer les cales d'épaisseur de la pompe d'injection.
- En principe, il ne faut pas démonter la pompe d'injection.

(Au remontage)

- Lors du remontage de la pompe d'injection, insérer l'axe de la crémaillère de pilotage (3) dans la rainure (2) du levier à chape 1, en l'adaptant bien.
- En ajoutant ou en supprimant une cale d'épaisseur, on retarde ou on avance le calage de l'injection de 1,5° (0,026 rad.).

IMPORTANT

- Insérer le même nombre de cales que celui utilisé avant entre le carter de distribution et la pompe, et vérifier l'avance à l'injection.
- Appliquer une couche mince de joint liquide (Three Bond 1215 ou équivalent) sur les cales.
- (1) Encoche
- (2) Rainure
- (3) Axe de crémaillère de pilotage
- (4) Pompe d'injection

[4] GETRIEBEGEHÄUSE

Kraftstoff-Förderpumpe

- 1. Die Leitungsklemme lösen und die Kraftstoffleitung der Seite der Einspritzpumpe entfernen.
- Die Befestigungsmuttern der Kraftstoff-Fördepumpe entfernen.
- 3. Die Kraftstoff-Förderpumpe (1) entfernen.

(Beim Wiedereinbau)

- Beide Seiten der Dichtung der Kraftstoff-Förderpumpe mit einer flüssigen Dichtung (Three Bond 1215 oder ähnlich) versehen.
- (1) Kraftstoff-Förderpumpe

Einspritzpumpendeckel

1. Den Einspritzpumpendeckel (1) entfernen.

(Beim Wiedereinbau)

- Beide Seiten der Dichtung des Einspritzpumpendeckels mit einer flüssigen Dichtung (Three Bond 1215 oder ähnlich) versehen.
- (1) Einspritzpumpendeckel

Einspritzpumpe


- 1. Die Befestigungsschrauben und -muttern der Einspritzpumpe entfernen.
- Den Regelstangenbolzen (3) mit der Gashebel (1) auf dem Kurbelgehäuse ausrichten und die Einspritzpumpe (4) entfernen.
- 3. Die Blechbeilagen der Einspritzpumpe entfernen.
- 4. Prinzipiell sollte die Einspritzpumpe nicht zerlegt werden.


(Beim Wiedereinbau)


- Beim Einbau der Einspritzpumpe den Regelstangenbolzen (3) in die Nut (2) des Gabelhebels 1 sorgfältig einsetzen.
- Durch die Zugabe oder Verminderung einer Blechbeilage wird die Spritzeinstellung um 1,5° (0,026 rad.) verzögert oder vorgerückt.


■ WICHTIG

- Die vorher verwendete Anzahl von Beilagscheiben zwischen dem Getriebegehäuse und Pumpe einfügen und dann den Einspritztakt überprüfen.
- Eine dünne Schicht von Sperrflüssigkeit (Three Bond 1215 oder ein gleichwertiges Erzeugnis) auf die Beilagscheiben auftragen,
- (1) Gashebel
- (2) Nut
- (3) Regelstangenbolzen
- (4) Einspritzpumpe









Governor Spring

1. Remove the governor springs 1 (2) and 2 (1) from the fork lever 2 (3).

(When reassembling)

- Fix the governor springs 1 and 2 to the governor lever, and pull the springs through the window of the injection pump, and springs will be able to be hooked on to the governor fork lever 2 with ease.
- (1) Governor Spring 2
- (2) Governor Spring 1
- (3) Fork Lever 2

Speed Control Plate

1. Remove the speed control plate with the governor springs 1 and 2.

(When reassembling)

- Be careful not to drop the governor springs 1 and 2 into the gear case.
- Apply a liquid gasket (Three Bond 1215 or equivalent) to both sides of the speed control plate gasket.

Start Spring

 Remove the start spring (1) from the fork lever 1 (2).

(When reassembling)

- Be careful not to drop the start spring into the gear case.
- (1) Start Spring
- (2) Fork Lever 1

Fan Drive Pulley

- 1. Flatten the crankshaft washer and remove the crankshaft nut with a socket wrench 29 (1) (Code No: 07916-31841).
- 2. Pull out the fan drive pulley (2) with a puller.
- 3. Remove the feather key.

(When reassembling)

- Replace the crankshaft washer with a new one.
- After tightening the crankshaft nut to the specified torque, lock the nut with the crankshaft washer.
- (1) Socket Wrench 29
- (2) Fan Drive Pulley

Ressort de régulateur

1. Enlever les ressorts 1 (2) et 2 (1) de régulateur du levieir à chape 2 (3).

(Au remontage)

- Fixer les ressorts 1 et 2 de régulateur sur le levier de régulateur et retirer les ressorts par la fenêtre de la pompe d'injection; on doit pouvoir accrocher facilement les ressorts au levier à chape 2 du régulateur.
- (1) Ressort 2 de régulateur
- (2) Ressort 1 de régulateur
- (3) Levier à chape 2

Levier de réglage de régime

 Enlever le levier de réglage de régime avec les ressorts 1 et 2 de régulateur.

(Au remontage)

- Veiller à ne pas faire tomber les ressorts de régulateur dans le carter de distribution.
- Appliquer un joint liquide (Three Bond 1215 ou équivalent) des deux côtés du joint du levier de réglage de régime.

Ressort de démarreur

1. Retirer le ressort de démarreur (1) du levier à chape 1 (2).

(Au remontage)

- Veiller à ne pas faire tomber le ressort de démarreur dans le carter réducteur.
- (1) Ressort de démarreur
- (2) Levier à chape 1

Poulie d'entraînement de ventilateur

- Aplatir la rondelle du nez de vilebrequin et enlever l'écrou de vilebrequin avec une clef à douille de 29 (1) (Référence 07916-31841).
- 2. Avec un extracteur, retirer la poulie d'entraînement de ventilateur (2).
- 3. Enlever la clavette.

(Au remontage)

- Remplacer la rondelle de vilebrequin par une rondelle neuve.
- Après avoir serré l'écrou de vilebrequin au couple spécifié, bloquer l'écrou avec la rondelle de vilebrequin.
- (1) Clef à douille de 29
- (2) Poulie d'entraînement de ventilateur

Reglerfeder

1. Die Reglerfedern 1 (2) und 2 (1) von dem Gabelhebel 2 (3) entferhen.

(Beim Wiedereinbau)

- Die Reglerfedern 1 und 2 am Reglerhebel befestigen und die Federn durch die Öffnung der Einspritzpumpe ziehen, so daß diese mühelos am Gabelhebel 2 des Reglers eingehakt werden können.
- (1) Reglerfeder 2
- (2) Reglerfeder 1
- (3) Gabelhebel 2

Geschwindigkeitssteuerplatte

 Die Geschwindigkeitssteuerplatte mit den Reglerfedern 1 und 2 entfernen.

(Beim Wiedereinbau)

- Darauf achten, daß die Reglerfedern 1 und 2 nicht in das Getriebegehäuse fallen.
- Beide Seiten der Dichtung der Geschwindigkeitssteuerplatte mit einer flüssigen Dichtung (Three Bond 1215 oder ähnlich) versehen.

Anlaßfeder

1. Die Anlaßfeder (1) am Gabelhebel 1 (2) entfernen.

(Beim Wiedereinbau)


- Es ist darauf zu achten, daß die Anlaßfeder nicht in das Getriebegehäuse fällt.
- (1) Aniaßfeder
- (2) Gabelhebel 1

Lüfterantriebsriemenscheibe


- Das Schwungrad mit Hilfe der Schwungradbremsvorrichtung blockieren.
 Die Kurbelwellenscheibe flachdrücken und die Kurbelwellenmutter mit einem Nußschlüssel 29 (1) (Code Nr. 07916-31841) entfernen.
- Die Lüfterantriebsriemenscheibe (2) mit Hilfe einer Abziehvorrichtung abziehen.
- 3. Den Federkeil entfernen.


(Beim Wiedereinbau)

- Die Kurbelwellenscheibe gegen eine neue austauschen.
- Nach Anziehen der Kurbelwellenmutter mit dem vorgeschriebenen Drehmoment die Mutter mit der Kurbelwellenscheibe sichern.
- (1) Nußschlüssel 29
- (2) Lüfterantriebsriemenscheibe



0107P035





Gear Case

1. Remove the gear case.

(When reassembling)

- Apply a liquid gasket (Three Bond 1215 or equivalent) to both sides of the gear case gasket.
- Grease thinly to the oil seal, and install it, ensuring the lip does not come off.

Crankshaft Oil Slinger

- 1. Remove the crankshaft collar (3).
- 2. Remove the O-ring (2).
- 3. Remove the crankshaft oil slinger (1).
- (1) Crankshaft Oil Slinger
- (2) O-ring
- (3) Crankshaft Collar

Idle Gear

- 1. Remove the external snap ring (3).
- 2. Remove the idle collar 2 (2) and idle gear (1).
- 3. Remove the idle gear collar 1.

IMPORTANT

- When installing the idle gear, be sure to align the alignment marks on gears.
 Idle gear and crank gear (Alignment mark •)
 Idle gear and camshaft gear (Alignment mark ••)
 Idle gear and injection pump gear (Alignment mark •••)
- (1) Idle Gear
- (2) Idle Collar 2
- (3) External Snap Ring

Carter de distribution

1. Enlever le carter de distribution.

(Au remontage)

- Appliquer un joint liquide (Three Bond 1215 ou équivalent) des deux côtés du joint de carter de distribution.
- Graisser légèrement le joint spy et le mettre en place en veillant à ce que la lèvre ne ressorte pas.

Bague d'étanchéité du vilebrequin

- 1. Enlever le collier du vilebrequin (3).
- 2. Enlever le joint torique (2).
- 3. Enlever la bague d'étanchéité du vilebrequin (1).
- (1) Bague d'étanchéité du vilebrquin
- (2) Joint torique
- (3) Collier de vilebrequin

Pignon de renvoi

- 1. Enlever le circlip extérieur (3).
- Enlever le collier 2 de pignon de renvoi (2) et le pignon de renvoi (1).
- 3. Enlever le collier 1 du pignon de renvoi.

IMPORTANT

- Pour la mise en place du pignon de renvoi, bien s'assurer que l'on ligne les repères d'alignement des pignons.
 - Pignon de renvoi et pignon de vilebrequin (repère d'alignement.)
 - Pignon de renvoi et pignon d'arbre à cames (repère d'alignement ...)
 - Pignon de renvoi et pignon de pompe d'injecjtion (repère d'alignement •••)
- (1) Pignon de renvoi
- (2) Collier 2 de pignon de renvoi
- (3) Circlip extérieur

Getriebegehäuse

1. Das Getriebegehäuse entfernen.

(Beim Wiedereinbau)

- Beide Seiten der Getriebegehäusedichtung mit einer flüssigen Dichtung (Three Bond 1215 oder ähnlich) versehen.
- Die Wellendichtung dünn mit Schmiere bestreichen und einsetzen. Hierbei ist darauf zu achten, daß sich die Lippe nicht löst.

Kurbelwellen-Ölschleuderring


- 1. Die Kurbelweilenmanschette (3) entfernen.
- 2. Den O-Ring entfernen (2).
- 3. Den Kurbelwellen-Ölschleuderring (1) entfernen.
- (1) Kurbelwellen-Ölschleuderring
- (2) O-Ring
- (3) Kurbelwellenmanschette

Leerlaufgetriebe

- 1. Die äußere Klemme (3) entfernen.
- 2. Die Leerlaufmanschette 2 (2) und das Leerlaufgetriebe (1) entfernen.
- 3. Die Leerlaufmanschette 1 entfernen.


WICHTIG

- Beim Einbau des Leerlaufgetriebes darauf achten, daß die Markierungen auf den Zahnrädern zueinander ausgerichtet sind.
 - Leerlauf- und Kurbelgetriebe (Markierung)
 Leerlauf- und Nockenwellengetriebe (Markierung
 ••)
 - Leerlauf- und Einspritzpumpengetriebe (Markierung ...)
- (1) Leerlaufgetriebe
- (2) Leerlaufmanschette 2
- (3) Äußere Klemme



Camshaft Stopper Mounting Screw

- 1. Align the round hole on the cam gear with the camshaft stopper mounting screw position.
- 2. Remove the camshaft stopper mounting screws.




Cam Gear and Camshaft

1. Remove the cam gear (1) and camshaft (2).


(When reassembling)

- Apply engine oil thinly to the camshaft before installation.
- (1) Cam Gear
- (2) Camshaft



Fork Lever Assembly

- 1. Remove the fork lever holder mounting screws.
- 2. Remove the fork lever assembly (1).
- (1) Fork Lever Assembly



Fuel Camshaft

- 1. Remove the fuel camshaft stopper (1).
- 2. Remove the fuel camshaft (3) and injection pump gear (2).

(When reassembling)

- Apply engine oil thinly to the fuel camshaft before installation.
- (1) Fuel Camshaft Stopper
- (2) Injection Pump Gear
- (3) Fuel Camshaft

Vis de fixation de butée d'arbre à cames

- Aligner le trou rond du pignon de came et la vis de fixation de butée d'arbre à cames.
- Enlever les vis de fixation de butée d'arbre à cames.

Befestigungsschraube des Nockenwellenbegrenzers

- Die runde Öffnung am Nockengetriebe mit der Befestigungsschraube des Nockenwellenbegrenzers ausrichten.
- Die Befestigungsschrauben des Nockenwellenbegrenzers entfernen.

Pignon de came et arbre à cames

1. Enlever le pignon de came (1) et l'arbre à cames (2).

(Au remontage)

- Enduire l'arbre à cames d'une légère couche d'huile moteur avant de le remonter.
- (1) Pignon de came
- (2) Arbre à cames

Nockengetriebe und Nockenwelle

1. Das Nockengetriebe (1) und die Nockenwelle (2) entfernen.

(Beim Wiedereinbau)

- Vor dem Einbau die Nockenwelle mit einer dünnen Schicht Motoröl versehen.
- (1) Nockengetriebe
- (2) Nockenwelle

Ensemble levier à chape

- 1. Enlever les vis de fixation du porte-levier à chape.
- 2. Enlever l'ensemble levier à chape (1).
- (1) Ensemble levier à chape

Gabelhebel

- 1. Die Befestigungsschrauben der Gabelhebelhalterung entfernen.
- 2. Den Gabelhebel (1) entfernen.
- (1) Gabelhebel

Arbre à came d'alimentation

- 1. Enlever la butée d'arbre à came d'alimentation (1).
- 2. Enlever l'arbre à came d'alimentation (3) et le pignon de pompe d'injection (2).

(Au remontage)

- Enduire l'arbre à came d'alimentation d'une légère couche d'huile moteur avant de le remonter.
- (1) Butée d'arbre à came d'alimentation
- (2) Pignon de pompe d'injection
- (3) Arbre à came d'alimentation


Kraftstoff-Nockenwelle

- Den Kraftstoff-Nockenwellenbegrenzer (1) entfernen.
- 2. Die Kraftstoff-Nockenwelle (3) und das Einspritzpumpengetriebe (2) entfernen.


(Beim Wiedereinbau)


- Vor dem Einbau eine dünne Schicht Motoröl auf die Kraftstoff-Nockenwelle autragen.
- (1) Kraftstoff-Nockenwellenbegrenzer
- (2) Einspritzpumpengetriebe
- (3) Kraftstoff-Nockenwelle

[5] PISTON AND CONNECTING ROD



0107P041





Oil Pan

- 1. Remove the oil pan mounting screws.
- 2. Remove the oil pan by lightly tapping the rim of the oil pan with a wooden hammer.

(When reassembling)

- Apply a liquid gasket (Three Bond 1215 or equivalent) to both sides of the oil pan gasket.
- To avoid uneven tightening, tighten mounting screws in diagonal order from the center.

Oil Strainer

- 1. Remove the oil strainer mounting screw.
- 2. Remove the oil strainer (2).

(When reassembling)

- After cleaning the oil strainer, install it.
 Install the oil strainer, using care not to damage the O-ring (1).
- (1) O-ring
- (2) Oil Strainer

Connecting Rod Cap

- 1. Remove the connecting rod screws from connecting rod cap.
- 2. Remove the connecting rod caps.

(When reassembling)

- Apply engine oil to the crank pin bearings.
- Apply engine oil to the connecting rod screws.
- Align the marks (1) on the connecting rod and connecting rod cap.

[5] PISTONS ET BIELLES

Carter d'huile

- 1. Enlever les vis de fixation du carter d'huile.
- 2. Enlever le carter d'huile en tapant légèrement sur la cornière à l'aide d'un maillet en bois.

(Au remontage)

- Appliquer un joint liquide (Three Bond 1215 ou équivalent) des deux côtés du joint de carter.
- Pour éviter un serrage inégal, serrer les vis de fixation du carter d'huile en diagonal, en commençant par le centre.

Crépine d'huile

- 1. Enlever la vis de fixation de la crépine.
- 2. Enlever la crépine (2).

(Au remontage)

- Après avoir nettoyé la crépine, la remonter.
- Monter la crépine d'huile, en veillant à ne pas abîner le joint torique (1).
- (1) Joint torique
- (2) Crépine d'huile

Chapeau de bielle

- 1. Enlever les vis de fixation du chapeau de bielle.
- 2. Enlever les chapeaux dé bielle.

(Au remontage)

- Enduire d'huile moteur le coussinet de tête de bielle.
- Enduire d'huile moteur les vis de la bielle.
- Aligner les repères (1) de la bielle et du chapeau de bielle.

[5] KOLBEN UND PLEUELSTANGE

Ölwanne

- Die Befestigungsschrauben der Ölwanne entfernen.
- Die Ölwanne durch leichtes Schlagen mit einem Holzhammer auf den Rand der Ölwanne entfernen.

(Beim Wiedereinbau)

- Beide Seiten der Ölwannendichtung mit einer flüssigen Dichtung (Three Bond 1215 oder ähnlich) versehen.
- Um ein ungleichmäßiges Anziehen zu vermeiden, werden die Befestigungsschrauben in diagonaler Reihenfolge von der Mitte aus augezogen.

Ölfilter

- 1. Die Befestigungsschraube des Ölfilters entfernen.
- 2. Den Ölfilter (2) herausnehmen.

(Beim Wiedereinbau)


- Den Ölfilter reinigen und wieder einsetzen.
- Beim Einbau des Ölfilters darauf achten, daß der O-Ring (1) nicht beschädigt wird.
- (1) O-Ring
- (2) Ölfilter


Pleuelstangendeckel


- Die Pleueistangenschrauben vom Pleueistangendeckel entfernen.
- Den Pleueistangendeckel abnehmen.

(Beim Wiedereinbau)

- Auf die Pleuellagerschale dine Schicht Motoröl auftragen.
- Die Pleuelstangenschrauben mit einer Schicht Motoröl versehen.
- Die Markierungen (1) auf der Pleuelstange und dem Pleuelstangendeckel ausrichten.







Piston

- Turn the flywheel, and bring the No.1 piston to the top dead center.
- Pull out the piston upward by lightly tapping it from the bottom of the crankcase with the grip of a hammer.

(When reassembling)

- Before inserting the piston into the cylinder, apply enough engine oil to the cylinder.
- When inserting the piston into the cylinder, face the mark on the connecting rod to the injection pump.

IMPORTANT

- Do not change the combination of cylinder and piston. Make sure of the position of each piston by marking. For example, mark "1" on the No.1 piston.
- When inserting the piston into the cylinder, place the gap of the compression ring 1 on the opposite side of the combustion chamber and stagger the gaps of the compression ring 2 and oil ring making a right angle from the gap of the compression ring 1.
- Carefully insert the pistons using a piston ring compressor (1). Otherwise, their chrome-plated section may be scratched, causing trouble inside the liner.
- (1) Piston Ring Compressor
- (a) Combustion Chamber
- (b) Gap of Compression Ring 1
- (c) Gap of Compression Ring 2
- (d) Gap of Oil Ring

Pistons

- 1. Faire tourner le volant et amener les pistons Nº 1 au point mort haut.
- 2. Retirer le piston vers le haut en le tapant légèrement par le bas du carter avec le manche d'un marteau.

(Au remontage)

- Avant d'introduire le piston dans le cylindre, enduire le cylindre d'une quantité suffisante d'huile moteur.
- Pour introduire le piston dans le cylindre, mettre en regard le repère de la bielle et la pompe à injection.

IMPORTANT

- Ne pas changer les combinaisons de cylindre et de piston. Assurer la position de chaque piston, par un repérage. Par exemple, repérer le piston Nº 1 par le chiffre "1".
- En introduisant le piston dans le cylindre, mettre la coupe du segment 1 de compression du côté opposé à la chambre de combustion et décaler les coupes du segment 2 de compression et du segment racleur à 1,57 rad. (90°) par rapport à l'ouverture du segment coup de feu.
- Introduire sans forcer les pistons en utilisant l'outil de mise en place pour segments (1).
 Autrement, on risque de rayer le chromage, ce qui abimerait la chemise.
- (1) Outil de mise en place pour segments
- (a) Chambre de combustion
- (b) Coupe du segment 1 de compression
- (c) Coupe du segment 2 de compression
- (d) Coupe du segment racleur

Kolben


- 1. Das Schwungrad drehen und die Kolben Nr.1 in den oberen Totpunkt bringen.
- Den Kolben durch leichtes Schlagen vom Boden des Kurbelgehäuses her mit einem Hammerstiel nach oben herausdrücken.


(Beim Wiedereinbau)


- Vor Einsetzen des Kolbens in den Zylinder diesen mit einer ausreichenden Schicht Motoröl versehen.
- Beim Einsetzen des Kolbens in den Zylinder auf die Markierung der Pleuelstange zur Einspritzpumpe hin achten.

WICHTIG

- Die Kombination von Zylinder und Kolben darf nicht verwechselt werden. Die Position eines jeden Kolbens ist zu markieren. z.B. Markierung "1" auf dem Kolben Nr.1.
- Beim Einsetzen des Kolbens in den Zylinder den Spalt des Verdichterringes 1 an der gegenüberliegenden Seite der Verbrennungskammer anordnen und die Spalten von verdichterring 2 und Ölabstreifring so anordnen, daß sie einen rechten Winkel zum Spalt des verdichterringe 1 bilden.
- Die Kolben mit Hilfe eines Kolbenringverdichters (1) vorsichtig einsetzen.
 Anderenfalls besteht die Gefahr, daß der verchromte Abschnitt verkratzt wird und Störungen in der Buchse auftreten.
- (1) Kolbenringverdichter
- (a) Verbrennungskammer
- (b) Spalt des Verdichterringes 1
- (c) Spalt des Verdichterringes 2
- (d) Spalt des Ölabstreifringes







Piston Ring and Connecting Rod

- 1. Remove the piston rings using a piston ring tool.
- 2. Put the parting mark (for example, †) (9) on the piston head as shown in photograph.
- 3. Remove the piston pin (1), and separate the connecting rod (7) from the piston (2).


(When reassembling)

- When installing the ring, assemble the rings so that the manufacturer's mark (13) near the gap faces the top of the piston.
- When installing the oil ring onto the piston, place the expander joint (11) on the opposite side of the oil ring gap (12).
- Apply engine oil to the piston pin.
- When installing the piston pin, immerse the piston in 80°C (176°F) oil for 10 to 15 minutes and insert the piston pin to the piston.
- When installing the connecting rod to the piston, align the mark (10) on the connecting rod to the parting mark (9).

IMPORTANT

- Mark the same number on the connecting rod and the piston so as not to change the combination.
- (1) Piston Pin
- (2) Piston
- (3) Piston Pin Snap Ring
- (4) Compression ring 1
- (5) Compression Ring 2
- (6) Oil Ring
- (7) Connecting Rod
- (8) Connecting Rod Cap
- (9) parting Mark
- (10) Mark
- (11) Expander Joint
- (12) Oil Ring Gap
- (13) Manufacturer's Mark

[6] FLYWHEEL AND CRANKSHAFT



Starter

- 1. Remove the starter (1).
- (1) Starter

Segments et bielles

- Enlever les segments à l'aide de l'outil de serrage de segments.
- Mettre le repère de séparation (par exemple, 1)
 sur le sommet du piston, comme illustré dans la photographie.
- 3. Enlever l'axe du piston (1) et séparer la bielle (7) du piston (2).

(Au remontage)

- Lors de la mise en place des segments, monter ces derniers de manière à ce que le repère du fabricant (13) à proximité du jeu de coupe soit orienté vers le sommet du piston.
- Pour monter le segment racleur sur le piston, placer le joint de dilatation (11) du côté opposé à la coupe du segment racleur (12).
- Enduire d'huile moteur l'axe du piston.
- Lors de la mise en place de l'axe de piston, immerger ce dernier pendant 10 à 15 minutes dans de l'huile à 80°C, puis introduire l'axe dans le piston.
- Pour monter la bielle sur le piston, aligner le repère (10) de la bielle sur le repère de séparation (9).

IMPORTANT

- Marquer le même numéro sur la bielle et sur la piston pour retrouver la même combinaison.
- (1) Axe de piston
- (2) Piston
- (3) Circlip d'axe de piston
- (4) Segment 1 de compression
- (5) Segment 2 de compression
- (6) Segment racleur
- (7) Bielle
- (8) Chapeau de bielle
- (9) Repère de séparation
- (10) Repère
- (11) Joint de dilatation
- (12) Coupe du segment racleur
- (13) Repère du fabricant

[6] VOLANT ET VILEBREQUIN

Démarreur

- 1. Enlever le démarreur (1).
- (1) Démarreur

Kolbenring und Pleuelstange

- Die Kolbenringe mit Hilfe eines Kolbenringwerkzeuges entfernen.
- Die Trennmarkierung (z.B. ↑) (9) am Kolbenboden, wie in der Abbildung gezeigt, einsetzen.
- 3. Den Kolbenbolzen (1) entfernen und die Pleuelstange (7) vom Kolben (2) trennen.

(Beim Wiedereinbau)

- Beim Einbau der Ringe müssen diese so angeordnet werden, daß die Markierung (13) des Herstellers nahe dem Spalt zur Spitze des Kolbens hin zeigt.
- Bei der Anbringung des Ölabstreifringes auf dem Kolben, das Spreizrohr (11) an der entgegengesetzten Seite des Ölabstreifringspalts (12) ansetzen.
- Den Kolbenbolzen mit einer Schicht Motoröl versehen.
- Beim Einbau des Kolbenbolzens, den Kolben 10 bis 15 Minuten in Öl (80°C) eintauchen und dann den Kolbenbolzen in dem Kolben einsetzen.
- Bei der Anbringung der Pleuelstange am Kolben, die Markierung (10) auf der Pleuelstange mit der Trennmarkierung (9) ausrichten.


WICHTIG

- Die Pleuelstange und den Kolben mit der gleichen Nummer versehen, um eine Verwechslung zu vermeiden.
- (1) Kolbenbolzen
- (2) Kolben
- (3) Kolbenbolzen-Sicherungsring
- (4) Verdichterring 1
- (5) Verdichterring 2
- (6) Ölabstreifring
- (7) Pleuelstange
- (8) Pleueistangendeckel
- (9) Trennmarkierung
- (10) Markierung
- (11) Spreizrohr
- (12) Ölabstreifringspalt
- (13) Markierung

[6] SCHWUNGRAD UND KURBELWELLE


Anlasser

- 1. Den Anlasser (1) entfernen.
- (1) Anlasser



Oil Pump

- 1. Straighten the claw washer, and remove the nut.
- 2. Pull out the oil pump drive gear (1) with a puller.
- 3. Remove the oil pump mounting bolts.
- 4. Remove the oil pump (2).
- (1) Oil Pump Drive Gear
- (2) Oil Pump




Crank Gear

- 1. Remove the crank gear with a special-use puller set (Code No: 07916-09032).
- 2. Remove the feather key on the crankshaft.

(When reassembling)

 Check to see that the feather key is on the crankshaft.

Heat the crank gear to approx. 80°C (176°F), and fit on the crankshaft.



Flywheel

- Lock the flywheel not to turn using the flywheel stopper.
- Remove the flywheel screws, except for two which must be loosened and left as they are.
- 3. Set a flywheel puller (Code No: 07916-32011), and remove the flywheel.

(When reassembling)

· Apply engine oil to the flywheel screws.

Pompe à huile

- 1. Redresser la rondelle à ergot et enlever l'écrou.
- Retirer le pignon d'entraînement (1) de la pompe à huile avec un extracteur.
- 3. Enlever les vis de fixation de la pompe à huile.
- Enlever la pompe à huile (2).
- (1) Pignon d'entraînement de la pompe à huîle
- (2) Pompe à huile

Pignon de lancement

- 1. Enlever le pignon de lancement avec le jeu d'extraction spécial (Référence 07916-09032).
- Enlever la clavette du vilebrequin.

(Au remontage)

- Vérifier que la clavette se trouve sur le vilebrequin.
- Chauffer le pignon de lancement à environ 80°C et le monter sur le vilebrequin.

Volant

- Bloquer le volant de sorte qu'il ne tourne pas avec la butée de volant.
- Enlever les vis du volant, à l'exception des deux qui doivent être simplement desserrées et laisser où elles sont.
- Monter l'extracteur de volant (Référence 07916-32011), puis enlever le volant.

(Au remontage)

Enduire d'huile moteur les vis du volant.

Ölpumpe

- 1. Die Klauenscheibe geradebiegen und die Mutter entfernen.
- 2. Den Ölpumpenantrieb (1) mit Hilfe einer Abziehvorrichtung entfernen.
- 3. Die Befestigungsschrauben der Ölpumpe entfernen.
- 4. Die Ölpumpe (2) herausnehmen.
- (1) Ölpumpenantrieb
- (2) Ölpumpe

Kurbelgetriebe

- Das Kurbelgetriebe mit Hilfe einer Spezial-Abziehvorrichtung (Code Nr. 07916-09032) entfernen.
- 2. Den Federkeil auf der Kurbelwelle entfernen.

(Beim Wiedeereinbau)


- Prüfen, ob der Federkeil auf der Kurbeiwelle aufsitzt.
- Das Kurbelgetriebe auf etwa 80°C erwärmen und auf der Kurbelwelle einsetzen.


Schwungrad

- Das Schwungrad mit der Schwungrad-Bremsvorrichtung sichern, so daß es nicht drehen kann.
- 2. Die Schwungradschrauben entfernen, außer zwei Schrauben, die gelost und so belassen werden.
- Eine Schwungrad-Abziehvorrichtung (Code Nr. 07916-32011) ansetzen und das Schwungrad entfernen.

(Beim Wiedeereinbau)

 Auf die Schwungradschrauben eine Schicht Motoröl auftragen.





Bearing Case Cover and Crankshaft


■ NOTE


- Before disassembling, check the side clearance of crankshaft. Also check it during reassembly.
- 1. Remove the bearing case cover mounting screws.
- Screw two removed screws into the screw hole of bearing case cover to remove it.
- Stretch the washer and remove the bearing case screw 2.
- 4. Pull out the crankshaft.

(When reassembling)

IMPORTANT

- Install the crankshaft sub assembly, aligning the screw hole of main bearing case 2 (2) with the screw hole of cylinder block (1).
- Apply engine oil to the seat and thread of bearing case screw 2. After tightening it, bend the washer firmly.
- Install the bearing case cover (3) to position the casting mark " ± " on it upward.
- Tighten the bearing case cover mounting screws with even force on the diagonal line.
- (1) Cylinder Block
- (2) Main Bearing Case 2
- (3) Bearing Case Cover
- (4) Top Mark (上)





0107P056

Main Bearing Case Assembly

- Remove the two bearing case screws 1, and remove the main bearing case assembly 1 (3), being careful with the thrust bearing (2) and crankshaft bearing 2.
- Remove the main bearing case assemblies 2, 3, as above.

(When reassembling)

- Clean the oil passage in the main bearing case.
- Apply clean engine oil on the crankshaft bearing 2 and thrust bearings.
- Install the main bearing case assemblies in the original positions. They are not interchangeable.
- When installing the main bearing case assemblies
 2, 3, face the mark " Fガワ " to the flywheel.
- Be sure to install the thrust bearing with its oil groove facing outward.
- (1) Main Bearing Case Assembly 2
- (2) Thrust Bearing
- (3) Main Bearing Case Assembly 1

Couvercle de palier et vilebrequin

■ NOTA

- Avant la dépose, vérifier le jeu latéral du vilebrequin. Vérifier également cet jeu lors de la repose.
- 1. Déposer les vis de montage de couvercle de palier.
- Enfoncer deux vis déposées dans le couvercle de palier pour enlever celui-ci.
- 3. Déplier la rondelle et déposer la vis de palier 2.
- 4. Retirer le vilebrequin.

(Au remontage)

IMPORTANT

- Mettre en place le sous-ensemble de vilebrequin, en alignant le trou de vis du palier principal 2 (2) sur celui du bloc-moteur (1).
- Enduire d'huile moteur le siège et le filet de la vis de palier 2. Après l'avoir serrée, replier fermement la rondelle.
- Mettre en place le couvercle de palier (3) en orientant le repère " ± " vers le haut.
- Serrer les vis de montage de couvercle de palier à un couple uniforme sur la diagonale.
- (1) Bioc-moteur
- (2) Palier principal 2
- (3) Couvercle de Palier
- (4) Repère supérieur (上)

Ensemble de palier principal

- Enlever les deux vis 1 de palier, et enlever l'ensemble de palier principal 1 (3) en faisant attention au palier de butée (2) et au palier 2 de vilebrequin.
- 2. Enlever les ensembles de palier principal 2, 3, comme ci-dessus.

(Au remontage)

- Nettoyer le passage d'huile de palier principal.
- Enduire d'huile moteur propre le palier 2 du vilebrequin et les paliers de butée.
- Monter les ensembles de palier principal dans leur position d'orgine. Ne pas modifier l'ordre.
- Au montage des ensembles de palier principal 2, 3, de boîte principale, le repère " Fガワ " doit regarder vers le volant.
- Veiller à ce que la rainure à huile du palier de butée regarde vers l'extérieur.
- (1) Ensemble de palier principal 2
- (2) Palier de butée
- (3) Ensemble de palier principal 1

Lagerschalendeckel und Kurbelwelle

ANMERKUNG

- Vor dem Zerlegen das Seitenspiel der Kurbelwelle überprüfen. Dasselbe auch während des Zusammenbaus vornehmen.
- Die Befestigungsschrauben für den Lagerschalendeckel lösen.
- Zwei der entfernten Schrauben in den Lagerschalendeckel hereinschrauben, um den Deckel zu entfernen.
- 3. Die Scheibe strecken und die Lageschalenschraube 2 entfernen.
- 4. Die Kurbelwelle herausziehen.

(Beim Wiedereinbau)

■ WICHTIG

- Die Kurbelwelle-Unterbaugruppe einbauen und dabei das Schraubenloch der Hauptlagerschale 2
 (2) mit dem Schraubenloch des Zylinderblock (1) ausrichten.
- Motoröl auf den Sitz und das Gewinde der Lagerschalenschraube 2 auftragen. Nach dem Anziehen die Schreibe fest umbiegen.
- Den Lagerschalendeckel (3) mit der " + "
 Marke nach oben ausgerichtet einbauen.
- Die Befestigungsschrauben für den Lagerschalendeckel in Kreuzmuster mit gleicher Kraft anziehen.
- (1) Zylinderblock
- (2) Hauptlagerschale 2
- (3) Lagerschalendeckel
- (4) Obere Markierung (上)

Hauptlagergehäuse


- 1. Die zwei Lagergehäuseschrauben 1 und das Hauptlagergehäuse 1 (3) entfernen. Hierbei das Drucklager (2) und das Kurbelwellenlager 2 vorsichting behandeln.
- 2. Die Hauptlagergehäuseanordnungen 2, 3, wie oben, entfernen.


(Beim Wiedereinbau)


- Den Öldurchgang im Hauptlagergehäuse reinigen.
- Auf die Kurbelwellenlage 2 und die Drucklager eine Schicht sauberes Motoröl auftragen.
- Die Hauptlagergehäuse in der ursprünglichen Position einsetzen. Sie Können nicht untereinander ausgetauscht werden.
- Beim Einbau der Hauptlagergehäuse 2, 3, darauf achten, daß die Markierung " Fガワ "in Richtung Schwungrad zeigt.
- Darauf achten, daß beim Einbau des Drucklagers die Ölnut nach außen zeigt.
- (1) Hauptlagergehäuse 2
- (2) Drucklager
- (3) Hauptlagergehäuse 1


SERVICING

[1] CYLINDER HEAD









Cylinder Head Surface Flatness

- 1. Thoroughly clean the cylinder head surface.
- 2. Place a straightedge on the cylinder head's four sides and two diagonal as shown in the figure.

 Measure the clearance with a feeler gauge.
- 3. If the measurement exceeds the allowable limit, correct it with a surface grinder.

NOTE

 Do not place the straight edge on the combustion chamber.

■ IMPORTANT

 Be sure to check the valve recessing after correcting.

Cylinder Head Flaw

- Prepare an air spray red check (Code No: 07909-31371).
- 2. Clean the surface of the cylinder head with detergent (2).
- 3. Spray the cylinder head surface with the red permeative liquid (1).

 Leave it five to ten minutes after spraying.
- 4. Wash away the red permeative liquid on the cylinder head surface with the detergent (2).
- Spray the cylinder head surface with white developer (3). If flawed, it can be identified as red marks.

Valve Recessing

- 1. Clean the cylinder head, the valve face and seat.
- 2. Insert the valve into guide.
- 3. Measure the valve recessing with a depth gauge.
- If the measurement exceeds the allowable limit, replace the valve.

If it still exceeds the allowable limit after replacing the valve, correct the valve seat face of the cylinder head with a valve seat cutter (Code No: 07909-33102) or valve seat grinder. Then, correct the cylinder head surface with a surface grinder. Or, replace the cylinder head.

ENTRETIEN

[1] CULASSE

Planéité de la surface de la culasse

- Nettoyer complètement la surface de la culasse.
- Placer une règle sur les quatre coins et deux diagonales de la culasse comme indiqué sur la figure.
 - Mesurer le jeu à l'aide d'une jauge d'épaisseur.
- Si la valeur mesurée excède la limite de service, corrigier le jeu à l'aide d'uine machine à rectifier les surfaces planes.

NOTA

 Ne pas présenter la règle droite sur la chamber de combustion.

■ IMPORTANT

• S'assure de bien de vérifier le retrait de soupape après rectification.

WARTUNG

[1] ZYLINDERKOPF

Abflachung der Zylinderkopffläche

- 1. Die Zylinderkopffläche gründlich reinigen,
- Ein Abrichtlineal auf die vier Seiten des Zylinderkopfes legen und zwei Diagonale zeichnen wie in der Abbildung gezeigt. Das Spiel mit einer Fühlerlehre messen.
- 3. Überschreitet die Abmessung den zulässigen Grenzwert, mit einem Planschleifer berichtigen.

ANMERKUNG

 Das Abrichtlineal nicht auf die Verbrnnungskammer legen.

WICHTIG

 Sichergehen, daß nach der Korrektur die Ventilaussparung überprüft wird.

Defaut de surface de culasse

- 1. Prépare un liquide de vérification de fissure (Référence: 07909-31371).
- 2. Nettoyer la surface de culasse avec un détersif (2).
- Pulvériser du liquide imprégnant rouge (1) sur la surface de la culasse et la laisser reposer pendant cing à dix minutes.
- Laver la surface de la culasse avec le dérsif (2) pour éliminer le liquide imprégnant rouge.
- 5. Pulvériser du produit révélateur blanc (3) sur la surface de la culasse.
 - S'il y a des fissures, on peut les voir apparaître sous forme de marque rouge.

Retrait des soupapes


- 1. Nettoyer la culasse, la soupape et le siège.
- 2. Insérer la soupape dans le guide.
- 3. Mesurer le retrait de soupape à l'aide d'un calibre de profondeur.
- 4. Si la valeur mesurée excède la limite de service, remplacer la soupape. Si elle est supérieure à la limite de service même après remplacement du soupape, rectifier la surface du siège de soupape de la culasse à l'aide d'un coupe-siège (Référence: 07909-33102) ou d'une rectifieuse de siège. Ensuite, rectifier la surface de la culasse à l'aide d'une rectifieuse plane, remplacer la culasse.


Sprung in der Zylindekopffläche


- 1. Eine Flüssigkeit zur Ermittlung von Rissen (CodeNr.: 07909-31371) vorbereiten.
- Die Zylinderkopffläche mit einem Reinigungsmittel (2) säubern.
- 3. Die Zylinderkopffläche mit der roten Flüssigkeit (1) einsprühen.
 - Nach dem spritzen 10 Minuten lang stehen lassen.
- 4. Mit einem Reingungsmittel (2) die rote Flüssigkeit auf der Zylinderkopffläche abwaschen.
- Die Zylinderkopffläche mit der weißem Entwicklerflüssigkeit (3) einsprühen.
 Eventuelle Fehler können als rote Markierungen identifiziert werden.


Ventilvertiefung

- 1. Den Zylinderkopf, die Ventilsitzfläche und den Ventilsitz renigen.
- Das Ventil in die Ventilführung einschieben.
- 3. Die Ventilvertiefung mit Hilfe einer Tiefenlehre messen.
- 4. Überschreitet die Messung die zulässige Grenze das Ventil auswechseln.
 - Wird die zulässige Grenze nach Auswechslung des Ventils noch immer überschritten, die Ventilvertiefung des Zylinderkopfes mit einem Ventilsitzschneider (CodeNr. 07909-33102) oder mit einer Ventilsitzschleifmaschine berichtigen. Danach die Zylinderkopffläche mit einer Planschleifmachine berichtigen, oder den Zylinderkopf auswechseln.









Clearance between Valve Stem and guide

- 1. Remove carbon from the valve guide section.
- 2. Measure the valve stem O.D. with an outside micrometer.
- Measure the valve guide I.D. of the cylinder head at the most wear part as shown in the figure below with a small hole gauge. And calculate the clearance.
- If the clearance exceeds the allowable limit, replace the valves. If it still exceeds the allowable limit, replace the valve guide.

Correcting Valve and Valve Seat

NOTE

- Before correcting the valve and seat, check the valve stem and the I.D. of the valve guide section, and repair them if necessary.
- After correcting the valve seat, be sure to check the valve recessing.
- 1) Correcting Valve
- 1. Correct the valve with a valve refacer.

2) Correcting Valve Seat

- 1. Slightly correct the seat surface with a 45° or 30° valve seat cutter (1) (Code No: 07909-33102).
- 2. Fitting the valve, check the contact position of the valve face and seat surface with red lead. (Visual check) [If the valve is used for a long period of time, it deviates to the upper part of the valve face, causing the seat to contact.]
- Grind the seat surface with a 15° valve seat cutter so that the valve seat width contacts in the same dimensions from the center of the valve face width.
- 4. Repeatedly lap the valve and seat until the seated rate is more than 70%.
- [A] Check Contact
- [8] Correct Seat Width
- [C] Check Contact
- (a) Identical Dimensions
- (b) Vaive Seat Width

Jeu entre la queue de soupape et le guide de

soupape

- 1. Eliminer la calamine du guide de soupape.
- 2. Mesurer le diamètre extérieur de la queue de soupape au moyen d'un micromètre d'extérieur.
- 3. Mesurer le diamètre intérieur du guide de soupape de la culasse sur la partie la plus usée comme indiqué sur la figure ci-dessous à l'aide d'un calibre pour trous. Et, calculer le jeu.
- Si le jeu dépasse la limite de service, remplacer les soupapes. S'il excède toujours la limite de service, remplacer la culasse.

Rectification de soupape et du siège de soupape

■ NOTA

- Avant de rectifier la soupape et le siège, vérifier la queue de soupape et le diamètre intérieur de la partie de guide de soupape, et les réparer si nécessaire.
- Après correction du siège de soupape, ne pas manquer de vérifier le retrait de soupape.
- 1) Rectification de la soupape
- Rectifier la soupape à l'aide d'un rectifieuse de soupape.
- 2) Rectification du siège de soupape
- 1. Rectifier légèrement la surface de siège à l'aide d'un coupe-siège de soupape 45° ou 30° (Référence: 07909-33102).
- 2. Ajustage de la soupape: Vérifier la partie de contact entre la face de soupape et la face de siège avec du minium. (Contrôle visuel) [Si la soupape est utilisée pendant une période prolongée, la soupape dévie de la partie supérieure de la face de soupape, entraînant ainsi un coincement du siège.]
- 3. Meuler la face de siège à l'aide d'un coupe-siège de soupape de 15°, de telle façon que le siège de soupape se met en contact avec la soupape de la même distance dans les deux sens par rapport au centre de la face de soupape.
- 4. Roder la soupape et le siège jusqu'à ce que le taux de portage soit supérieur à 70%.
- [A] Vérification du contact
- [B] Rectification de largeur du siège
- [C] Vérification du contact
- (a) Dimensions identiques
- (b) Largeur du siège de soupape


Spiel zwischen Ventilschaft und Ventilführung


- 1. Ölkohle vom Ventilführungsteil entfernen.
- Mit einem Außenmikrometer den Ventilschaft-Außendurchmessee messen.
- 3. Mit einer kleinen Bohrungslehre den Ventilführungs-Innendurchmesser am meist verschlissenen Teil messen wie in der Abbildung unten dargestellt. Das Spiel berechnen.
- 4. Überschreitet das Spiel den zulässigen Grenzwert ist das Ventil auszuwechseln. Wird der zulässigen Grenzwert noch immer überschritten ist der Zylinderkopf austauschen.


Berichtigung von Ventil und Ventilsitz


ANMERKUNG

- Vor der Korrektur des Ventils und Ventilsitzes, den Ventilschaft und den I.D. des Ventilführungsteiles messen und ggf. berichtigen
- Nach der Berichtigung des Ventilsitzes ist die Ventilaussparung zu überprüfen.
- 1) Berichtigung des Ventils
- Das Ventil mit einem Ventileinschleifer berichtigen.
- 2) Berichtigung des Ventilsitzes
- 1. Mit einem 45° oder 30° Ventilsitzfräser (CodeNr. 07909-33102) die Sitzfläche leicht korrigieren.
- Beim Anpassen des Ventils die Kontaktposition der Ventilsitzfläche und der Sitzfläche mit Bleimennige überprüfen. (Sichtkontrolle) [Wird das Ventil eine lange Zeit verwendet, verbiegt sich der Oberteil der Ventilsitzfläche, so daß sie den Sitz berührt.]
- Die Sitzfläche mit einem 15° Ventil-sitzfräser schleifen, damit die Ventilsitzbreite zum gleichen Ausmaß von der Mitte der Ventilsitzbreite aus einen Kontakt macht.
- 4. Das Ventil und den Ventilsitz wiederholt läppen, bis der Sitzungsgrad mehr als 70% beträgt.
- [A] Den Kontact prüfen
- [8] Die Sitzbreite berichtigen
- [C] Den Kontakt prüfen
- (a) Identische Abmessungen
- (b) Ventilsitzbreite









Replacing Valve Guide

- Press the used valve guide out from the cylinder head's lower side using a valve guide replacing tool.
- Apply engine oil to the outer surface of the new valve guide, and press fit the valve guide from the cylinder head's upper side until the flange part of the valve guide contacts the cylinder head.
- 3. After press-fitting, finish the valve guide by means of reaming to dimensions shown in previous table.

NOTE

 Be careful not to strike valve guide with a hammer, etc. during replacement.

Free Length and Tilt of Valve Spring

- Measure the length A with vernier calipers. If the measurement is less than the allowable limit, replace.
- Put the spring on a surface plate, place a square on the side of the spring, and check to see if the entire side is in contact with the square. Rotate the spring and measure the maximum B.
 If the measurement exceeds the allowable limit,
- Check the entire surface of the spring for scratches. Replace it, if any.

Valve Spring Setting Load

- 1. Place the spring on a tester and compress it to the same length it is actually compressed in the engine.
- 2. Read the compression load on the gauge.
- If the measurement exceeds the allowable limit, replace it.

Oil Clearance of Rocker Arm Shaft and Bearing

- 1. Measure the rocker arm bearing I.D. with an inside micrometer.
- 2. Measure the rocker arm shaft O.D. with an outside micrometer, and then calculate the oil clearance.
- 3. If the clearance exceeds the allowable limit, replace the rocker arm and measure the oil clearance again. If it still exceeds the allowable limit, replace also the rocker arm shaft.

Remplacement de guide de soupape

- Extraire le guide de soupape usé de la culasse, par le côté inférieur, en utilisant l'outil de remplacement de guides de soupape.
- Enduire d'huile moteur la surface extérieure du guide de soupape neuf et le monter à la presse par le côté haut de la culasse, jusqu'au moment où la partie bridée tulipe du guide de soupape entre en contact avec la culasse.
- 3. Après avoir fait le montage à la presse, terminer le guide de soupape en l'alésant aux dimensions indiquées dans le tableau précédent.

ATON

 Veiller à ne pas heurter le guide de soupape avec un marteau ou un autre objet pendant le remplacement.

Longueur libre et inclinaison du ressort de soupape

- Mesurer la longueur A à l'aide d'un pièd à coulisse.
 Si la valeur mesurée est inférieure à la limite de service, remplacer.
- Placer un ressort sur un plateau de dressage, mettre une équerre sur le côté du ressort et vérifier si le côté entier entre en contact avec l'équerre. Tourner le ressort et mesurer la valeur maximum B.
 - Si la valeur mesurée dépasse la limite de service, remplacer.
- Vérifier la surface entière du ressort pour constater l'absence ou la présence de rayures. S'il en existe, remplacer le ressort.

Charge de préréglage du ressort de soupape

- Placer le ressort sur un appareil d'essai et le bander à la même longueur que celui bandé réellement dans le moteur.
- 2. Lire la force de compression sur l'indicateur.
- Si la valeur lue excède la limite de service, remplacer le ressort.

Austausch der Ventilführung

- Die alte Ventilführung an der Unterseite des Zylinderkopfes mit Hilfe eines für den Austausch von Ventilführungen vorgesehenen Werkzeuges herausdrücken.
- Die Außenfläche der neuen Ventilführung mit einer Schicht Motoröl versehen und die Ventilführung von der oberen Seite des Zylinderkopfes aus einsetzen, bis der Flanschteil der Ventilführung den Zylinderkopf berührt.
- 3. Nach dem Einsetzen die Ventilführung auf die in der vorstehenden Tabelle angegebenen Abmessungen nachschleifen.

ANMERKUNG

 Während des Austauschs darf die Ventilführung nicht mit einem Hammer oder einem anderen Werkzeug eingeschlagen werden.

Spannungsfreie Länge und Neigung der Ventilfeder

- Länge A mit einer Noniusschublehre messen. Unterschreitet die Messung den zulässigen Grenzwert, auswechseln.
- Die Feder auf eine Prüfplatte legen, ein Dreieck entlang der Federseite legen und überprüfen, ob die ganze Seite mit dem Dreieck in Berührung ist. Die Feder drehen und den maximalen B-Wert messen.
 - Überschreitet die Messung den zulässigen Grenzwert, auswechseln.
- 3. Die ganze Federoberfläche auf Kratzer überprüfen. Sind welche vorhanden, austauschen.

Einstellast der Ventilfeder


- 1. Die Feder auf ein Testgerät legen und auf die selbe Länge zusammenpressen wie sich tatsächlich im Motor zusammengepreßt wird.
- Die Kompressionslast auf dem Prüfgerät ablesen.
- 3. Überschreitet die Messung den zulässigen Grenzwert, die Feder austauschen.

Jeu de marche entre l'axe de culbuteur et la coussinet

- 1. Mesurer le diamètre intérieur de la coussinet de culbuteur à l'aide d'un micromètre intérieur.
- Mesurer le diamètre extérieur de l'axe de culbuteurs avec un micromètre extérieur et calculer l'importance du jeu.
- Si le jeu excède la limite de service, remplacer le culbuteur et mesurer à nouveau le jeu de marche.
 Si le jeu est encore supérieur à la limite de service, remplacer également le support de culbuteur.

Ölspiel zwischen Kipphebelweelle und Lager


- 1. Den Innendurchmesser der Kipphebelager mit einem Innenmikromter messen.
- Den Außendurchmesser der Kipphebelachse mit einem Außenmikrometer messen und das Spiel berechnen.
- 3. Überschreitet der Spiel den zulässigen Grenzwert, den Kipphebel auswechseln und den Ölspiel wieder messen. Wenn der zulässige Grenzwert noch immer überschritten wird, auch den Kipphebelträger austauschen.



Push Rod Alignment

- 1. Check the both end of the push rod for cracks, damage and unusual wear.
- 2. Measure the bending of the push rod with a dial indicator.
- 3. If the measurement exceeds the allowable limit. replace the push rod.


[2] TIMING GEAR AND CAMSHAFT



Timing Gear Backlash


- 1. Set a dial indicator (lever type) with its tip on the gear tooth.
- 2. Move the gear to measure the backlash, holding
- its mating gear.

 3. If the backlash exceeds the allowable limit, check the oil clearance of the shafts and gear.
- 4. If the oil clearance is proper, replace the gear.



End Play of Camshaft

- 1. Pull the cam gear with the camshaft to its end.
- 2. Measure the clearance between the cam gear and camshaft stopper.
- 3. If the clearance exceeds the allowable limit, replace the camshaft stopper.



Camshaft Alignment

- 1. Support the camshaft with V-blocks on the surface plate and set a dial indicator with its tip on the intermediate journal at right angle.
- 2. Rotate the camshaft on the V-blocks and get the misalignment (half of the measurement).
- 3. If the misalignment exceeds the allowable limit, replace the camshaft.

Alignement de tige de culbuteur

- Vérifier l'état général, le degré d'usure ainsi que la présence de fissures aux deux extrémités de la tige de culbuteur.
- 2. Mesurer la courbure de la tige de culbuteur à l'aide d'un comparateur à cadran.
- Si la mesure excède la limite de service, remplacer la tige de culbuteur.

Stößelstangenkrümmung

- 1. Beide Enden der Stößelstange auf Risse, Schäden und übermäßige Abnutzung untersuchen.
- Die Krümmung der Stößelstange mit einer Meßuhr messen.
- Überschreitet die Messung den zulässigen Grenzwert, die Stößelstange austauschen.

[2] PIGNON DE DISTRIBUTION ET ARBRE A CAMES

Jeu d'engrènement de pignon de distribution

- Disposer un comparateur à cadran (modèle à levier) et sa lèvre sur la dent de pignon.
- Faire tourner le pignon pour mesurer le battement tout en immobilisant le pignon correspondant.
- 3. Vérifier le jeu de gaissage des arbres et du pignon si le battement excède la tolérance.
- Remplacer le pignon si le jeu de graissage est correct.

[2] STEUERUNG UND NOCKENWELLE

Spiel der Steuerung

- Eine Meßuhr (Hebeltyp) mit der Spitze an einem Zahn ansetzen.
- 2. Das Zahnrad bewegen, während die daran sitzenden Zahnräder festgehalten werden.
- Falls der zulässige Grenzwert überstiegen wird, die Ölabstände der Wellen und Zahnräder messen.
- Falls der Ölabstand korrekt ist, das Zahnrad austauschen.

Jeu latéral de l'arbre à cames

- 1. Tirer la commande de cames solidaire de l'arbre à cames jusqu'à son extrémité.
- 2. Mesurer le jeu entre commande de cames et butée d'arbre à cames.
- 3. Remplacer la butée d'arbre à cames si le jeu excède la tolérance.

Endspiel der Nockenwelle


- 1. Das Nockenwellenrad mit der Nockenwelle bis zum Anschlag herausziehen.
- 2. Den Abstand zwischen Nockenwellenrad und Nockenwellenanschlag messen.
- Falls der Abstand den zulässigen Grenzwert übersteigt, den Nockenwellenanschlag austauschen.


Alignement de l'arbre à cames


- 1 Supporter l'arbre à cames avec des blocs trapézoïdaux sur le plateau de dressage et mettre un comparateur à cadran de telle façon que son extrémité soit perpendiculaire au tourillon intermédiaire.
- Tourner l'arbre à cames sur les blocs trapézoïdaux et obtenir le désalignement (moitié de la valeur mesurée).
- Si le désalignement excède la limite de service, remplacer l'arbre à cames.


Nockenwellenausrichtung

- Die Nockenwelle mit V-Blöcken auf der Richtplatte abstützen und eine Meßuhr mit der Spitze lotrecht auf den Zwischenzapfen ansetzen.
- Die Nockenwelle auf den V-Blöcken drehen, um eine Versetzung (Hälfte des Messungswertes) zu erhalten.
- 3. Überschreitet die Versetzung den zulässigen Grenzwert die Nockenwelle auswechseln.









Intake and Exhaust Cam Height

- 1. Measure the height of the cam at its highest point with an outside micrometer.
- 2. If the measurement is less than the allowable limit, replace it.

Oil Clearance of Camshaft Journal

- 1. Measure the camshaft journal O.D. with an outside micrometer.
- Measure the cylinder block bore I.D. for camshaft with an inside micrometer.
 Calculate the oil clearance.
- 3. If the clearance exceeds the allowable limit, replace the camshaft.

Clearance between Idle Gear Shaft and Idle Gear

Bushings

- Measure the idle gear shaft O.D. with an outside micrometer.
- 2. Measure the idle gear bushings I.D. with an inside micrometer, and calculate the clearance.
- 3. If the clearance exceeds the allowable limit, replace the bushing.

Replacing Idle Gear Bushings

- 1. Press the used bushings out using a idle gear bushing replacing tool.
- 2. Press fit new bushings.

Hauteurs de cames d'admission et d'échappement

- 1. Mesurer la hauteur de la cames à son point le plus haut à l'aide d'un micromètre d'extérieur.
- Si la mesure est inférieure à la limite de service, remplacer l'arbre à cames.

Nockenhöhe am Ein-und Auslaß

- 1. Mit einem Außenmikrometer die Höhe des Nockens an seinem höchsten Punkt messen.
- 2. Liegt der Meßwert unter dem zulässigen Grenzwert, die Nockenwelle austauschen.

Jeu de marche de l'arbre à cames

- Mesurer le diamètre extérieur du tourillon d'arbre à came à l'aide d'un micromètre d'extérieur.
- 2. Mesurer le diamètre intérieur du bloc-moteur pour l'arbre à came à l'aide d'un micromètre d'intérieur. Calculer le jeu de marche.
- 3. Si le jeu de marche dépasse la limite de service, remplacer l'arbre à cames.

Ölspiel der Nockenwelle

- Mit einem Außenmikrometer den Außendurchmesser des Nockenwellenzapfens messen.
- 2. Mit einem Innenmikrometer den Innendurchmesser der Zylinderblockbohrungen für die Nockenwelle messen. Ölspiel berechnen.
- 3. Überschreitet der Ölspiel den zulässigen Grenzwert, die Nockenwelle austauschen.

Jeu entre l'axe du pignon de renvoi et les bagues du pignon de renvoi

- 1. Mesurer le diamètre extérieur de l'axe du pignon de renvoi à l'aide d'un micromètre extérieur.
- 2. Mesurer le diamètre inférieur des bagues des pignons de renvoi avec un micromètre intérieur et calculer le jeu.
- 3. Si le jeu dépasse la limite de service, remplacer les baques.

Spiel zwischen Leerlaufachse und Leerlaufbuchse

- Den Außendurchmesser der Leerlaufachse mit Hilfe eines Außenmikrometers messen.
- 2. Den Innendurchmesser der Leerlaufbuchsen mit Hilfe eines Innenmikrometers messen und das Spiel berechnen.
- 3. Wenn das Spiel den zulässigen Grenzwert überschreitet, die Buchse austauschen.


Remplacement des bagues de pignon de renvoi

- A la presse, chasser les bagues anciennes en utilisant l'outil de remplacement de coussinets de pignon de renvoi.
- 2. A la presse, monter les baques neuves.

Austausch der Leerlaufbuchsen

- Die alten Buchsen mit Hilfe eines für den Austausch der Leerlaufbuchsen vorgesehenen Werkzeuges herausdrücken.
- 2. Die neuen Buchsen einsetzen.


[3] PISTON AND CONNECTING ROD



Piston Pin-Bore I.D.

- Measure the I.D. of the piston pin-bore in both the horizontal and vertical directions with a cylinder gauge.
- If the measurement exceeds the allowable limit, replace the piston.







Oil Clearance between Piston Pin and Small End

Bushing

- Measure the O.D. of the piston pin where it contacts the bushing with an outside micrometer.
- 2. Measure the I.D. of the piston pin bushing at the connecting rod small end with a cylinder gauge. Calculate the oil clearance.
- 3. If the clearance exceeds the allowable limit, replace the bushing. If it still exceeds the allowable limit, replace the piston pin.





Replacing Connecting Rod Small End Bushing

(When removing)

1. Press out the small end bushing with a connecting rod small end bushing replacing tool.

(When installing)

- Clean a new small end bushing and bore, and apply engine oil to them.
- 2. Insert a new bushing onto the tool and press-fit it with a press so that the seam (1) of bushing positions as shown in the figure, until it is flash with the connecting rod.
- 3. Drill a hole to the bushing with aligning the oil hole (2) of connecting rod using 4.0 mm dia. (0.157 in. dia.) drill.

■ NOTE

 Be sure to chanfer the oil hole circumference with an oil stone.

[Service parts dimension]

| Oil clearance | Factory | 0.015 to 0.075 mm |
|--------------------|-----------|-----------------------|
| between piston pin | spec | 0.00059 to 0 00295 in |
| and small end | Allowable | 0 15 mm |
| bushing | limit | 0.0059 in. |

(1) Seam

[3] PISTON ET BIELLE

D.I. de logement d'axe de piston

- Mesurer le diamètre intérieur de logement d'axe de piston dans les sens vertical et horizontal à l'aide d'un comparateur.
- Si la mesure excède la limite de service, remplace le piston.

[3] KOLBEN UND PLEUELSTANGE

Innendurchmesser der Kolbenbolzenbohrung

- Mit einem Lehrdorn den Innen der Kolbenbolzenbohrung in horizontaler wie auch vertikaler Richtung messen.
- 2. Überschreitet die Messung den zulässigen Grenzwert, den Kolben austauschen.

Jeu de marche entre l'axe de piston et la bague

- Mesurer le diamètre extérieur de l'axe de piston au niveau où celui-ci vient en contact avec la bague de pied de bielle au moyen d'un micromètre d'extérieur.
- Mesurer le diamètre intérieur de la bague de pied de bielle à l'aide d'un comparateur. Calculer le jeu de marche.
- Si le jeu excède la limite de service, remplacer la bague. Si le jeu est encore supérieur à la limite de service, remplacer l'axe de piston.

Ölspiel zwischen Kolbenbolzen und Buchse

- Mit einem Außenmikrometer den Außendurchmesser des Kolbenbolzens an der Stelle messen, wo er die Buchse berührt.
- Mit einem Lehrdorn den Innendurchmesser der Kolbenbolzenbuchse am Pleuelstangenkopf messen. Den Ölspiel berechnen.
- Überschreitet der Spiel den zulässigen Grenzwert, die Buchse auswechseln. Wird der zulässige Grenzwert noch immer überschritten, den Kolbenbolzen auswechseln.

Remplacement de la bague de pied de bielle

(Au retrait)

 Pousser dehors la bague de pied de bielle à l'aide d'un outil de remplacement de bague de pied de bielle.

(Lors de la repose)

- Nettoyer une bague neuve de pied de bielle et l'alésage, et les enduire d'huile moteur.
- Mettre en place la bague neuve sur l'outil et la poser à l'aide d'une presse de telle façon que le jointure de la bague se trouve à la position montrée sur la figure et jusqu'à ce qu'elle soit au même niveau que la bielle.
- 3. En utilisant und mèche d'un diamètre de 4,0 mm, percer un trou dans le manchon tout en alignant l'orifice de lubrification (2) de la bielle.

ATON **III**

 Toujours chanfreiner la circonférence de l'orifice de lubrification avec une pierre à huile.

[Dimensions des pièces d'entretien]

| jeu entre l'axe de piston et le coussinet de pied de bielle | Valeur de référence | 0,015 à 0,075 mm |
|---|------------------------|------------------|
| | Limite de service | 0,15 mm |

(1) Jointure

Austausch der Pieuelbuchse

(Beim Ausbau)

1. Die Pleuelbuchse mit einem Pleuelbuchsen-Ausbauwerkzeug heraustreiben.

(Beim Einbau)

- Die neue Pleuelbuchse und -Bohrung reinigen und mit Motoröl beschichten.
- Eine neue Buchse in das Werkzeug einsetzen und mit einer Presse derart eintreiben, daß die Naht in der Buchsenposition mit der Pleuelstange bündig ist wie in der Abbildung gezeigt.
- Während die Ölbohrung (2) der Pleuelstange ausgerichtet wird, mit einem 4-mm-Bohrer ein Loch bohren.

ANMERKUNG


 Die Bohrung muß an ihrem Rand mit einem Ölstein abgeschrägt werden.


[Ersatzteilgröße]

| Spiel zwischen Kolbenbolzen und | Werkdaten | 0,015 bis 0,075 mm |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Pleuelhuchse | Zulässiger Grenzwert | 0,15 mm |

(1) Naht

0197F002





0321F211


Piston Ring Gap

- 1. Insert the piston ring into the lower part of the liner (the least worn out part) with the piston.
- 2. Measure the ring gap with a feeler gauge.
- If the gap exceeds the allowable limit, replace the ring.

Clearance between Piston Ring and Groove

- 1. Remove carbon from the ring grooves.
- 2. Measure the clearance between the ring and the groove with a feeler gauge or depth gauge.
- If the clearance exceeds allowable limit, replace the ring since compression leak and oil shortage result.
- 4. If the clearance still exceeds the allowable limit after replacing the ring, replace the piston.

Factory specification : A More than 0.2 mm




Connecting Rod Alignment

NOTE

- Since the I.D. of the connecting rod small end bushing is the basis of this check, check the bushing for wear beforehand.
- 1. Install the piston pin into the connecting rod.
- 2. Install the connecting rod on the connecting rod alignment tool (Code No: 07909-31661).
- Put a gauge over the piston pin and move it against the face plate.
- 4. If the gauge does not fit squarely against the face plate, measure the space between the pin of the gauge and the face plate.
- If the measurement exceeds the allowable limit, replace the connecting rod.

[4] CRANKSHAFT



End Play of Crankshaft

- Move the crankshaft to the flywheel side.
- 2. Set a dial indicator to the crankshaft.
- 3. Measure the end play by pulling the crankshaft toward the crank gear.
- 4. If the measurement exceeds the allowable limit, replace the thrust bearings.

Jeu de coupe segment de piston

- 1. Introduire le segment de piston dans la partie inférieure de la chemise (partie le moins usée) avec le piston.
- 2. Mesurer le jeu du segment avec une jauge d'épaisseur.
- 3. Si le jeu dépasse la limite de service, remplacer le segment.

Kolbenringspalt

- 1. Mit dem Kolben den Kolbenring in den unteren (am wenigsten abgenutzten) Teil der Laufbüchse eintreiben.
- 2. Den Ringsplat mit Hilfe einer Fühlerlehremessen.
- 3. Überschreitet der splat den zulässigen Grenzwert, den Kolbenring austauschen.

Jeu entre le segment et la rainure de segment

- Eliminer la calamine des gorges de segment.
- 2. Mesurer la jeu entre le segment et la gorge à l'aide d'une jauge d'épaisseur ou d'un calibre de profondeur.
- 3. Si le jeu excède la limite de service, remplacer le segment pour éviter la fuite de compression et le manque d'huile en résultant.
- 4. Si le jeu reste toujours supérieur à la limite de service même après remplacement du segment, remplacer le piston.

Valeur de référence A: Plus de 0,2 mm

Alignement de bielle

NOTA

- Etant donné le diamètre intérieur de la bague de pied de bielle est la base de cette vérifcation, vérifier d'avance si la baque est usée.
- Mettre l'axe de piston en place dans la bielle.
 Poser la bielle à l'aide de l'outil d'alignement de bielle (Référence: 07909-31661)
- 3. Disposer un calibre sur l'axe de piston et le déplacer sur la paroi.
- 4. Si le calibre ne peut être disposé à angle droit sur la paroi, mesurer l'espace entre l'axe du calibre et
- Si la mesure excède la limite de service, remplacer la bielle.

[4] VILEBREQUIN

Jeu latéral de vilebrequin

- 1. Pousser le vilebrequin vers le volant.
- 2. Fixer un comparateur à cadran sur le vilebrequin.
- 3. Mesurer le jeu latéral de vilebrequin en poussant
- le vilebrequin vers son pignon. Si la mesure excède la limite de service, remplacer la demi-coussinet de butée 1 et 2.

Spiel zwischen Kolbenring und Ringnut

- Ölkohlenablagerungen aus den Ringnuten.
- 2. Das Spiel zwischen Ring und Nut mit einer Fühlerlehre bzw. einem Tiefenmaß messen.
- 3. Überschreitet das Spiel den zulässigen Grenzwert den Ring auswechseln, da sonst eine Kompressionsleckage und ein Ölverlust erfolgen könnte.
- Überschreitet nach der Auswechslung der Ringes das Spiel noch immer den zulässigen Grenzwert den Kolben auswechseln.

Mehr ais 0,2 mm Werksvorschrift: A

- [A] Oberer ring (Trapezring Typ)
- [B] Zweiter Ring, Ölabstreifring

Pleuelstangenausrichtung


ANMERKUNG


- Da diese Kontrolle auf den Innendurchmesser der Pleuelstangenkopfbuchse basiert, die Buchse vorher auf Verschleiß überprüfen.
- Kolbenbolzen in die Pleueistange einsetzen.
- 2. Die Pleuelstange an der Pleuelstangen-Krümmungsmeßlehre (CodeNr.:07909-31661) anbringen.
- 3. Die Lehre über den Kolbenbolzen schieben und diesen gegen die Lehrenplatte bewegen.
- 4. Falls die Lehre nicht flach auf der Lehrenplatte aufliegt, den Abstand zwischen Stift der Lehre und der Lehrenplatte messen.
- 5. Überschreitet die Messung den zulässigen Grenzwert, die pleuelstange austauchen.


[4] KURBELWELLE

Axialspiel der Kurbelwelle

- 1. Die Kurbelwelle in Richtung Schwungrad ziehen.
- Ein Meßuhr an der Kurbelwelle anbringen.
- 3. Das Axialspiel durch Schieben der Kurbelwelle in Richtung des Kurbelwellenrades messen.
- 4. Überschreitet die Messung den Zulässigen Grenzwert, die Drucklager 1 und 2 austauschen.









- Support the crankshaft with V-blocks on the surface plate and set a dial indicator with its tip on the intermediate journal at right angle.
- 2. Rotate the crankshaft on the V-blocks and get the misalignment (half of the measurement).
- If the misalignment exceeds the allowable limit, replace the crankshaft.

Oil Clearance between Crank Pin and Crank Pin

Bearing

- 1. Clean the crank pin and crank pin bearing.
- Put a strip of press gauge (Code No: 07909-30241) on the center of the crank pin in each direction as shown in the figure.

IMPORTANT


- Never insert the press gauge into the crank pin oil hole.
- Install the connecting rod cap and tighten the screws to the specified torque, and remove the cap again.

NOTE

- Fasten the crankshaft so that it does not turn.
- 4. Measure the amount of the flattening with the scale and get the oil clearance.
- If the clearance exceeds the allowable limit, replace the bearing.

(Reference)

• When the oil clearance is to be measured by removing the crankshaft, tighten the connecting rod cap with the specified torque, then measure the crank pin bearing I.D. with a cylinder gauge or an inside micrometer. And measure the crank pin O.D. with an outside micrometer. Calculate the oil clearance.



(1) Wear

(2) Sleeve Guide C

Crankshaft Sleeve Wear and Replacing Crankshaft

Sleeve

- Measure the wear of the crankshaft sleeve using a surface roughness tester.
- If the measurement exceeds the allowable limit, replace the crankshaft sleeve.
- 3. Remove the used crankshaft sleeve using a specialuse puller set (Code No:07916-09032).

(When installing)

4. Set the sleeve guide C (2) to the crankshaft.

Alignement du vilebrequin

- Supporter le vilebrequin avec des blocs trapézoïdaux sur le plateau de dressage et mettre un comparateur à cadran de telle façon que son extrémité soit perpendiculaire au tourillon intermédiaire.
- Tourner le vilebrequin sur les blocs trapézoïdaux et obtenir le désalignement (moitié de la valeur mesurée).
- 3. Si le désalignement excède la limite de serviice, remplacer le vilebrequin.

Kurbelwellenausrichtung

- Die Kurbelwelle mit V-Blöcken auf der Richtplatte abstützen und eine Meßuhr mit der Spitze lotrecht auf den Zwischenzapfen ansetzen.
- Die Kurbelwelle auf den V-Blöcken drehen, um eine (Hälfte des Messungswertes) zu erhalten.
- 3. Überschreitet die Versetzung den zulässigen Grenzwert, die Kurbelwelle auswechseln.

Jeu de marche entre le maneton et le coussinet de tête de bielle

- Nettoyer le maneton et le coussinet de tête de bielle.
- Disposer une jauge plastique (Référence: 07909-30241) au centre du maneton daus chaque direction montrée sur la figure.

IMPORTANT

- Ne pas introduire la jauge plastique dans le trou de lubrification du maneton.
- Poser le chapeau de bielle et serrer les vis au couple spécifié puis retirer le chapeau de bielle.

NOTA

- Immobiliser le vilebrequin pour l'empêcher de tourner.
- 4. Mesurer l'aplatissement à l'aide d'une échelle et en déduire le jeu de marche.
- Si le jeu excède la limite de service, remplacer le coussinet de tête de bielle.

(Référence)

Lorsque le jeu de marche doit être mesuré en déposant le vilebrequin, serrer le chapeau de tête de bielle à un couple spécifié, ensuite mesurer le diamètre intérieur du coussinet de tête de bielle à l'aide d'un comparateur ou d'un micromètre d'intérieur. Et, mesurer le diamètre extérieur du maneton à l'aide d'un micromètre d'extérieur. Calculer le jeu de marche.

Usure de la coupelle de vilebrequin et remplacement de la coupelle de vilebrequin

- 1. Mesurer l'usure de la coupelle de vilebrequin avec un appareil de contrôle de rugosité de surface.
- 2. Si la mesure dépasse la limite de service, remplacer la coupelle de vilebrequin.
- Enlever la coupelle de vilebrequin usé à l'aide du jeu d'extraction spécial (Référence 07916-09032).

(Lors de la repose)

- Placer le guide C de coupelle (2) sur le vilebrequin.
- (1) Usure

(2) Guide C de coupelle

Ölspiel zwischen Kurbelzapfen und Pleuellager-

schale

- Den Kurbeizapfen und das Pieuellagerschale reinigen.
- Einen Streifen der Preßmeßgerät (CodeNr. 07909-30241) auf die Mitte des Kurbelzapfens in alle Richtungen legen.

WICHTIG

- Das Preßmeßgerät nicht in die Ölöffnung des Kurbelzapfens einsetzen.
- Die Pleuelstangendeckel anbringen und die Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen und dann den Pleuelstangendeckel wieder abschrauben.

ANMERKUNG

- Die Kurbelwelle so befestigen, daß sie nicht drehen kann.
- 4. Die Stärke der Preßmeßgerät messen und den Ölspiel errechnen.
- 5. Überschreitet der Ölspiel den zulässigen Grenzwert, die Pleuellagerschale austauschen.

(Referenz)


Ist der Ölspiel durch den Ausbau der Kurbeiwelle zu messen, den Pleuelstangendeckel auf das vorgeschriebenen Drehmoment anziehen und dann mit einem Lehrdorn oder einem Innenmikrometer den Innendurchmesser der Pleuellagerschale messen. Mit einem Außenmikrometer den Außendurchmesser der Kurbelzapfen messen. Den Ölspiel berechnen.


Abnutzung der Kurbelwellenbuchse und Austausch der Kurbelwellenbuchse


- Die Abnutzung der Kurbelwellenbuchse mit Hilfe eines Gerätes zur Prüfung der Oberflächenrauheit messen.
- Wenn die Messung den zulässigen Grenzwert überschreitet, die Kurbelwellenbuchse austauschen.
- Die alte Kurbelwellenbuchse mit Hilfe einer speziellen Abziehvorrichtung (Code Nr. 07916-09032) entfernen.


(Beim Einbau)

- Die Buchsenführung C (2) an die Kurbelwelle ansetzen.
- (1) Abnutzung
- (2) Buchsenführung C









- Set the stopper C (7) to the crankshaft as shown in figure.
- Heat a new sleeve to a temperature between 150 and 200°C (302 and 392°F), and fix the sleeve to the crankshaft as shown in figure.
- 7. Press fit the sleeve using the auxiliary socket for pushing (5).
- (3) Crankshaft Sleeve
- (6) Sleeve Guide B
- (4) Crankshaft
- (7) Stopper B
- (5) Auxiliary Socket for Pushing
- (8) Stopper C

Oil Clearance between Crankshaft Journal and

Crankshaft Bearing 1

- Measure the O.D. of the crankshaft journal wit is an outside micrometer.
- 2. Measure the I.D. of the crankshaft bearing 1 wit a an inside micrometer. Calculate the oil clearance.
- 3. If the clearance exceeds the allowable limi, replace the crankshaft bearing 1.

Replacing Crankshaft Bearing 1

(When removing)

 Press out the bearing 1 with crankshaft bearing 1 replacing tool.

(When installing)

- Clean a new bearing 1 and bore, and apply engine oil to them.
- 2. Press fit a new bearing 1 using a inserting tool, taking due care to see that the seam of bearing 1 faces the exhaust manifold side.
- (1) Seam

Oil Clearance between Crankshaft Journal and

Crankshaft Bearing 2 (3, 4, 5)

- 1. Clean the crankshaft journal and crankshaft bearing.
- 2. Put a strip of press gauge (Code No: 07909-30241) on the center of the journal.

IMPORTANT

- Never insert the press gauge into the oil hole of the journal.
- 3. Install the main bearing case and tighten the screws to the specified torque, and remove the cases again.
- 4. Measure the amount of the flattening with the scale and get the oil clearance.
- If the clearance exceeds the allowable limit, replace the crankshaft bearing.

- 5. Mettre la butée C (7) sur le vilebrequin, comme indiqué dans la figure.
- Chauffer une coupelle neuve à une température comprise entre 150 et 200°C puis fixer la coupelle sur le vilebrequin, comme indiqué dans la figure.
- 7. Ajuster à la presse la coupelle en utilisant la prise lumière pour le repousser (5).
- (3) Coupelle de vilebrequin
- (6) Guide B de coupelle
- (4) Vilebrequin
- (7) Butée B
- (5) Prise de lumière
- (8) Butée C

- 5. Den Begrenzer C (7) an die Kurbelwelle ansetzen, wie in der Abbildung gezeigt.
- Eine neue Buchse bei einer Temperatur zwischen 150 und 200°C erhitzen und, wie in der Abbildung gezeigt, an der Kurbelwelle einsetzen.
- 7. Die Buchse mit Hilfe der Hilfsmuffe (5) einpressen.
- (3) Kurbelwellenbuchse
- (6) Buchsenführung B
- (4) Kurbelwelle
- (7) Begrenzer B
- (5) Hilfsmuffe für den Einsatz
- (8) Begrenzer C

Jeu de marche entre le tourillon de vilebrequin et

coussinet 1 de vilebrequin

- Mesurer le diamètre extérieur du tourillon de vilebrequin avec un micromètre extérieur.
- Mesurer le diamètre intérieur du coussinet 1 du vilebrequin avec un micromètre intérieur. Calculer le ieu de marche.
- Si ce jeu de marche dépasse la limite de service, remplacer le coussinet 1 de vilebrequin.

Ölspiel Zwischen Kurebelwelle und

Kurebelwellenlager 1

- 1. Den Außendurchmesser der Kurbelwelle mit einem Außenmikrometer messen.
- 2. Den Innendurchmesser des Kurbelwellenlagers 1 mit einem Innenmikrometer messen und das Ölspiel berechnen.
- 3. Überschreitet der Ölspiel den zulässigen Grenzwert, die Kurebelwellenlager 1 austauschen.

Remplacement du coussinet 1 du vilebrequin

(Au retrait)

 Chasser le coussinet 1 de vilebrequin au moyen de l'outil de remplacement de coussinet 1 de vilebrequin.

(Lors de la repose)

- Nettoyer un coussinet 1 neuf et alésage et les enduire d'huile moteur.
- Monter à la presse un coussinet 1 neuf en utilisant un outil de mise en place, en veillant à ce que la jointure du coussinet 1 soit en regard du côté du collecteur d'échappement.
- (1) Jointure

Austausch des Kurbeiwellenlager 1

(Beim Ausbau)

1. Das lager 1 mit den werkzeug für den Austausch des Kurbelwellenlager herausdrücken.

(Beim Einbau)

- 1. Das neue Lager 1 und die Bohrung reinigen und Ölauf sie auftragen.
- Ein neues Lager 1 mit Hilfe eines Einsatzwerkzeuges einpassen. Hierbei darauf achten, daß die Naht des Lagers 1 der Auspuffkrümmerseite gegenüberliegt.
- (1) Naht

Jeu de marche entre le tourillon de vilebrequin et

coussinet 2 (3.4.5) de vilebrequin

- Nettoyer le tourillon de vilebrequin et coussinet de vilebrequin.
- 2. Disposer une jauge plastique (Référence: 07909-30241) au centre de tourillon de vilebrequin.

■ IMPORTANT

- Ne pas introduire la jauge plastique dans le trou de lubrification de tourillon.
- 3. Poser le palier principal et serrer les vis au couple spécifié puis retirer le palier principal.
- 4. Mesurer l'aplatissement à l'aid d'une échelle et en déduire le ieu de marche.
- Si le jeu excède la limite de service, remplace le coussinet.


Ölspiel zwischen Kurebelwelle und Kurebel-

wellenlager 2 (3, 4, 5)

- Den Kurebelwelle und das Kurebelwellenlager reinigen.
- Einen Streifen der Preßmeßgerät (CodeNr. 07909-30241) auf die Mitte des Kurebelwelle legen.

■ WICHTIG

- Das Preßmeßgerät nicht in die Ölöffnung des Kurebedwelle einsetzen.
- 3. Die Hauptlagerschale anbringen und die Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehn und dann den Hauptlagerschale abschrauben.
- 4. Die Stärke der Preßmeßgerätmessen und den Ölspiel errechnen.
- 5. Überschreitet der Ölspiel den zulässigen Grenzwert, die Kurebelwellenlager austauschen.



| | | Dimension D |
|----------|-------------------------|---------------------------------------|
| Oversize | + 0.2 mm + 0.008 in. | 48.1 to 48.3 mm 1.894 to 1.902 in. |
| Oversize | +0.4 mm +0.016 in. | 48.3 to 48.5 mm 1.902 to 1.909 in. |

Undersized and Oversized Bearing

If the standard-size bearing cannot be employed due to excessive wear of the crankpin and crank journal, employ undersize or oversize bearings.

For under size or oversize bearing use, follow the precautions noted below.

- Grind the crankpin and journal with a wheel which has specified round corner and width without shoulder.
- 1. 3.3 to 3.7 mm (0.1300 to 0.1457 in.)
- 2. 2.8 to 3.2 mm (0.1102 to 0.1260 in.)
- 3. Be sure to chamfer the oil hole circumference to 1 to 1.5 mm (0.04 to 0.06 in.) radius with an oil stone.
- 4. The crankpin must be fine-finished to higher than
- 5. The crank journal must be fine-finished to higher than (0.4-S).
- 6. The crank journal side surface must be finefinished to higher than $\nabla\nabla\nabla\nabla$ (0.4-5).

| Size | Code No. | Name of bearing | Bearing mark | Cranks | haft processing dimension |
|------------------------------|---|-------------------------------------|--------------|--------------------|---|
| -0.2 mm -0.008 in. | 15261-2391-1 | Crankshaft bearing 1 (0.2 minus) | 020 US | | 43.734 to 43.750 mm |
| −0.2 mm −0.008 in. | 15261-2393-1 | Crankshaft bearing 2 (0.2 minus) | 020 US | A | 1.7218 to 1.7224 in. |
| -0.4 mm -0.016 in. | 15261-2392-1 | Crankshaft bearing 1 (0.4 minus) | 040 US | | 43.534 to 43.550 mm 1.7140 to 1.7145 in. |
| -0.4 mm -0.016 in. | 15261-2394-1 | Crankshaft bearing 2 (0.4 minus) | 040 US | | |
| 0.2 mm 0.008 in. | 15531-2297-1 | Crank pin bearing (0.2 minus) | nus) 020 05 | | 36.759 to 36.775 mm 1.4473 to 1.4478 in. |
| -0.4 mm -0.016 in. | 15531-2298-1 | Crank pin bearing (0.4 minus) | 040 US | В | 36.559 to 36.575 mm 1.4394 to 1.4399 in. |
| + 0.2 mm | m 15261-2395-1 Thrust bearing 1 (0.2 plus) 020 OS | | | 24.40 to 24.45 min | |
| +0.008 in. | 15261-2397-1 | Thrust bearing 2 (0.2 plus) | | c | 0.9763 to 0.9783 in. |
| + 0.4 mm | 15261-2396-1 | Thrust bearing 1 (0.4 plus) | 040 OS | 24.8 | 24.80 to 24.85 mm |
| + 0.016 in. | 15261-2398-1 | Thrust bearing 2 (0.4 plus) | | | 0.9763 to 0.9783 in. |

Coussinet sous-dimensionnés et sur-dimensionnés

Si le coussinet de cote normale ne peut être utilisé à cause d'une usure excessive du maneton et du tourillon de vilebrequin, employer des coussinets de cote minorée ou de cote majorée.

Pour utilisation des coussinets de cote minorée ou de cote majorée, prendre les précautions suivantes.

- Rectifier le maneton et le tourillon de vilebrequin à l'aide d'une meule sans épaulement ayant un coin arrondi et une largeur spécifiés.
- 1. 3,3 à 3,7 mm
- 2. 2,8 à 3,2 mm
- 3. Ne pas manquer de chanfreiner à l'aide d'une pierre à huile la circonférence du trou de graissage à un rayon de 1 à 1,5 mm.
- 4. Terminer la surface du tourillon à plus de \(\sqrt{\sq}}}}}}}}}}}}} \signtarightinm{\sintity}}}}}}} \end{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}}} \end{\sqnt{\sqnt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}}} \end{\sqnt{\sqnt{\sqnt{\sq}}}}}}}} \end{\sqnt{\sqnt{\sq}}}}}}} \end{\sqnt{\sqnt{\sq}
- 5. Terminer la surface du tourillon à plus de (0,4-5).
- Terminer la surface du tourillon à plus de (0,4-5).

Lager in Übergröße und unter Normalgröße

Wenn wegen starker Abnutzung des Kurbelwellenzapfens ein Normallager nicht mehr verwendet werden kann, ist dieses gegen ein Untermaßlager auszutauschen.

Beim Einsatz eines Untermaßlagers sind nachstehende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:


- Den Zapfen und das Ende der Kurbelwelle mit einem Schleifrad schleifen, das die vorgeschriebene Rundung und Breite hat und keine Abstufungen.
- 1. 3,3 bis 3,7 mm
- 2. 2,8 bis 3,2 mm
- 3. Das Ölloch mit einem Ölwetzstein auf einen Radius von 1 bis 1,5 mm abschrägen.
- 4. Der Kurbelwellenzapfen muß feinstbearbeitet sein und zwar besser als Güteklasse√√√√(0,4-S).
- 5. Das Kurbelwellenende muß feinstbearbeitet werden und zwar Güteklasse VVVV (0,4-S).
- 6. Die Seitenfläche vom Kurbelwellenende muß feinstbearbeitet sein, besser als Güteklasse √√√√ (0,4-S).

| | Dimension D |
|------------------------|----------------|
| Sur-calibration 0,2 mm | 48,1 à 48,3 mm |
| Sur-calibration 0,4 mm | 48,3 à 48,5 mm |

| | Abmessungen D |
|----------------|------------------|
| Übermaß 0,2 mm | 48,1 bis 48,3 mm |
| Übermaß 0,4 mm | 48,3 bis 48,5 mm |

| Dimension Größe | Référence Code Nr. | Nom du coussinet Lagername | Marque du coussinet Lager- markierung | Be | nension du vilebrequin arbeitungsabmessung des rbeiwelles | |
|--------------------|-----------------------|---|--|----|---|--|
| -0,2 mm | 15261-2391-1 | Coussinet 1 de vilebrequin (0,2 moins) Kurbelwellenlager 1 (0,2 minus) | 020 US | | 43,734 à 43,750 mm | |
| -0,2 mm | 15261-2393-1 | Coussinet 1 de vilebrequin (0,2 moins) Kurbelwellenlager 2 (0,2 minus) | 020 US | А | 43,734 bis 43,750 mm | |
| -0,4 mm | 15261-2392-1 | Coussinet 1 de vilebrequin (0,4 moins) Kurbelwellenlager 1 (0,4 minus) | 040 US | | 43,534 à 43,550 mm | |
| -0,4 mm | 15261-2394-1 | Coussinet 1 de vilebrequin (0,4 moins) Kurbelwellenlager 2 (0,4 minus) | 040 US | | 43,534 bis 43,550 mm | |
| -0,2 mm | 15531-2297-1 | Coussinet de maneton (0,2 moins) Pleuellagerschale (0,2 minus) | 020 US | В | 36,759 à 36,775 mm 36,759 bis 36,775 mm | |
| -0,4 mm | 15531-2298-1 | Coussinet de maneton (0,4 moins) Pleuellagerschale (0,4 minus) | 040 US | В | 36,559 à 36,575 mm 36,559 bis 36,575 mm | |
| . 6.3 | 15261-2395-1 | Coussinet 1 de butée (0,2 plus) Drucklager 1 (0,2 plus) | 0.20.00 | | 24,40 à 24,45 mm | |
| + 0,2 mm | 15261-2397-1 | Coussinet 2 de butée (0,2 plus) Drucklager 2 (0,2 plus) | 0,20 OS | | 24,40 bis 24,45 mm | |
| . 6 4 | 15261-2396-1 | Coussinet 1 de butée (0,4 plus) Drucklager 1 (0,4 plus) | C | Ĺ | 24,80 à 24,85 mm | |
| + 0,4 mm | 15261-2398-1 | Coussinet 2 de butée (0,4 plus) Drucklager 2 (0,4 plus) | 0,40 OS | | 24,80 bis 24,85 mm | |

[5] CYLINDER




- A: Approx. 20 mm (0.787 in.) B: Approx. 40 mm (1.575 in.)
- C: Approx. 100 mm (3.937 in.)
- a: Right-angled to Piston Pin
- b: Piston Pin Direction

Cylinder Wear

- Measure the I.D. of the cylinder at the six positions (See figure) with a cylinder gauge to find the maximum and minimum I.D.'s.
- Get the difference (Maximum wear) between the maximum and the minimum I.D.'s.
- If the wear exceeds the allowable limit, bore and hone to the oversize dimension.
- Visually check the cylinder wall for scratches. If deep scratches are found, the cylinder should be bored.

| | | D650-B | 64.000 to 64.019 mm 2.5394 to 2.5204 in. |
|--------------------------------|-----------------|---|---|
| Cylinder Factory I.D. spec. | F | Z500-B, D750-B | 68.000 to 68.019 mm 2.6772 to 2.6779 in. |
| | | Z600-B, ZH600-B D850-B, DH850-B V1100-B, VH1100-B | 72.000 to 72.019 mm 2.8346 to 2.8353 in. |
| | D950-B, V1200-B | 75.000 to 75.019 mm 2.9528 to 2.9535 in. | |
| Maximu | m wear | Allowable limit | 0.15 mm 0.0059 in. |



- (1) Cylinder I.D. (Before Correction)
- (2) Oversize Cylinder I.D.

Correcting Cylinder

 When the cylinder is worn beyond the allowable limit, bore and hone it to the specified dimension.

(Oversize Cylinder I.D.)

| Factory spec. | D650-B | | 64.500 to 64.519 mm ^a 2.5394 to 2.5401 in. | |
|------------------|---|--------------------|--|--|
| | Z500-B, D750-B | | 68.500 to 68.519 mm 2.6969 to 2.6976 in. | |
| | Z600-B, ZH600-B D850-B, DH850-B V1100-B, VH1100-B | | 72.500 to 72.519 mm 2.8543 to 2.8551 in. | |
| | D950-B, V1200-B | | 75.500 to 75.519 mm 2.9724 to 2.9732 in. | |
| Maximum w | /ear | Allowable limit | 0.15 mm 0.0059 in. | |
| Finishing | Finishing | | to 2,.0 µR max. 🔻 🗸 0.000079 in. R max.) | |

2. Replace the piston and piston rings with oversize ones. (Make reference to a parts list)

IMPORTANT

 When the oversize cylinder is worn beyond the allowable limit, the conventional cylinder liner can be installed for servicing.

[5] CYLINDRE

Usure du cylindre

| | | D650-B | 64,000 à 64,019 mm |
|----------------------|------------------------|--|--------------------|
| | Z500-B, D750-B | 68,000 à 68,019 mm | |
| D. I. du cylindre | Valeur de référence | Z600-B, ZH600-B D850-B, DH850-B V1100-B, VH1100-B | 72,000 à 72,019 mm |
| | | D950-B, V1200-B | 75,000 à 75,019 mm |
| Usure m | aximum | Limite de service | 0,15 mm |

Rectification du cylindr

1. liu de liu de

I. surdimensionné)

| | D650-B | 64, 500 à 64,519 mm |
|------------------------|---|----------------------------|
| | Z500-B, D750-B | 68,500 à 68,51 9 mm |
| Valeur de référence | Z600-8, ZH600-B D850-B, DH850-B V1100-B, VH1100-B | 72,500 à 72,519 mm |
| | D950-B, V1200-B | 75,500 à 75,519 mm |

| Usure maximum | Limite de service | 0,15 mm |
|---------------|----------------------|---------------------------|
| Finissage | Affiler jusqu | 'à 1,2 à 2,0 µR maxi. ♥♥♥ |

[5] ZYLINDER

Zylinderverschleiß

- Mit einem Lehrdorn den Zylinder-Innendurchmesser an sechs Stellen messen (siehe Abbildung), um den größten und kleinsten Innendurchmesser zu festzustellen.
- Den Unterschied (Maximalverschleiß) zwischen den größten und kleinsten Innendurchmesser bestimmen.
- 3. Falls die zulässige Verschleißgrenze überschritten ist, ist der Zylinder auf das Übermaß aufzubohren und zu honen.
- Die Zylinderwand durch Sichtprüfung auf Kratzer prüfen. Den Zylinder aufbohren, wenn tiefe Kratzer gefunden werden.

| Zylinder- Innen- | r- Werk- daten | Z500-B, D750-8 Z600-B, ZH600-8 | 68,000 bis 68,019 mm |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| durch- messer | D850-B, DH850-B V1100-B, VH1100-B | 72,000 bis 72,019 mm | |
| | | D950-B, V1200-B | 75,000 bis 75,019 mm |
| Maximalverschleiß | | Zulässiger Grenzwert | 0,15 mm |

A: Ca. 20 mm B: Ca. 40 mm C: Ca. 100 mm a: Rechtwinklig zum Kolbenbolzen

b: In Kolbenbolzenrichtung

Korrektur des Zylinders

 Wenn der Zylinderveschleiß die zulässige Grenze überschritt, ist der Zylinder auf die vorgeschriebene Abmessungen aufzubohren und zu honen.

(Übermaßzylinder-Inndurchmesser)

| | D650-B | 64,500 bis 64,519 mm |
|-----------|---|----------------------|
| | Z500-B, D750-B | 68,500 bis 68,519 mm |
| Werkdaten | Z600-B, ZH600-B D850-B, DH850-B V1100-B, VH1100-B | 72,500 bis 72,519 mm |
| | D950-B, V1200-B | 75,500 bis 75,519 mm |

| Maximalverschleiß | Zulässiger Grenzwert | 0,15 mm |
|-------------------|-----------------------------------|---------|
| Feinbearbeitung | Auf 1,2 bis 2,0 μR max. honen ∇∇∇ | |

2. Den kolben und die Kolbenringe gegen Übermaßkolben und-Ringe auswechseln.

WICHTIG

- Wenn der Übermaßzylinder über die zulässige Grenze hinaus abgenutzt ist, kann die konventionelle Zylinderlaufbüchse für Wartungsarbeit eingebaut werden.
- (1) Zylinder-Innendurchmesser (vor der Korrktur)
- (2) Übermaßzylinder-Inndurchmesser

M NOTE


When the oversize cylinder is worn beyond the allowable limit:


[Type with liner]

Replace the cylinder liner for servicing in accordance with items 2. 3, and 4 under "Cylinder Liner Installation".

[Liner-less type]

Replace the cylinder block, or install the cylinder liner for servicing in accordance with each item under "Cylinder Liner Installation".





(1) Cylinder I.D. (After finishing)

(2) Cylinder Liner

Cylinder Liner Installation

■ NOTE

- The cylinder liner is used only when wear of the liner-less type engine cylinder exceeds 0.5 mm (0.0197 in.).
- 1. Bore and finish the crankcase cylinder to the dimension specified below.

| | D650-8 | · · | 67.000 to 67.019 mm 2.6378 to 2.6385 in. |
|--|---|---|---|
| Factory spec. (A) | Z500-B | , D750-B | 71.000 to 71.019 mm 2.7953 to 2.7960 in. |
| open, , | Z600-B, ZH600-B D850-B, DH850-B V1100-B, VH1100-B | | 75.000 to 75.019 mm 2.9528 to 2.9535 in. |
| Finishing (B) | | Allowable limit | 6.3 µm R max. 0.000248 in. R max. |
| Chamfer the upper cylinder area to (c) | | C0.1 to C0.2 mm C0.0039 to C0.0079 in. | |

- 2. Clean matching surface of the liner and crankcase cylinder then apply the engine oil.
- 3. Press in the cylinder liner into the crankcase cylinder in position.
- 4. Bore and hone to finish the cylinder liner to the dimension specified below. Install the standard piston and piston ring.

| | D650-8 | 64.000 to 64.019 mm 2.5197 to 2.5204 in. |
|--|---|---|
| ************************************** | Z500-B, D750-B | 68.000 to 68.019 mm 2.6772 to 2.6779 in. |
| Factory spec. | Z600-B, ZH600-B D850-B, DH850-B V1100-B, VH1100-B | 72.000 to 72.019 mm 2.8346 to 2.8353 in. |
| | D950-8, V1200-B | 75.000 to 75.019 mm 2.9528 to 2.9535 in. |

Hone to 1.2 to 2 µR max. 0.0472 to 0.0787 in. R max.

NOTA

 Lorsque le cylindre surdimensionné est usé audelà de la limite de service :

[Type avec chemise]

Remplacer la chemise de cylindre par celle pour l'entretien conformément aux alinéas 2, 3 et 4 du paragraphe "Pose de la chemise de cylindre".

[Type sans chemise]

Remplacer le bloc-moteur ou poser une chemise de cylindre conformément aux alinéas du paragraphe "Pose de la chemise de cylindre".

Pose de la chemise de cylindre

NOTA

- La chemise de cylindre n'est utilisée que lorsque l'usure du cylindre du moteur de type sans chemise est supérieure à 0,5 mm.
- Aléser et finir le cylindre du carter moteur jusqu'à la dimension spécifiée ci-dessous.

| | D650-B | 67,000 à 67,019 mm |
|--|---|--------------------|
| Valeur de référence | Z500-B, D750-B | 71,000 à 71,019 mm |
| (A) | Z600-B, ZH600-B D850-B, DH850-B V1100-B, VH1100-B | 75,000 à 75,019 mm |
| Finissage (B) | Limite de service | 6,3 µm R max. |
| Chanfreiner la partie supérieure du cylindre à C0,1 à C0.2 mm (c) | | |

- Nettoyer les surfaces de montage de la chemise et du cylindre du carter moteur, puis appliquer de l'huile moteur.
- 3. Faire entrer la chemise de cylindre en place dans le cylindre du carter moteur.
- Aléser et affiler pour finir la chemise de cylindre à la dimension spécifiée ci-dessous. Poser le piston et le segment standard.

| | D650-B | 64,000 à 64,019 mm |
|------------------------|---|--------------------|
| | Z500-B, D750-B | 68,000 à 68,019 mm |
| Valeur de récérence | Z600-B, ZH600-B D850-B, DH850-B V1100-B, VH1100-B | 72,000 à 72,019 mm |
| | D950-B, V1200-B | 75,000 à 75,019 mm |

Affiler jusqu'à 1,2 à 2 µR maxi.

(1) D.I. du cylindre (après finissage)

(2) Chemise de cylindre

| Werkdaten (A) | D650-B | 67,000 bis 67,019 mm |
|---|--|----------------------|
| | Z500-8, D750-B | 71,000 bis 71,019 mm |
| | Z600-B, ZH600-B D850-B, DH850-B V1100-B, VH1100-B | 75,000 bis 75,019 mm |
| | | |
| Die obere Zylinderfläche auf 0,1 bis 0,2 mm anfasen. (c) | | |

- Die angepaßten Laufbüchsen-und Kurbelgahäuse-Zylinder-flächen reinigen und dann Motoröl aus sie auftragen.
- Die Zylinderlaufbüchse in ihren Platz im Kurbelgehäuse-Zylinder eintreiben.
- Die Zylinderlaufbüchse auf die unten angegebenen Abmes-sungen aufbohren und feinbearbeiten. Den Standard-Kolben und Kolbenring einbauen.


| | D650-8 | 64,000 à 64,019 mm |
|-----------|---|--------------------|
| | Z500-B, D750-B | 68,000 à 68,019 mm |
| Werkdaten | Z600-B, ZH600-B D850-B, DH850-B V1100-B, VH1100-B | 72,000 à 72,019 mm |
| | D950-8, V1200-B | 75,000 à 75,019 mm |

(1) Zylinder-Innendurchmesser (Nach der Feinbearbeitung)

(2) Zylinderlaufbuchse

2 LUBRICATING SYSTEM


CHECKING



Engine Oil Pressure


- 1. Remove the oil switch and set a pressure tester (Code No: 07916-32031).
- 2. Start the engine. After warming up, measure the oil pressure of both idling and rated speeds.
- 3. If the oil pressure is less than the allowable limit, check the following.
- Engine oil insufficient Oil pump defective
- Oil strainer clogged
- Oil gallery clogged
- Excessive oil clearance of bearing
- Foreign matter in the relief valve

DISASSEMBLING AND ASSEMBLING



Oil Strainer

- 1. Detach the oil pan by lightly tapping the groove of the pan with a wooden hammer.
- 2. Remove the mounting bolt of oil filter.
- 3. Detach oil filter 1, being careful of the O-ring.



Oil Pump

- 1. Straighten the claw of the claw washer of the oil pump, and remove the nut.
- 2. Draw out the oil pump drive gear with gear puller.
- 3. Remove the four oil pump mounting bolts. Detach the oil pump.

2 SYSTEME DE LUBRIFICATION

VERIFICATION

Pression d'huile moteur

- Enlever le manocontact de pression d'huile et brancher un manomètre (Référence 07916-32031).
- Démarrer le moteur. Mesurer la pression d'huile au régime ralenti et au régime nominale quand le moteur est chaud.
- Vérifier les éléments suivants si la pression d'huile est inférieure à la limite de service.
- Quantité insuffisante d'huile-moteur
- Pompe à huile défectueuse
- Crépine encrassé
- Jeu de marche de coussinet excessif
- Saletés dans la soupape de décharge
- Passage d'huile obstrué

DEMONTAGE ET MONTAGE

Crépine à huile

- 1. Détacher le carter en tapotant le long de son encoche avec un maillet.
- 2. Retirer le boulon de fixation du filtre.
- 3. Détacher le filtre 1 en faisant attention au joint torique.

2 SCHMIERUNGS-SYSTEM

ÜBERPRÜFUNG

Motoröldruck

- 1. Den Ölschalter entfernen und ein Öldruckprüfer (Code Nr.07916-32031) ansetzen.
- 2. Den Motor anlassen. Nachdem er warm gelaufen ist, den Öldruck im Leerlauf und bei unten angegebener Drehzahl messen.
- Falls der Öldruck unter dem zulässigen Grenzwert, folgende Punkte überprüfen:
- Ungenügend Motoröl
- Ölpumpe defekt
- Ölfilter verstopft
- Übermäßiger Ölspiel an den Lagern
- Fremdkörper im Überdruckventil
- Ölkanal verstopft

AUS- UND EINBAU

Ölfilter

- 1. Die Ölwanne durch leichtes Schlagen der Rille der Wanne mit einem Holzhammer entsprechend entfernen.
- 2. Die Montagebolzen des Ölfilters entfernen.
- 3. Den Ölfilter 1 entfernen, wobei auf den O-Ring geachtet werden muß.

Pompe à huite


- Redresser la griffe de la rondelle de la pompe à huile et retirer l'écrou.
- Sortir le pignon de pompe à huile au moyen d'un extracteur.
- Retirer les 4 boulons fixant la pompe et détacher cette dernière.

Ölpumpe

- Die Klammer der Klammerunterlegscheibe der Ölpumpe geradebiegen und die Mutter entfernen.
- 2. Das Ölpumpentreibzahnrad mit einem Zahnradzieher herausziehen.
- 3. Die vier Stellbolzen der Ölpumpe entfernen. Die Ölpumpe abnehmen.


SERVICING

[1] OIL PUMP




Rotor Lobe Clearance

- 1. Measure the clearance between lobes of the inner rotor and the outer rotor with a feeler gauge.
- 2. If the clearance exceeds the allowable limit, replace the oil pump rotor assembly.



Clearance between Outer Rotor and Pump Body

- 1. Measure the clearance between the outer rotor and the pump body with a feeler gauge.
- 2. If the clearance exceeds the allowable limit, replace the oil pump rotor assembly.



Clearance between Rotor and Cover

- 1. Put a strip of press gauge (Code No: 07909-30241) onto the rotor face with grease.
- 2. Install the cover and tighten the screws.
- 3. Remove the cover carefully, and measure the width of the press gauge with a sheet of gauge.
- 4. If the clearance exceeds the allowable limit, replace oil pump rotor assembly.

ENTRETIEN [1] POMPE A HUILE

Jeu de lobe de rotor

- 1. Mesurer le jeu entre les lobes des rotors intérieur et extérieur, avec une jauge d'épaisseur.
- 2. Si le jeu dépasse la limite de service remplacer l'ensemble de rotor de pompe à huile.

WARTUNG

[1] ÖLPUMPE

Spiel zwischen innerem und äußerem Flügelrad

- Das Spiel zwischen dem inneren und äußeren Flügelrad mit Hilfe ainer Fühlerlehre messen.
- Wenn das Spiel den zulässigen Grenzwert überschreitet, den Flügelradsatz austauschen.

Jeu entre le rotor extérieur et la corps de pompe

- 1. Mesurer le jeu entre le rotor extérieur et le corps de pompe avec une jauge d'épaisseur.
- 2. Si le jeu dépasse la limite de service, remplacer l'ensemble de rotor de pompe à huile.

Spiel zwischen äußerem Flügelrad und Pumpenge-

häuse

- Das Spiel zwischen dem äußeren Flügelrad und dem Pumpengehäuse mit Hilfe einer Fühlerlehre messen.
- 2. Wenn das Spiel den zulässigen Grenzwert überschreitet, den Flügelradsatz austauschen.

Jeu entre le rotor et le couvercle

- Disposer une jauge plastique (Référence: 07909-30241) sur la paroi graissée du rotor.
- 2. Poser le couvercle et serrer les vis.
- Déposer le couvercle avec précaution et mesurer la dépression du manomètre à l'aide d'un tableau d'équivalence.
- Si le jeu excède la limite de service, remplacer l'ensemble de rotor de pompe à huile.


Spiel zwischen Flügelrad und Abdeckung

- Einen Streifen der Preßmeßgerät (Code Nr. 07909-30241) mit etwas Fett auf die Flügelrades setzen.
- 2. Deckel aufschrauben.
- 3. Die deckel vorsichtig entfernen und das Meßplättchen mit einer Blattlehre messen.
- Wenn das Spiel den zulässigen Grenzwert überschreitet, den Flügelraasatz austauschen.

3 COOLING SYSTEM


CHECKING

[1] FAN BELT



Fan Belt Tension

- Press the fan belt between fan pulley and pulley with your finger at force of 10 kgf (98N, 22 lbs).
 Check if the fan belt deflection is 7 to 9 mm (0.28 to 0.35 in.)
- 2. If the deflection is not within the factory specifications, adjust with the tension pulley adjusting nut.



Thermostat's Valve Opening Temperature

- Push down the thermostat valve and insert a string between the valve and the valve seat.
- Place the thermostat and a thermometer in a container with water and gradually heat the water.
- Hold the string to suspend the thermostat in the water. When the water temperature rises, the thermostat valve will open, allowing it to fall down from the string.
 - Read the temperature at this moment on the thermometer.
- Continue heating the water and read the temperature when the valve has risen by about 6 mm (0.236 in.).
- If the measurement is not acceptable, replace the thermostat.

| Thermostat's valve opening temperature | Factory spec. | 80.5 to 83.5°C 176.9 to 182.3°F |
|--|------------------|------------------------------------|
| Temperature at which thermostat completely opens | Factory spec. | 95°C 203°F |

[2] RADIATOR



CAUTION

 When removing the radiator cap, wait at least ten minutes after the engine has stopped and cooled down. Otherwise, hot water may gush out, scalding nearby people.

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT VERIFICATION

[1] COURROIE DE VENTILATEUR

Tension de courroie de ventilateur

- 1. Appuyer sur la courroie de ventilateur au doigt entre la poulie de ventilateur et la poulie avec une force de 10 kgf (98N).
 - Vérifier si la tension de la courroie de ventilateur est de 7 à 9 mm.
- 2. Si la tension ne concorde pas avec les valeurs de référence, l'ajuster au moyen de l'écrou de réglage de la poulie de tension.

Température d'ouverture de vanne de thermostat

- 1. Appuyer sur la vanne de thermostat et introduire une corde entre la vanne et le siège de vanne.
- 2. Mettre le thermostat et un thermomètre dans un récipient d'eau puis chauffer l'eau progressivement.
- 3. Tenir la corde pour suspendre le thermostat dans l'eau. Lorsque la température de l'eau augmente, le clapet du thermostat doit s'ouvrir, ce qui la fera tomber de la corde. Sur le thermomètre, relever la température indiquée à ce moment.
- 4. Continuer de chauffer l'eau et mesurer la température lorsque le clapet s'est soulevé d'environ 6 mm.
- Si la mesure est inacceptable, remplacer le thermostat.

| Température d'ouverture du clapet thermostat | Valeur de référence | 80,5 à 83,5°C |
|--|------------------------|---------------|
| Température d'ouverture complète du thermostat | Valeur de référence | 95℃ |

[2] RADIATEUR



ATTENTION

 Lors de l'enlèvement du bouchon de radiateur, attendre au moins 10 minutes après l'arrêt et le refroidissement du moteur. Autrement, l'eau chaude peut jaillir, échaudant le personnel.

3 KUHLUNGSSYSTEM

ÜBERPRÜFUNG

[1] LÜFTERRIEMEN

Spannung des Lüfterriemens

- Auf den Lüfterriemen zwischen der Lüfterriemenscheibe und Spannrolle mit dem Finger mit einer Kraft von 10 kp (98N) drücken. Überprüfen, ob die Durchsenkung des Lüfterriemens zwischen 7 bis 9 mm beträgt.
- Ist die Durchsenkung nicht innerhalb die Werkdatenliet, die Spannung mit der Spannrollen-Einstellmutter berichtigen.

Öffnungstemperatur des Thermostatventils

- 1. Den Thermostatventil herunterdrücken und eine Schnur zwischen das Ventil und den Ventilsitz einfügen.
- 2. Den thermostat und ein Thermometer in einen mit Wasser gefüllten Behälter legen und das Wasser allmählich erhitzen.
- Die Schnur so halten, daß der Thermostat im Wasser aufgehängt ist. Wenn die Wassertemperatur ansteigt, öffnet das Thermostatventil und es fällt von der Schnur berunter.
 - Sodann ist die Temperatur am Thermomenter abzulesen.
- Das Wasser weiter erhitzen und die Temperatur ablesen, wenn das Ventil um etwa 6 mm angehoben hat.
- 5. Wenn die Messung nicht akzeptabel ist, den Thermostat austauschen.


| Öffnungstemperatur des Thermostatventils | Werkdaten | 80,5 bis 83,5°C |
|--|-----------|-----------------|
| Temperatur, für vollständige Öffnung des Thermostats | Werkdaten | 95°C |

[2] KÜHLER




ACHTUNG

 Beim Entfernen der Kühlerverschlußkappe wenigstens zehn Minuten lang nach dem Abstellen des Motors warten, bis der Motor abgekühlt ist. Sonst könnte heißes Wasser hervorsprudeln und Personen in der Umgebung verletzen.



Radiator Water Leakage

- Pour a specified amount of water into the radiator.
- 2. Set a radiator tester (Code No: 07909-31551). Increase water pressure to the specified pressure of 1.4 kgf/cm² (137 kPa, 20 psi).
- 3. Check each section for water leakage.
- 4. When water leakage is excessive, replace the radiator. If water leakage is caused by a small pinhole, correct the radiator with radiator cement.



Radiator Cap Air Leakage

- 1. Set a radiator tester (Code No: 07909-31551) to the radiator cap.
- 2. Apply the specified pressure of 0.9 kgf/cm² (98.1 kPa, 12.8 psi).
- 3. Check if the pressure drop to less than 0.6 kgf/cm² (59 kPa, 9 psi) in 10 seconds.
- If the pressure is less than the factory specification, replace it.

DISASSEMBLING AND ASSEMBLING




Thermostat

- 1. Remove the thermostat cover.
- 2. Remove the thermostat.

(When reassembling)

 Apply a liquid gasket (Three Bond 1215 or equivalent) only at the thermostat cover side of the gasket.



Water Pump

- 1. Remove the fan and fan pulley.
- 2. Remove the water pump from gear case cover.
- 3. Remove the water pump flange (1).
- Press out the water pump shaft (2) with the impeller (5) on it.
- 5. Remove the impeller from the water pump shaft.
- 6. Remove the mechanical seal (4).

(When reassembling)

- Replace the mechanical seal with new one.
- (1) Water Pump Flange
- (2) Water Pump Shaft
- (3) Water Pump Body
- (4) Mechanical Seal
- (5) Impeller

Fuite d'eau sur le radiateur

- 1. Verser un volume spécifié d'eau dans le radiateur.
- 2. Installer un appareil d'essai de radiateur (Référence: 07909-31551). Augmenter la pression d'eau jusqu'à la valeur spécifiée, soit 1,4 kgf/cm² (137 kPa, 1,37 bar).
- 3. Vérifier chaque partie pour s'assurer de l'absence de fuite d'eau.
- 4. Lorsque la fuite d'eau est excessive, remplacer le radiateur. Si la fuite d'eau provient d'une petite piqûre, réparer le radiateur avec du ciment.

Fuite d'air au niveau du bouchon de radiateur

- Monter un appareil d'essai de radiateur (Référence: 07909-31551) sur le bouchon du radiateur.
- Appliquer la pression spécifiée de 0,9 kgf/cm² (98,1 kPa, 0,88 bar).
- 3. Vérifier si la perte de charge en 10 secondes est inférieure à 0,6 kgf/cm² (59 kPa, 0,59 bar).
- 4. Si la pression est inférieure à la valeur de référence, remplacer le bouchon de radiateur.

Wasserverlust im Kühler

- Eine spezifizierte Menge von Wasser in den Kühler einfüllen.
- Ein Kühler-Testgerät (CodeNr. 07909-31551) anbringen. Den Wasserdruck auf den spezifizierten Druck von 1.4 kp/cm² (137 kPa, 1,37 bar) erhöhen.
- 3. Jeden Teil auf Wasserverlust überprüfen.
- 4. Wird ein übermäßiger Wasserverlust festgestellt den Kühler auswechseln. Wird der Wasserverlust durch ein feines Loch verursacht, den Kühler mit Kühlerzement ausbessern.

Entlüftung durch Kühlerverschlußkappe

- 1. Ein Kühler- Testgerät (CodeNr. 07909-31551) an der Kühlerverschlußkappe ansetzen.
- Den vorgeschriebenen Druck von 0,9 kp/cm² (98,1 kPa, 0,88 bar) aufbringen.
- Überprüfen, ob der Druck innerhalb von 10 Sekunden bis auf weniger als 0,6 kp/cm² (59 kPa, 0,59 bar) abfällt.
- 4. Unterschreitet der Druck die Werkdaten, die Kappe auuswechseln.

DEMONTAGE ET MONTAGE

Thermostat

- 1. Enlever le couvercle de thermostat.
- Enlever le thermostat.

(Au remontage)

 Appliquer un joint liquide (Three Bond 1215 ou équivalent) mais seulement sur le côté du joint faisant face au couvercle de thermostat.

AUSBAU UND EINBAU

Thermostat

- 1. Die Thermostatabdeckung entfernen.
- 2. Den Thermostat entfernen.

(Beim Wiedereinbau)

 Nur auf die Thermostatabdeckungsseite der Dichtung eine flüssige Dichtung (Three Bond 1215 oder ähnlich) versehen.

Pompe à eau

- 1. Enlever le ventilateur et la poulie de ventilateur.
- Enlever la pompe à eau du couvercle de carter de distribution.
- 3. Enlever la bride de la pompe à eau (1).
- Chasser à la presse l'arbre de pompe à eau (2) avec la turbine (5).
- 5. Enlever la turbine de l'arbre de pompe à eau.
- 6. Enlever le joint mécanique (4).

(Au remontage)

- Remplacer le joint mécanique par un joint mécanique neuf.
- (1) Bride de pompe à eau
- (2) Arbre de pompe à eau
- (3) Corps de pompe à eau
- (4) Joint mécanique
- (5) Turbine

Wasserpumpe

- 1. Den Lüfter und die Lüfterriemenscheibe entfernen.
- 2. Die Wasserpumpe vom Getriebegehäusedeckel entfernen.
- 3. Den Wasserpumpenflansch (1) entfernen.
- 4. Den Wasserpumpenschaft (2) mit dem Flügelrad (5) herausdrücken.
- 5. Das Flügelrad vom Wasserpumpenschaft abnehmen.
- 6. Die mechanische Dichtung (4) entfernen.


(Beim Wiedereinbau)


- Die mechanische Dichtung gegen eine neue austauschen.
- (1) Wasserpumpenflansch
- (2) Wasserpumpenschaft
- (3) Wasserpumpengehäuse
- (4) Mechanische Dichtung
- (5) Flügelrad


4 FUEL SYSTEM

CHECKING AND ADJUSTING

[1] INJECTION PUMP







Injection Timing

- 1. Remove the injection pipes.
- Set the speed control lever for maximum fuel discharge.
- 3. Turn the flywheel counterclockwise until fuel flows from the delivery valve holder.
- Continue to turn the flywheel slowly, and stop it as soon as the fuel level at the tip of the delivery valve holder begins to increase.
- 5. Check to see if the mark "FI" on the flywheel is aligned with the punch mark.
- 6. If the timing is out of adjustment, readjust the timing with shims (2).

NOTE

- Adding or removing one shim (0.15 mm, 0.0059 in.) varies the crank angle by approx. 1.5° (0.026 rad.
- (1) Injection Pump
- (2) Shims

Fuel Tightness of Pump Element

- 1. Remove the injection pipe.
- 2. Install the injection pump pressure tester (1) to the injection pump.
- 3. Set the speed control lever (2) to the maximum speed position.
- 4. Turn the flywheel ten times or more to increase the pressure.
- If the pressure can not reach the allowable limit, replace the pump element or injection pump assembly.
- (1) Injection Pump Pressure Tester
- (2) Speed control Lever

Fuel Tightness of Delivery Valve

- 1. Set a pressure tester to the fuel injection pump.
- Rotate the flywheel to increase the pressure to 150 kgf/cm² (14.7 MPa, 2133 psi).
- 3. Align the plunger with the bottom dead center.
- Measure the time needed to decrease the pressure from 150 to 140 kgf/cm² (14.7 to 13.7 MPa, 2133 to 1990 psi).
- 5. If the measurement is less than allowable limit, replace the delivery valve.

4 SYSTEME D'ALIMENTATION VERIFICATION ET REGLAGE

[1] POMPE D'INJECTION

Calage de l'injection

- 1. Démonter les conduits d'injection.
- 2. Mettre le levier de réglage de régime sur la position de débit maximum de carburant.
- Faire tourner le volant dans le sens antihorlogique jusqu'à ce que du carburant s'écoule par le support de clapet de sortie.
- Continuer de tourner lentement le volant et l'arrêter dès que le niveau du carburant, à la pointe du porte-injecteur, commence à augmenter.
- 5. Vérifier si le repère "FI" du volant est aligné avec le repère gravé.
- 6. Si le calage est déréglé, le régler avec des cales (2).

■ NOTA

- En ajoutant ou en supprimant une cale d'épaisseur (0,15 mm), on fait varier l'angle de calage d'environ 1,5° (0,026 rad.).
- (1) Pompe d'injection
- (2) Cales d'épaisseur

Etanchéité au carburant de l'élément de pompe

- 1. Déposer le tuyau d'injection.
- Disposer un manomètre de pression (1) de la pompe d'injection sur la pompe d'injection.
- 3. Positionner le levier de commande de vitesse (2) sur la position de vitesse maximum.
- 4. Faire tourner le moteur au moins dix fois afin d'accroître la pression.
- Si la pression ne peut atteindre la limite de service, remplace l'élément de pompe oul'ensemble de pompe d'injection.
- (1) Manomètre de pression de la pompe d'injection
- (2) Levier de commande de vitesse

Etanchéité au carburant du clapet de refoulement

- 1. Mettre un manomètre sur la pompe d'injection.
- Faire tourner la volant pour augmenter la pression jusqu'à 150 kgf/cm² (14,7 MPa).
- Aligner le plongeur avec le point mort bas.
- 4. Mesurer le temps nécessaire pour faire tomber la pression de 150 à 140 kgf/cm² (14,7 à 13,7 MPa).
- 5. Si la mesure est inférieure à la limite de service, remplacer le clapet de refoulement.

4 KRAFTSTOFF-SYSTEM

ÜBERPRÜFUNG UND EINSTELLUNG

[1] EINSPRITZPUMPE

Spritzeinstellung

- 1. Die Einspritzleitungen entfernen.
- 2. Den Geschwindigkeitssteuerhebel auf maximale Kraftstoffentladung einstellen.
- Das Schwungrad entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis Kraftstoff aus dem Druckventilhalter ausfließt.
- 4. Das Schwungrad langsam weiterdrehen und anhalten, sobald das Kraftstoffniveau an der Spitze des Druckventils anzusteigen beginnt.
- 5. Prüfen, ob die Markierung "Fl" im Schwungrad mit der eingestanzten Markierung übereinstimmt.
- 6. Wenn die Einstellung nicht mehr korrekt ist, diese mit Hilfe von Blechbeilagen (2) korrigieren.

ANMERKUNG

- Durch Hinzufügung oder Entfernung einer Blechbeilage (0,15 mm) wird der Kurbeiwinkel um ca. 1,5° (0,026 rad.) verändert.
- (1) Einspritzpumpe
- (2) Blechbeilage

Kraftstoffdichtigkeit des Pumpenelementes

- 1. Die Einspritzleitung abnehmen.
- 2. Das Druckmesser für Einspritzpumpe (1) an der Einspritzpumpe anbringen.
- 3. Den Gashebel (2) in die Vollgasstellung schieben.
- 4. Den Motor mit Hilfe der Anlasserkurbel 10 Mal umdrehen, damit sich Druck in der Einspritzpumpe aufbaut.
- 5. Erreicht der Druck nicht der Zulässigen Grenzwert, das pumpenelement oder die Einspritzpumpen-Baugruppe auswechseln.
- (1) Druckmesser für Einspritzpumpe
- (2) Gashebel

Kraftstoffdichtigkeit des Druckventils


- Einen Druckmesser an der Kraftstoffeinspritzpumpe anschließen.
- Das Schwungrad drehen, um den Druck auf 150 kgf/cm² (14,7 MPa) zu erhöhen.
- 3. Den Tauchkolben mit dem unteren Totpunkt ausrichten.
- Die Zeit messen, die erforderlich ist, damit der Druck von 150 auf 140 kgf/cm² (14,7 auf 13,7 MPa) abfällt.
- 5. Wenn die Messung unter dem zulässigen Grenzwert liegt, das Druckventil austauschen.

[2] INJECTION NOZZLE



CAUTION

 Check the nozzle injection pressure and condition after confirming that there is nobody standing in the direction the fume goes. If the fume from the nozzle directly contacts the human body, cells may be destroyed and blood poisoning may be caused.




Nozzie Injection Pressure


- 1. Set the injection nozzle to the nozzle tester.
- 2. Slowly move the tester handle to measure the pressure at which fuel begins jetting out from the nozzle.
- If the measurement is not within the factory specifications, disassemble the injection nozzle, and change adjusting washer (1) until the proper injection pressure is obtained.


(Reference)

- Pressure variation with 0.1 mm (0.004 in.) difference of adjusting washer thickness.
 Approx. 10 kgf/cm² (981 kPa_r 142 psi)
- (1) Adjusting Washer



- 1. Set the injection nozzle to a nozzle tester and check the nozzle spraying condition.
- 2. If the spraying condition is defective, replace the nozzle piece.
- [a] Good
- [b] Bad





Fuel Tightness of Needle Valve Seat

- Set the injection nozzle to a nozzle tester.
 Apply a pressure 130kgf/cm² (12.75 MPa, 1849 psi).
- 2. After keeping the nozzle under this pressure for 10 seconds, check to see if fuel leaks from the nozzle.
- 3. If fuel should leak, replace the nozzle piece.

[2] INJECTEURS



ATTENTION

 Vérifier la pression et l'état d'injecteur après s'être assuré que personne ne se trouve dans la direction de pulvérisation de carburant. Si le carburant pulvérisé en provenance de l'injecteur vient directement en contact avec le corps humain, les cellules risquent d'être dêtruites, provoquant une intoxication de sang.

Tarage d'injection

- Fixer l'injecteur sur la pompe à tarer.
- 2. Déplacer la manette de la pompe à tarer pour mesurer la pression à laquelle le carburant commence à gicler de l'injecteur.
- 3. Si la valeur mesurée n'est pas comprise dans la gamme de valeurs de référence, démonter l'injecteur et remplacer la rondelle de réglage (1) jusqu'à obtenir le tarage d'injection appropriée.

(Référence)

- Variation de pression avec 0,1 mm de différence d'épaisseur de rondelle de réglage. Environ 10 kgf/cm² (981 kPa, 9,81 bar)
- (1) Rondelle de réglage

Pulvérisation par l'injecteur

- 1. Mettre l'injecteur sur une pompe à tarer pour injecteurs et vérifier la pulvérisation.
- 2. Si la pulvérisation est mauvaise, remplacer la pièce de l'injecteur.

[a] Correct

b Incorrect

[2] EINSPRITZDÜSE

ACHTUNG

 Zuerst sicherstellen, daß sich keine Personen in der Spritzstrahlrichtung befinden und dann den Düseneinspritzdruck und -Zustand überprüfen. Kommt ein Spritzstrahl aus der Düse mit einem Menschenkörper in Berührung, könnte eine Zellenzerstörung oder eine Blutvergiftung verursacht werden.

Kraftstoff-Einspritzdruck

- 1. Die Einspritzdüse an das Düsenprüfgerät anschließen.
- 2. Den Testgeräthandgriff langsam bewegen, um den Druck messen bei welchem Kraftstoff aus der Düse herauszuspritzen beginnt.
- 3. Liegt die Messung nicht innerhalb die Werkdatenliegt, die Einspritzdüse zerlegen und die Einstellscheibe (1) wechseln, bis der richtige Druck erhalten wird.

(Referenz)

- Druckänderung mit einem Unterschied von 0,1 mm in der Einstellscheibendicke. ca. 10kp/cm² (981 kPa, 9,81 bar)
- (1) Einstellscheibe

Sprühleistung der Düse

- Die Düse an ein Düsenprüfgerät anschließen und die Sprühleistung der Düse prüfen.
- 2. Wenn diese nicht einwandfrei ist, das Düsenteil austauschen.

Isi Gut

[b] Schlecht

Etanchéité au carburant du siège d'aiguille


- Fixer l'injecteur sur la pompe à tarer. Appliquer une pression de 130 kgf/cm² (12,75 MPa, 127,5 bar).
- 2. Après avoir gardé l'injecteur sous cette pression pendant 10 secondes, vérifier s'il y a des fuites du trou d'injecteur.
- 3. S'il y a une fuite de carburant, remplacer l'injecteur.

Kraftstoffdichtigkeit des Düsenventilsitzes

- 1. Die Einspritzdüse an das Düsenprüfgerät anschließen.
 - Einen Druck von 130 kp/cm² (12,75 MPa, 127,5 bar) aufbringen.
- 2. Die Düse 10 Sekunden unter diesem Druck halten und prüfen, ob Kraftstoff am Düsenventilsitz austritt.
- 3. Ist dies der Fall, das Düsenteil austauschen.

DISASSEMBLING AND ASSEMBLING


[1] INJECTION PUMP



IMPORTANT

- If replacing the pump element, the amount of fuel injection should be adjusted on a specified bench.
- (1) Pump Body
- (2) Adjust Plate
- (3) Plate
- (4) Control Rack
- (5) Delivery Valve Holder
- (6) O-ring
- (7) Delivery Valve Spring
- (8) Gasket
- (9) Delivery Valve
- (10) Pump Element
- (11) Control Sieeve
- (12) Plunger Spring
- (13) Tappet
- (14) Hollow Screw
- (15) Gasket

[2] INJECTION NOZZLE



Nozzle Holder

- 1. Secure the nozzle retaining nut (1) with a vise.
- Remove the nozzle holder (2), and take out parts inside.

(When reassembling)

- Assemble the nozzle in clean fuel oil.
- Install the push rod (5), noting its direction.
- After assembling the nozzle, be sure to adjust the fuel injection pressure.
- (1) Nozzle Retaining Nut
- (2) Nozzie Holder
- (3) Adjusting Washer
- (4) Nozzle Spring
- (5) Push Rod
- (6) Distance Piece
- (7) Nozzle Piece

DEMONTAGE ET MONTAGE

[1] POMPE D'INJECTION

IMPORTANT

- Lors du remplacement de l'élément de pompe, la quantité d'injection de carburant doit être ajustée sur un banc spécifié.
- (1) Corps de pompe
- (2) Plaque de réglage
- (3) Plaque
- (4) Tige de réglage
- (5) Tubulure de refoulement
- (6) Joint torique
- (7) Ressort de clapet de refoulement
- (8) Joint
- (9) Clapet de refoulement
- (10) Elément de pompe
- (11) Douille de réglage
- (12) Ressort de piston
- (13) Poussoir
- (14) Vis creuse
- (15) Joint

AUS- UND EINBAU

111 EINSPRITZPUMPE

WICHTIG

- Bei dem Auswechseln des Pumpenelementes sollte die Kraftstoffeinspritzmenge auf einem vorgeschrijebenen Prüfstand eingestellt werden.
- (1) Pumpengehäuse
- (2) Regulierplatte
- (3) Platte
- (4) Regelstange
- (5) Druckventilhälter
- (6) O-Ring
- (7) Druckventilfeder
- (8) Dichtung
- (9) Druckventil
- (10) Pumpenelemente
- (11) Regelhülse
- (12) Kolbenfeder
- (13) Stößel
- (14) Hohle Schraube
- (15) Dichtung

[2] INJECTEURS

Porte-injecteur

- Fixer l'écrou de retenue de l'injecteur (1) dans un étau.
- Enlever le porte-injecteur (2) et retirer les pièces intrieures.

(Pour le remontage)

- Monter l'injecteur dans de l'huile fluide propre.
- Noter le sens de la tige de poussoir (5), avant de l'installer.
- Après le montage de l'injecteur, veiller à régler la pression d'injection.
- (1) Ecrou de retenue d'injecteur
- (2) Porte-injecteur
- (3) Rondelle de réglage
- (5) Tige de poussoir(6) Pièce d'écartement
- (4) Ressort d'injecteur
- (7) Pièce de l'injecteur

[2] EINSPRITZÜSE

Düsenhalter

- Die Düsen-Sicherungsmutter (1) mit einen Schraubstock sichern.
- Den Düsenhalter (2) entfernen und die Innenteile herausnehmen.


(Beim Wiedereinbau)

- Die Düse in sauberem Leichtöl zusammensetzen.
- Die Stößelstange (5) unter Beachtung der Richtung montieren.
- Nach erfolgtem Einbau der Düsu muß der Kraftstoff- Einspritzdruck eingestellt werden.
- (1) Düsen-Sicherungsmutter
- (5) Stößelstange
- (2) Düsenhalter (3) Regulierscheibe
- (6) Abstandstück
- (4) Düsenfeder
- (7) Düsenteil

ELECTRICAL SYSTEM


CHECKING

[1] ALTERNATOR AND REGULATOR



Alternator's No-load Voltage

- 1. Disconnect the lead wire from the alternator.
- 2. Start the engine and measure the voltage generated by the alternator.



- (1) Blue
- (2) Blue
- (3) Red ·
- (4) Yellow
- (5) Green
- (6) Black
- (1) Bleu
- (2) Bleu
- (3) Rouge
- (4) Jaune
- (5) Vert
- (6) Noir
- (1) Blau
 - (2) Blau
 - (3) Rot
 - (4) Gelb
 - (5) Grün
 - (6) Schwarz

Continuity across Regulator's Terminals


- Remove the regulator coupler.
- 2. Check with a tester whether the regulator is in optimum condition or not.

- Try to use a high-resistance tester as far as possible.
- The judgment should be as below table. "ON" if the indicator moves, otherwise "OFF".

■ Check Table

| Tester + terminal Tester -terminal | | Cord colors | | | | | | |
|---|--------|-------------|------|-----|--------|-------|-------|--|
| | | blue | blue | red | yellow | green | black | |
| Cord colors | blue | | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | |
| | blue | OFF | | ON | OFF | OFF | OFF | |
| | red | OFF | OFF | | OFF | OFF | OFF | |
| | yellow | ON | ON | ON | | OFF | ON | |
| | green | OFF | OFF | OFF | OFF | | OFF | |
| | black | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | | |

[2] STARTER



Motor Test

- 1. Disconnect the connecting lead from the "C" terminal of the starter and connect a jumper lead from the connecting lead to the positive battery
- 2. Connect a jumper lead momentarily between the starter body and the negative battery terminal.
- 3. If the motor does not run, check the motor.



VERIFICATION

[1] ALTERNATEUR ET REGULATEUR

Tension de l'alternateur à vide

Continuité aux bornes du régulateur

Enlever le coupleur du régulateur.

son état optimum ou non.

mégohmmètre.

tableau ci-dessous.

Table de vérification

NOTA

- 1. Débrancher le fil venant de l'alternateur.
- Mettre le moteur en marche et mesurer la tension produite par l'alternateur.

2. Vérifier avec un ohmmètre si le régulateur est dans

Essayer autant que possible d'utiliser un

Le jugement est donné par les indications du

"ON" si l'aiguille bouge, autrement "OFF".

Stromfluß an den REgierklemmen

- 1. Die Steckverbindung des Reglers entfernen.
- 2. Mit Hilfe eines Prüfgerätes prüfen, ob der Regler einwandfrei arbeitet.

ANMERKUNG

- Soweit möglich, ein Prüfgerät mit hohem Widerstandsmesser benutzen.
- Die Beurteilung sollte anhand der nachstehenden Tabelle erfolgen.
 - "EIN", wenn sich die Anzeige bewegt; anderenfalls "AUS".

| Borne + de L'appareil | | Couleur de fils | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------------|------|-------|-------|------|------|--|
| Born e ~ de l'appar | eil | Bleu | Bleu | Rouge | Jaune | Vert | Noir | |
| | Bleu | | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | |
| | Bleu | OFF | | ON | OFF | OFF | OFF | |
| Coulcur | Rouge | OFF | OFF | | OFF | OFF | OFF | |
| de fils | Jaune | ON | ON | ON | | OFF | ON | |
| | Vert | OFF | OFF | OFF | OFF | | OFF | |
| | Noir | OFF | OFF | OFF | QFF | OFF | | |

[2] DEMARREUR

Essai de moteur

- 1. Débrancher le câble de la borne "C" du démarreur et connecter un fil volant entre le câble et la borne positive de la batterie.
- 2. Connecter provisoirement un fil volant entre le corps du démarreur et la borne négative de la batterie.
- 3. Si le moteur ne tourne pas, le vérifier.

Prüf-Tabelle

| Prüfgerät + Klemme Prüfgerät -Klemme | | Farbe der Leitung | | | | | | |
|---|---------|-------------------|------|-----|------|------|---------|--|
| | | blau | blau | rot | gelb | grün | schwarz | |
| Farbe der Leitung | blau | | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | |
| | blau | OFF | | ON | OFF | OFF | OFF | |
| | rot | OFF | OFF | | OFF | OFF | OFF | |
| | gelb | ON | ON | ON | | OFF | ON | |
| | grün | OFF | OFF | OFF | OFF | | OFF | |
| | schwarz | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | | |

[2] ANLASSER

Motorprüfung

- 1. Die Verbindungleitung an der Klemme "C" des Anlassers lösen und einen Schaltdraht zwischen der Verbindungsleitung und der Plus-Klemme der Batterie anschließen.
- 2. Für kurze Zeit einen Schaltdraht zwischen dem Anlassergehäuse und der Minus-Klemme der Batterie anschließen.
- 3. Wenn der Motor nicht läuft, überprüfun.


ELEKTRISCHES-SYSTEM

ÜBERPRÜFUNG

[1] WECHSELSTROM-LICHTMASCHINE UND REGLER

Leerlaufspannung der Lichtmaschine

- 1. Den Verbindungsdraht von der Lichtmaschine lösen.
- 2. Den Motor anlassen und die durch die Lichtmaschine erzeugte Spannung messen.




Magnet Switch

- Disconnect the connecting lead from the "C" terminal of the starter.
- Connect jumper leads from the negative terminal of 6V battery to the body and "C" terminal of the magnet switch.
- 3. The pinion gear should pop out, when a jumper lead is connected between the positive terminal of the battery to the "S" terminal of the magnet switch.
- 4. The pinion gear should stay out without the jumper from the negative terminal to the "C" terminal.

NOTE

 Each test should be carried out for a short time, about 3 to 5 seconds.

[3] GLOW PLUG




Glow Plug

- 1. Disconnect the leads from the glow plugs.
- 2. Measure the resistance with an circuit tester across the glow plug terminal and the housing.
- 3. If 0 ohm is indicated, the screw at the tip of the glow plug and the housing are short-circuited. If the reference value is not indicated, the glow plug is faulty, replace the glow plug.

DISASSEMBLING AND ASSEMBLING

[1] STARTER



Magnet Switch

- 1. Disconnect the connecting lead.
- 2. Remove the mounting nuts.
- 3. Remove the magnet switch by sliding it up so that it is disconnected from the drive lever.

Commutateur magnétique

- Débrancher le câble de la borne "C" du démarreur.
- 2. Brancher des fils volants entre la borne négative de la batterie de 6V et le corps du démarreur et la borne "C" du commutateur magnétique.
- Le pignon d'attaque doit saillir en-dehors lorsque l'on branche un fil volant entre la borne positive de la batterie et la borne "S" du commutateur magnétique.
- Le pignon d'attaque doit rester sorti sans le fil volant venant de la borne négative et sorti allant à la borne "C".

■ NOTA

 Chaque essai doit être effectué rapidement : ne pas dépasser de 3 à 5 secondes.

[3] BOUGIE DE PRECHAUFFAGE

Bougie de préchauffage

- 1. Déconnecter les conducteurs des bougies de préchauffage.
- 2. Mesurer la résistance en branchant un ohmmètre à la borne de la bougie de préchauffage et au corps.
- 3. Si l'ohmmètre indique 0 ohm, la vis à l'extrémité de la bougie de préchauffage et le corps sont court-circuités.

Magnetschalter

- Die Verbindungsleitung an der Klemme "C" des Anlassers lösen.
- Die Schaltdrähte zwischen der Minus-Klemme der Batterie 6V und dem Gehäuse und der Klemme "C" des Magnetschalters anschließen.
- 3. Das Zahngetriebe sollte ausgerückt sein, wenn einen Schaltdraht zwischen der Plus-Klemme der Batterie und der Klemme "S" des Magnetschalters angeschlossen wird.
- Das Schaltgetriebe sollte ohne den Schaltdraht zwischen der Minus-Klemme und der Klemme "C" ausgelassen werden.

M ANMERKUNG

 Jede Prüfung sollte über eine kurze Zeitdauer von 3 bis 5 Skunden durchgeführt werden.

[3] GLÜHKERZE

Glühkerze

- Die Leitungen von den Glühkerzen trennen.
- Mit einem Ohmmeter den Widerstand über der Glühkerzen-Anschlußklemme und dem Gehäuse messen.
- 3. Wird 0 Ohm angezeigt bedeutet es, daß die Schraube auf der Glühkerzenspitze mit dem Gehäuse kurzgeschlossen ist.

DEMONTAGE ET MONTAGE

[1] DEMARREUR

Contacteur magnétique


- 1. Débrancher le fil de connexion.
- 2. Retirer l'écrou de montage.
- 3. Déposer le contacteur magnétique en le faisant glisser vers le haut de manière à le désaccoupler du levier d'entraînement.

AUS- UND EINBAU

[1] ANLASSER

Magnetschalter

- 1. Das Anschlußkabel abklemmen.
- 2. Die Haltemutter abschrauben.
- 3. Den Magnetschalter nach oben hin abziehen, so daß er aus dem Ausrückhebel gleitet.




Brush Holder

- 1. Draw out the brush from the hold while holding the spring up.
- 2. Remove the brush holder.

(When reassembling)

- When replacing the spring, install it by referring to the figure.
- Do not contact the brush's positive lead with the body.

0302P155



0302P157


Armature


1. Draw out the armature (1) with the drive lever (2).

(When reassembling)

- Install the drive lever, nothing its direction.
- (1) Armature
- (2) Drive Lever

SERVICING[1] STARTER





Commutator and Mica

- 1. Check the contact face of the commutator for wear, and grind the commutator with sand paper if it is slightly worn.
- 2. Measure the commutator O.D. at several points.
- 3. If the difference of the O.D.'s exceeds the allowable limit, correct the commutator on a lathe to the factory specification.
- 4. If the minimum O.D. is less than the allowable limit, replace the armature.
- 5. Measure the mica undercut.
- If the undercut is less than the allowable limit, correct with a saw blade and chamfer the segment edges.
- [a] Bad
- [b] Good
- (1) Mica
- (2) Segment
- (3) Depth of Mica

Porte-balais

- Extraire le balai du porte-balais en soulevant le ressort
- 2. Déposer le porte-balais.

(Au remontage)

- Se reporter à la figure pour remettre le ressort en place.
- Ne pas mettre le fil positif du balai en contact avec le corps.

Bürstenhalter

- Die Feder nach oben ziehen und die Bürste vom Halter ziehen.
- 2. Den Bürstenhalter abnehmen.

(Beim Wiedereinbau)

- Beim Austauschen der Feder den Einbau entsprechend der Abbildung vornehmen.
- Den Plus-Anschluß der Bürste nicht mit dem Gehäuse in Kontakt bringen.

Induit

 Extraire l'induit (1) solidaire du levier d'entraînement (2).

(Au remontage)

- Mettre le levier d'entraînement en place en tenant compte de son sens.
- (1) Induit
- (2) Levier d'entraînement

Anker

 Den Anker (1) mit dem Ausrückhebel (2) herausziehen.

(Beim Wiedereinbau)

- Beim Einbau auf Ausrichtung des Ausrückhebels achten.
- (1) Anker
- (2) Ausrückhebel

ENTRETIEN

[1] DEMARREUR

Commutateur


- 1. Vérifier la surface de contact du commutateur qui peur être usée; rectifier le commutateur avec de la toile émeri s'il est légèrement usé.
- Mesurer en plusieurs points le diamètre extérieur du commutateur.
- 3. Si les différences de diamètre extérieur dépassent la tolérance, rectifier le commutateur au tour pour le mettre à la valeur de référence.
- 4. Si le diamètre extérieur minimum est inférieur à la limite de service, remplacer le commutateur.
- Mesurer la profondeur d'entaille du mica.
- Si la profondeur d'entaille est inférieure à la limite de service, rectifier avec une lame de scie et chanfreiner les bords des segments.
- [a] Mauvais
- [b] Bon
- (1) Mica
- (2) Segment
- (3) Profondeur de mica

WARTUNG

[1] ANLASSER

Kommutator und Glimmer

- 1. Die Berührungsfläche des Kommutators auf Abnutzung prüfen und bei geringer Abnutzung den Kommutator mit Sandpapier abschleifen.
- 2. Den Außendurchmesser des Kommutators an mehreren punkten messen.
- 3. Wenn der Unterschied der Außendurchmesser den zulässigen Grenzwert überschreitet, den Kommutator auf einer Drehbank entsprechend den Werkdaten nachbessern.
- Wenn der Mindestaußendurchmesser niedriger als der zulässige Grenzwert ist, den Kommutator austauschen.
- 5. Die Glimmer-Unterschneidung messen.
- Wenn die Unterschneidung unter dem zulässigen Grenzwert liegt, mit einem Sägeblatt nachbessern und die abschnittkanten abschrägen.
- [a] Schlecht
- [b] Gut
- (1) Glimmer
- (2) Abschnitt
- (3) Glimmertiefe



Brush Wear

- Measure the brush length A.
 If the length is less than the allowable limit, replace the brush.

Usure des balais

- 1. Mesurer la longueur A des balais.
- 2. Si la longueur est inférieure à la limite de servicee, remplacer les balais.

Abnutzung der Bürsten

- 1. Die Bürstenlänge A messen.
- 2. Wenn die Länge unter dem zulässigen Grenzwert liegt, die Bürste austauschen.

| | | , | |
|--------|---|-----|-----|
| | | | |
| 1 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | • | . • | . • |
| | | • | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| , | | | |
| | | | |
| • | | | |
| I : | | | |

KUBOTA Corporation

OVERSEAS SERVICE SECTION, FARM & INDUSTRIAL MACHINERY DIVISION 2-47, SHIKITSUHIGASHI 1-CHOME, NANIWA-KU, OSAKA, JAPAN

EDITOR:

KUBOTA FARM & INDUSTRIAL MACHINERY SERVICE, LTD. 64, ISHIZU-KITAMACHI, SAKAI-CITY, OSAKA, JAPAN

PHONE: 0722-41-1129 FAX: 0722-45-2484 TELEX: 5374337 KBTSK J